

Manual de Usuario

DAHUA DHI-ITALE-060AA-P - Lámpara Estrobo para Cámaras LPR

1. INTRODUCCION

Gracias por elegir el modelo DAHUA DHI-ITALE-060AA-P, una lámpara estrobo diseñada específicamente para mejorar la visibilidad y precisión de las cámaras de reconocimiento de matrículas (LPR). Esta lámpara ofrece una luz IR de 18-25 metros y luz blanca de 6500K, además de una interfaz de comunicación RS485. Este manual le ayudará a instalar, configurar y utilizar el dispositivo correctamente.

2. CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1x Lámpara Estrobo DAHUA DHI-ITALE-060AA-P
- 1x Kit de montaje
- 1x Cable de alimentación
- 1x Manual de usuario

3. INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3.1 PASOS DE INSTALACION

Paso 1: Preparación

1. **Verifique el contenido del paquete:** Asegúrese de que todos los componentes estén presentes y en buen estado.
2. **Seleccione la ubicación de instalación:** La lámpara debe ser instalada en un lugar que permita iluminar claramente el área de interés para la cámara LPR.

Paso 2: Montaje de la Lámpara

1. **Fije el soporte de montaje:** Utilice los tornillos y anclajes provistos para fijar el soporte en la superficie deseada.
2. **Instale la lámpara en el soporte:** Asegure la lámpara al soporte usando los tornillos incluidos.

Paso 3: Conexión de Cables

1. **Conecte el cable de alimentación:** Asegúrese de conectar el cable de alimentación a una fuente de alimentación adecuada (DC 12V/AC 24V).
2. **Conecte la interfaz RS485:** Conecte los cables de la interfaz RS485 a su sistema de control para permitir la comunicación y configuración remota de la lámpara.

4. CONFIGURACION

4.1 CONFIGURACION BASICA

1. **Encienda la lámpara:** Conecte la alimentación y verifique que la lámpara se encienda correctamente.
2. **Ajuste el ángulo de la lámpara:** Asegúrese de que la lámpara esté orientada correctamente para iluminar el área deseada.

4.2 CONFIGURACION AVANZADA MEDIANTE RS485

1. **Conecte al sistema de control:** Utilice la interfaz RS485 para conectar la lámpara a su sistema de control.
2. **Configure los parámetros de iluminación:** Utilice el software de configuración para ajustar la intensidad de la luz IR y blanca según sus necesidades.

5. MANTENIMIENTO

5.1 LIMPIEZA REGULAR

Mantenga la lámpara limpia de polvo y suciedad para asegurar una iluminación óptima.

5.2 INSPECCION PERIODICA

Revise regularmente los cables y conexiones para asegurar que estén en buen estado y correctamente conectados.

6. SOLUCION DE PROBLEMAS

6.1 LA LAMPARA NO ENCIENDE

- Verifique la conexión de alimentación.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté funcionando correctamente.

6.2 LA ILUMINACION ES INSUFICIENTE

- Ajuste el ángulo de la lámpara.
- Verifique los ajustes de intensidad en el software de configuración.