

Vigor2927 Series



the second second

Vigor2927

Enrutador de seguridad de WAN dual

Guía de inicio rápido

(para modelo con cable)

Versión: 1.3

Versión de firmware: V4.2.4.1

(Para actualizaciones futuras, visite el sitio web de DrayTek)

Fecha: 29 de julio de 2021

1. Contenido del paquete

Eche un vistazo al contenido del paquete. Si falta algo o está dañado, comuníquese con DrayTek o su distribuidor de inmediato. Además, el contenido está sujeto al paquete real.



Cable RJ-45 (Ethernet)

El tipo de adaptador de corriente depende del país en el que se instalará el enrutador. *El consumo máximo de energía es *22 whatts*.



Adaptador de corriente tipo Reino Unido



Adaptador de corriente tipo EE. UU. / Taiwán



Adaptador de corriente tipo UE



Adaptador de corriente tipo AU / NZ

2. Explicación del panel

2.1 Vigor2927



No.	LED	Estado	Explicación
		Apagado	El enrutador está apagado.
	ACT	Domodes	El enrutador está encendido y funcionando
		Parpadeo	normalmente.
		Encendido	La conexión a Internet está lista.
	WANZ / WANT	Apagado	La conexión a Internet no está lista.
		Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
		Encendido	El dispositivo USB está conectado y listo para usar.
	USB1 / USB2	Apagado	No hay ningún dispositivo USB conectado.
		Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
(1)		Encendido	La función DMZ está habilitada.
(1)	DMZ	Apagado	La función DMZ está desactivada.
		Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
		Encendido	La función QoS está activa.
	QOS	Apagado	La función QoS está inactiva.
		Encendido	El túnel VPN está activo.
	VPN	Apagado	Los servicios de VPN están deshabilitados
		Parpadeo	El tráfico pasa por el túnel VPN.
			El filtro de contenido web está activo. (Está habilitado desde
	WCF	Encendido	Cortafuegos >> Configuración general).
		Apagado	WCF está deshabilitado.
	WAN1, WAN2 /	P6	
		Encendido	El puerto está conectado.
	LED izquierdo	Apagado	El puerto está desconectado.
		Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
		Encendido	El puerto está conectado a 1000 Mbps.
(2)	LED derecho	Apagado	El puerto está conectado con 10 / 100Mbps.
(∠)	LAN P1-P5		
		Encendido	El puerto está conectado.
	LED izquierdo	Apagado	El puerto está desconectado.
		Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
	LED dereche	Encendido	El puerto está conectado a 1000 Mbps.
		Apagado	El puerto está conectado con 10 / 100Mbps





No.	Interfaz	Descripción
(3)	Fábrica Reiniciar	Restaura la configuración predeterminada. Uso: Encienda el enrutador (el LED ACT parpadea). Presione el agujero y manténgalo por más de 5 segundos. Cuando vea que el LED ACT comienza a parpadear más rápido de lo habitual, suelte el botón. Luego, el enrutador se reiniciará con la configuración predeterminada de fábrica.
(4)	USB	Conector para dispositivo USB (para módem USB 3G / 4G o impresora o termómetro).
	WAN1	Conector para dispositivos de red local o módem para acceder a Internet.
(5)	WAN2 / P6	Conector para dispositivos de red local o módem para acceder a Internet. Es un puerto conmutable. Se puede utilizar para conexión LAN o conexión WAN de acuerdo con los ajustes configurados en WUI.
	LAN P1-P5	Conectores para dispositivos de red local.
(6)	PWR	Conector para adaptador de corriente.
(0)	ENCENDIDO/APAGADO	Interruptor de alimentación.

3. Instalación de hardware

Esta sección lo guiará para instalar el enrutador a través de la conexión de hardware y configurar los ajustes del enrutador a través del navegador web.

Antes de comenzar a configurar el enrutador, debe conectar sus dispositivos correctamente.

3.1 Conexión de red

- 1. Conecte el cable Módem / Módem DSL / Conversor de medios a cualquier puerto WAN del enrutador con cable Ethernet (RJ-45).
- 2. Conecte un extremo de un cable Ethernet (RJ-45) a uno de los LAN puertos del enrutador y el otro extremo del cable (RJ-45) en el puerto Ethernet de su computadora.
- 3. Conecte un extremo del adaptador de corriente al puerto de alimentación del enrutador en el panel trasero y el otro lado a un tomacorriente de pared.
- 4. Encienda el dispositivo presionando el interruptor de encendido en el panel trasero.
- 5. El sistema comienza a iniciarse. Después de completar la prueba del sistema, el **ACT** LED se iluminará y comenzará a parpadear. (Para obtener información detallada sobre el estado de los LED, consulte la sección 3. Explicación del panel)



3.2 Instalación en pared

El enrutador Vigor tiene ranuras de montaje tipo ojo de cerradura en la parte inferior.

1. Taladre dos agujeros en la pared. La distancia entre los orificios será de 168 mm.

2. Coloque los tornillos en la pared utilizando el tipo apropiado de enchufe de pared.



3. Cuando haya terminado con el procedimiento, el enrutador se habrá montado firmemente en la pared.

4. Configuración de software

Para acceder a Internet, finalice la configuración básica después de completar la instalación del hardware.

La guía de inicio rápido está diseñado para que usted configure fácilmente su enrutador para acceder a Internet. Puede acceder directamente al Asistente de inicio rápido a través de la interfaz de usuario web. Asegúrese de que su PC se conecte correctamente al enrutador.



Puede simplemente configurar su computadora para obtener IP dinámicamente desde el enrutador o configurar la dirección IP de la computadora para que sea la misma subred que **la dirección IP predeterminada del enrutador Vigor 192.168.1.1**. Para obtener información detallada, consulte - Solución de problemas de la guía del usuario.

Abra un navegador web en su PC y escriba **http://192.168.1.1.** Se abrirá una ventana emergente para solicitar el nombre de usuario y la contraseña. Ingrese "admin / admin" como nombre de usuario / contraseña y haga clic en **Acceso**.

Dray Tek	Vigor2927 Series
Login	
Username	admin
Password	•••••
Security Warning: You ar not recommende	Login e logging in without encryption which is ed. To login securely click here.
Copyright © 2000-20	19 DrayTek Corp. All Rights Reserved.



Nota

Si no puede acceder a la configuración web, vaya a "Solución de problemas" en la Guía del usuario para detectar y resolver su problema.

Dray Tek Vig	or2927 Series							济市王田
Auto Logout V IR6	Dashboard							
Dashboard Wizards Online Status Search menu WAN LAN Hotspot Web Portal Rospot Reb Portal	AC RECORDANCE Matter Go	T WAN2 LTE	Pray ⊒ [<i>Tek</i> 1.	gor2927Lac	· []	_ 1	<u>n</u>
NAT	System Infor	nation						🚍 Status
Firewall	Model Name	Vigor2927Lac		System Up	Time 0:16:4	19		Status
User Management	Router Name	DrayTek		Current Time	sat Ja	n 01 2000 00:	16:21	LTE access mode[None]
Objects Setting	Firmware Versi	on 4.2.4.1		Build Date/	Fime Jul 8 2	020 11:52:59		Bridge mode
CSM	LAN MAC Addr	ISS 14-49-8C-02-3	7-E8					Disabled
Applications								Access Tech
VPN and Remote Access	IPv4 LAN Info	rmation						
Certificate Management		IP Address	DHCP		IP	Address	DHCP	Band
LTE	LAN1	192.168.1.1/24	Y	LAN2	19	2.168.2.1/24	V	
Wireless CAN (2.4 GHz)	LAN3	192.168.3.1/24	V	LAN4	19	2.168.4.1/24	··· v	Operator
USB Application	LANS	192.168.5.1/24	V	LAN6	19	2.168.6.1/24	V	
System Maintenance	LAN7	192.168.7.1/24	V	LANS	19	2.168.8.1/24	V V	Signal
Diagnostics	DMZ PORT	192.168.254.1/2	4 V	IP Routed Su	bnet 19	2.168.0.1/24	V	RSSI:
								New SMS
Central Management	IPv4 Internet	Access						
VPN	Lin	e / Mode	IP Address		MAC Address	U	p Time	
AP	WAN1 Eth	ernet / DHCP Client	Disconnec	ted	4-49-BC-02-3	7-E9 00:0	0:00	Quick Access
Switch	WAN2 Eth	ernet / DHCP Client	Disconnec	ted	14-49-BC-02-3	7-EA 00:0	0:00	System Status
CATERINAL Devices	WAN3 Wit	eless 2.4G / DHCP	Disconnec	ted 1	12-59-8C-02-3	7-68 00:0	0:00	Dynamic DNS
	Clie	nt						IR-069
MyVigor Services	WAN4 Wir	eless 5G /	Disconnec	ted	12-49-8C-02-3	7-68 00:0	0:00	User Management
Product Registration	LTE US	3/	Disconnec	ted (0-A0-C6-00-0	0-55 00:0	0:00	IM/P2P.Block
Service Status	WANE US	3/	Disconnec	ted 1	14-49-BC-02-3	7-EE 00:0	0:00	Schedule
								SysLog / Mail Alert
	Interface							LDAP
	WAN	Connected : 0,	@WAN1	@WAN2 @W	AN3 @WAN4	GLTE (WAN6	RADIUS
An regists Reserved.	C2 LAN	Connected : 0,	Port1	Port2	ort3 @Port4	Port5	STREET, STREET	Firewall Object Setting
	C] WLAN	Connected : 0						Data Flow Monitor
	C) WLANSG	Connected : 0					1.	
	USB	Connected : 0,	USB					
	0						_	
	Security							
Admin mode	C3 VPN	Connected : 0			Remote Dial	in User / LAN	to LAN	
Status: Ready	C MyVigor	Activate : 0						
	Dos.	Attack Detected :						

Ahora, aparecerá la pantalla principal. Hacer clic Asistentes >> Asistente de inicio rápido.

Nota La página de inicio cambiará ligeramente de acuerdo con el enrutador que tenga.

Si su enrutador puede estar en un entorno con NAT de alta velocidad, la configuración proporcionada aquí puede ayudarlo a implementar y usar el enrutador rápidamente. La primera pantalla de Asistente de inicio rápido está ingresando la contraseña de inicio de sesión. Después de escribir la contraseña, haga clic en próximo.

Quick Start Wizard

nter login password		
Please enter an alpha-num	eric string as your Password (Max 2	23 characters).
Old Password	•••••	
New Password	•••••	
Confirm Password	•••••	
Hint: If you want to keep t "Next" button to skip this p	he password unchanged, leave the p rocess.	assword blank and press
	< Back	ext > Finish Cancel

En la página siguiente, como se muestra a continuación, seleccione la interfaz WAN que utiliza. Si se utiliza una interfaz Ethernet, elija WAN1 o WAN2; si se utiliza una conexión inalámbrica 2.4G / 5G, elija WAN3 o WAN4; Si se utiliza un módem USB 3G, elija WAN5 o WAN6. Luego haga clic en próximo para el siguiente paso. Cada interfaz WAN mostrará una página de configuración específica.

Ethernet
Auto negotiation <
Disable 🔻

Quick Start Wizard

Hacer clic próximo. Debe seleccionar el tipo de acceso a Internet apropiado (PPPoE, PPTP, L2TP, IP estática o DHCP) de acuerdo con la información de su ISP.

Aquí tomamos los modos PPPoE y DHCP para la conexión WAN como ejemplos.

Para conexión PPPoE

Quick Start Wizard

1. Elija WAN1 como interfaz WAN y haga clic en el próximo botón; obtendrá la siguiente página.

WAN 1	
Select one of the f	llowing Internet Access types provided by your ISP.
	PPPoE
	○ РРТР
	○ L2TP
	Static IP
	O DHCP

2. Seleccione PPPoE y haga clic en próximo para obtener la siguiente página.

Quick Start Wizard

WAN I	
Enter the user name and passv	vord provided by your ISP.
Service Name (Optional)	CHTI
Username	77554248@hinet.net
Password	•••••
Confirm Password	••••••

3. Ingrese el nombre de usuario / contraseña proporcionado por su ISP. Luego haga clic en próximo para ver el resumen de dicha conexión.

WAN Interface: Physical Mode:	WAN1
WAN Interface: Physical Mode:	WAN1
Physical Mode:	
	Ethernet
Internet Access:	PPPoE
settings and restart the Vigor	router.

- 4. Haga clic en Terminar. Una pagina de iiiConfiguración del Asistente de Inicio Rápido OK!!! aparecerá. Luego, se mostrará el estado del sistema de este protocolo.
- 5. Ahora puede disfrutar navegando por Internet.

Para conexión DHCP

1. Elija WAN1 como interfaz WAN y haga clic en el próximo botón; obtendrá la siguiente página.

Quick Start Wizard

Conne	ct to Internet
	WAN 1
	Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.
	PPPoE
	О рртр
	L2TP
	Static IP
	DHCP
	< Back Next > Finish Cancel

2. Seleccione DHCP y haga clic en próximo para obtener la siguiente página.

Quick Start Wizard

DHCP Client Mode	
WAN 1	
If your ISP req enter it in.	uires you to enter a specific host name or specific MAC address, please
Host Name	Vigor (optional)
MAC	14 - 49 - BC - 02 - 37 - E9 (optional)
	< Back Next > Finish Cancel

3. Ingrese el nombre de host y / o la dirección MAC proporcionados por su ISP. Luego haga clic en próximo para ver el resumen de dicha conexión.

WAN1 Ethernet DHCP necessary. Otherwise, click Finish to save the curre iter.
Ethernet DHCP necessary. Otherwise, click Finish to save the curre iter.
DHCP necessary. Otherwise, click Finish to save the curre iter.
necessary. Otherwise, click Finish to save the curre iter.

4. Haga clic en Terminar. Una pagina de iiiConfiguración del Asistente de Inicio Rápido OK!!! aparecerá. Luego, se mostrará el estado del sistema de este protocolo.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. Ahora puede disfrutar navegando por Internet.

5. Servicio al cliente

Si el enrutador no puede funcionar correctamente después de muchos intentos, comuníquese con su distribuidor para obtener más ayuda de inmediato. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a support@draytek.com.

Sea un propietario registrado

Se prefiere el registro web. Puede registrar su enrutador Vigor a través de https://myvigor.draytek.com.

Actualizaciones de firmware y herramientas

Debido a la continua evolución de la tecnología DrayTek, todos los enrutadores se actualizarán periódicamente. Consulte el sitio web de DrayTek para obtener más información sobre el firmware, las herramientas y los documentos más recientes.

https://www.draytek.com