



Guía de instalación rápida

Punto de acceso interior/exterior



Visitahttps://www.tp-link.com/support/setup-video/o escanee el código QR para buscar el video de instalación de su modelo de producto.

Nota:Las imágenes pueden diferir del producto real. © 2023 TP-Link 7106510786 REV1.1.1

Configuración con vídeos

2 protección contra rayos y descargas electroestáticas

Antes de montar el EAP, debe considerar la protección contra rayos y ESD para garantizar la seguridad.

La conexión a tierra adecuada es extremadamente importante para los dispositivos de exterior. Para reducir los daños que pueden producir los rayos y los ataques de descargas electroestáticas, conecte el terminal de conexión a tierra a las instalaciones de conexión a tierra utilizando un cable de conexión a tierra adecuado, que debe cumplir con los requisitos de instalación locales. Debe asegurar el cable de conexión a tierra al terminal de conexión a tierra con el tornillo.







3 nstalación de hardware

Montar el EAP

El EAP se puede montar en un poste o en la pared. Siga los pasos a continuación para realizar la instalación adecuada.

Opción 1: Montaje en poste

Paso 1:

Pase el extremo de la correa de montaje del poste a través de la parte posterior del EAP.

Paso 2:

Coloque el EAP y envuelva la correa de montaje del poste alrededor del poste. Pase el extremo a través del bloque de tornillo y ajuste la correa hasta que el EAP esté seguro.







Opción 2: Montaje en pared

Paso 1:

Coloque el soporte de montaje para EAP en la posición correcta. Marque las posiciones para los orificios de los tornillos. Perfore agujeros para los tornillos en las posiciones marcadas.

Inserte los anclajes de plástico para pared en los orificios. Alinee el soporte de montaje con

través del soporte de montaje.

los anclajes de plástico para pared e introduzca los tornillos autorroscantes en los anclajes a







Paso 2:

Alinee las pestañas de montaje en la parte posterior del EAP con la ranura del soporte de montaje. Empuje y deslice el EAP hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Explicación del LED SYS

Estado del LED	Indicación					
Parpadea en verde dos veces	La inicialización se ha completado.					
Verde sólido	El dispositivo se está inicializando o funcionando correctamente.					
Amarillo intermitente	Errores del sistema. Es posible que la RAM, Flash, Ethernet, WLAN o el firmware no funcionen correctamente.					
Parpadeo lento amarillo, verde	La actualización del firmware está en curso. No desconecte ni apague el dispositivo.					
Parpadeo rápido en verde	Localice el dispositivo.					
Parpadeo rápido en amarillo y verde	El dispositivo se está restableciendo a su configuración predeterminada de fábrica.					
Parpadeo verde lento	El dispositivo se encuentra en estado aislado.					

Adaptador PoE pasivo

Notas:

 El adaptador PoE no está incluido en el contenido del paquete de ciertos modelos. Para obtener más información, consulte las especificaciones o la hoja de datos del producto.

2. El adaptador PoE (si está incluido) puede variar según el modelo.



Conectar el cable



- Pase un cable Ethernet a través delTapa espiral, soporte,yJunta tórica,y conecte el cable al puerto.
- Ajuste elJunta tóricaA la cabeza de laSoportey al diabloSoporteal cuerpo del dispositivo. Nota:No deformes elJunta tórica.
- Pase el cable Ethernet a través delSello's ranura con elMás gruesolado hacia elSoporte, y tapar el sello a laSoporte. Nota:Elige lo adecuadoSellosegún el tipo y diámetro del cable Ethernet.

Encender

El EAP se puede alimentar a través del adaptador PoE pasivo o un dispositivo PSE (como un conmutador PoE) que cumpla con la clase de fuente de alimentación 2 (PS2) o la fuente de alimentación limitada (LPS) de IEC 62368-1.

Opción 1: A través de un adaptador PoE pasivo

Nota:El adaptador de corriente no está incluido en el contenido del paquete de ciertos modelos. Para obtener más información consulte las especificaciones o la hoja de datos del producto. Para conocer las especificaciones de la fuente de alimentación, consulte la etiqueta del producto

Conecte el adaptador PoE

Conecte el EAP a un adaptador de alimentación a través de Ethernet (PoE) de la siguiente manera:



Monte el adaptador PoE (opcional)

Nota:Para garantizar que el adaptador PoE pasivo esté conectado de forma más segura, se recomienda instalarlo con el puerto Ethernet hacia arriba.

Método 2: Modo controlador

Elija entre los siguientes dos tipos de controlador Omada:

Tipo 1: Controlador de software Omada

En una PC con sistema operativo Windows o Linux, descargue el controlador de software Omada desde https://www.tp-link.com/support/download/omada-software-controller/. A continuación, ejecute el archivo y siga las instrucciones del asistente para instalar y ejecutar el controlador de software Omada. Para administrar sus dispositivos, el controlador de software Omada debe seguir ejecutándose en su computadora



Tipo 2: Controlador de hardware Omada

Omada Hardware Controller es una buena alternativa si no tienes una PC de repuesto para seguir ejecutando Omada Software Controller en la red. Debe adquirirse por separado.

Para obtener más detalles, consulte la Guía de instalación de su controlador de hardware



Paso 1:

Retire el soporte de montaje del adaptador PoE pasivo. Perfore dos orificios en la pared e inserte los anclajes de plástico en los orificios. Fije el soporte de montaie a la pared. Asegúrese de que los hombros en las esquinas de la pared Los soportes de montaje están en el exterior y apuntan hacia arriba.

Paso 2:

Conecte el adaptador PoE pasivo al soporte de montaje deslizando el adaptador en la dirección de las flechas hasta que encaje en su lugar.

Opción 2: A través de un conmutador PoE

Conecte un cable Ethernet desde el conmutador PoE al puerto Ethernet.



Nota:

- Antes de comenzar, asegúrese deEncenderyconectarsus dispositivos según la figura de topología
- Un servidor DHCP (Generalmente se requiere un enrutador con la función DHCP habilitada) para asignar direcciones IP a los EAP y clientes en su red local.
- El controlador Omada debe tener acceso a la red de sus dispositivos Omada (el enrutador, el conmutador y los EAP) para poder encontrarlos, adoptarlos y administrarlos

1.Descarque e instale la aplicación TP-Link Omada desde App Store o Google Play.





2.Inicie la aplicación Omada y configure el controlador en un sitio local o remoto.

Administración local

- a. Conecte su dispositivo móvil al EAP utilizando el SSID predeterminado impreso en la parte posterior del producto
- b. Inicie la aplicación Omada y vaya aAcceso local,Toca el botón + en la esquina superior derecha para agregar el controlador. Luego, puedes iniciar el controlador para adoptar y administrar
- Gestión remota
- Nota:Antes de comenzar, asegúrese de que tanto el controlador como el dispositivo móvil puedan acceder a Internet
- * Para el controlador de software Omada
- a. Asegúrese de queAcceso a la nubeestá habilitado en su controlador y su controlador ha sido vinculado con su ID de TP-l ink
- b. Abra la aplicación Omada e inicie sesión con su ID de TP-Link. Luego, vaya aAcceso a la nube. Aparecerá una lista de controladores que se han vinculado con su ID de TP-l ink. Luego, podrá configurar el controlador con más detalle
- * Para el controlador de hardware Omada
- a. Asegúrese de gueAcceso a la pubeestá habilitado en tu controlador. De forma predeterminada. Acceso a la nubeestá habilitado. Asegúrese de que el LED de la nube parpadee lentamente.
- b. Abra la aplicación Omada e inicie sesión con su ID de TP-Link. Luego, vava aAcceso a la nube. Pulsa el botón + en la esquina superior derecha para agregar tu controlador. Luego, puedes iniciar el controlador para adoptar y administrar dispositivos

4 Configuración del software

Elija uno de los siguientes métodos para configurar sus EAP:

- Método 1: Modo independiente
 - Para configurar y administrar los EAP por separado (conveniente para una red pequeña con solo unos pocos dispositivos)
- Método 2: Modo controlador
 - Para configurar y gestionar EAP en lotes en una plataforma central, es decir Controlador Omada.

Método 1: Modo independiente



Nota:

- Antes de comenzar, asegúrese deEncenderyconectarsus dispositivos según la figura de topología
- Un servidor DHCP (Generalmente se requiere un enrutador con la función DHCP habilitada) para asignar direcciones IP a los EAP y clientes en su red local.

A través del navegador web

1.Abra el controlador de software Omadanina web

- * para el controlador Omada
- Inicie el controlador de software Omada en su PC. Después del proceso de inicio, el controlador abre automáticamente su página web. Si no es así, haga clic enInicie un navegador para administrar la red
- * Para el controlador de hardware Omada
- Como el controlador de hardware Omada obtiene su dirección IP del servidor DHCP del enrutador, no conocemos su dirección IP explícitamente. Sin embargo, podemos averiguarla en la lista de clientes DHCP del enrutador
- a. Primero debe encontrar la dirección IP del enrutador. Abra la línea de comandos en su PC e ingrese configuración ip.En la lista de resultados, busque elPuerta de enlace predeterminada.gue también es la dirección IP del enrutador.
- b. Abra un navegador web e ingrese la dirección IP del enrutador. Inicie sesión en la página web del enrutador y escriba el nombre de usuario y la contraseña.administraciónPor defecto, luego ye a Red > LAN > Lista de clientes DHCPpara encontrar la dirección IP de su controlador según su dirección MAC.

c. Ingrese la dirección IP de su controlador en la barra de direcciones para abrir su página web.

2.En la página web del controlador Omada, siga el asistente para completar la configuración rápida. 3. Después de la configuración rápida, aparecerá la página de inicio de sesión. Ingrese el nombre de usuario y la

- contraseña que creó para iniciar sesión. Luego, puede iniciar el controlador para adoptar y administrar dispositivos. 4. (Para administración remota) Puede acceder y administrar su controlador de forma remota a través del Servicio
- en la nube Omada. Nota:Antes de comenzar, asegúrese de que tanto el controlador como la PC puedan acceder a
- Internet. * Para el controlador de software Omada
- a. Asegúrese de queAcceso a la nubeestá habilitado en su controlador y su controlador se ha vinculado con su ID de TP-Link. En la página web del controlador Omada, vaya a Configuración > Acceso a la nubepara habilitar el acceso a la nube y vincular su ID de TP-Link. Si lo configuró en la configuración rápida, omita este paso.
- b. Abra un navegador web e ingresehttps://omada.tplinkcloud.comen la barra de direcciones. Ingrese su ID v contraseña de TP-Link para iniciar sesión. Una lista de controladores que tienen Aparecerá el ID de TP-Link que se ha vinculado. Luego, puede iniciar el controlador para adoptar y administrar dispositivos
- * Para el controlador de hardware Omada
- a. Asegúrese de gueAcceso a la nubeestá habilitado en tu controlador. De forma predeterminada, Acceso a la nubeestá habilitado. Asegúrese de que el LED de la nube parpadee lentam
- b. Abra un navegador web e ingresehttps://omada.tplinkcloud.comEn la barra de direcciones, ingrese su ID y contraseña de TP-Link para iniciar sesión. Haga clic en +Agregar controladory elegirControlador de hardwarePara agregar el controlador, puede iniciar el controlador para adoptar y administrar dispositivos.

1.Descargue e instale la aplicación TP-Link Omada desde App Store o Google Plav.



- 2.Conecte su dispositivo móvil al EAP utilizando el SSID predeterminado impreso en la parte posterior del producto.
- 3.Abra la aplicación Omada, vaya aDispositivos independientes > APpágina y espere a que aparezca el EAP. Toque el EAP para configurarlo.

La aplicación Omada está diseñada para ayudarte a configurar rápidamente los ajustes más comunes. Si quieres configurar ajustes avanzados, utiliza la página web de tu EAP o el modo controlador.

A través del navegador web

- 1.Conecte su dispositivo al EAP utilizando el SSID predeterminado impreso en la parte posterior del producto.
- 2.Abra un navegador web e ingresehttp://tplinkeap.neten la barra de direcciones. Utilice administraciónpara el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
- 3.Configure un nuevo nombre de usuario y contraseña para una administración segura. Luego, podrá configurar el EAP.

Para configurar otros EAP, conecte su dispositivo al EAP utilizando los SSID predeterminados correspondientes y repita los pasos anteriores. Puede configurar algunas funciones básicas en el modo independiente. Si desea configurar funciones avanzadas, utilice el modo controlador.

Para configuraciones detalladas, visitehttps://www.tp-link.com/supportpara descargar la Guía del Usuario de EAP en el centro de descargas.



Para hacer preguntas, encontrar respuestas y comunicarse con usuarios o ingenieros de TP-Link, visite https://community.tp-link.compara unirse a la Comunidad TP-Link.



Para obtener asistencia técnica, la guía del usuario y otra información, visitehttps://www.tp-link.com/support,o simplemente escanee el código OR



Atención:En los estados miembros de la UE, los países de la AELC e Irlanda del Norte, el funcionamiento en el rango de frecuencia 5150 MHz-5350 MHz solo está permitido en interior

Atención:En Gran Bretaña, el funcionamiento en el rango de frecuencia 5150 MHz - 5350 MHz solo está permitido en interiores

Para el controlador EAP, vaya aPunto de accesoPágina y seleccione el EAP deseado para especificar el canal. Para el egador web, vaya aInalámbrico > Configuración inalámbricapara especificar el cana

EN S	SER B	G CH	cy cz	DE			DK
EE	EL	ES	ES	ES	HO	RAungaro	ES DECIR
ES	ÉL	EL	ES	LU	Vuelta ai	COMONTE	ES
NO	FS	Fn	Eccorniós	FS	SI	es	Reino Linido (Ida



EHE 🛞

Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de entornos calientes. NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.
- No utilice el dispositivo donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
- No utilice ningún otro cargador que el recomendado.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo
- El adaptador deberá instalarse cerca del equipo y deberá ser de fácil acceso.
- El adaptador debe utilizarse en interiores donde la temperatura ambiente sea inferior o
- igual a 40°C. • Conecte el adaptador a la toma de pared con conexión a tierra a través del cable de

alimentación.