

Cámara domo PTZ de velocidad en red Web 5.0

Manual de usuario



ZHEJIANG DAHUA VISIÓN TECNOLOGÍA CO., LTD. V1.2.1



Prefacio

General

Este manual presenta las funciones y operaciones de la cámara PTZ Network Speed Dome (en adelante, "la cámara").

Instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia	Significado
	Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar daños a la propiedad, pérdida de datos, reducciones en el rendimiento o resultados impredecibles.
ESD	Dispositivos sensibles a la electrostática. Indica un dispositivo que es sensible a descargas electrostáticas.
	Indica alto voltaje peligroso. Tenga cuidado para evitar entrar en contacto con la electricidad.
	Indica un peligro de radiación láser. Tenga cuidado de evitar la exposición a un rayo láser.
©= TIPS	Proporciona métodos para ayudarle a resolver un problema o ahorrar tiempo.
NOTE NOTE	Proporciona información adicional como complemento al texto.

Funciones utilizadas con frecuencia

Botón	Descripción
Aplicar/Guardar	Guarde las configuraciones.
Actualizar	Actualice las configuraciones a la última versión.
Por defecto	Restaure las configuraciones a los valores predeterminados.
Claro	Borre las configuraciones.
Borrar	Eliminar las configuraciones.



Revisión histórica

Versión	Contenido de revisión	Tiempo de liberación
V1.2.1	Se actualizó la introducción.	julio 2024
V1.2.0	 Se agregó carga automática de imágenes y eventos. SMD actualizado. Desarmado actualizado con un solo clic. IVS actualizado. 	junio 2024
V1.1.0	 Se agregó Acupick. Monitoreo de construcción agregado. IVS actualizado. 	marzo 2024
V1.0.7	 Se agregó detección de rostros. Centro de aplicaciones agregado. 	diciembre 2023
V1.0.6	Funciones de IA actualizadas.	octubre 2023
V1.0.5	Centro de mantenimiento agregado.Función de iluminador actualizada.	Septiembre 2023
V1.0.4	Se agregó modo de bajo consumo.	agosto 2023
V1.0.3	Se agregaron descripciones sobre el modo de consumo de energía y las funciones de alarma PIR.	junio 2023
V1.0.1	Función de red celular agregada.	agosto 2022
V1.0.0	Primer lanzamiento.	septiembre 2021

Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otras personas, como su rostro, audio, huellas dactilares y número de matrícula. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: Proporcionar una identificación clara y visible para informar a las personas sobre la existencia del área de vigilancia y proporcionar la información de contacto requerida.

Declaración de interfaz

Este manual presenta principalmente las funciones relevantes del dispositivo. Las interfaces utilizadas en su fabricación, los procedimientos para devolver el dispositivo a fábrica para su inspección y para localizar sus fallas no están descritos en este manual. Comuníquese con el soporte técnico si necesita información sobre estas interfaces.

Acerca del Manual

- El manual es sólo para referencia. Pueden encontrarse ligeras diferencias entre el manual y el producto.
- No somos responsables de las pérdidas incurridas debido a la operación del producto de manera que no cumpla con el manual.



- El manual se actualizará de acuerdo con las últimas leyes y regulaciones de las jurisdicciones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario en papel, utilice nuestro CD-ROM, escanee el código QR o visite nuestro sitio web oficial. El manual es sólo para referencia. Es posible que se encuentren ligeras diferencias entre la versión electrónica y la versión en papel.
- Todos los diseños y software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones de productos pueden provocar que aparezcan algunas diferencias entre el producto real y el manual. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.
- Pueden existir errores en la impresión o desviaciones en la descripción de las funciones, operaciones y datos técnicos. Si hay alguna duda o disputa, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe otro software de lectura convencional si no se puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de empresas que aparecen en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si ocurre algún problema durante el uso del dispositivo.
- Si existe alguna incertidumbre o controversia, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.



Tabla de contenido

Prefacio	I 1
Descripción general	1
1.1 Introducción	1
1.2 Funciones	1
1.2.1 Funciones básicas	1
1.2.2 Funciones de IA	
2 Flujo de configuración	
3 Inicialización del dispositivo	6
4 Configuración	
4.1 Inicio de sesión del dispositivo	9
4.2 Locales	11
4.3 Cámara	13
4.3.1 Configuración de los parámetros de imagen	13
4.3.2 Configuración de los parámetros de codificación	
4.3.3 Audio	
4.4 Red	40
4.4.1 TCP/IP	40
4.4.2 Puerto	
4.4.3 PPPoE	45
4.4.4 DDNS	46
4.4.5 Correo electrónico	
4.4.6 UPnP	50
4.4.7 SNMP	50
4.4.8 Buen día	53
4.4.9 Multidifusión	
4.4.10 Registro	55
4.4.11 Calidad de servicio	55
4.4.12 Red celular	56
4.4.13 Acceso a la plataforma	
4.4.14 Wifi	62
4.4.15 Servicio Básico	
4.5 PTZ	
4.5.1 Configuración de ajustes preestablecidos	66
4.5.2 Configuración del recorrido	
4.5.3 Configurar el escaneo	
4.5.4 Configurar patrón	68
4.5.5 Configurar Pan	69



4.5.6 Configuración de la velocidad PTZ	
4.5.7 Configurar el movimiento inactivo	71
4.5.8 Configuración del encendido	71
4.5.9 Configuración del límite de rotación PTZ	
4.5.10 Configuración de la tarea programada	
4.5.11 Configuración del mantenimiento PTZ	74
4.5.12 Configuración del protocolo	74
4.6 Evento	
4.6.1 Configuración de la vinculación de alarma	75
4.6.2 Configuración de excepción	
4.6.3 Configuración de la detección de vídeo	87
4.6.4 Configuración de la detección de movimiento inteligente	
4.6.5 Configuración de la detección de audio	
4.6.6 Configuración del desarmado con un clic	
4.6.7 Carga automática de eventos	
4.7 Almacenamiento	
4.8 Sistema	
4.8.1 Generalidades	
4.8.2 Modo de consumo de energía	
4.8.3 Cuenta	100
4.8.4 Gestión de periféricos	108
5 Modo de bajo consumo	110
6 en vivo	112
6.1 Página en vivo	112
6.2 Configurar la codificación	112
6.3 Barra de funciones de visualización en vivo	113
6.4 Barra de ajuste de ventana	114
6.4.1 Ajuste	114
6.4.2 Control PTZ	115
6.4.3 Función PTZ	116
6.4.4 Información OSD	117
6.4.5 Gestión de periféricos	118
6.4.6 Ajuste de imagen	
6.5 Modo de visualización	119
7 Registro	122
7.1 Reproducción	122
7.1.1 Reproducir vídeo	122
7.1.2 Recorte de vídeo	124
7.1.3 Descarga de vídeo	125
7.2 Configuración del control de grabación	126



7.3 Configuración del plan de grabación	127
7.4 Almacenamiento	129
7.4.1 Almacenamiento local	130
7.4.2 Almacenamiento en red	131
8 Imagen	134
8.1 Reproducción	134
8.1.1 Reproducción de imágenes	
8.1.2 Descarga de imagen	135
8.2 Configuración de los parámetros de la instantánea	136
8.3 Configuración del plan de instantáneas	137
8.4 Almacenamiento	139
8.4.1 Almacenamiento local	140
8.4.2 Almacenamiento en red	141
8.5 Carga automática de imágenes	143
9 IA	145
9.1 Configuración del plan inteligente	145
9.2 Configuración de AcuPick	145
9.3 Configurar el conteo de personas	146
9.3.1 Configuración global	
9.3.2 Conteo de personas	147
9.3.3 Conteo de personas en la cola	150
9.3.4 Ver el informe de conteo de personas	152
9.4 Configurar el reconocimiento facial	153
9.4.1 Configuración de la regla de reconocimiento facial	154
9.4.2 Configuración de la base de datos de rostros	156
9.4.3 Configuración de alarma de armado	163
9.4.4 Visualización de los resultados del reconocimiento facial	
9.5 Configurar la detección de rostros	
9.5.1 Configurar la regla de detección de rostros	
9.5.2 Visualización de los resultados de la detección de rostros	
9.6 Configuración de IVS	167
9.6.1 Configuración global	167
9.6.2 Configuración de reglas	
9.7 Configurar el monitoreo de la construcción	179
9.7.1 Configuración de la solución global	179
9.7.2 Configuración de la solución preestablecida	185
9.8 Configuración de metadatos de vídeo	190
9.8.1 Configuración global	190
9.8.2 Configuración de reglas	191
9.8.3 Visualización del informe de metadatos de vídeo	



9.9 Configurar el plan de recorrido	194
10 Seguridad	196
10.1 Estado de seguridad	196
10.2 Servicio del sistema	197
10.2.1 802.1x	197
10.2.2 HTTPS	198
10.3 Defensa de ataque	199
10.3.1 Cortafuegos	199
10.3.2 Bloqueo de cuenta	200
10.3.3 Ataque Anti-DoS	201
10.4 Certificado CA	202
10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo	202
10.4.2 Instalación del certificado CA de confianza	205
10.5 Cifrado A/V	205
10.6 Advertencia de seguridad	206
11 Informe	208
12 Centro de mantenimiento	209
12.1 Diagnóstico con un clic	209
12.2 Información del sistema	210
12.2.1 Visualización de la información de la versión	210
12.2.2 Visualización del usuario en línea	
12.2.3 Visualización de información legal	210
12.3 Información de registro	210
12.3.1 Ver el registro local	211
12.3.2 Configuración del registro remoto	
12.4 Gerente	212
12.4.1 Requisitos	212
12.4.2 Mantenimiento	212
12.4.3 Importar/Exportar	213
12.4.4 Predeterminado	214
12.5 Actualización	214
12.6 Mantenimiento avanzado	215
12.6.1 Exportar	215
12.6.2 Captura de paquetes	216
12.6.3 Registro de ejecución	216
13 Centro de aplicaciones	218
13.1 Descripción general de la aplicación	
13.2 Aplicación	218
Apéndice 1 Compromiso y recomendación de seguridad	220



1. Información general

1.1 Introducción

La cámara PTZ Speed Dome en red es una combinación de cámara tradicional y tecnología de red. Los usuarios pueden conectarse remotamente a la cámara a través de la red para configuración y administración.

Obtenga la dirección IP de la cámara antes de visitar la cámara PTZ a través de la red, que puede buscarse mediante ConfigTool.



Figura 1-1 Conectado a través de un cable de red

Figura 1-2 Conectado a través de un enrutador o conmutador de red



1.2 Funciones

Las funciones pueden ser diferentes según el modelo.

1.2.1 Funciones básicas

Monitoreo en tiempo real

- Vista en vivo.
- Muestra rostros humanos, cuerpos humanos, vehículos no motorizados, vehículos motorizados y otros metadatos durante la visualización en vivo.
- Al ver la vista en vivo, puede habilitar el audio y hablar con las personas en el área de monitoreo para procesar rápidamente las excepciones.
- Ajuste la imagen a la posición adecuada mediante PTZ.
- Tome una o tres instantáneas de la imagen de monitoreo anormal para su posterior visualización y procesamiento.

1



- Registre la imagen de monitoreo anormal para su posterior visualización y procesamiento.
- Configure los parámetros de codificación y ajuste la vista en vivo.

Grabación

- Grabación automática según lo programado.
- Reproduce vídeos e imágenes grabados.
- Descarga vídeos e imágenes grabados.
- Graba vídeos cuando se activa una alarma.

Administración de cuentas

- Agregue, edite y elimine grupos de usuarios y administre las autoridades de los usuarios por grupo de usuarios.
- Agregue, edite y elimine usuarios y configure las autoridades de los usuarios.
- Cambiar contraseña de usuario.

1.2.2 Funciones de IA

Alarma

- Configure el modo de aviso de alarma y el tono por tipo de alarma.
- Ver mensajes de alarma.

Detección de vídeo

- Admite detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, detección de desenfoque y detección de cambio de escena.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y toma de instantáneas.

Detección de movimiento inteligente

- Admite la detección de movimiento inteligente y el rango de movimiento de personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados en la imagen.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

Detección de audio

- Detecta excepciones de entrada de audio y cambios de intensidad de audio.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y toma de instantáneas.

IVS

• Admite detección de cruce de vallas, cables trampa, intrusión, objetos abandonados, objetos en movimiento, movimientos rápidos, detección de estacionamiento, reunión de personas, detección de merodeadores y más.



• Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

Detección de rostro

- Admite la detección de rostros humanos y muestra los atributos relacionados en el**Vivir**página.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

Reconocimiento facial

- Detecta rostros humanos, los compara con imágenes de rostros en la base de datos y vincula la salida de alarma.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

Conteo de personas

- Admite el recuento del número de personas (incluido el flujo de personas que entran/salen del área de detección y las personas que permanecen en el área) y datos de colas, y genera informes.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

Metadatos de vídeo

- Admite la detección de personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados en el vídeo capturado y muestra los atributos y características relacionados en el**Vivir**página.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como la salida de alarma.

Configuración de alarma

- Las alarmas se activan cuando un dispositivo de entrada de alarma externo genera alarmas.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y toma de instantáneas.

AcuPick

Logre una búsqueda precisa y rápida en el NVR seleccionado.

Procesamiento de excepciones

- Admite detección de errores de tarjetas SD, detección de anomalías en la red, detección de acceso ilegal, detección de excepciones de seguridad, detección de excepciones PTZ y detección de batería.
- Cuando se activa una alarma de error de tarjeta SD, acceso ilegal y excepción de seguridad, el sistema realiza vínculos como la salida de alarma y la entrega de correo electrónico.
- Cuando se activa una alarma de anomalía en la red, el sistema realiza enlaces como grabación de video y salida de alarma.
- Cuando se activa una alarma de anomalía PTZ, el sistema realiza vínculos como la salida de alarma.



• Cuando la batería tiene una temperatura excesiva, el sistema realiza enlaces como salida de alarma, envío de correo electrónico y reproducción de audio.



2 Flujo de configuración

Configure el dispositivo según sea necesario.



Tabla 2-1 Descripción del flujo

Configuración	Descripción	Referencia
Inicialización	Inicialice la cámara cuando la use por primera vez.	"3 Inicialización del dispositivo"
Acceso	Abra el navegador e ingrese la dirección IP para iniciar sesión en la página web. La dirección IP de la cámara es 192.168.1.108 de forma predeterminada.	"4.1 Inicio de sesión del dispositivo"
Configurar funciones básicas	Configure parámetros de cámara, parámetros de red, eventos generales y más.	"4 Configuración"
Configurar funciones de IA	Configure reglas de detección para eventos de IA.	"9 IA"



3 Inicialización del dispositivo

Información de contexto

Se requiere la inicialización del dispositivo para el uso por primera vez. Este manual está enfocado al funcionamiento de la página web. También puede inicializar la cámara a través de ConfigTool, NVR (Network Video Recorder) o plataformas como DSS Pro.

 \square

- Para garantizar la seguridad del dispositivo, proteja su contraseña después de la inicialización y cámbiela periódicamente.
- Al inicializar la cámara, mantenga la IP de la computadora y la IP de la cámara en el mismo segmento.
- Recomendamos utilizar Internet Explorer o Google Chrome.

Procedimiento

<u>Paso 1</u> Abra el navegador, ingrese la dirección IP de la cámara en la barra de direcciones y luego presione la tecla Enter.

1		 h .	
11			
11			
. 6	-		

La IP es 192.168.1.108 por defecto.

Paso 2 Seleccione el área, el idioma y el estándar de video según la situación real y luego haga clic en **Próximo**.

Figura 3-1 Configuración de región

g Region Setting	🖹 Disclaimer	🕐 Time Zone Setting	Presword Setting	Au 122	G Online Update
	Area				
	Language Video Standard	English PAL			

Paso 3 Selecciona el**He leído y acepto los términos del Acuerdo de licencia de software y la Política de privacidad** casilla de verificación y luego haga clic en**Próximo**.



Figura 3-2 Descargo de responsabilidad

	Software License Agreement	Privacy Policy	
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT			~
Last modified: Jun 15, 2020			1
Icona apparent freeinstate interest to a ''' bioind by the trains of this Agreement's point of the trains of this Agreement's free this Agreement, you may return this decress/of- this Agreement, you may return this decress/of- this agreement, we of data to present Alternation. Instant gathers agree and using appropriate therhological messares and m protected. Company stak on to personal information prote- shiem, strongs, and deletion of personal informa-	environment / scanding beingt aucordine is protection of the form of this Agreement and agrees to the terms of this Agreement agreement of the form of this Agreement are within the return period to Compare for a state of the terms of the terms of the result scale. Information Company will require the scale terms of the scale for the result scale. Information Company will agreement system to make sure flating of this and the model the Product Privacy form and the model the Product Privacy form and commutance, your personal in	An energy position of comparison of the second in piece densities and an energy of the second in piece densities of the second s	we are been as a signed to be user, and click the "disagned" to be user, and click the "disagned" you do not a space to the terms of purchased from for a refund, but while ordered furctions: such as on- ssing principles provided by lase of and your legal sights are well usion about the collection, usage, with Product Privacy Publicy, for
Libror read and arrest to the terms of the Solitan	on Licensus Armanmant and Drivery Delle-		

<u>Etapa 4</u> Configure los parámetros de tiempo y luego haga clic en**Próximo**.

Figura 3-3 Configuración de zona horaria

Date Format	YYYY-MM-DO			
Time Zone	(UTC-11:00) Coordinated 0	niversal Time-11		
System Time	2021-07-14 🛛 🖂	17:22:07 🔅	Sync with PC	
Will be modified as	2021-07-13 22:20:07			
		Next	1	

Paso 5 Establezca la contraseña para la cuenta de administrador.

Figura 3-4 Configuración de contraseña

ු Region Setting — 🕢 Disclaimer — 🕢 Time Zone Setting 🥜 Reservord Setting අති P29 🔗 Online Update	
Uvername, admin New Passaord Confirm Passaord	
Eschal Address For password reset. Recommended or improved in time.	
Kéit	

7



Tabla 3-1 Descripción de la configuración de contraseña

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	El nombre de usuario predeterminado es administrador.
Nueva contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y
confirmar Contraseña	números y caracteres especiales (excluyendo ' "; : &). Establezca una contraseña de alto nivel de seguridad de acuerdo con las Aviso de seguridad de contraseña.
Dirección de correo electrónico	Ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña. Está seleccionado de forma predeterminada. Cuando necesite restablecer la contraseña de la cuenta de administrador, se enviará un código de seguridad para restablecer la contraseña a la dirección de correo electrónico reservada.

Paso 6 Hacer clic**Próximo**, y luego el**P2P**Se muestra la página.

Figura 3-5 P2P

2 922
The Imou will be enabled to assist you in remotely managing your device. We need to collect your IP address, MAC address, device name, device SN after enabling imou and connecting to the Internet. All collected into is used only for the purpose of remote access. Please un-select the check box if you do not agree to enable the imou function.
同義的な範囲
Please scan the OR code on the actual interface.
■希望的第一日本書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書
Mait



Hacer clic**Próximo**,y luego haga clic**Fin**para completar la inicialización.

Figura 3-6 Actualización en línea

⊘ Region Setting — ⊘ Disclaimer —— ⊘ Time Zone Setting 💮 Password Setting 💮 P2P ——— 🚓 Online Update
Z Auto Check for Updates
Notify me when updates are available. The system checks for updates daily. To inform you of the latest firmware updates for your device, we need to collect device info such as IP address, device nume, language preference, firmware venian, device 3N, etc. All collected info is used only for the purposes of verifying device validity and pushing update rotifications. You can withdraw your current at any time by opening MAINTAN->Manager->Update on device interface.
Test



4 Configuración

Este capítulo presenta las configuraciones básicas de la cámara, incluida la configuración de parámetros locales, cámara, red, PTZ, eventos, almacenamiento, información del sistema, registro y más.

Puede configurar la cámara, el evento y el sistema mediante dos métodos. Esta sección utiliza el método 1 como ejemplo.

- Método 1: haga clic luego seleccione el elemento correspondiente.
- Método 2: haga clic en el icono correspondiente en la página principal

4.1 Inicio de sesión del dispositivo

Inicie sesión en la página web del dispositivo a través de un navegador.

Requisitos previos

- Debe inicializar la cámara antes de iniciar sesión en la página web. Para obtener más información, consulte "3 Inicialización del dispositivo".
- Al iniciar sesión en la página web, mantenga la IP de la computadora y la IP de la cámara en la misma red.

Procedimiento

Paso 1 Abra el navegador, ingrese la dirección IP del dispositivo (192.168.1.108 de forma predeterminada) en el cuadro de dirección y luego presione la tecla Intro.

Paso 2 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña. El

nombre de usuario es administrador por defecto.

<u>Orr</u>

Haga clic en "¿Olvidó su contraseña?" para restablecer la contraseña a través de la dirección de correo electrónico que se establece durante la inicialización. Para obtener más información, consulte "4.8.3.2 Restablecer contraseña".



Figura 4-1 Iniciar sesión



<u>Paso 3</u>

Hacer clic**Acceso**.

ElVivirSe muestra la página. Para obtener más información, consulte "6.1 Página en vivo".

Haga cien la esquina superior izquierda de la página para mostrar la página principal.

Figura 4-2 Página principal



Para iniciar sesión por primera vez, debe instalar el complemento. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la descarga y la instalación.



Tabla 4-1 Descripción de la página principal

No.	Botón	Descripción
1		Mostrar la página principal.
2	*	Suscríbete a la alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.4.2 Suscripción a información de alarma".
3	1	Fija la piel.
4	0	Establece el idioma.
5	名 admin	 Haga clic y seleccione Reanudary la cámara se reinicia. Haga clic y seleccione Cerrar sesiónpara volver a la página de inicio de sesión.
6	0	Configurar los parámetros básicos. Para obtener más información, consulte "4 Configuración".
7	B Product Material	Escanea el código QR para obtener el material del producto.
8	20	 Haga clic en el icono para ingresar al modo de pantalla completa. Haga clic salir del modo de pantalla completa.
9	Pagina principal	 La página principal incluye los siguientes módulos. Haga clic en la parte sobre el inferior de la página para cambiar entre varias interfaces. En vivo: vea la imagen de monitoreo en tiempo real. AI: Configura las funciones AI de la cámara. Cámara: configure los parámetros de la cámara, incluidos los parámetros de imagen, los parámetros del codificador y los parámetros de audio. PTZ: Configuración de funciones PTZ. Evento: Configure los parámetros de vinculación de alarmas de eventos generales. Sistema: configure los parámetros básicos del sistema, administre usuarios y periféricos, mantenga y actualice el sistema. Seguridad: verifique el estado de seguridad del dispositivo y configure las funciones de seguridad. Grabar: Configure funciones de grabación, reproduzca o descargue videos grabados. Imagen: configure funciones de imagen, reproduzca o descargue archivos de imágenes.

4.2 Locales

Puede seleccionar el protocolo y configurar la ruta de almacenamiento para instantáneas en vivo, grabaciones en vivo, instantáneas de reproducción, descargas de reproducción y clips de video.

Procedimiento





Figura 4-3 Locales

Protocol	TCP Port O UDP Port O RTP Multicast	
Record Path		
Live Record	CVL/service/CVL/Service/CVL/servic	Browse
Playback Download	C: Constantial Constant Style internet	Browse
Video Clip	CNLam(004)24605(correct/vitra/lips	Browse
Snapshot Path		
Live Snapshot	CNUmm CNIP COST de la Dementica d'Arente qui trat	Browse
Playback Snapshot	C/UraniUBDRD AntiOnenica/Anaplanting/hol	Browse

Paso 2 Configura los parámetros de reproducción.

Protocolo: tipo de protocolo de transporte de red, que admite puerto TCP (Protocolo de control de transmisión), puerto UDP (Protocolo de datagramas de usuario) y multidifusión.

Ш

Antes de seleccionar**Multidifusión**, debe configurar los parámetros de multidifusión de antemano. Para obtener más información, consulte "4.4.9 Multidifusión".

Paso 3 Hacer clic**Navegar**para seleccionar la ruta de almacenamiento para instantáneas en vivo, grabaciones en vivo, instantáneas en reproducción, descargas en reproducción y clips de video.

Tabla 4-2 Descripción del parámetro local

Parámetro	Descripción			
Protocolo	Puede seleccionar el protocolo de transmisión de red desde tcp,UDP y Multidifusión . []			
	Antes de seleccionar Multidifusión ,asegúrese de haber configurado el Multidifusión parámetros.			
Grabación en vivo	El vídeo grabado de Vivir página. La ruta predeterminada es C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar \LiveRecord.	admin" en la ruta se		
Descarga de reproducción	El vídeo descargado de Reproducción página. La ruta predeterminada es C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar\PlaybackRecord.	refiere a la cuenta que se está utilizando.		



Parámetro	Descripción	
Vídeoclips	El vídeo recortado de Reproducción página. C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar\VideoClips.	
Instantánea en vivo	La instantánea de Vivir página. La ruta predeterminada es C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar\LiveSnapshot.	
Instantánea de reproducción	La instantánea de Reproducción página. La ruta predeterminada es C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar\PlaybackSnapshot.	

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Actualizar**para actualizar los parámetros de la página actual.
- Hacer clicPor defectopara restaurar los valores de parámetros predeterminados.

4.3 Cámara

Esta sección presenta la configuración de la cámara, incluida la configuración de parámetros de imagen, parámetros del codificador y parámetros de audio.

 \square

Los parámetros de la cámara pueden diferir según el dispositivo.

4.3.1 Configuración de los parámetros de imagen

Configure los parámetros de la imagen según la situación real, incluida la imagen, la exposición, la luz de fondo, el balance de blancos, día/noche y más.

4.3.1.1 Diseño de página

Configure los parámetros de la cámara para mejorar la claridad de la imagen y garantizar que la vigilancia funcione bien.

La cámara admite dos modos de trabajo:**Autoadaptativo**y**Escena personalizada**. Puede seleccionar 9 tipos de archivos de configuración, incluidos día, noche, luz general y frontal, para configurar y ver los parámetros de configuración y efectos bajo el tipo correspondiente, incluida imagen, exposición y luz de fondo.



Figura 4-4 Condiciones de la cámara (cámara común)

	Profile	Day		
an a second and a second and a second and a second a s	Image	Style	Standard	
	Exposure Backlight	Brightness		+ 50
	WB Day/Night	Contrast Saturation		+ 50
	Focus & Zoom Illuminator	Chroma Gain Suppression		+ 50
	Defog	Sharpness		+ 50
		Sharpness Suppression		+ 50
•		Gamma		+ 50
		Flip	0'	~
		Image Freeze		

4.3.1.2 Configuración del modo de funcionamiento

Seleccione el modo de trabajo según sea necesario, incluida la escena autoadaptable y personalizada.

Procedimiento

<u>Paso 1</u> Paso 2 Hacer clic on la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen**.

- Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego seleccione el modo de trabajo en la parte superior de la página.
 - Autoadaptable: la cámara coincide automáticamente con el tipo de archivo de configuración apropiado según los diferentes entornos.

Si seleccionas Autoadaptativo, Ve directo a Paso 5.

• Escena personalizada: la cámara monitorea según la configuración del tipo de perfil en diferentes momentos.

Si seleccionas**Escena personalizada**, Ve directo a<u>Paso 3</u> . Seleccione el

<u>Paso 3</u> tipo de archivo de configuración.

Puede seleccionar 9 tipos de archivos de configuración, incluidos**general,día,noche,Luz delantera**y **iluminar desde el fondo**para establecer y ver los parámetros de configuración y efectos bajo el tipo correspondiente, incluyendo imagen, exposición y luz de fondo.

Etapa 4 Establecer planes de tiempo.

Puede establecer un horario diario por mes.



Figura 4-5 Configuración del plan de tiempo



1. Haga clic**Configuración del plan de tiempo**o para abrir el plan de tiempo.

2. Haga clic para configurar el tipo de archivo, por ejemplo.general, Arrastre hacia la izquierda en la línea de tiempo para establecer el período de tiempo usandogeneraltipo.

De la misma manera, puede configurar períodos de tiempo separados al aplicar otros tipos de archivos, incluidos**Día**, **Noche**yLuz delantera.

```
\square
```

El período de tiempo se establece como**DíayNoche**por defecto. Hacer clic**BorraroClaro**antes de comenzar a configurar el período de tiempo.

3. (Opcional) Haga clic**Copiar**;seleccione un mes, luego haga clic**Aplicar**.

El plan de tiempo para el mes actual se puede copiar rápidamente a otros meses. Hacer

```
clicAplicar.
Paso 5
```

4.3.1.3 Ajustar la imagen

Puede configurar los parámetros de la imagen. Aquí se pueden ajustar los parámetros reales de la cámara.

Procedimiento

Paso 1 Hacer cli

on la esquina superior derecha de la página y luego seleccioneCámara>Imagen> Imagen.

Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego Paso 2 configure los parámetros.



Figura 4-6 Imagen

Vorking Mode Self-adaptive Customized Scene				
	Profile	Day		
	Image	Style	Standard	v.
	Exposure Backlight	Brightness		+ 50
	WB	Contrast		+ 50
	Day/Night	Saturation		+ 50
	Focus & Zoom Illuminator	Chroma Gain Suppression	-	+ 50
P PTZGankas	Defog	Sharpness		+ 50
•		Sharpness Suppression		+ 50
		Gamma		+ 50
		Flip	0°	×
		EIS		
		Image Freeze		

Tabla 4-3 Descripción de los parámetros de la imagen

Parámetro	Descripción
Estilo	 Seleccione el estilo de imagen entre suave, estándar y vívido. Estándar: estilo de imagen predeterminado, que muestra el color real de la imagen. Suave: el tono de la imagen es más débil que el real y el contraste es menor. Vívida: La imagen es más vívida que la real.
Brillo	Cambia el brillo general de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen. La imagen puede aparecer borrosa si el valor se configura demasiado alto.
Contraste	Cambia el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el contraste entre las áreas brillantes y oscuras. Si el valor es demasiado grande, el área oscura será demasiado oscura y el área brillante será más vulnerable a la sobreexposición. La imagen puede aparecer borrosa si el valor se establece en un valor demasiado pequeño.
Saturación	Establece la intensidad de los colores. Cuanto mayor sea el valor, más profundo será el color. El valor de saturación no cambia el brillo de la imagen.
^{Ganancia} de croma Supresión	Reduce el color de la imagen y evita que sea demasiado fuerte. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será el efecto.
	Este parámetro tiene efecto solo cuando la cámara se encuentra en un entorno con baja luminosidad.
Nitidez	Cambia la nitidez de los bordes de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más claros serán los bordes de la imagen. Si el valor es demasiado alto, es más probable que aparezca ruido en la imagen.
Nitidez Supresión	Cambia el nivel de nitidez NCT de la cámara. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la nitidez CNT.
	Este parámetro tiene efecto solo cuando la cámara se encuentra en un entorno con baja luminosidad.
Gama	Cambie el brillo y el contraste de la imagen de forma no lineal. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen.



Parámetro	Descripción
	Cambie la dirección de visualización de la imagen.
Voltear	• Normal: la visualización normal de la imagen.
	 Reflexión: La imagen se mueve hacia arriba y hacia abajo.
	La estabilización de imagen óptica (OIS) se utiliza para resolver eficazmente el problema de la vibración de
	la imagen durante el uso mediante el algoritmo ISP y la tecnologia óptica, presentando asi imágenes más claras. Está "Activado" de forma predeterminada.
OIS	• Esta función está disponible en modelos selectos.
	• La estabilización de imagen óptica y la estabilización de imagen electrónica no se pueden
	habilitar al mismo tiempo.
	La estabilización electrónica de imagen (EIS) se utiliza para resolver eficazmente el problema de la vibración
	ue la imagen uurante el uso, presentanuo asi imagenes mas ciaras. Esta apagato por delecto.
EIS	• Este parámetro tiene efecto solo cuando el dispositivo se encuentra en un entorno con
	baja luminosidad.
	Esta función esta disponible en modelos selectos.
	 La estabilización de imagen optica y la estabilización de imagen electrónica no se pueden habilitar al mismo tiempo.
Congelar imagen	Después de habilitar esta función, la imagen en el preajuste llamado se muestra
	directamente si llama a un preajuste o recorrido, y no se muestran imágenes durante la rotación de la cámara.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

4.3.1.4 Exposición

Información de contexto

Configure el iris y el obturador para mejorar la claridad de la imagen.

Las cámaras con WDR no admiten exposiciones prolongadas cuando WDR está habilitado en**Iluminar desde el fondo**.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Hacer clic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen>** Exposición.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita ser configurada desde el**Canal**lista desplegable y luego configurar los parámetros.



Figura 4-7 Exposición

Profile	Day	×	
Image	Anti-flicker	Outdoor	V
Exposure	Mode	Auto	~
Backlight	Mode	Auto	
WB	Exposure Compensation	-	+ 50
Day/Night	AE Recovery	15min	\sim
Focus & Zoom			
Illuminator	20100		
Defog	Level	— —	+ 50
	3D NR		
	Level		+ 50
	Advanced NR		

Tabla 4-4 Descripción de los parámetros de exposición

Parámetro	Descripción
	Puedes elegir 50Hz,60Hz , o Exterior de la lista.
Contra parpadeo	 50Hz:El sistema ajusta automáticamente la exposición según la luz ambiental para garantizar que no aparezcan rayas. 60Hz:El sistema ajusta automáticamente la exposición según la luz ambiental para garantizar que no aparezcan rayas. Exterior:Si seleccionasExterior, el modo de exposición se puede configurar enGanar prioridad, Prioridad de obturadoryPrioridad del iris. Diferentes dispositivos admiten diferentes modos de exposición.
	Configure los modos de exposición. Puedes elegirAuto,Manual,Prioridad del iris,Prioridad de obturadory
Modo	 Ganar prioridad. ElAutoEl modo está seleccionado de forma predeterminada. Auto:La exposición se ajusta automáticamente según el brillo de la escena si el brillo general de las imágenes está dentro del rango de exposición normal. Manual:Puedes ajustar elGanar,Obturador, yIrisvalor manualmente. Prioridad del iris:Puede configurar el iris en un valor fijo y la cámara ajustará el valor del obturador. Si el brillo de la imagen no es lo suficientemente alto y el valor del obturador ha alcanzado su límite superior o inferior, el sistema ajusta el valor de ganancia automáticamente para garantizar que la imagen tenga el brillo ideal. Prioridad de obturador:Puede personalizar el rango de obturación. La cámara ajusta automáticamente la apertura y la ganancia según el brillo de la escena. Ganar prioridad:El valor de ganancia y el valor de compensación de exposición se pueden ajustar manualmente.
Ganar	Si seleccionas Ganar prioridad o Manual , puede configurar el rango de ganancia para aumentar automáticamente la ganancia de la cámara cuando la iluminación es baja, obteniendo así una imagen clara.
Obturador	Establezca el tiempo de exposición efectivo. Cuanto menor sea el valor, más corto será el tiempo de exposición.



Parámetro	Descripción		
Rango de obturación	Si seleccionas Prioridad de obturador o Manual y seleccione Obturado rango de obturación en unidades de ms.	orcomo Costumbre , puede configurar el	
Iris	Puede configurar el flujo luminoso de la cámara. Cuanto mayor sea el valor del iris, más brillante será la imagen.		
Exposición Compensación	Puede configurar el valor de compensación de exposició Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen.	n. El valor oscila entre 0 y 100.	
Exposición ajustamiento ^{velocidad}	Puede configurar la velocidad de ajuste de la exposición.	. El valor oscila entre 0 y 100.	
ganancia superior límite	Puede establecer el umbral de ganancia superior de exp 100.	osición. El valor oscila entre 0 y	
Baja velocidad obturador	En un entorno de baja luminosidad, tomar imágenes gastando e reduce efectivamente el ruido de la imagen, pero las imágenes c aparecer borrosas.	el tiempo de exposición automática de objetos en movimiento pueden	
Más bajo umbral de baja velocidad obturador	Puede establecer el umbral inferior del obturador de baja ve menor sea el valor, más rápido será el obturador.	elocidad de la cámara. Cuanto	
Recuperación AE	La exposición automática es un sistema automatizado de cámara digital que ajusta la apertura y/o la velocidad de obturación, en función de las condiciones de iluminación externa de imágenes y vídeos. Si ha seleccionado un tiempo de "Recuperación AE", el modo de exposición se restaurará al modo anterior después de ajustar el valor del iris. Hay cinco opciones: Apagado, 5 min, 15 min, 1 hora y 2 horas.		
Reducción de ruido 2D	Promedie el píxel de una imagen de un solo cuadro con otro imagen. Cuanto mayor sea el nivel, menor será el ruido y las	os píxeles para reducir el ruido de la s imágenes aparecerán más borrosas.	
Reducción de ruido 3D	Reduzca el ruido de las imágenes de varios fotogramas (al menos dos fotogramas) utilizando información entre fotogramas entre dos fotogramas adyacentes en un vídeo. Cuanto mayor sea el nivel, menor será el ruido y mayor será la mancha residual.		
Nivel	Grado de reducción de ruido. El valor oscila entre 0 y menor será el ruido.	100. Cuanto mayor sea el valor,	
NR avanzado	Puede suprimir el ruido en el dominio del tiempo y del espacio según el método de filtro de vídeo.		
Dominio del tiempo calificación	Puede establecer la calificación del dominio del tiempo. El valor oscila entre 0 y 100.	Algunos modelos no admiten reducción de ruido avanzada, grado en el dominio del tiempo o grado en el	
dominio espacial	Puede establecer el grado del dominio espacial. El valor oscila entre 0 y 100.	dominio espacial.	



4.3.1.5 Luz de fondo

Puede seleccionar el modo de retroiluminación entre BLC, WDR y HLS.

Procedimiento

Paso 1

Hacer clic el fondo.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego seleccione un modo de retroiluminación de la lista.

Profile		Day	~	
Image	Mode		Off	^
Exposure			Off	
Backlight			BLC	
WB			ULC	
Day/Night			HLC	
Focus & Zoom			WDR	
Illuminator				
Defog				

Figura 4-8 Modo de luz de fondo

Tabla 4-5 Descripción de los parámetros de retroiluminación

Parámetro	Descripción
	Habilite BLC, la cámara puede obtener una imagen más clara de las áreas oscuras del objetivo al disparar contra la luz. Puede seleccionar el modo predeterminado o el modo personalizado.
BLC	 Cuando está en modo predeterminado, el sistema ajusta automáticamente la exposición según las condiciones de iluminación ambiental para garantizar la claridad del área más oscura.
	 Cuando está en modo personalizado, el sistema ajusta automáticamente la exposición solo al área establecida de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental para garantizar que la imagen del área establecida tenga su brillo ideal.
WDR	El sistema atenúa las áreas brillantes y compensa las áreas oscuras para garantizar la claridad de todas las áreas. Cuanto mayor sea el valor, más intensa será la oscuridad, pero más intenso será el ruido.
	Es posible que se produzcan algunos segundos de pérdida de vídeo cuando el dispositivo cambie al modo WDR desde otros modos.
CHL	Habilite HLC cuando haya luz extremadamente intensa en el entorno (como una estación de peaje o un estacionamiento). La cámara atenúa las luces intensas y reduce el tamaño de la zona de Halo para reducir el brillo de toda la imagen, de modo que la cámara pueda capturar rostros humanos o detalles de matrículas de automóviles con claridad. Cuanto mayor sea el valor, más evidente será el efecto HLS.



4.3.1.6 Equilibrio de blancos

La función de balance de blancos puede corregir la desviación de color para garantizar la precisión del color. Cuando está en modo WB, los objetos blancos se muestran en un color blanco dependiendo del entorno.

Procedimiento

<u>Paso 1</u> <u>Paso 2</u> Hacer clic on la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen>BM**.

Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego configure**Modo de equilibrio de blancos**.

Profile		Day	~	
Image	Mode		Auto	^
Exposure			Auto	^
Backlight			Indoor	
WB			Outdoor	
Day/Night			ATIA	
Focus & Zoom			ATW	
Illuminator			Manual	
Defog			Sodium Lamp	
Ū			Natural	
			Street Lamp	~

Figura 4-9 Balance de blancos

Tabla 4-6 Descripción de los parámetros del balance de blancos

Parámetro	Descripción
Auto	El sistema compensa WB según la temperatura del color para garantizar la precisión del color.
Interior	El sistema compensa WB por la situación general de la iluminación interior para garantizar la precisión del color.
Exterior	El sistema compensa automáticamente el balance de blancos en la mayoría de los entornos exteriores con luz natural o artificial para garantizar la precisión del color.
ATW	Cuando se realiza un seguimiento del dispositivo, el sistema compensa automáticamente el balance de blancos para garantizar la precisión del color.
Manual	Configure la ganancia de rojo y la ganancia de azul manualmente. El sistema compensa automáticamente el balance de blancos según la temperatura del color.
Lámpara de sodio	El sistema compensa WB con respecto a la lámpara de sodio para garantizar la precisión del color.
Luz natural	El sistema compensa automáticamente el balance de blancos en entornos sin luz artificial para garantizar la precisión del color.
Farola	El sistema compensa WB para garantizar la precisión del color en escenas nocturnas al aire libre.
D 2	



4.3.1.7 Día/Noche

Configure el modo de visualización de la imagen. El sistema cambia entre el modo color y blanco y negro según la condición real.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Hacer clic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen>Día/** Noche.

<u>Paso 2</u>

Seleccione la cámara que necesita ser configurada desde el**Canal**lista desplegable y luego configurar los parámetros.

Figura 4-10 Modo Día/Noche

Profile	Day	Y	
Image	Mode	Auto	\vee
Exposure	Sensitivity	Medium	V
Backlight			
WB	Delay	10 sec	\sim
Day/Night			
Focus & Zoom			
T11			
lluminator			

Tabla 4-7 Descripción de los parámetros del modo Día/Noche

Parámetro	Descripción
	Puede seleccionar el modo de visualización del dispositivo desde Color,Auto , y B/N .
Modo	Día/Noche La configuración es independiente de Perfil configuración de gestión.
Widdo	• Color :El sistema muestra la imagen en color.
	 Auto:El sistema cambia entre color y blanco y negro según las condiciones reales.
	• B/N :El sistema muestra una imagen en blanco y negro.
	Esta configuración está disponible sólo cuando configura Auto en Modo .
Sensibilidad	Puede configurar la sensibilidad de la cámara al cambiar entre el modo color y blanco y negro. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será activar el interruptor.
	Esta configuración está disponible sólo cuando configura Auto en Modo .
Demora	Puede configurar el retraso cuando la cámara cambia entre el modo color y blanco y negro. Cuanto menor sea el valor, más rápido la cámara cambiará entre el modo color y blanco y negro.



4.3.1.8 Enfoque y zoom

Focus & Zoom (zoom digital) se refiere a capturar una parte de la imagen para ampliarla. Cuanto mayor sea el aumento, más borrosas se volverán las imágenes.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Hacer clic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen>** Enfoque y zoom.

<u>Paso 2</u>

Seleccione la cámara que necesita ser configurada desde el**Canal**lista desplegable y luego configure los parámetros de enfoque y zoom.

Profile	Day	~	
Image	Digital Zoom		
Exposure Backlight	Zoom Speed	-	+ 100
WB	Focus Mode	Semi Auto	~
Day/Night	Near Focus Limit	Auto	~
Focus & Zoom	Sensitivity	Default	
Illuminator Defog	PFA		
	Expert Mode		
	Lens Initialization		

Figura 4-11 Enfoque y zoom

Tabla 4-8 Descripción de los parámetros de enfoque y zoom

Parámetro	Descripción
Zoom digital	Hacer clic De para habilitar la función de zoom digital. Puedes usar el zoom digital para continuar con la operación de zoom incluso si el zoom óptico está en su valor máximo.
Velocidad de zoom	Ajuste la velocidad del zoom de la cámara. Cuanto mayor sea el valor, más rápida será la velocidad del zoom.
	Establecer el modo de enfoque.
	 Auto:Una vez que haya algún movimiento o cambio de un objeto en la imagen de video y la imagen se vuelva borrosa, la cámara volverá a enfocar automáticamente.
Modo de enfoque	 Semiautomatico:La cámara enfocará automáticamente cuando hagas clic EnfocaroZoomo cuando se detecta un cambio preestablecido o un interruptor PTZ.
	 Manual:La cámara no puede enfocar automáticamente. Necesita ajustar el enfoque manualmente.
Cerca del límite de enfoque	Establezca el límite de enfoque cercano de la cámara. Si el límite de enfoque es demasiado pequeño, es posible que la cámara enfoque su domo. Al cambiar el límite de enfoque, se puede cambiar la velocidad de enfoque.
Sensibilidad	Activa la sensibilidad de enfoque de la cámara. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será activar el enfoque.



Parámetro	Descripción
PFA	Permitir PFA . Al mover la imagen, la cámara enfoca automáticamente para obtener una imagen clara.
Modo experto	Permitir Modo experto . Entrene la cámara para que gire y se enfoque en la ruta especificada.
Inicialización de lentes	Haga clic en este botón y la lente se inicializará automáticamente. La lente se extenderá para calibrar el zoom y el enfoque.

Paso 3 (Opcional) Configurar el modo experto.

1. Habilitar**Modo experto**,hacer clic**Agregar**para agregar una nueva escena.

	Jedi					Keiresh
No.	Name	Lens Magnification	Draw	Status	Apply	Delete
1	Scene1	40	ß		0	

Figura 4-12 Modo experto

2. Haga clic para ajustar la pantalla de video y dibujar la región de entrenamiento en la pantalla.

 \square

Solo admite áreas de modelo cerradas (triángulo y polígonos arriba).

3. Haga doble clicAmpliación de lentepara establecer la ampliación del enfoque.

4. Haga clic**Aplicar**para guardar la configuración.

5. Haga clic**Iniciar el entrenamiento de enfoque de escena**.

La escena gira y se enfoca automáticamente en la posición especificada. Una vez finalizado el entrenamiento, el estado de la escena se muestra como**Completo**.

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

4.3.1.9 Iluminador

Esta configuración está disponible sólo cuando el dispositivo está equipado con iluminador. Los iluminadores comunes se clasifican en luces IR, luz blanca, luces láser y luces de espectro completo.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Hacer clic 💽 en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione Cámara>Imagen> Iluminador.			
	Los distintos modelos de dispositivos admiten distintos tipos de iluminadores. Este manual es sólo para referencia y puede diferir de la página real.			
Paso 2	Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego configure el modo iluminador.			



Figura 4-13 Iluminador (1)

Profile	Day	~	
Image	Fill Light	Soft Light Mode	\sim
Exposure Backlight	Mode	Zoom Priority	\vee
WB	Compensation		+ 50
Day/Night			
Focus & Zoom			
Illuminator			
Defog			

Figura 4-14 Iluminador (2)

Profile	Night	×	
Image	Fill Light	By Time	- V
Exposure	Time Plan	Setting	
Backlight	Time Flat	Setting	
WB			
Day/Night			
Focus & Zoom			
Illuminator			

Figura 4-15 Configuración del plan de tiempo





Parámetro		Descripción			
		Cuando la cámara está equipada con iluminador, admite la configuración del modo de iluminación para el iluminador, incluido Modo infrarrojo,Modo de luz blanca , Modo de luz suave,Iluminación inteligente , y A tiempo .			
Luz de relleno		 Modo infrarrojo:Habilite el iluminador de infrarrojos y la luz blanca se desactivará. Sólo podrá capturar imágenes en blanco y negro después de habilitar esta función. Modo de luz blanca:Habilite la luz blanca y el iluminador de infrarrojos se desactivará. Puede capturar una imagen clara de la escena después de habilitar esta función. Modo de luz cálida:Habilite la luz cálida y el iluminador de infrarrojos se desactivará. Puede capturar una imagen clara de la escena después de habilitar esta función. Modo de luz suave:Habilite el iluminador de infrarrojos y la luz blanca al mismo tiempo y ajuste el brillo de 2 iluminadores para obtener imágenes claras. Iluminación inteligente:Esta función se utiliza principalmente por la noche. La iluminación inteligente aplica el modo IR en la mayoría de situaciones. Cuando ocurre un evento (perímetro, detección de movimiento y detección humana), la cámara cambia automáticamente al modo de luz blanca para vincular la captura de imágenes y la grabación de video en el modo a todo color. La luz blanca se apaga cuando el evento se detiene y luego el modo cambia al modo IR según el brillo ambiental. El estado del iluminador depende principalmente del tiempo y del entorno. Si la iluminación inteligente se activa por la noche y el evento continúa durante el día, el iluminador configurado para el día se apagará. A tiempo:Configure la solución de iluminación según el período de tiempo 			
	Manual	Ajuste el brillo del iluminador manualmente y luego el sistema iluminará la imagen en consecuencia.			
Modo Auto		 El sistema ajusta la intensidad del iluminador según las condiciones de iluminación ambiental. Algunos dispositivos admiten la configuración del límite superior de brillo y la sensibilidad del iluminador. Sensibilidad: cuanto mayor sea el ajuste de sensibilidad, mayor será el brillo que puede encender el iluminador cuando la escena real se oscurece. Cuando la escena real se vuelve brillante, se requiere un brillo mayor para apagar el iluminador. Límite superior de brillo: si el iluminador es demasiado brillante, el centro de la imagen puede estar sobreexpuesto. Recomendamos ajustar el límite superior de brillo según la escena real. El rango de valores es de 0 a 100 y 			

Tabla 4-9 Descripción de los parámetros del iluminador



Parámetro		Descripción			
	IR inteligente	El sistema ajusta la intensidad de la iluminación según las condiciones de iluminación ambiental. []]			
		Solo el iluminador de infrarrojos admite el modo de infrarrojos inteligente.			
		El sistema ajusta la intensidad del iluminador automáticamente según el cambio de la luz ambiental. Puedes configurar la luz. Compensación manualmente para ajustar el brillo del iluminador.			
		 Cuando la luz ambiental se vuelve más oscura, el sistema enciende primero las luces de cruce, si el brillo aún no es suficiente, enciende las luces de carretera. 			
Prioric	Prioridad de zoom	 Cuando la luz ambiental se vuelve más brillante, el sistema atenúa las luces altas hasta que se apagan, y luego las luces bajas. Cuando el enfoque alcanza cierto gran ángulo, el sistema no cuandorá la lur de cometore poro quitor la palancema priorión en 			
		distancias cortas.			
		Algunos dispositivos admiten configurar la sensibilidad del iluminador.			
	Apagado	El iluminador está apagado.			
		La duración del iluminador. 🛄			
Retraso del iluminac	lor	Al seleccionar Iluminación inteligente en la lista desplegable junto a Luz de relleno , necesitas configurar Retraso del iluminador .			
		Al seleccionar A tiempo en la lista desplegable junto a Luz de relleno , necesitas configurar Plan de tiempo . La cámara utiliza diferentes soluciones de iluminación en diferentes períodos de tiempo según la hora.			
		1. Haga clic Configuración junto a Plan de tiempo . 2. Seleccione una solución de iluminación y luego arrastre en la línea de tiempo para seleccionar el período de tiempo de la solución de iluminación.			
Plan de tiempo		Diferentes colores representan diferentes soluciones de iluminación en la línea de tiempo, como se muestra en la Figura 4-15.			
		 Haga clic en el período de tiempo seleccionado y luego establezca una hora de inicio y finalización precisa. 			
		 Hacer clicCopiar, seleccione semanas y luego haga clicAplicar. 			
		Los planes de tiempo para la semana actual se pueden copiar rápidamente a otras semanas.			



4.3.1.10 Desempañado

La calidad de la imagen se ve comprometida en entornos con niebla o niebla, y se puede utilizar el desempañado para mejorar la claridad de la imagen.

Procedimiento

Seleccionar Cámara>Imagen>Desempañar. Paso 1 Figura 4-16 Desempañado Profile Day Image Mode Off Exposure Off Backlight Manual WB Auto Day/Night Focus & Zoom Illuminator Defog

<u>Paso 2</u> Configure los parámetros de desempañado.

Tabla 4-10 Descripción de los parámetros de desempañado

Desempañar	Descripción
Manual	Configure la intensidad de la función y el modo de luz atmosférica manualmente y luego el sistema ajustará la claridad de la imagen en consecuencia. El modo de luz atmosférica se puede ajustar de forma automática o manual.
Auto	El sistema ajusta la claridad de la imagen según la condición real.
Apagado	La función de desempañado está desactivada.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

4.3.2 Configuración de parámetros de codificación

Esta sección presenta los parámetros de video, como video, instantánea, superposición, ROI (región de interés) y ruta.

\square

Hacer clic**Por defecto**, y el dispositivo se restaura a la configuración predeterminada. Hacer clic**Actualizar**para ver la última configuración.


4.3.2.1 Codificar

Configure los parámetros de transmisión de video, como compresión, resolución, velocidad de fotogramas, tipo de velocidad de bits, velocidad de bits, intervalo de fotograma I, SVC (codificación de video escalable) y marca de agua.

Procedimiento

Encode Ove	rlay ROI				
Main Stream			Sub Stream		
Compression	H.264H		Sub Stream	Sub Stream 1	
Smart Codec			Compression	H.264H	
Resolution	2560*1440 (2560x1440)		Resolution	704*480 (D1)	
Frame Rate (FPS	30		Frame Rate (FPS)	30	
Bit Rate Type	CBR		Bit Rate Type	CBR	
Reference Bit Ra	3072-15104 (Kb/s)		Reference Bit Rate	512-2048 (Kb/s)	
Bit Rate	6144	(Kb/s)	Bit Rate	1024	 ⟨Kb/s⟩
1 Frame Interval	60	(30-150)	Frame Interval	60	(30-15
SVC	1 (off)		SVC	1 (off)	
Watermark					
Watermark Strin	g DigitalCCTV				

<u>Paso 2</u> Configure los parámetros de codificación.



Parámetro	Descripción
Sub corriente	Hacer clic 🔎 para habilitar la subtransmisión, está habilitado de forma predeterminada.
	Puede habilitar múltiples subtransmisiones simultáneamente.
	 Seleccione el modo de codificación. H.264:IncluyeH.264B(modo de codificación de perfil de referencia),H.264(modo de
	codificación del perfil principal) y H.264H (modo de codificación de alto perfil).
	Con la misma calidad de imagen, el ancho de banda de los tres disminuye a su vez.
Compresión	 H.265:Modo de codificación del perfil principal. En comparación con H.264, requiere un ancho de banda menor. MJPEG:En este modo, la imagen requiere una velocidad de bits alta para garantizar
	la claridad; se recomienda configurar el Tasa de bits al mayor valor en el Tasa de bits de referencia .
Códec inteligente	Hacer clic O para habilitar el códec inteligente para mejorar la compresibilidad del video y guardar Espacio de almacenamiento.
	Una vez habilitado el códec inteligente, el dispositivo dejará de admitir el tercer flujo de bits, el retorno de la inversión (ROI) y la detección de eventos inteligentes.



Parámetro	Descripción
Resolución	La resolución del vídeo. Cuanto mayor sea el valor, más clara será la imagen, pero mayor será el ancho de banda requerido.
Velocidad de fotogramas (FPS)	El número de fotogramas en un segundo de vídeo. Cuanto mayor sea el valor, más claro y fluido será el vídeo.
	El tipo de control de velocidad de bits durante la transmisión de datos de vídeo. Puede seleccionar el tipo de velocidad de bits entre:
	 CBR(Tasa de bits constante): la tasa de bits cambia un poco y se mantiene cerca del valor de tasa de bits definido.
Tipo de velocidad de bits	 VBR(Velocidad de bits variable): la velocidad de bits cambia a medida que cambia la escena de monitoreo.
	El Tipo de velocidad de bits sólo se puede configurar como CBR cuando Modo de codificación se establece como MJPEG .
Calidad	Este parámetro sólo se puede configurar cuando el Tipo de velocidad de bits se establece como VBR.
	Cuanto mejor sea la calidad, mayor será el ancho de banda requerido.
Tasa de bits de referencia	El rango de valores de velocidad de bits más adecuado recomendado al usuario según la resolución y la velocidad de fotogramas definidas.
	Este parámetro sólo se puede configurar cuando el Tipo de velocidad de bits se establece como VBR .
Tasa de bits máxima	Puede seleccionar el valor del Tasa de bits máxima de acuerdo con la Tasa de bits de referencia valor. Luego, la velocidad de bits cambia a medida que cambia la escena de monitoreo, pero la velocidad de bits máxima se mantiene cerca del valor definido.
Tasa de bits	Este parámetro sólo se puede configurar cuando el Tipo de velocidad de bits se establece como CBR .
	Seleccione el valor de la velocidad de bits en la lista según la condición real.
I intervalo de cuadro	El número de fotogramas P entre dos fotogramas I y el I intervalo de cuadro el rango cambia como FPS cambios.
	Se recomienda configurar I intervalo de cuadro dos veces más grande que FPS .
	La codificación de vídeo escalada es capaz de codificar un flujo de bits de vídeo de alta calidad que contiene uno o más subconjuntos de flujos de bits. Al enviar una transmisión, para mejorar la
SVC	fluidez, el sistema eliminará algunos datos de las transmisiones relacionadas según el estado de la red.
	 1: el valor predeterminado, lo que significa que no hay codificación en capas. 2, 3 y 4: el número de disposición en el que está empaquetada la transmisión de video.
Filigrana	Puede verificar la marca de agua para comprobar si el video ha sido manipulado.
Cadena de marca de aque	 Haga clic para habilitar la función de marca de agua.
Cadena de marca de agua	Introduzca la cadena de marca de agua. La cadena es DigitalCCTV de forma predeterminada.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

30



4.3.2.2 Superposición

Configure la información superpuesta y se mostrará en la**Vivir**página.

4.3.2.2.1 Enmascaramiento de privacidad

Puede habilitar esta función cuando necesite proteger la privacidad de algún área de la imagen de video.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar Cámara>Codificar>Enmascaramiento de privacidad.
<u>Paso 2</u>	Seleccionar Permitir .
<u>Paso 3</u>	Hacer clic Agregar ,seleccionar Bloque de color o Mosaico y luego dibuja los bloques en la pantalla.
	Puedes dibuiar 8 bloques como máximo. En una misma pantalla se pueden agregar hasta 4 bloques de mosaico.

Hacer clic**Claro**para eliminar todos los bloques. Seleccione el bloque que desea eliminar, haga clicurara eliminar el bloque correspondiente.

Figura 4-18 Máscara de privacidad

Privacy Masking	Enable					
Channel Title	Add	Clear				
Time Title		Cida				
OSD Info	No.	Name	Туре	Color	Draw	Delete
Font Properties						
Picture Overlay						
Custom Title			No D	ata		
Exception Overlay						
Latitude and Longi						
Target Statistics						
Face Statistics						

<u>Etapa 4</u>

Ajuste el tamaño del bloque para proteger la privacidad. Paso 5 Hacer clic**Aplicar**.

4.3.2.2.2 Título del canal

Puede habilitar esta función cuando necesite mostrar el título del canal en la imagen del video.

Procedimiento





Figura 4-19 Título del canal

	Privacy Masking	Enable		
The second s	Channel Title			
AR20	Time Title	Input Text	1P PTZ Camera	+
	OSD Info	Text Alignment	≞ (≣	
	Font Properties			
	Picture Overlay			
	Custom Title			
diviluence of the second s	Exception Overlay			
	Latitude and Longi			
	Target Statistics			
	Face Statistics			
Apply Refresh Default				

Etapa 4 Mueva el cuadro de título a la posición que desee en la imagen. Hacer

Paso 5	clic Aplicar .
--------	-----------------------

4.3.2.2.3 Título de tiempo

Puede habilitar esta función cuando necesite mostrar el título de tiempo en la imagen del video.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	_{Seleccionar} 🙋 > Cámara>Codificar>Cubrir>Título de tiempo.
<u>Paso 2</u>	Seleccionar Permitir .
<u>Paso 3</u>	(Opcional) Seleccionar Visualización de la semana para mostrar el día de la semana en la imagen
<u>Etapa 4</u>	de vídeo. Mueva el cuadro de hora a la posición que desee en la imagen.
	Figura 4-20 Título de hora

			Privacy Masking	Enable	
	and a second second		Channel Title	Lindure	
1	Share 1		Time Title	Week Display	
	and the		OSD Info		
	. Status		Font Properties		
Sand Street		ALL ALL	Picture Overlay		
	and the second	and the	Custom Title		
(BESSELLINGS)	n - China Salahara		Exception Overlay		
			Latitude and Longi		
			Target Statistics		
			Face Statistics		





4.3.2.2.4 Información OSD

Si desea representar información en imágenes de vídeo como puntos preestablecidos, ubicación PTZ/geográfica, zoom y patrón de recorrido, puede habilitar esta función.

Procedimiento



Paso 2 Configurar la información OSD.

Parámetro	Descripción
Preajustes	Seleccionar Permitir , y el nombre preestablecido se muestra en la imagen cuando la cámara cambia al preajuste y desaparecerá 3 segundos después.
Coordenadas PTZ	Seleccionar Permitir y la información de las coordenadas PTZ se muestra en la imagen.
Zoom	Seleccionar Permitir y la información del zoom se muestra en la imagen.
Norte	Seleccionar Permitir y la dirección norte se muestra en la imagen. Cuando habilita la función de orientación norte, el sistema le pedirá que reinicie el PTZ.
Patrón	Seleccionar Permitir y la información del patrón se muestra en la imagen.
RS485	Seleccionar Permitir y la información RS485 se muestra en la imagen.
Ubicación	Seleccionar Permitir y la ubicación geográfica se muestra en el texto.
Alineación del texto	Establezca el modo de alineación de la información mostrada en la imagen.

Tabla 4-12 Descripción del parámetro de información OSD

Paso 3 Mueva el cuadro OSD a la posición que desee en la imagen. Hacer

Etapa 4 clic**Aplicar**.

4.3.2.2.5 Propiedades de fuente

Puede habilitar esta función si necesita ajustar el tamaño de fuente en la imagen del video.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar Cámara>Codificar>Cubrir>Propiedades de fuente.



Paso 2

Seleccione el color y tamaño de fuente.

Puede configurar el valor RGB para personalizar el color de fuente.

```
Figura 4-22 Propiedades de fuente
```





Hacer clic**Aplicar**para completar la configuración.

Después de guardar la configuración, el color y el tamaño de la fuente en la imagen de video cambian en consecuencia.

4.3.2.2.6 Superposición de imágenes

Información de contexto

Puede habilitar esta función si necesita mostrar información de la imagen en la imagen del video. \square La superposición de texto y la superposición de imágenes no pueden funcionar al mismo tiempo. Procedimiento seleccionar Cámara>Codificar>Cubrir>Superposición de imágenes. Paso 1 Hacer clic junto a**Permitir**. Paso 2

Paso 3 Hacer clic**Subir**y luego seleccione la imagen superpuesta. La

imagen se muestra en el**Vista previa de imagen**.



Figura 4-23 Superposición de imágenes

			Privacy Masking	Enable	
1	100 per se		Channel Title		
			Time Title		1. Max size 16k.
24	AR AN ANT		OSD Info		 Max resolution 128*128 pixels. 256-color bitmap format.
	1 Partice	4	Font Properties		
		A A	Picture Overlay	Upload	
			Custom Title		
Internation and		and the second second	Exception Overlay		
			Latitude and Longi		
			Target Statistics		
			Face Statistics		

<u>Etapa 4</u> Puede mover la imagen superpuesta a la posición que desee en la imagen. Hacer

Paso 5 clic**Aplicar**.

4.3.2.2.7 Título personalizado

Puede habilitar esta función si necesita mostrar información personalizada en la imagen de video. Procedimiento



Hacer clic+para agregar la superposición personalizada y puede agregar 1 línea como máximo.

Lincode	Overlay	ROI				
			Privacy Masking Channel Title OSD Info Font Properties Picture Overlay Custom Title Exception Overlay Latitude and Longi Target Statistics Face Statistics	Enable Input Text Text Alignment	E 3	+

Etapa 4 Mueva el cuadro personalizado a la posición que desee en la imagen. Hacer

Paso 5 clic**Aplicar**.

Figura 4-24 Título personalizado



4.3.2.2.8 Superposición de excepciones

Puede habilitar esta función para mostrar la información anormal superpuesta de las cámaras en la pantalla.

Procedimiento



Paso 2 Seleccionar**Permitir**, y luego haga clic**Aplicar**.

4.3.2.2.9 Longitud y Latitud

Puede habilitar esta función para mostrar la información de latitud y longitud de las cámaras en la pantalla.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar Codificar>Longitud latitud.



Figura 4-26 Longitud y latitud

			Privacy Masking	Longitude & Latitude
1 Jair	A REAL PROPERTY	- Antopa State	Channel Title	
	ale p		Time Title	
			OSD Info	
	- Parting	A BE	Font Properties	
A CONTRACTOR		NEW ARD	Picture Overlay	
		and the -	Custom Title	
APPROXIMEN,			Exception Overlay	
			Latitude and Longi	
			Target Statistics	
			Face Statistics	

Paso 2 Permitir**Longitud latitud**,y luego haga clic**Aplicar**.

4.3.2.2.10 Estadísticas de objetivos

Después de configurar las estadísticas de destino, la cantidad de estadísticas de destino se mostrará en la imagen.

Procedimiento

2				•						
aso 2	Seleccionar F	ermitir.								
aso 3	Seleccione	ne el tipo de estadísticas y luego seleccione la alineación del texto.								
	Hacer clic R	einiciar para bori	rar los datos es	tadísticos.						
			Figur	a 4-27 Estadísticas de destir	10					
Privacy Chann Time T OSD Ir Font P	/ Masking el Title Itle Ifo roperties	Enable Statistics Type Text Alignment Preset List	Motor Vehi	cle 📄 Non-Motor Vehicle 📄 Peop	e					
Picture	Overlay	N	o.	Name	Operation					
Custor Except Latitud Target	n Title ion Overlay le and Longi Statistics			No Data						

<u>Etapa 4</u> Mueva el cuadro de estadísticas de destino a la posición que desee en la imagen. Hacer

Paso 5 clic**Aplicar**.

La información superpuesta se mostrará después de habilitar la función de metadatos de video.



4.3.2.2.11 Estadísticas faciales

Procedimiento

Cámara>Codificar>Estadísticas faciales. Paso 1 Figura 4-28 Estadísticas faciales Privacy Masking Enable Reset **Channel Title** Statistics Type 🗸 Face Detection 🛛 🔽 Face Recognition Time Title Text Alignment ≡ OSD Info Font Properties Picture Overlay Custom Title **Exception Overlay** Latitude and Longi... Target Statistics **Face Statistics**

Paso 2 Seleccionar**Permitir**,y luego seleccione**Tipo de estadísticas**.

- Detección de rostros: la pantalla muestra la cantidad de información de detección de rostros.
- Reconocimiento facial: la pantalla muestra la cantidad de información del reconocimiento facial.

[Ц			

Hacer clic**Reiniciar**para borrar los datos estadísticos.

- Paso 3 Seleccione la alineación del texto y luego mueva el cuadro de estadísticas faciales a la posición que desee en la imagen.
- Etapa 4 Hacer clicAplicar.

_

Operaciones relacionadas

Hacer clic**Reiniciar**para borrar los datos estadísticos y comenzar a contar nuevamente.

4.3.2.3 Retorno de la inversión

Seleccione ROI (región de interés) en la imagen y configure la calidad de imagen de ROI, y luego la imagen seleccionada se muestra con una calidad definida.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar Cámara>Codificar>retorno de la inversión.
<u>Paso 2</u>	Hacer clic junto a Permitir .
<u>Paso 3</u>	Hacer clic Agregar , dibuje un área en la imagen y luego configure la calidad de imagen de ROI.
	 Puedes dibujar 4 cuadros de área como máximo.
	• Cuanto mayor sea el valor de la calidad de la imagen, mejor será la calidad.



• Hacer clic**Claro**eliminar todos los cuadros de área; seleccione una casilla y luego haga clic par eliminarla.

Encode	Overlay	ROI			
			Quality1	2 3 4 5	6
12	20		Enable	D	
			Add Clear No.	Name	Delete
Constant of the second			1	ROI1	Ċ
and the second secon Second second		and (H)	2	ROI2	亩
2			52		
Amoly	Refrech De	foult			



4.3.3 Audio

Información de contexto

Configure el filtro de ruido y la frecuencia de muestreo de la cámara. Cuando se habilita la codificación de audio, la transmisión de red contiene audio y video; de lo contrario, es solo transmisión de video.

Necesitas hacer clic on la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Codificar> Codificar**para habilitar la transmisión de video de Sub Stream antes de habilitar el audio.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Hacer clic on la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Audio**.

<u>Paso 2</u>

Seleccionar**Convencional**oSub corrientepara habilitar la codificación de audio.



Active cuidadosamente la función de adquisición de audio de acuerdo con los requisitos reales del escenario de aplicación.



Figura 4-30 Audio

Audio Input Type	Uneln		
Main Stream		Sub Stream	
Enable		Enable	
Compression	G.711A V	Sub Stream	Sub Stream 1
Sampling Frequency	8000	Compression	G.711A
		Sampling Frequency	8000
Noise Filter			
vlicrophone Volume	-		
peaker Volume			
Apply Refresh [Perouit		

<u>Paso 3</u> Configurar parámetros de audio.



Parámetro	Descripción
Compresión Configurar la compresión de audio. El modo de codificación de audio configurado se audio como al intercomunicador. Se recomienda el valor predeterminado.	
Muestreo Frecuencia	Número de muestreo por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, mayor será la muestra en un segundo y mayor será la precisión de la señal restaurada.
Filtro de ruido	Habilite esta función y el sistema filtrará automáticamente el ruido ambiental.
Micrófono ^{Volumen}	Ajusta el volumen del micrófono.
Volumen del altavoz	Ajusta el volumen del altavoz.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

4.4 Red

Esta sección presenta la configuración de red.

4.4.1 TCP/IP

Puede configurar la dirección IP y el servidor DNS (Sistema de nombres de dominio) y otra información de acuerdo con la planificación de la red para garantizar que el dispositivo esté conectado correctamente a otros dispositivos en la red.

Requisitos previos

La cámara está conectada a la red.

Procedimiento

Paso 1SeleccionarConfiguración de la red>TCP/IP.Paso 2Configure los parámetros TCP/IP.



Figura 4-31 TCP/IP

Host Name	IPDome								
ARP/Ping									
NIC	Wired(D	efault	t)					~~	
Mode	Static	0	DHCP						
MAC Address	00 1	${\rm II}$	1.04	1	56	1. 78	1	90) 1	
IP Version	IPv4							V	
IP Address	132		10		38				
Subnet Mask	255	14.	295	1	1	×.	0		
Default Gateway	101		н.	9	ii)		1		
Preferred DNS	220		я.	-	31	ж	N.		
Alternate DNS	2211		6				5		
MTU	1500								(600-1500)

Tabla 4-14 Descripción de los parámetros TCP/IP

Parámetro	Descripción
Nombre del anfitrión	Introduzca el nombre del host.
	La longitud máxima es de 32 caracteres.
ARP/Ping	 Hacer clic para habilitar ARP/Ping para configurar el servicio de dirección IP. Consigue la cámara MAC dirección, y luego puede cambiar y configurar la dirección IP del dispositivo con el comando ARP (Protocolo de resolución de direcciones) /ping. Esto está habilitado por defecto. Durante el reinicio, no tendrá más de 2 minutos para configurar la dirección IP del dispositivo mediante un paquete de ping con cierta longitud, el servidor se apagará en 2 minutos o se apagará inmediatamente después de que la dirección IP se haya configurar con el paquete ping.
tarjeta de red	Seleccione la tarjeta Ethernet que necesita ser configurada, y la predeterminada es Cable .





Parámetro	Descripción
	El modo en que la cámara obtiene IP:
	• Estático
Modo	Configurar Dirección IP,Máscara de subred , y Puerta de enlace predeterminada manualmente y luego haga clic en Ahorrar , se muestra la página de inicio de sesión con la dirección IP configurada.
	• DHCP (Protocolo de configuración huésped dinámico)
	Cuando haya un servidor DHCP en la red, seleccione DHCP y la cámara adquiere la dirección IP automáticamente.
Dirección MAC	Muestra la dirección MAC (control de acceso a medios) del host.
Versión IP	Seleccionar IPv4 o IPv6 .
Dirección IP	Cuando seleccionas Estático como Modo , ingrese la dirección IP y la máscara
Máscara de subred	de subred según el plan de red.
Puerta de enlace predeterminada	 IPv6 no tiene máscara de subred. La puerta de enlace predeterminada debe estar en el mismo segmento de red que la IP DIRECCIÓN.
DNS preferido	Dirección IP del DNS preferido.
DNS alternativo	Dirección IP del DNS alternativo.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

Operaciones relacionadas

Configurar la dirección IP con ARP/Ping

- 1. Mantenga la cámara que necesita configurarse y la PC dentro de la misma red local y luego obtenga una dirección IP utilizable.
- 2. Obtenga la dirección MAC de la cámara de la etiqueta del dispositivo.
- 3. Abra el editor de comandos en la PC e ingrese el siguiente comando.





Windows syntax+2
arp –s <ip address=""> <mac> +/ ping –l 480 –t <ip address=""> +/</ip></mac></ip>
Windows example+ ²
arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11+ ping -l 480 -t 192.168.0.125+
UNIX/Linux/Mac syntax+ ³
arp –s <ip address=""> <mac> +/ ping –s 480 <ip address=""> +/</ip></mac></ip>
UNIX/Linux/Mac example+ ³
arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11↔

4. Reinicie la cámara.

5. Verifique la línea de comando de la PC, si hay información como**Responder desde 192.168.0.125...**se muestra, la configuración se realizó correctamente.

6. Ingrese*http://(dirección IP)*en la barra de direcciones del navegador para iniciar sesión.

4.4.2 Puerto

Configure los números de puerto y la cantidad máxima de usuarios (incluye web, cliente de plataforma y cliente de teléfono móvil) que pueden conectarse al dispositivo simultáneamente.

Procedimiento



- inmediatamente y otros entrarán en vigor después del reinicio.
 0–1024, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 37780–37880, 39999, 42323 están
 - ocupados para usos específicos, no los utilice.
- No utilice el mismo valor de ningún otro puerto durante la configuración del puerto.



Figura 4-33 Puerto

Max Connection	10	(1-20)
TCP Port	37777	(1025-65534)
UDP Port	37778	(1025-65534)
HTTP Port	80	
RTSP Port	554	
RTMP Port	1935	(1025-65534)
HTTPS Port	443	
5000 Port		
	Apply Refresh Default	

Tabla 4-15 Descripción de los parámetros del puerto

Parámetro	Descripción
Conexión máxima	El número máximo de usuarios (cliente web, cliente de plataforma o cliente de teléfono móvil) que pueden conectarse al dispositivo simultáneamente. El valor es 10 por defecto.
Puerto TCP	Puerto del protocolo de control de transmisión. El valor es 37777 por defecto.
El puerto UDP	Puerto de protocolo de datagramas de usuario. El valor es 37778 por defecto.
Puerto HTTP	Puerto de protocolo de transferencia de hipertexto. El valor es 80 por defecto. Si está configurado con otro valor, deberá agregar el nuevo número de puerto a la dirección IP al iniciar sesión en el sistema mediante un navegador.



Parámetro	Descripción				
	 Puerto de protocolo de transmisión en tiempo real y el valor es 554 de forma predeterminada. Si reproduce visualización en vivo con QuickTime, VLC (Video LAN Client) o un teléfono inteligente Blackberry, el siguiente formato URL (Localizador uniforme de recursos) está disponible. Cuando el formato de URL requiere RTSP, debe especificar el número de canal y el tipo de flujo de bits en la URL, y también el nombre de usuario y la contraseña, si es necesario. Al reproducir visualización en vivo con un teléfono inteligente Blackberry, debe apagar el audio y luego configurar el modo de códec en H.264B y la resolución en CIF. 				
	Ejemplo de formato de URL:				
	rtsp:// <i>nombre de usuario:contraseña@ip:puerto</i> /cam/ realmonitor? canal=1&subtipo=0				
	Entre eso:				
Puerto RTSP	 Nombre de usuario: el nombre de usuario, como admin. Contraseña: la contraseña, como admin. IP: la IP del dispositivo, como 192.168.1.112. Puerto: Déjelo por defecto (554). Canal: el número del canal, que comienza en 1. Por ejemplo, si está utilizando el canal 2, entonces canal = 2. Subtipo: el tipo de flujo de bits; 0 significa flujo principal (Subtipo=0) y 1 significa flujo secundario (Subtipo=1). Ejemplo: si necesita la transmisión secundaria del canal 2 desde un determinado dispositivo, entonces la URL debe ser: rtsp://admin: admin@192.168.1.112 :554/cam/realmonitor?channel=2&=1 Si no se necesitan nombre de usuario ni contraseña, entonces la URL puede ser: rtsp:// <i>ip:puerto</i>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 				
Puerto RTMP	Puerto de protocolo de mensajería en tiempo real. Este es el puerto que proporciona servicio RTMP. Es 1935 por defecto.				
Puerto HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto a través de un puerto de capa de conexión segura. Es 443 por defecto.				



4.4.3 PPPoE

El protocolo punto a punto a través de Ethernet es uno de los protocolos que utiliza el dispositivo para conectarse a Internet. Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de PPPoE del proveedor de servicios de Internet y luego configure la conexión de red a través de PPPoE; la cámara adquirirá una dirección IP dinámica WAN.

Requisitos previos

- La cámara se ha conectado a la red.
- Obtuvo la cuenta y la contraseña del ISP (proveedor de servicios de Internet).

Procedimiento

Paso 1 seleccionar **O** > Configuración de la red>PPPoE.



Paso 2 Hacer clic y luego ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

Figura 4-34 PPPoE

Enable				
Username	none			
Password				
	Apply	Refresh	Default	

- Deshabilite UPnP mientras usa PPPoE.
- Después de realizar la conexión PPPoE, la dirección IP de la cámara no se puede modificar a través de la página web.



Hacer clic**Aplicar**.

Se muestra el cuadro de aviso de éxito y luego se muestra la dirección IP WAN en tiempo real. Puede visitar la cámara a través de la dirección IP.

4.4.4 DDNS

Configure correctamente DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio) y luego el nombre de dominio en el servidor DNS coincidirá con su dirección IP y la relación coincidente se actualizará en tiempo real. Siempre puede acceder a la cámara con el mismo nombre de dominio sin importar cómo cambie la dirección IP.

Requisitos previos

Verifique el tipo de servidor DNS admitido por la cámara.

Procedimiento





Figura 4-35 DDNS

Туре	NO-IP DDNS	\vee
Server Address	dynupdate.no-ip.com	
Domain Name	none	Test
Username	none	
Password	•••••	
Interval	1440	min (1440-2880)
	Apply Refresh Default	

Tabla 4-16 Descripción de los parámetros DDNS

Parámetro	Descripción
Тіро	El nombre y la dirección web del proveedor de servicios DDNS; consulte la
	relación coincidente a continuación:
	 Dirección web CN99 DDNS: www.3322.org
Dirección del servidor	 Dirección web de DDNS NO-IP: dynupdate.no-ip.com
	Dirección web de Dyndns DDNS: member.dyndns.org
Nombre de dominio	El nombre de dominio que registró en el sitio web de DDNS.
Prueba	Sólo al seleccionar DDNS SIN IP escriba, puede hacer clic Prueba para comprobar si
	el registro del nombre de dominio se realizó correctamente.
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo del proveedor del
Contraseña	servidor DDNS. Debe registrar una cuenta (incluye nombre de usuario y contraseña) en el sitio web del proveedor del servidor DDNS.
Intervalo	El ciclo de actualización de la conexión entre el dispositivo y el servidor, y el tiempo es de 10 minutos de forma predeterminada.

<u>Etapa 4</u> Hacer clic**Aplicar**.

Resultados

Abra el navegador en su computadora, ingrese el nombre de dominio en la barra de direcciones y luego presione Ingresar, se muestra la página de inicio de sesión.

4.4.5 Correo electrónico

Configure el parámetro de correo electrónico y habilite el enlace de correo electrónico. El sistema envía un correo electrónico a la dirección definida cuando se activa la alarma correspondiente.

Procedimiento

Seleccionar Seleccionar Configuración de la red>Correo Paso 1 Hacer clic **electrónico**. para habilitar la función. Paso 2 Paso 3

Configurar los parámetros del correo electrónico.



Enable		
SMTP Server	none	
Port	25	
Anonymous		
Username	anonymity	
Password	•••••	
Sender	none	
Encryption Type	TLS(Recommended) V	
Subject	Message	+ Z Attachment
Receiver		Add
Health Mail		
Sending Interval	60	sec (1-3600)

Figura 4-36 Correo electrónico

Tabla 4-17 Descripción de los parámetros de correo electrónico

Parámetro	Descripción			
Servidor SMTP	Dirección del servidor SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo).	<u> </u>		
Puerto	El número de puerto del servidor SMTP.			
Nombre de usuario	La cuenta del servidor SMTP.	Para obtener más información, consulte la Tabla 4-18.		
Contraseña	La contraseña del servidor SMTP.			
Anónimo	Hacer clic y la información del remitente no se muestra en el correo electrónico.			
Remitente	Dirección de correo electrónico del remitente.			
Tipo de cifrado	Seleccionar de Ninguno,SSL (capa de sockets seguros) y TLS (Seguridad de la capa de transporte) .			
Sujeto	Ingrese un máximo de 63 caracteres en números chinos, ingleses y árabes. Haga clictpara seleccionar el tipo de título, incluido Nombre del dispositivo,ID del dispositivo , y Tipo de evento y puede establecer un máximo de 2 títulos.			
Adjunto	Seleccione la casilla de verificación para admitir archivos adjuntos en el correo electrónico.			
Receptor	 Dirección de correo electrónico del destinatario. Admite 3 direcciones como máximo. Después de ingresar la dirección de correo electrónico del destinatario, haga clic enPruebapara probar si los correos electrónicos se pueden enviar y recibir correctamente. 			



Parámetro	Descripción
Correo de salud	El sistema envía un correo de prueba para comprobar si la conexión se ha realizado correctamente.
Intervalo de envío	configurado. Haga clic y configure el Intervalo de envío y luego el sistema envía el correo de prueba en el intervalo establecido. III
	El intervalo de envío de correo de salud varía de 1 segundo a 3600 segundos.

Buzón	servidor SMTP	autenticación	Puerto	Descripción
amail	smtp amail com	SSL	465	
gman	sincp.gmail.com	TLS	587	
Sina smtp.	smtp sina com	SSL	465	Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón.
	sincp.sina.com	Ninguno	25	
126	smtp.126.com	Ninguno	25	
		SSL	465/994	• Debe habilitar el servicio SMTP
		TLS	25	en su buzón.
163	smtp.163.com	Ninguno	25	La contrasena debe ser "Contrasena de autenticación". La contraseña para iniciar sesión por correo electrónico no es válida.
		ninguno	25	Contraseña de autenticación: La contraseña de autenticación se obtiene cuando el servicio SMTP está habilitado.
		SSL	465	 "Ninguno" no se puede seleccionar para
QQ	smtp.qq.com	TLS	587	 la autenticación. Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón. La contraseña debe ser "Contraseña de autenticación". La contraseña para iniciar sesión por correo electrónico no es válida. Contraseña de autenticación: La contraseña de autenticación se obtiene cuando el servicio SMTP está habilitado.

Tabla 4-18 Descripción de la configuración principal del buzón

Etapa 4 Hacer clicAplicar.



4.4.6 UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) es un protocolo que establece una relación de mapeo entre redes de área local y de área amplia. Esta función le permite visitar el dispositivo de área local a través de una dirección IP de área amplia.

Requisitos previos

- Asegúrese de que el servicio UPnP esté instalado en el sistema.
- Inicie sesión en el enrutador y luego configure la dirección IP WAN para configurar la conexión a Internet.
- Habilite UPnP en el enrutador.
- Conecte su dispositivo al puerto LAN del enrutador.
- Seleccione > Configuración de la red>TCP/IP, enDirección IP, ingrese la dirección IP del área local del enrutador o seleccioneDHCP luego el sistema adquiere la dirección IP automáticamente.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar 2 > Configuración de la red>UPnP.

Paso 2 Hacer clic junto a **Permitir**, y hay dos modos de mapeo: **Costumbre**y**Por defecto**.

Figura 4-37 UPnP

nable							
nable Device Di	S.u 💽						
outer Status	Mapping Failed						
lode	Custom						
	an the search test	Protocol	Internal Bart	Esternal Root	Status	Enable	Madia
No.	Service Name	FIOLOCOL	incental Porc	External Port	310103	Charlette	moun
No.	HTTP	WebService:TCP	80	8080	Mapping Failed		ES.
No. 1 2	HTTP TCP	WebService:TCP PrivService:TCP	80 37777	8090 37777	Mapping Falled		Niddin K
No. 1 2 3	HTTP TCP UDP	WebService:TCP PrivService:TCP PrivService:UDP	80 37777 37778	8090 37777 27778	Mapping Falled Mapping Falled Mapping Falled		Nices R R

- Seleccionar**Costumbre**, hag**er**lic en y luego podrá cambiar el puerto externo.
- Seleccionar**Por defecto**y luego el sistema finaliza el mapeo con el puerto desocupado automáticamente y no puede editar la relación de mapeo.
- Seleccionar**Habilitar el descubrimiento de dispositivos**para buscar la cámara a través de los vecinos en línea de la computadora. El nombre del dispositivo es el número de serie.

```
Paso 3
```

Hacer clic**Aplicar**.

Abra el navegador web en la computadora, ingrese*http:// dirección IP de área amplia: número de puerto externo*y luego podrá visitar el dispositivo de área local con el puerto correspondiente.

4.4.7 SNMP

Se puede utilizar SNMP (Protocolo simple de administración de red) para permitir que software como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser se conecten a la cámara y luego administren y monitoreen la cámara.

Requisitos previos

- Instale herramientas de administración y monitoreo SNMP como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
- Obtenga el archivo MIB de la versión coincidente del soporte técnico.

Procedimiento

Paso 1 seleccionar O > Configuración de la red>SNMP.



<u>Paso 2</u>

2 Seleccione la versión de SNMP para habilitar SNMP.

- Seleccionar**V1**, y el sistema solo puede procesar información de la versión V1.
- Seleccionar**V2**y el sistema solo puede procesar información de la versión V2.
- Seleccionar**V3 (recomendado)**,y luego**V1**y**V2**dejar de estar disponible. Puede configurar el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de autenticación. Requiere el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de autenticación correspondientes para visitar su dispositivo desde el servidor.

 \square

Usando**V1**y**V2**podría causar fuga de datos, y**V3**es recomendado.

Paso 3

En**Dirección trampa**, ingrese la dirección IP de la PC que tiene instalado MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser, y deje otros parámetros como predeterminados.

Figura	4-38	SNMP	(1)
--------	------	------	-----

Version	✓ V1 V2 V3(Recommended)	
SNMP Port	161	(1-65535)
Read Community	Required	
Write Community	Required	
Trap Address		
Trap Port	162	
Send Keep-alive Pa	cket	
	Apply Refresh Default	



Figura	4-39	SNMP	(2)
--------	------	------	-----

SNMP Port	161	(1-65535)
Read Community		
Write Community		
Trap Address		
Trap Port	162	
Send Keep-alive	Packet	
Read-Only Usern	. public	
Authentication Ty	De MD5 O SHA	
Authentication P	•••••	
Authentication P Encryption Type	CBC-DES CFB-AES	
Authentication P Encryption Type Encryption Passw.	CBC-DES CFB-AES	
Authentication P Encryption Type Encryption Passw. Read/Write User	CBC-DES CFB-AES	
Authentication P Encryption Type Encryption Passw. Read/Write User Authentication Typ	CBC-DES CFB-AES private MD5 SHA	
Authentication P Encryption Type Encryption Passw. Read/Write User Authentication Typ Authentication P	CBC-DES CFB-AES private private MD5 SHA	
Authentication P Encryption Type Encryption Passw Read/Write User Authentication Typ Authentication P Encryption Type	 CBC-DES CFB-AES private MD5 SHA CBC-DES CFB-AES 	

Tabla 4-19 Descripción de los parámetros SNMP

Parámetro	Descripción
Puerto SNMP	El puerto de escucha del agente de software en la cámara.
Leer comunidad	La cadena de comunidad de lectura y escritura que admite el agente de
Escribir comunidad	software.
	Puede ingresar números, letras, subrayados y guiones para formar el nombre.
Dirección trampa	La dirección de destino de la información de captura enviada por el agente de software en la cámara.
Puerto trampa	El puerto de destino de la información de captura enviada por el agente de software en la cámara.



Parámetro	Descripción
Nombre de usuario de solo lectura	Configure el nombre de usuario de solo lectura para acceder a la cámara, y será público por defecto. Puede ingresar números, letras y subrayados para formar el nombre.
Leer/escribir nombre de usuario	Configure el nombre de usuario de lectura/escritura para acceder a la cámara, y será privado por defecto. Puede ingresar números, letras y subrayados para formar el nombre.
tipo de autenticación	Puedes seleccionar entre MD5 y sha . El tipo predeterminado es MD5 .
Contraseña de autenticación	Debe tener al menos 8 dígitos.
Tipo de cifrado	El valor predeterminado es CBC-DES.
Contraseña de cifrado	Debe tener al menos 8 dígitos.

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

Resultados

Vea la configuración del dispositivo a través de MIB Builder o MG-SOFT MIB Browser.

- 1. Ejecute MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
- 2. Compile los dos archivos MIB con MIB Builder.
- 3. Cargue los módulos generados con MG-SOFT MIB Browser.
- 4. Ingrese la dirección IP de la cámara que necesita administrar en el navegador MIB de MG-SOFT y luego seleccione una versión para buscar.
- 5. Despliegue todas las listas de árbol que se muestran en el navegador MG-SOFT MIB y luego podrá ver la información de configuración, la cantidad de canales de video, la cantidad de canales de audio y la versión del software.



Utilice la computadora con Windows y desactive el servicio SNMP Trap. El navegador MG-SOFT MIB mostrará un mensaje cuando se active la alarma.

4.4.8 Buen día

Información de contexto

Habilite esta función y el sistema operativo y los clientes compatibles con Bonjour encontrarán la cámara automáticamente. Puede realizar una visita rápida a la cámara con el navegador Safari. Cuando Bonjour detecta automáticamente la cámara, el nombre se muestra como el nombre del servidor definido.

Bonjour está habilitado de forma predeterminada.

Procedimiento

Paso 1 seleccionar 2 > Configuración de la red>Buen día.

Paso 2 Hacer clic y luego configure el nombre del servidor.



Figura 4-40 Buen día

Enable				
Server Name	00-12-34-36-78-96			
	Apply	Refresh	Default	



Resultados

En los sistemas operativos y clientes compatibles con Bonjour, siga los pasos a continuación para visitar la cámara de red con el navegador Safari.

- 1. Haga clic**Mostrar todos los marcadores**en Safari.
- 2. Habilitar**Buen día**. El sistema operativo o el cliente detecta automáticamente las cámaras de red con Bonjour habilitado en la LAN.
- 3. Haga clic en la cámara para visitar la página web correspondiente.

4.4.9 Multidifusión

Información de contexto

Cuando varios usuarios ven la imagen de vídeo del dispositivo simultáneamente a través de la red, es posible que falle debido al ancho de banda limitado. Puede resolver este problema configurando una IP de multidifusión (224.0.0.–239.255.255.255.255.255.255) para la cámara y adoptando el protocolo de multidifusión.

Procedimiento



Figura 4-41 Multidifusión

inable			Enable		
P Addrest	334 . 2 . 3 . 4	(224.0.0.0-239.255.255.255)	Sub Stream	Sub Stream 1	
(ort	-	(1025-65500)	IF Address	226 - 2 - 2 - 4	(224,0.0.0-289,255,255,255)
			Port	anta	(1025-65500)

Tabla 4-20 Descripción de los parámetros de multidifusión

Parámetro	Descripción
Dirección de multidifusión	La dirección IP de multidifusión de Convencional/Sub corriente es 224.1.2.4 de forma predeterminada y el rango es 224.0.0.0–239.255.255.255.
	El rango del puerto de multidifusión es 1025–65500.
Puerto	Dispositivo de un solo canal: el puerto de multidifusión de la transmisión correspondiente: Convencional :40000; Subcorriente1 : 40016; Subcorriente2 : 40032.



Paso 3 Hacer clicAplicar.

Resultados

- En la página web, haga clic
 Juego seleccionelocal. En el área "Parámetro de reproducción", seleccione "Protocolo" como
 Multidifusión.
- Hacer clic**Vivir**en la página principal de la página web y luego monitoree la imagen de video de la transmisión correspondiente en forma de multidifusión en el**Vivir**página.

4.4.10 Registrarse

Después de habilitar esta función, cuando la cámara esté conectada a Internet, informará la ubicación actual al servidor especificado que actúa como tránsito para facilitar que el software del cliente acceda a la cámara.

Procedimiento

Paso	1
Paso	2

seleccionar 🧕 > Configuración de la red>Registro.

Hacer clic Oy luego configurar **Dirección del servidor**, **Puerto**y **ID de subdispositivo**.

Endble		
Server Address	0.0.0.0	
Port	7000	(1025-65535)
Sub-Device ID	none	

Figura 4-42 Registro

Tabla 4-21 Descripción de los parámetros de registro

Parámetro	Descripción
Dirección del servidor	La dirección IP o nombre de dominio del servidor a registrar.
Puerto	El número de puerto del servidor que se va a registrar.
ID de subdispositivo	La identificación personalizada de la cámara.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

4.4.11 Calidad de servicio

Puede resolver problemas como retrasos y congestión de la red con la función QoS (Calidad de servicio). Ayuda a asegurar el ancho de banda, reducir el retraso en la transmisión, la tasa de pérdida de paquetes y la fluctuación del retraso para mejorar la experiencia.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Seleccionar O > Configuración de la red>calidad de servicio.

<u>Paso 2</u> Configure los parámetros de QoS.





Figura 4-43 Calidad de servicio

Real-time Monitoring	0	(0-63)
Operation Command	0	(0-63)
	Apply Refresh Default	

Tabla 4-22 Descripción de los parámetros de QoS

Parámetro	Descripción
Tiempo real	Configure la prioridad de los paquetes de datos que se utilizaron para la vigilancia de la red. 0
Supervisión	para el más bajo y 63 el más alto.
Operación	Configure la prioridad de los paquetes de datos que se utilizan para configurar o
Dominio	verificar. 0 para el más bajo y 63 el más alto.



4.4.12 Red celular

Después de instalar la cámara con la tarjeta SIM (Módulo de identificación de suscriptor), la cámara se puede conectar a la red a través de la configuración de acceso telefónico o la configuración móvil, y luego puede obtener una vista previa remota del video en tiempo real de la cámara a través del cliente de la plataforma. o cliente de telefonía móvil.

- Configuración de acceso telefónico: conecta la cámara a la red dentro de un período de tiempo específico.
- Configuración móvil: conecta la cámara a la red enviando mensajes o realizando llamadas a través de teléfonos móviles, y se puede recibir información de alarma a través de mensajes.

4.4.12.1 Configuración de acceso telefónico

Conecta la cámara a la red a través de la configuración de acceso telefónico. Para conocer el tipo de red, consulte la página real. El siguiente texto utiliza un dispositivo 4G como ejemplo.

Procedimiento

Paso <u>1</u>	seleccionar 🧕 > Configuración de la red>Red celular>Marcar.					
	Una vez instalada la tarjeta SIM, se muestran la información del módulo, el estado de la red y la señal de la red.					
Paso 2	Seleccionar Tipo de red y luego haga clic en 🛛 💭 para habilitar la función de acceso telefónico 4G.					



Figura 4-44 Configuración de acceso telefónico

Dial-up Mo	blle			
Network Type	Auto	×		
APN	cmnet			
Authentication Ty	No	54		
D <mark>ial-up No.</mark>	*98*1#			
Username				
Password	********			
Keep Alive Interval	30	sec		
Schedule	Time Plan Table0	 Add Schedule 		
Network Status Dial-up Status Off SIM Status No Working Mode NO Frequency Band IMSI	line t Exist /Service		IP Address Subnet Mask Default Gatew. IMEI ICCID	BC00048404
Network Signal				
RSRP			SINR	
Signal Strength				
Apply Refres	Default			

Paso 3

 \square

Configure los parámetros de acceso telefónico.

El APN, el tipo de autenticación, el número de acceso telefónico, el nombre de usuario y la contraseña de ciertas tarjetas de red varían y debe comunicarse con los proveedores de la tarjeta para obtener información relacionada.

Tabla 4-23 Descripción de los parámetros de configuración de acceso telefónico

Parámetro	Descripción
	Los tipos de red son los siguientes:
	 4G (TD-LTE):Marque (para tarjeta SIM China Mobile/Telecom/ Unicom).
	• 4G (FDD-LTE):Marque (para tarjeta SIM Telecom/Unicom).
Tipo de red	 Auto:Le recomendamos que utilice el modo automático y luego el sistema seleccionará automáticamente el tipo de señal.
	• 3G (WCDMA) :Marcar, enviar mensajes de texto, llamar (para tarjeta SIM de China Unicom).
	 5G (NR):Marcar, enviar mensajes de texto, llamar (para tarjeta de red especial China Mobile/Telecom/Unicom).
APN	Para las tarjetas normales, el APN (Nombre del punto de acceso) de las telecomunicaciones es ctlte, el del móvil es cmnet y el de Unicom es 3gnet.



Parámetro		Descripción		
tipo de autenticaci	ón	Para las tarjetas normales, el tipo de autenticación de telecomunicaciones es CHAP (Protocolo de autenticación por desafío mutuo) o PAP (Protocolo de autenticación de contraseña). El móvil y Unicom no tienen tipo de autenticación.		
Número de acceso telefónico		Para tarjetas ordinarias, el número de acceso telefónico de telecomunicaciones es #777, el del móvil es *98*1# y el de Unicom es *99#.		
Nombre de usuario		Para tarjetas ordinarias, el nombre de usuario de Telecom es ctnet@mycdma.cn o card. El móvil y Unicom no tienen nombre de usuario.		
Contraseña		Para tarjetas normales, la contraseña de telecomunicaciones es vnet.mobi o tarjeta. El móvil y Unicom no tienen contraseña.		
Intervalo de mantenimiento vivo		Se refiere al tiempo de conexión que tarda el usuario de móvil en activar el dispositivo para acceder a la red 5G fuera del periodo de tiempo establecido. El valor predeterminado es 30 segundos y el valor oscila entre 0 segundos y 7200 segundos. Después de la Intervalo de mantenimiento vivo Al finalizar, el dispositivo desconecta activamente la red para lograr el propósito de ahorrar tráfico.		
Cronograma		Configure el período de tiempo de acceso telefónico y luego el dispositivo se conectará a la red dentro de este período de tiempo especificado. Si el programa agregado no cumple con los requisitos, haga clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".		
	Estado de acceso telefónico			
	Estado de la tarjeta SIM			
	Modo de trabajo			
	Dirección IP	Una vez que el acceso telefónico se realiza correctamente, se muestra la información		
Foto de de la cond	Máscara de subred	obtenida, como la dirección IP.		
Estado de la red	Puerta de enlace predeterminada	 IMSI: muestra la identidad del suscriptor movil internacional. IMEI: Muestra la identidad internacional del equipo móvil. 		
	Banda de frecuencia	 ICCID: Muestra la identidad de la tarjeta de circuito integrado. 		
	IMSI			
	IMEI			
	ICCID			

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

4.4.12.2 Configuración móvil

Conecta la Cámara a la red 5G enviando mensajes o realizando llamadas a través de teléfonos móviles, y se puede recibir información de alarma a través de mensajes.

Información de contexto

- Enviar SMS: configure el número de teléfono móvil del receptor y luego se pueden vincular todo tipo de alarmas con la plataforma para enviar SMS de alarma al receptor.
- Activar por SMS: configure el número de teléfono móvil del remitente, y el remitente puede enviar un SMS de comando de activación al dispositivo para permitir que la cámara se conecte a la red, se desconecte de la red o se reinicie.



- Enviar comando SMS**En**:significa conectar la cámara a la red. Enviar
- ◇ comando SMS**Apagado**:significa desconectar la cámara de la red. Enviar
- ◇ comando SMS**Reiniciar**:significa reiniciar la cámara.
- Activar por teléfono: configure el teléfono móvil de la persona que llama, y luego la persona que llama puede llamar a la cámara y activar la cámara para acceder a la red.

Procedimiento

Paso 1

seleccionar 🖸 > Configuración de la red>Red celular>Móvil.

Paso 2 Permitir**Enviar SMS, Activación por SMS**, o**Activación por teléfono**según las necesidades reales.

Send SMS		
Receiver		Add
Title	Event Message	
Activate by SMS		
Sender		Add
	10111-042	<u>ش</u>
Activate by phone		
Caller		Add
	101010-008	â
	Apply Refresh Default	

Figura 4-45 Configuración móvil

- Haga cliepara eliminar el número de usuario.
- Al configurar SMS, puede modificar el título del mensaje SMS.

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

<u>Paso 3</u>



4.4.13 Acceso a la plataforma

4.4.13.1 P2P

Información de contexto

La tecnología P2P (peer-to-peer) permite a los usuarios administrar dispositivos fácilmente sin necesidad de DDNS, mapeo de puertos o servidor de tránsito.

Escanee el código QR con su teléfono inteligente y luego podrá agregar y administrar más dispositivos en el cliente de teléfono móvil.

Procedimiento

	Figura 4-46 P2P
P2P	ONVIF RTMP
Enable	
After ena address, do not a	abling the function and connecting Internet, we will collect device information such as IP address, MA name and serial number. The collected information is only used for remote access of the device. If yo gree to enable the function, please cancel the selection of check box.
Status	• Offline
SN	NAME OF ADDRESS
	Please scan the QR code on the actual interface.

- Cuando P2P está habilitado, puede administrar la cámara de forma remota.
- Cuando P2P está habilitado y la cámara accede a la red, el estado se muestra en línea. Se recopilará la información de la dirección IP, la dirección MAC, el nombre del dispositivo y el SN del dispositivo. La información recopilada es sólo para acceso remoto. puedes cancelar **Permitir** selección para rechazar la colección.
- Paso 2Inicie sesión en el cliente de teléfono móvil y toque
Gestión de dispositivosPaso 3. Grifo+en la esquina superior derecha. Escanea el código QR en el
P2PEtapa 4página. Siga las instrucciones para finalizar la configuración.Paso 5

4.4.13.2 ONVIF

Información de contexto

La verificación ONVIF está habilitada de forma predeterminada, lo que permite que los productos de vídeo en red (incluidos los dispositivos de grabación de vídeo y otros dispositivos de grabación) de otros fabricantes se conecten a la cámara.



	ONVIF está habi	litado de forma predeterm	inada.		
Procedimie	nto				
	Paso 1	Seleccionar 💿 > Co	onfiguración de la r	red>Acceso a la plataforma>ONVIF. junto a	
	Paso 2	Hacer clic Veri	ficacion de inicio d	de sesion.	
				Figura 4-47 ONVIF	
		Р2Р	ONVIF	RTMP	
		Login Verifica	ation		
			Apply	Refresh Default	
	Paso 3	Hacer clic Aplicar .			

4.4.13.3 RTMP

Información de contexto

A través de RTMP, puede acceder a una plataforma de terceros (como Ali y YouTube) para realizar la visualización de videos en vivo.

 RTMP solo puede ser configurado por el administrador. RTMP admite los formatos de vídeo H.264, H.264 B y H.264H, y únicamente el formato de audio AAC (Advanced Audio Coding). 	
ento	









Asegúrese de que la dirección IP sea confiable al habilitar RTMP.

<u>Paso 3</u> Configure los parámetros RTMP.



Figura 4-48 RTMP

P2P	ONVIF	RTMP		
Enable				
Stream Type	Main	n Stream 🔵 Sul	o Stream 1	Sub Stream 2
Address Type	Non	-custom 🔿 Cu	stom	
Encryption				
IP Address	0.0.0.0)		
Port	1935			(0-65535)
Custom Addre	SS			
	Appl	y Refresh	Default	

Tabla 4-24 Descripción de los parámetros RTMP

Parámetro	Descripción			
Tipo de transmisión	La transmisión para ver en vivo. Asegúrese de que el formato de video sea H.264, H. 264B o H.264H, y que el formato de audio sea AAC.			
Tipo de dirección	 No personalizado:Ingrese la IP del servidor y el nombre de dominio. Costumbre:Ingrese la ruta asignada por el servidor. 			
Cifrado	Hacer clic 🔎 para habilitar la función de cifrado.			
Dirección IP	Al seleccionar No personalizado , debe ingresar la dirección IP y el puerto del servidor.			
Puerto	 dirección IP:Admite IPv4 o nombre de dominio. Puerto:Mantenga el valor predeterminado. 			
Dirección personalizada	Al seleccionar Costumbre , debe ingresar la ruta asignada por el servidor.			

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

4.4.14 Wi-Fi

Conecte la cámara con una función de Wi-Fi a redes inalámbricas.

Información de contexto

SSID (Identificador de conjunto de servicios):

La tecnología SSID divide una red de área local inalámbrica en múltiples subredes que requieren autenticación; cada una de las múltiples subredes requiere autenticación independiente. Sólo un usuario autenticado puede ingresar a la subred correspondiente.



Procedimiento

Paso 1

Hacer clic **WW** en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Configuración de la red>Wisconsinfi>Wifi**.

Paso 2

Figura 4-49 Wi-Fi

WH A	P				
Erable					Add SSID Search SSID
No.	SSID	Connection Mode	Encryption Type	Signal Strongth	
.1	All and the set of the set	Auto	4000,000 AM	at	
2	1.000	Auto	Annual Control of Cont		
5	And the second second	Auto	description.	at .	
4	the second se	Auto	1000-100-00	at	
5	the second second second	Autor	1000-00-00	- 10	
6	a per se estate a contrata	Auto	1000000	at	
<i>x</i>	Teach State	Auto	All Control of Control	. et	
Wi-FI Info SUD IPvil IP Address Tubret Mask Default Sabroag IPv6 IP Address Default Sabroay	HUMWE-WE-RD Connected				
Refrect.					

Paso 3 Conéctese a una red inalámbrica.

Hacer clic opara habilitar la función.

- Conéctese a la red inalámbrica mediante la búsqueda.
 - 1. Haga clic**Buscar SSID**y la lista mostrará los puntos de acceso a redes inalámbricas en un entorno donde se encuentra la cámara.
 - 2. Haga clic en la red a la que desea conectarse.
 - 3. Ingrese la contraseña en una página emergente.

 \square

Hacer clic**DE ACUERDO**si no necesita ingresar la contraseña.

Figura 4-50 Conexión a WI-FI (buscar SSID)

Connect to D11-TEST				
Signal Strength Encryption Type	84%			
Password				
		Cancel	ОК	

4. Haga clic**DE ACUERDO**.

• Agregue manualmente una red inalámbrica.

Cuando la cámara no puede buscar una red inalámbrica, por ejemplo, cuando un enrutador ha desactivado la función de transmisión SSID, puede agregar manualmente la red inalámbrica.



1. Haga clicAgregar SSID.

2. Ingrese el nombre en una página emergente y luego haga clic en**DE ACUERDO**.

Figura 4-51 Agregar red inalámbrica manualmente

Cancel	ок
	Cancel

ſ		\sim	ħ.	
Ш			Ш.	
ų,	1	5	μ.	

Hacer clic**DE ACUERDO**si no necesita ingresar la contraseña.

4. Haga clic**DE ACUERDO**.



Hacer clic**Actualizar**para obtener un estado de conexión.

4.4.15 Servicio Básico

Configure los hosts IP (dispositivos con dirección IP) que pueden visitar el dispositivo. Solo los hosts de la lista de sitios confiables pueden iniciar sesión en la página web. Esto es para mejorar la seguridad de la red y los datos.

Procedimiento

Paso 1

seleccionar 🔯 > Configuración de la red>Servicio Básico.

Habilitar el servicio básico según las necesidades reales. Paso 2


SSH		
Multicast/Broadcast Search		
CGI		
ONVIF		
Genetec		
Mobile Push Notifications		
Private Protocol		
Private Protocol Authentic	Security Mode (Recommended)	×
RTSP Login Mode	Digest	~
LLDP		
TLSv1.1		
	Apply Refresh Default	

Figura 4-52 Servicio básico

Tabla 4-25 Descripción de los parámetros de servicio básicos

Parámetro	Descripción
SSH	Puede habilitar la autenticación SSH (Secure Shell) para realizar la gestión de seguridad. Esta función está desactivada de forma predeterminada.
Multidifusión/difusión Buscar	Habilite esta función y luego, cuando varios usuarios estén viendo la imagen de video del dispositivo simultáneamente a través de la red, podrán encontrar su dispositivo con protocolo de multidifusión/difusión.
CGI	Habilite esta función y luego otros dispositivos podrán acceder a través de este
ONVIF	servicio. La función está activada por defecto. CGI: Interfaz de puerta de enlace
Genetec	común.
Notificación push móvil	Habilite esta función y luego la imagen de captura de alarma activada por la cámara se enviará a su teléfono móvil. Esto está habilitado por defecto.
Protocolo privado modo de autenticación	Seleccione el modo de autenticación de modo de seguridad y Modo compatible . Se recomienda el modo de seguridad.
Modo de inicio de sesión RTSP	Compatible con el modo de inicio de sesión de la antigua plataforma. El valor predeterminado es el modo resumen.
LLDP	Una vez habilitado LLDP, se accede a la red mediante el protocolo LLDP.
TLSv1.1	Una vez habilitado TLSv1.1, la comunicación se realiza mediante el protocolo de transferencia segura TLSv1.1.

Paso 3 Hacer clicAplicar.



4.5 PTZ

Esta sección presenta la configuración de los parámetros PTZ, como preajuste, recorrido y velocidad PTZ.

- El canal de cámara panorámica y el canal de cámara detallada admiten funciones diferentes y pueden diferir de la página real.
- Algunos modelos de canal de cámara panorámica no admiten funciones de enfoque, zoom y ajuste de iris, y pueden diferir de la página real.

Puedes entrar a la página de**PTZ**a través de 2 métodos. El siguiente contenido del capítulo utiliza la entrada del botón de la esquina superior derecha de la página como ejemplo.

- Hacer clic**PTZ**en la página web principal.
- Haga de la esquina superior derecha de la página y luego haga clic en**PTZ**.

4.5.1 Configurar ajustes preestablecidos

La cámara guarda parámetros (como el estado actual de giro/inclinación PTZ, enfoque) en la memoria, para que pueda recuperar rápidamente estos parámetros y ajustar el PTZ a la posición correcta.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Haga cl Ren y luego seleccione PTZ>Preestablecido.
<u>Paso 2</u>	Establezca la longitud del paso y haga clic en los botones de dirección para ajustar la dirección PTZ.
<u>Paso 3</u>	Hacer clic 🔁 🔍 🏵 🔁 🖸 🚱 para ajustar el zoom, el enfoque y el iris para ajustar la cámara a la posición adecuada posición.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Agregar preajuste para agregar el ajuste preestablecido.

Agregue la posición actual para que sea un valor preestablecido y el valor preestablecido se mostrará en la lista de valores preestablecidos.

Figura 4-53 Agregar valor preestablecido

Add Preset	Clear		Refresh
No.	Name	Apply	Delete
1	Preset1	6	亩
2	Preset2	5	亩
3	Preset3	6	亩



<u>05</u> Haga doble clic**Título preestablecido**para cambiar el nombre del preset correspondiente. Haga clic para

Paso 6 guardar ajuste preestablecido.

Operaciones relacionadas

- Eliminar preajuste: haga clic 👼 para eliminar el ajuste preestablecido correspondiente.
- Borrar todos los ajustes preestablecidos: haga clic en**Claro**para eliminar todos los ajustes preestablecidos agregados.



4.5.2 Configuración del recorrido

Configure Tour y la cámara PTZ repite la realización de recorridos entre los ajustes preestablecidos configurados después de la configuración.

Requisitos previos

Debe configurar varios puntos preestablecidos por adelantado.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Haga calen y luego seleccione PTZ>Recorrido.
<u>Paso 2</u>	Hacer clic Agregar grupo de viaje ,y luego haga doble clic Nombre para cambiar el nombre del tour.
<u>Paso 3</u>	Seleccione el grupo de viaje y luego seleccione los ajustes preestablecidos de la lista desplegable "Punto preestablecido" a la izquierda.
	Repita este paso para agregar varios ajustes preestablecidos para el grupo turístico.

Etapa 4 Configurar Tiempo(s) de permanenciayVelocidad para configurar el tiempo de permanencia de la cámara en el punto preestablecido y su velocidad de rotación.

El tiempo de permanencia se mide en segundos. El valor oscila entre 15 segundos y 3600 segundos.

Figura 4-54 Grupo de viaje Tour Mode Select **Original Path** Add Tour Group Clear Refresh No. Run Delete Name Tour1 + 1 Ċ Tour2 -2 盲 Clear Apply No. Preset Stay Time(S) Delete Speed 1 Preset1 7 Ê 15 7 2 Preset1 Ê 15

Paso 5 Seleccione el modo Tour.

- Ruta original: la cámara gira en el orden de los puntos preestablecidos seleccionados.
- Ruta más corta: la cámara reorganiza los puntos preestablecidos según la distancia y luego los gira según la ruta más corta.

 \square

Esta función está disponible en modelos selectos.

Hacer clicAplicarpara completar la configuración.

<u>Paso 6</u> <u>Paso 7</u>

Haga cli**cpar**a iniciar el recorrido.



- El recorrido en curso se detiene si se realiza alguna operación en el PTZ.
- Haga clic para detener el recorrido.

Operaciones relacionadas

- Eliminar grupo de viaje: haga clidara eliminar el grupo de viaje correspondiente.
- Borrar todos los grupos turísticos: haga clic**Claro**para eliminar todos los grupos turísticos agregados.

4.5.3 Configurar el escaneo

Escanear significa que la cámara se mueve horizontalmente a una cierta velocidad entre los límites izquierdo y derecho definidos.

Procedimiento

Paso 1 Haga celer y luego seleccione PTZ>Escanear.

- Paso 2 Hacer clic**Agregar escaneo**, y luego haga doble clic**Nombre**para cambiar el nombre del
- Paso 3
 - escaneo. Configure los límites izquierdo y derecho del escaneo.
 - 1. Ajuste la dirección de la cámara hacia el borde izquierdo del escaneo y haga clic **Límite** sobre el**izquierda** para establecer la posición actual en la**Límite izquierdo**de la Cámara.
 - 2. Ajuste la dirección de la cámara hacia el borde derecho del escaneo y haga clic **Límite** sobre el **derecho**para establecer la posición actual en la**Límite derecho**de la Cámara.

F :	4	F
Figura	4-55	Escanear

Add Sca	n Clear					Refres	h
No.	Name	Left Limit	Right Limit	Speed	Run	Dele	te
1	Scan1	6	6	5 ~		Ê	^
2	Scan2	6	6	5 ~		Ê	\checkmark

Etapa 4 Hacer clic Opara comenzar a escanear.

Hacer clic para detener el escaneo.

Operaciones relacionadas

- Eliminar escaneo: haga clic
 para eliminar el escaneo correspondiente.
- Borrar todos los escaneos: haga clicClaropara eliminar todos los escaneos agregados.

4.5.4 Configurar patrón

Patrón registra una serie de operaciones que le realiza a la Cámara. Las operaciones incluyen movimientos horizontales y verticales, zoom y llamada preestablecida. Después de grabar y guardar las operaciones, puede llamar directamente a la ruta del patrón.

Procedimiento

Paso 1 Haga 🜆 en y luego seleccione**PTZ>Patrón**.

Paso 2 Hacer clicAgregar patrón, y luego haga doble clicNombrepara cambiar el nombre del patrón.



Paso 3 Hacer clic para ajustar la dirección, el enfoque, el zoom y otros parámetros de acuerdo con la realidad

<u>Etapa 4</u>

Add Pattern	Clear			Refresh
No.	Name	Setting	Run	Delete
1	Pattern1	•		â
2	Pattern2	•		â

Operaciones relacionadas

Paso 5

- Eliminar patrón: haga clic 👼 para eliminar el patrón correspondiente.
- Borrar todos los patrones: haga clic**Claro**para eliminar todos los patrones agregados.

Hacer clic II para completar registros.

4.5.5 Configuración de panorámica

Pan se refiere a la rotación continua de 360° de la cámara de forma horizontal a una determinada velocidad.

Procedimiento

Paso 1

Haga chen y luego seleccione**PTZ>Cacerola**.

Paso 2

Configurar la velocidad de rotación.

- Hacer clic**Comenzar**y PTZ inicia la rotación horizontal.
- Hacer clic**Detener**para detener la sartén.



Figura 4-57 Panorámica



4.5.6 Configuración de la velocidad PTZ

Configure la velocidad de rotación cuando controle manualmente el PTZ.

Procedimiento

Paso 1 Haga Ren y luego seleccione**PTZ**>**Velocidad PTZ**.

Figura 4-58 Velocidad PTZ







4.5.7 Configurar el movimiento inactivo

El movimiento inactivo se refiere a un movimiento preestablecido cuando el PTZ no recibe ningún comando válido dentro de un período determinado.

Requisitos previos

Ha configurado de antemano movimientos PTZ como preajuste, recorrido, escaneo y patrón.

Procedimiento

Paso 1	Hacer clic 🔯 y luego seleccione PTZ>Velocidad PTZ .
Paso 2	Hacer clic Opara permitir el movimiento inactivo.
Paso 3	Configure el tiempo del intervalo de inactividad y luego seleccione el tipo de movimiento inactivo.

Image: Image

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

4.5.8 Configuración del encendido

Después de configurar PowerUp, la cámara realizará automáticamente el movimiento definido después de encenderse.

Requisitos previos

Ha configurado de antemano movimientos PTZ como preajuste, recorrido, escaneo y patrón.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Hacer clic
Paso 2	Hacer clic O habilitar la función PowerUp.
Paso 3	Seleccione el tipo de encendido.

Figura 4-59 Movimiento inactivo



\square

Seleccionar**Auto**y el sistema implementará la última acción realizada durante más de 20 segundos antes de que se apague la cámara.



Figura 4-60 Encendido



4.5.9 Configuración del límite de rotación PTZ

Configure el límite de rotación PTZ para permitir que la cámara se mueva solo dentro del área PTZ definida y gire solo dentro del rango límite al llamar a funciones como recorrido y panorámica.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Haga 🚾 en y luego seleccione PTZ>Límite de rotación PTZ.
<u>Paso 2</u>	Ajuste la dirección del dispositivo al "Límite superior" y luego haga clic en límite superior Configuración para establecer la posición actual al límite superior.
<u>Paso 3</u>	Ajuste la dirección del dispositivo al "Límite inferior" y luego haga clic en límite inferior Configuración para establecer la posición actual en el límite inferior.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Ir a para obtener una vista previa del límite arriba/abajo definido.



Figura 4-61 Límite de rotación PTZ

	Max Elevation Angle	-15°	×
	Enable		
	Up Limit	Setting	Go to
Contraction -	Down Limit	Setting	Go to
**			

Paso 5

 \square

Seleccione el valor de elevación de la lista desplegable de Ángulo de elevación máximo.

Paso 6

Esta función está disponible en modelos selectos.

SO 6 Hacer clic**Permitir**para permitir**Límite de rotación PTZ**.

4.5.10 Configurar tarea programada

Después de configurar la tarea programada, la cámara realiza los movimientos relevantes durante el período establecido.

Requisitos previos

Ha configurado de antemano movimientos PTZ como preajuste, recorrido, escaneo y patrón.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Haga calen y luego seleccione PTZ>Tarea programada . Hacer
<u>Paso 2</u>	clic Agregar tarea programada . Seleccionar Acción de tarea .
<u>Paso 3</u>	
	Algunas acciones de tareas necesitan seleccionar el número de acción correspondiente.
<u>Etapa 4</u>	Seleccionar Plan de tiempo o haga clic Agregar horario , configure el nombre y la hora de la tarea programada en la página emergente y luego haga clic en Aplicar .
	Para configurar el período de armado/desarmado, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".



Figura 4-62 Tarea programada

- I A CONTRACTOR	No.		Task A	tion	Delete
	+ 1		Preset	8	ė
Streen L	- 2	(Tour	v)	â
R D	Scheduled Task Set	tings			Apply
	Time Plan	Custom		Ŷ	Add Schedule
	No.	1:Tour1		×	
	Auto Home	30			sec (5-3600)



Establezca la hora para "Inicio automático".

"Inicio automático": cuando la tarea programada se interrumpe por una llamada artificial al PTZ, el dispositivo reanudará automáticamente la tarea programada después del tiempo de inicio automático.

Paso 6 Hacer clicAplicar.

4.5.11 Configuración del mantenimiento PTZ

El mantenimiento PTZ incluye**Reinicio de PTZ**y**Por defecto**.

Procedimiento

Paso 1 Haga 🜆 en y luego seleccione**PTZ>Mantenimiento PTZ**.

Paso 2 Hacer clicReinicio de PTZ para reiniciar PTZ o haga clic en Por defecto para restaurar PTZ a los valores predeterminados.



PTZ predeterminado restaurará la cámara a los valores predeterminados. Piénsalo dos veces antes de hacer clic**Por defecto**.

4.5.12 Configuración del protocolo

Configure los parámetros para RS-485.

Procedimiento

Paso 1 Haga 💀 en y luego seleccione**PTZ>Protocolo**.



Figura 4-63 Configurar protocolo

RS-485		
Address	1	
Baud Rate	9600	~
Data Bit	8	~
Stop Bit	1	~
Parity	None	~
	Apply Refresh	Default



4.6 Evento

Hacer clic**Evento**para configurar eventos generales, incluida la vinculación de alarmas, excepciones, detección de video y detección de audio.

Puedes ir al**Evento**página a través de dos métodos. La siguiente sección utiliza el método 1 como ejemplo.

- Método 1: haga clic 🙆 la esquina superior derecha de la página principal y luego haga clic en**Evento**.
- Método 2: haga clic**Evento**en la pagina.

4.6.1 Configuración del enlace de alarma

4.6.1.1 Configuración de la entrada de alarma

Cuando la cámara conectada al puerto de entrada de alarma activa una alarma, el sistema realiza la vinculación de alarma definida.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	_{Seleccionar} 🧕 > Evento>Alarma.
Paso 2	Hacer clic O junto a Permitir para habilitar la vinculación de alarmas.
Paso 3	Seleccione un puerto de entrada de alarma y un tipo de sensor.

- Anti-vacilación: Registre únicamente un evento de alarma durante el período anti-vibración.
 - Tipo de sensor:NOoCAROLINA DEL NORTE.





Figura 4-64 Vinculación de alarma

Enable		
Alarm-in Port	Alarm1 V	
Schedule	Full Time V	Add Schedule
Anti-dither	0	sec (0-100)
Sensor Type	NO	
Alarm-out Port		
Alarm Channel	1 2	
Post-alarm	10	sec (10-300)
Record		
Post-Record	10	sec (10-300)
PTZ Linkage		
Send Email		

Etapa 4 (Opcional) Configure los parámetros para la alarma PIR.

Para los modelos que admiten alarma PIR, también debe configurar los siguientes parámetros.

- Sensibilidad: Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente se activará una alarma.
- Enlace de audio: seleccione el archivo de audio y establezca los tiempos de reproducción, y luego el audio se reproducirá durante los momentos definidos cuando se active una alarma.
- Luz de advertencia: el modo predeterminado es**Parpadeo**y se puede configurar la frecuencia y duración del parpadeo.
- Enviar correo electrónico: envíe mensajes a la dirección de correo electrónico preestablecida.





Figura 4-65 Alarma PIR

ensitivity .	0	+ 80
+Event Linkage		
Send Email Enable	ed	
Audio Linkage Ene	abled	
Play Count	1	(1-3)
File	alarm.wav V	
Warning Light Ena	abled	
Mode	Flicker	
Flicker Frequency	Medium	
Stay Time	10	(5-30)



Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en**Agregar horario** para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Paso 6 Hacer clicAplicar.

4.6.1.2 Configuración del enlace de alarma

Al configurar eventos de alarma, seleccione enlaces de alarma (como registro, instantánea). Cuando se activa la alarma correspondiente en el período de armado definido, el sistema activará un enlace de alarma.

seleccionar 🧕 > Evento>Alarmay luego haga clic en 💭 junto a**Permitir**para habilitar la vinculación de alarmas.





Figura 4-66 Vinculación de alarma

Alarm-in Port	Alarm1 V	
Schedule	Full Time V	Add Schedule
Anti-dither	0	sec (0-100)
Sensor Type	NO V	
Alarm-out Port		
Alarm Channel	1 2	
Post-alarm	10	sec (10-300)
Record		
Post-Record	10	sec (10-300)
PTZ Linkage		
Send Email		
Snapshot		

4.6.1.2.1 Agregar horario

Configurar el horario de armado. El sistema solo realiza la acción de vinculación correspondiente en el período definido.

Procedimiento

Paso 1	Hacer clic Agregar horario junto a Cronograma . Hacer
<u>Paso 2</u>	clicTabla de plan de tiempo.
	Puede configurar varias tablas de planes de tiempo para su selección.
<u>Paso 3</u>	Configurar el nombre del Tabla de plan de tiempo . Configurar
<u>Etapa 4</u>	períodos de armado.
	1. Presione y arrastre el botón izquierdo del mouse en la línea de tiempo para configurar los períodos de armado. El área ver

1. Presione y arrastre el botón izquierdo del mouse en la línea de tiempo para configurar los períodos de armado. El área verde en la línea de tiempo significa que este período de tiempo ha sido armado.







2. Haga clic en el período de tiempo seleccionado y luego ingrese la hora específica en el cuadro de texto para configurar el período de armado exacto.

Figura 4-68 Configuración del período de armado exacto





Los planes de tiempo para la semana actual se pueden copiar rápidamente a otras semanas. Hacer

Paso 6 clicAplicar.

4.6.1.2.2 Vinculación de registros

Después de habilitar**Vinculación de registros**, el sistema puede vincular el canal de grabación cuando ocurre un evento de alarma. Después de la alarma, el sistema deja de grabar después de un período de tiempo prolongado según las**Post-grabación** configuración.



Requisitos previos

- Habilite el tipo de alarma correspondiente (Normal, Movimiento, oAlarma) antes de que el canal de grabación vincule la grabación. Para obtener más información, consulte "7.3 Configuración del plan de grabación".
- Habilite el modo de grabación automática antes de que la vinculación de registros entre en vigor. Para obtener más información, consulte "7.2 Configuración del control de grabación".

Establecer vínculo de registro

Sobre el**Alarma**página, haga clic **p**ara habilitar la vinculación de registros, seleccione el canal y luego configure**Correo-Registro**para configurar el enlace de alarma y el retraso de registro.

Después**Post-grabación**está configurado, la grabación de alarma continúa durante un período prolongado después de que finaliza la alarma.

Figura 4-69 Vinculación de registros

Record		
Post-Record	10	sec (10-300)

4.6.1.2.3 Vinculación de instantáneas

Una vez configurado el enlace de instantáneas, el sistema puede emitir una alarma y tomar instantáneas automáticamente cuando se activa una alarma.

Requisitos previos

Habilite el tipo de alarma correspondiente (Normal, Movimiento, oAlarma) antes de la captura de enlaces del canal de instantáneas. Para obtener más información, consulte "7.3 Configuración del plan de grabación".

Establecer vinculación de registros

Sobre el Alarma página, haga clic	para habilitar el enlace de instantáneas.
	Figura 4-70 Vinculación de instantáneas



4.6.1.2.4 Conexión de salida de alarma

Cuando se activa una alarma, el sistema puede vincularse automáticamente con el dispositivo de alarma.

Sobre elAlarmapágina, haga clic para habilitar el enlace de salida de alarma y luego configurepost alarma. Cuando se

configura el retraso de la alarma, la alarma continúa durante un período prolongado después de que finaliza.



Figura 4-71 Conexión de salida de alarma

Alarm-out Port		
Post-alarm	10	sec (10-300)

4.6.1.2.5 Vinculación de correo electrónico

Cuando se activa una alarma, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico a los usuarios definidos.

Requisitos previos

La vinculación de correo electrónico entra en vigor solo cuando se configura SMTP. Para obtener más información, consulte "4.4.5 Correo electrónico".

Configuración del enlace de correo electrónico		
Sobre el Alarma página	n, haga clic O para habilitar el enlace de correo electrónico.	
	Figura 4-72 Enlace de correo electrónico	
	Send Email	

4.6.1.3 Vinculación de alarma

Al configurar eventos de alarma, seleccione enlaces de alarma (como registro, instantánea). Cuando se activa la alarma correspondiente en el período de armado definido, el sistema activará la vinculación de alarma.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	_{Seleccionar} 🧕 > Evento>Alarma y luego haga clic en	junto a Permitir para habilitar la vinculación de alarmas
Paso 2	Hacer clic Aplicar .	





Figura 4-73 Vinculación de alarma

Alarm-in Port	Alarm1 v	
Schedule	Full Time V	Add Schedule
Anti-dither	0	sec (0-100)
Sensor Type	NO	
Alarm-out Port		
Alarm Channel	1 2	
Post-alarm	10	sec (10-300)
Record		
Post-Record	10	sec (10-300)
PTZ Linkage		
Send Email		

4.6.1.4 Suscripción a Alarma

4.6.1.4.1 Tipos de alarma

A continuación se detallan los tipos de alarma y los preparativos de los eventos de alarma.

Fabla 4-26 De	scripción de	los tipos d	e alarma
---------------	--------------	-------------	----------

Tipo de alarma	Descripción	Preparación
Detección de movimiento	La alarma se activa cuando se detecta un objeto en movimiento.	La detección de movimiento está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.3.1 Configuración de la detección de movimiento".
Disco lleno	La alarma se activa cuando el espacio libre de la tarjeta SD es menor que el valor configurado.	La detección de espacio insuficiente en la tarjeta SD está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.2.1 Configuración de excepción de tarjeta SD".
Error de disco	La alarma se dispara cuando hay un fallo o mal funcionamiento en la tarjeta SD.	La detección de fallas de la tarjeta SD está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.2.1 Configuración de excepción de tarjeta SD".



Tipo de alarma	Descripción	Preparación
Manipulación de vídeo	La alarma se activa cuando la lente de la cámara está cubierta o hay un desenfoque en las imágenes de vídeo.	La manipulación de vídeo está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.3.2 Configuración de manipulación de vídeo".
Alarma externa	La alarma se activa cuando hay una entrada de alarma externa.	El dispositivo tiene un puerto de entrada de alarma y la función de alarma externa está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.1.1 Configuración de la entrada de alarma".
Advertencia de seguridad	La alarma se dispara cuando hay un aviso de seguridad.	La advertencia de seguridad está habilitada. Para obtener más información, consulte "10.6 Advertencia de seguridad".
Detección de audio	La alarma se activa cuando hay un problema de conexión de audio.	La detección de audio anormal está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.5 Configuración de la detección de audio".
IVS	La alarma se activa cuando se activa una regla inteligente.	Se habilita IVS, detección de rostros, conteo de personas u otras funciones inteligentes.
Cambio de escena	La alarma se activa cuando cambia la escena de monitoreo del dispositivo.	La detección de cambio de escena está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.3.3 Configuración del cambio de escena".
Detección de voltaje	La alarma se activa cuando el dispositivo detecta una entrada de voltaje anormal.	La detección de voltaje está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.2.3 Configuración de la detección de manipulación".
Excepcion de seguridad	La alarma se activa cuando el dispositivo detecta un ataque malicioso.	La detección de voltaje está habilitada. Para obtener más información, consulte "10.1 Estado de seguridad".

4.6.1.4.2 Suscripción a información de alarma

Información de contexto

Puede suscribirse al evento de alarma. Cuando se activa un evento de alarma suscrito, el sistema registra información detallada de la alarma en la parte inferior de la página.



Las funciones de diferentes dispositivos pueden variar.

Procedimiento

Paso 1

Hacer clic 🔺 en la esquina superior derecha de la página principal.

<u>Paso 2</u>

Hacer clic **O** junto a**Alarma**para habilitar la suscripción de alarma y luego el sistema le indicará y Registra información de alarma según las condiciones reales.

- Cuando se activa el evento de alarma suscrito y no se muestra la página de suscripción de alarma, se muestra un número en y se distra la información de la alarma. automáticamente. Haga para ver los detalles en la lista de alarmas. Puedes hacer clic**Claro**para borrar el registro.
- Cuando se activa el evento de alarma suscrito y el sistema está en la página de alarma, la información de alarma correspondiente se mostrará en la lista de alarmas a continuación.



Figura 4-74 Alarma (suscripción)

	ypes			
Moti	on	Disk Full	Disk Error	Video T.
Exter	mal	Security	Audio D	AI Event
Scen	e C	net.Arou		
No.	Time	Alarm Type	Source IP Address	Alarm Channel
		No	Data	

Paso 3

Hacer clic Junto a**Reproducir tono de alarma**y luego seleccione la ruta del tono.

El sistema reproducirá el archivo de audio seleccionado cuando se active la alarma suscrita.

4.6.2 Configuración de excepción

La anomalía incluye excepción de tarjeta SD, excepción de red y detección de manipulación.

 \square

Sólo el dispositivo con función de tarjeta SD tiene funciones de configuración de excepción, incluyendo**Sin tarjeta SD,Error de** tarjeta SD, yPoco espacio en la tarjeta SD.

4.6.2.1 Configuración de la excepción de la tarjeta SD

En caso de excepción de la tarjeta SD, el sistema realiza la vinculación de alarma.

Información de contexto

Los tipos de eventos incluyen**Sin tarjeta SD,Poco espacio en la tarjeta SD**, y**Error de tarjeta SD**. Las funciones pueden variar según los diferentes modelos.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

seleccionar 🙆 > Evento>Excepción>Excepción de tarjeta SD.

Paso 2 Seleccione el tipo de evento y luego habilite la detección de excepción de la tarjeta SD.



Cuando el tipo de evento es**Poco espacio en la tarjeta SD**,puedes configurar**Espacio libre**. Cuando el espacio libre restante es inferior a este valor, se activa una alarma.

SD Card Exception	Network Exception	Tampering Detection	
No SD card			
Low SD card space			
Free Space	10	%(0-99)	
Alarm-out Port			
Alarm Channel	1 2		
Post-alarm	10	sec (10-300)	
Send Email			
SD card error			
Apply Refresh	Default		
Hacer clic para hab	ilitar las funciones de detección d	de tarjetas SD.	
Cuando Poco espacio	en la tarjeta SD está habilitado	o, configure Límite de capacidad . Cuando el esp	acio r
la tarjeta SD es menor	que este valor, se activa la ala	rma.	
Establecor acciones de vincular	ión de alarmas. Para obtener más informa	ción consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas"	

```
Figura 4-75 Excepción de tarjeta SD
```

4.6.2.2 Configuración de excepción de red

En caso de excepción de la red, el sistema realiza una vinculación de alarma.

Información de contexto

Los tipos de eventos incluyen Desconectadoy Conflicto de propiedad intelectual.

Procedimiento

Paso 1 seleccionar Seleccionar



SD Card Exception	Network Exception	Tampering Detection
Offline		
Alarm-out Port		
Alarm Channel	1 2	
Post-alarm	10	sec (10-300)
Record		
Record	1 2	
Post-Record	10	sec (10-300)
IP Conflict		
Alarm-out Port		
Alarm Channel	1 2	
Post-alarm	10	sec (10-300)
Record		
Record	1 2	
Post-Record	10	sec (10-300)
Apply Refresh	Default	
Hacer clic D para habilita	ar la detección de excepcion	es de red.
Establecer acciones de vinculación de	alarmas. Para obtener más información, o	consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de

Figura 4-76 Excepción de red

4.6.2.3 Configuración de la detección de manipulación

Procedimiento

Paso 1 seleccionar **Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar Paso 1 Seleccionar Paso 1 Seleccionar Selecc**

Paso 2 Hacer clic habilitar la función de detección de manipulación.

Paso 3 Configurar los parámetros de alarma.



D + 5
+ s
D
2
) sec (10-300)
D
2
) sec (10-300)

Figura 4-77 Configuración de la detección de manipulación



4.6.3 Configuración de la detección de vídeo

Compruebe si hay cambios considerables en el vídeo analizando las imágenes de vídeo. En caso de cualquier cambio considerable en el vídeo (como un objeto en movimiento, una imagen borrosa), el sistema realiza una vinculación de alarma.

4.6.3.1 Configuración de la detección de movimiento

Información de contexto

El sistema realiza una vinculación de alarma cuando aparece un objeto en movimiento en la imagen y su velocidad de movimiento alcanza la sensibilidad definida.



- Si habilita la detección de movimiento y la detección de movimiento inteligente simultáneamente y configura las actividades vinculadas, las actividades vinculadas surtirán efecto de la siguiente manera:
 - Cuando se activa la detección de movimiento, la cámara grabará videos y tomará instantáneas, pero otros enlaces configurados, como el envío de correos electrónicos, la operación PTZ no tendrán efecto.
 - Cuando se activa la detección de movimiento inteligente, todos los enlaces configurados entran en vigor.
- Si solo habilita la detección de movimiento, todos los enlaces configurados entrarán en vigor cuando se active la detección de movimiento.

Procedimiento

Paso 1

seleccionar **O** > Evento>Detección de vídeo>Detección de movimiento.





Motion Detection	Video Tampering	Scene Changing
Channel	Panoramic Camera	~
Enable		
Schedule	Full Time	Add Schedule
Anti-dither	5	sec (0-100)
Area	Setting	
PTZ movement trig		
Alarm-out Port		
Alarm Channel	1 2	
Post-alarm	10	sec (10-300)
Record		
Record		
Post-Record	10	sec (10-300)
PTZ Linkage		
Send Email		
Snapshot		
Snapshot		
	Apply Refresh Defaul	lt

Figura 4-78 Detección de movimiento

<u>Paso 2</u>

Hacer clic para habilitar la función de detección de movimiento.

Paso 3 Configure el área para la detección de movimiento.

1. Haga clic**Configuración**junto a**Área**.



Figura 4-79 Área



2. Seleccione un color y establezca el nombre de la región. Seleccione un área efectiva para la detección de movimiento en la imagen y establezca**Sensibilidad**y**Límite**.

- Seleccione un color en para establecer diferentes parámetros de detección para cada la región.
- Sensibilidad: Grado sensible a los cambios externos. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será activar la alarma.
- Umbral: Umbral del área efectiva para la detección de movimiento. Cuanto menor sea el umbral, más fácilmente se activará la alarma.
- De forma predeterminada, toda la imagen de vídeo es el área efectiva para la detección de movimiento. Seleccione bloques de colores para configurar diferentes parámetros de detección para diferentes regiones.
- La línea roja en la forma de onda indica que se activa la detección de movimiento y la línea verde indica que no se detecta movimiento. Ajuste la sensibilidad y el umbral según la forma de onda.

3. Haga clic**DE ACUERDO**.

Etapa 4 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en**Agregar horario** para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después del**Anti-vacilación**Cuando se configura el tiempo, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Paso 5 Hacer clicAplicar.

4.6.3.2 Configuración de manipulación de vídeo

El sistema realiza una conexión de alarma cuando la lente está cubierta o la salida de video es monocolor debido a la luz y otras razones.

Procedimiento

Paso 1 Sele Paso 2 Had

seleccionar 🧕 > Evento>Detección de vídeo>Manipulación de vídeo. junto a

Hacer clic **Permitir**para habilitar la detección de manipulación de vídeo.



Motion Detection	Video Tampering Scene Changing	9
Enable (
Schedule	Full Time V	Add Schedule
Alarm-out Port		
Alarm Channel	1 2	
Post-alarm	10	sec (10-300)
Record		
Post-Record	10	sec (10-300)
PTZ Lin <mark>k</mark> age (
Send Email (
Snapshot		
1	Apply Refresh Default	

Figura 4-80 Manipulación de vídeo

Paso 3 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en**Agregar horario** para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después del**Anti-vacilación**Cuando se configura el tiempo, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

4.6.3.3 Configuración del cambio de escena

El sistema realiza un enlace de alarma cuando la imagen cambia de la escena actual a otra.

Procedimiento

Paso 1

seleccionar **Selección de vídeo>Cambio de escena**.

Paso 2 _{Hacer clic} junto a**Permitir**para habilitar la detección de manipulación de vídeo.



Motion Detection Video Tampering Scene Changing Enable Full Time Add Schedule Schedule Alarm-out Port Alarm Channel 1 2 10 sec (10-300) Post-alarm Record sec (10-300) 10 Post-Record PTZ Linkage Send Email Snapshot Refresh Default

Figura 4-81 Cambio de escena

Paso 3 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en**Agregar horario** para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después del**Anti-vacilación**Cuando se configura el tiempo, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

4.6.4 Configuración de la detección de movimiento inteligente

Después de configurar la detección de movimiento inteligente, cuando las personas, los vehículos no motorizados y los vehículos motorizados aparezcan y se muevan lo suficientemente rápido como para alcanzar el valor de sensibilidad preestablecido, se realizarán las acciones de vinculación de alarma. La función puede ayudarle a evitar las alarmas activadas por el cambio del entorno natural.

Requisitos previos

- SeleccionarConfiguración>Evento>Detección de vídeo>Detección de movimientoy luego habilite la función de detección de movimiento.
- Configure el período de armado y el área de detección. La sensibilidad de cada región es mayor que 0 y el umbral no es igual a 100.



- La función depende del resultado de la detección de movimiento y se utilizan todos los demás parámetros (excepto la sensibilidad) de la función de detección de movimiento, incluido el período de armado, la configuración del área y las configuraciones de enlace. Si no se activa ninguna detección de movimiento, no se activará la detección de movimiento inteligente.
- Si la detección de movimiento no está habilitada, cuando la detección de movimiento inteligente esté habilitada, la detección de movimiento también estará habilitada. Si ambas funciones están habilitadas, cuando la detección de movimiento esté deshabilitada, la detección de movimiento inteligente también estará deshabilitada.



Cuando se activa la detección de movimiento inteligente y se vincula la grabación, los dispositivos de back-end pueden filtrar la grabación con personas o vehículos a través de la función de búsqueda inteligente. Para más detalles, consulte el manual de usuario correspondiente.

Procedimiento

Paso 1 SeleccionarConfiguración>Evento>Detección de movimiento inteligente.

Figura 4-82 Detección de movimiento inteligente

Enable		
Effective Target	🔽 Human 🔽 Motor Vehicle	
Sensitivity	Medium	~
	Apply Refresh Default	
	ormitic Datassián do movimiento inteligento	

- **Objetivo efectivo**:Seleccionar**Humano**o**Vehículo de motor**.
- Sensibilidad:SeleccionarAlto,Medio, oBajo. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácilmente se activará la alarma.

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

4.6.5 Configuración de la detección de audio

El sistema realiza una vinculación de alarmas cuando se detecta una voz vaga, un cambio de tono o un cambio rápido de intensidad del sonido.

Procedimiento

Paso 1 Paso 2

Seleccionar Selección de audio.

Configurar parámetros de detección de audio.

- Entrada anormal: haga clic **D** para permitir**Excepción de audio**y se dispara la alarma cuando el sistema detecta una entrada de sonido anormal.
- Cambio de intensidad: haga clic para habilitarCambio de intensidady luego configurar SensibilidadyLímite. La alarma se activa cuando el sistema detecta que la intensidad del sonido supera el umbral configurado.
 - La alarma es más fácil de activar con una sensibilidad más alta o un umbral más pequeño. Establezca un umbral alto para entornos ruidosos.
 - La línea roja en la forma de onda indica que se activa la detección de audio y la verde indica que no se detecta audio. Ajuste la sensibilidad y el umbral según la forma de onda.



Audio Exception		
Intensity <mark>Ch</mark> ange		
Sensitivity	-	+ 50
Threshold	-	+ 50
Schedule	Full Time	Add Schedule
Anti-dither	5	sec (0-100)
Alarm-out Port		
Alarm Channel	1 2	
Post-alarm	10	sec (10-300)
Record		
Post-Record	10	sec (10-300)
PTZ Linkage		
Send Email		
Snapshot		

Figura 4-83 Detección de audio

Paso 3 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en**Agregar horario** para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después del**Anti-vacilación**Cuando se configura el tiempo, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

4.6.6 Configuración del desarmado con un clic

Puede desarmar algunos o todos los eventos de vinculación de alarma según sea necesario con un solo clic.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar Configuración>Evento>Desarmar con un clic .
<u>Paso 2</u>	Habilite o deshabilite la función de desarmar con un clic según sea necesario.

- Haga clic al·lado de **Desarmar con un clic**para desactivar el desarmado por período. Después de que esta función esté deshabilitada, ejecute<u>Etapa 4</u>.





Disarm by Period	
Disarm by Period	will be valid after one-click disarm is disabled.
Disarm Period	Full Time V Add Schedule
Disarm Alarm Linkage	Select All
Disarm Alarm Linkage	Select All
Action	🗹 Alarm-out Port 🛛 Send Email 🔽 Audio Linkage
	Apply Refresh Default
	Apply Referred Default

Si el período agregado no satisface sus necesidades, puede hacer clic en**Agregar horario**para agregar nuevamente el período de armado. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

- Etapa 4
 Seleccione la acción de vinculación de alarma de desarmar. Puedes seleccionar el

 Puerto de salida de alarma, Enviar correo electrónico, Enlace de audioo
 Seleccionar todo.
 - Acciones de vinculación seleccionadas: no se activaron acciones durante la alarma.
 - Acciones de vinculación no seleccionadas: acciones disparadas durante la alarma.
- Paso 5 Hacer clicAplicar.

Ua

4.6.7 Carga automática de eventos

La cámara admite la carga automática de eventos al servidor.

Procedimiento

Paso 1 seleccionar Seleccionar

El**Modo de carga**es**HTTP**por defecto.

Figura 4-85 Carga automática de eventos

Jpioad Mo	ode HT	41							
nable	•	D							
	Delete								
	No.	IP/Domain Name	Port	HTTPS	Path	Authentication	Event Type	Test	Delet
	1	Example: 117.5-6 1994	Example: 80		Example: /example/	20	None	Test	â
	2	Example: VCL34R.1.308	Example: 80		Example: /example/	12	None	Test	





3. Cargue el certificado en el servidor.



4.7 Almacenamiento

Muestra la información de la tarjeta SD local. Puedes configurarlo como sólo lectura o lectura y escritura; También puedes intercambiar y formatear la tarjeta SD en caliente.

Información de contexto



- Si ingresa una contraseña incorrecta cinco veces consecutivas durante la autenticación, el cambio de contraseña o la eliminación de contraseña, la cuenta se bloqueará durante cinco minutos.
- Antes de utilizar la función de grabación y reproducción, asegúrese de que la tarjeta SD haya sido autenticada.
- El estado de salud de la tarjeta SD se clasifica de la siguiente manera.
 - ◇ Verde: El estado de la tarjeta SD es óptimo. Azul: el
 - ᅌ 🛛 estado de la tarjeta SD es bueno. Naranja: el estado
 - ◇ de la tarjeta SD es moderado.
 - \diamond Rojo: el estado de la tarjeta SD es malo. Cambie la tarjeta SD a tiempo.
- Si la capacidad de la tarjeta SD es obviamente menor que la capacidad nominal cuando la lee la computadora, significa que la tarjeta SD se ha formateado en un sistema de archivos privado. Debe descargar DiskManager desde Dahua Tool Manager para leer la tarjeta SD. Para obtener más detalles, comuníquese con el personal técnico de Dahua.
- Las funciones pueden variar según los diferentes modelos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar Almacenamiento.



Paso 2 Seleccione la tarjeta SD que desea configurar y luego realice las siguientes operaciones según sea necesario.

- Hacer clic**Solo lectura**y luego la tarjeta SD se configura en solo lectura.
- Hacer clic**Leer escribir**y luego la tarjeta SD se configura para lectura y escritura.
- Hacer clic**Intercambio en caliente**, y luego podrás sacar la tarjeta SD.
- Hacer clic**Formato**y podrá formatear la tarjeta SD.

Hacer clic**DE ACUERDO**en el cuadro de diálogo emergente para formatear la tarjeta SD.

Figura 4-87 Almacenamiento

Format	Read-Only Read/Write	Hot Swap Refresh					
🖸 N	ame	Status	Properties	Used Space/Total Space			
🖸 1.0	ocal Disk1	Normal	Read/Write		25880071389265	General Config	-

4.8 Sistema

Esta sección presenta las configuraciones del sistema, incluidas las generales, fecha y hora, cuenta, administración de periféricos, administrador y actualización.

Puedes ir al**Sistema**página a través de dos métodos. La siguiente sección utiliza el método 1 como ejemplo.

- Método 1: haga clic 🔤 la esquina superior derecha de la página principal y luego haga clic en**Sistema**.
- Método 2: haga clic**Sistema**en la página principal.

4.8.1 Generalidades

4.8.1.1 Básico

Puede configurar el nombre del dispositivo y el estándar de video.

Paso 1 seleccionar 💿 > Sistema>General>Básico.

Procedimiento

Basic Da	ate & Time			
Device Name	-10.11.34	.M.N		
Video Standard	PAL			\vee
	Apply	Refresh	Default	

<u>Paso 2</u> Configurar parámetros generales.

Parámetro	Descripción
Nombre	Ingrese el nombre del dispositivo. Cuando otro dispositivo agrega un dispositivo, el nombre del dispositivo se muestra como el nombre del dispositivo definido.
	Los diferentes dispositivos tienen nombres diferentes.
Estándar de vídeo	Seleccione el estándar de vídeo de CAMARADA y NTSC .
	Esta función está disponible solo para dispositivos que admiten salida analógica.
Salida analógica	 Algunos dispositivos apagan automáticamente la función AI cuando habilitan la salida analógica y apagan automáticamente la salida analógica cuando habilitan la función AI. Algunos dispositivos admiten la función SDI (interfaz digital serie) y HDCVI (interfaz de vídeo compuesto de alta definición).

Tabla 4-27 Descripción de parámetros generales

Paso 3 Hacer clicAplicar.

4.8.1.2 Fecha y hora

Puede configurar el formato de fecha y hora, la zona horaria, la hora actual, el servidor DST (horario de verano) o NTP (protocolo de hora de red).

Procedimiento

Paso 1 seleccionar 🖸 > Sistema>General>Fecha y hora.



Figura 4-89 Fecha y hora

Fime and Time Zone		
\bigcirc	Date 2021-07-26 Monday Time 15:46:00	
Time	Manual Settings ONTP	
System Time	2021-07-26 15:46:00	Sync with PC
Time Format	YYYY-MM-DD 🗸	24-Hour v
Time Zone	(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Ho \vee	
DST		
Enable		
Туре	💿 Date 🔿 Week	
Start Time	01-01 00:00:00	
End Time	01-02:00:00:00	
Apply	Default	

<u>Paso 2</u> Configurar parámetros de fecha y hora.

	Tabla 4-28 Descri	pción de los	parámetros	de fecha	y hora
--	-------------------	--------------	------------	----------	--------

Parámetro	Descripción
Tiempo	 Configuración manual:Configure los parámetros manualmente. NTP:Al seleccionar NTP, el sistema sincroniza la hora con el servidor de Internet en tiempo real. También puede ingresar la dirección IP, la zona horaria, el puerto y el intervalo de una computadora que ejecuta el servidor NTP para usar NTP.
Hora del sistema	Configurar la hora del sistema. Hacer clic Sincronizar con la computadora y la hora del sistema cambia a la hora de la computadora.
Formato de tiempo	Configura el formato de hora.
Zona horaria	Configure la zona horaria en la que se encuentra la cámara.
horario de verano	Habilite el horario de verano según sea necesario. Hacer clic y luego configure la hora de inicio y finalización del horario de verano con Fecha o Semana .

Paso 3 Hacer clicAplicar.



4.8.2 Modo de consumo de energía

Puede configurar el modo de consumo de energía de la cámara en modo de suspensión o modo general. Ambos modos incluyen parámetros que pueden ayudar a reducir el consumo de energía. El modo de suspensión está habilitado de forma predeterminada.

4.8.2.1 Modo de suspensión

En este modo, excepto el módulo 4G y el microcontrolador que funcionan con bajo consumo de energía, otros componentes de la cámara no funcionan. También puede configurar la función de activación programada para que la cámara se active automáticamente a la hora especificada o se active cuando se active la alarma PIR.

Procedimiento

<u>Paso 1</u> Paso 2

seleccionar 🧧 > Sistema>Modo de consumo de energía>Modo de sueño.

Permitir**Despertador programado**si es necesario, configure el**Política de activación**a**Por duración**o **Por intervalo**y luego configure los parámetros.

- Por intervalo:
 - 1. Configure el día y la noche haciendo clic y arrastrando en la línea de tiempo o ingresando los números específicos en el cuadro de texto.
 - 2. Configure el intervalo de tiempo para despertarse para el día y la noche respectivamente.

Figura 4-90 Despertar por intervalo

wer Consumption Mode	Sleep Mode O General Mod	de						
heduled Wakeup								
akeup Policy	By Interval	~						
Day Night	1 10 10 1101 12	12 121 22 121		-		102 22	101 242	2. W
0	1 2 3 4 5 Tradaalaa	5 7 8 9	10 11 12 13	14 15	16 17 18	19 20 IIIIII	21 22	23 24
-								
-					-			-
Wakeup Time Interval	60	•	min					
Wakeup Time Interval Wakeup Time Interval	60	- 	min					
Wakeup Time Interval Wakeup Time Interval	60 60	- - 	min min					

- Por duración:
 - 1. Establezca la duración del despertar para cada día de la semana haciendo clic y arrastrando en la línea de tiempo o ingresando los números específicos en el cuadro de texto.
 - Configure el período de activación para un día, haga clic en**Copiar**, seleccione los días para compartir los períodos de despertar con el día y luego haga clic en**Aplicar**.



100)

Figura 4-91 Despertar por duración

akeup Policy	By Duration 🗸			
		Refresh	Clear	Delete
n 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20	21 22	25 24	
Sun				Сору
Mon				Сору
Tue				Сору
Wed			1	Сору
Thu			1	Сору
Fri				Сору
Sat			J	Сору

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

4.8.2.2 Modo general

En este modo, la cámara funciona con suministro de energía continuo. También puede habilitar la función de suspensión para que el dispositivo entre en suspensión automáticamente cuando el nivel de la batería alcance el umbral.

Procedimiento

Figura 4-92 Modo general		
Power Consumptio	on Mode 🔵 Sleep Mode 💿 General Mode	
Sleep		
Threshold	20	% (1
	D. C. H	

Paso 2

Permitir**Dormir**si es necesario y luego establezca el umbral.

El umbral predeterminado del nivel de la batería es del 20%.

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

4.8.3 Cuenta

Puede administrar usuarios, como agregarlos, eliminarlos o editarlos. Los usuarios incluyen administradores, usuarios agregados y usuarios de ONVIF.

Sólo los usuarios administradores pueden gestionar usuarios y grupos. Las operaciones incluyen agregar o eliminar usuarios y grupos de usuarios, modificar la información del usuario.

- La longitud máxima del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres, que constan de números, letras, subrayado, guión, punto y @.
- La contraseña debe tener entre 8 y 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de los siguientes caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluidos ' " ; : &).


- Puede tener hasta 18 usuarios (excluido el usuario administrador) y 1 usuario anónimo, y puede tener seis grupos de usuarios (excluidos el administrador y los grupos de usuarios).
- Puede administrar usuarios a través de un único usuario o grupo, y no se permiten nombres de usuario o de grupo duplicados. Un usuario solo puede estar en un grupo a la vez y los usuarios del grupo solo pueden poseer autoridades dentro del rango de autoridad del grupo.
- Los usuarios en línea no pueden editar su propia autoridad.
- El nombre de usuario predeterminado del sistema es admin, que tiene la máxima autoridad.
- SeleccionarInicio de sesión anónimo, y luego inicie sesión solo con la dirección IP en lugar de nombre de usuario y contraseña.
 Los usuarios anónimos sólo tienen permisos de vista previa. Durante el inicio de sesión anónimo, haga clic en Cerrar sesiónpara iniciar sesión con otro nombre de usuario.

4.8.3.1 Agregar usuario

Eres usuario administrador por defecto. Puede agregar usuarios y configurar diferentes autoridades.

Procedimiento

Paso 1 Seleccion

Seleccionar 🧕 > Sistema>Cuenta>Usuario.

 Urer
 Group
 OMME Lber:

 Image: Comparison of Strength
 Remarks
 Restricted Lugin
 Operation

 Image: Comparison of Strength
 Remarks
 Restricted Strength
 Image: Comparison of Strength

 Image: Comparison of Strength
 Codes through the email ischers inft in advance to frest
 Image: Codes
 Image: Codes

 Image: Codes
 Image: Codes
 Image: Codes
 Image: Codes
 Image: Codes

 Image: Codes
 Image: Codes
 Image: Codes
 Image: Codes
 Image: Codes

 Image: Codes
 Image: Codes
 Image: Codes
 Image: Codes</td

Figura 4-93 Usuario

Paso 2 Hacer clicAgregar.



Figura 4-94 Agregar usuario (sistema)

Usemame				
Password				
Confirm Password				
Group	admin			~
Remarks				
System	Live S	earch Restricte	ed Login	
M All				
		System	System	m Info
Account				
Account	al.	File Backup	Stora	ge
Account Manual Contro Event	1	 File Backup Network 	Stora	ge heral
 Account Manual Contro Event Camera 	l	 File Backup Network PTZ 	C Stora Peripi C Secur	ge heral Ity

Figura 4-95 Agregar usuario (en vivo)

Username					
Password					
Confirm Password					
Group	admin			50°	
Remarks					
System	Live	Search	Restricted Login		
🛃 Live					



Figura 4-96 Agregar usuario (búsqueda)

Username					
Password					
Confirm Password					
Group	admin			×	
Remarks					
A	Live	Search	Restricted Login		

Figura 4-97 Agregar usuario (registro restringido)

Username		
Password		
Confirm Password		
Group	admin	
Remarks		
System	Live Search Restricted Login	
IPv4 v	IP Address > 1 , 0 , 0 , 1	
Validity Period		
2021-07-26 08:0	0:00	
Period (
Period (

<u>Paso 3</u> Configurar parámetros de usuario.

Tabla 4-29 Descripción de los parámetros de usuario

Parámetro	Descripción
	Identificación única del usuario. No puede utilizar el nombre de usuario existente.
Nombre de usuario	El máximo. La longitud del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres que constan de números, letras, subrayado, guión, punto y @.



Parámetro	Descripción
Contraseña	Ingrese la contraseña y confírmela nuevamente.
confirmar Contraseña	La contraseña debe tener entre 8 y 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de los siguientes caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluidos ' " ; : &). Establezca una contraseña de alta seguridad basada en mensaje de seguridad de la contraseña.
Grupo	El grupo al que pertenecen los usuarios. Cada grupo tiene diferentes autoridades.
Observaciones	Describe al usuario.
Cintorea	Seleccione las autoridades del sistema según sea necesario.
Sistema	Recomendamos otorgar menos autorizaciones a los usuarios normales que a los usuarios premium.
Vivir	Seleccione la autoridad de visualización en vivo para el usuario que se agregará.
Buscar	Seleccione la autoridad de búsqueda para el usuario que se agregará.
	Configure la dirección de la computadora que permite al usuario definido iniciar sesión en la cámara y el período de validez y el rango de tiempo. Puede iniciar sesión en la página web con la IP definida en el rango de tiempo definido del período de validez. Establecer de la siguiente manera:
Inicio de sesión restringido	 Permitirdirección IP, seleccione el tipo de IP y luego configure la dirección IP. Dirección IP: ingrese la dirección IP del host que se agregará
	 Segmento IP: ingrese la dirección inicial y final del host que se agregará.
	• Permitir Período de validez y luego configure la hora de inicio y finalización.
	PermitirPeríodo, y luego haga clicPlan de tiempopara establecer el período de inicio de sesión.

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

El usuario recién agregado se muestra en la lista de usuarios.

Operaciones relacionadas

• Modificar la información del grupo de usuarios.

Haga clicipara editar contraseña, grupo, comentarios o autoridades.



Para la cuenta de administrador, solo puede editar la contraseña.

Eliminar grupo de usuarios.

Haga cliepara eliminar el grupo de usuarios agregado.



La cuenta de administrador y el grupo de usuarios no se pueden eliminar.



4.8.3.2 Restablecer contraseña

Cuando necesite restablecer la contraseña de la cuenta de administrador, se enviará un código de seguridad a la dirección de correo electrónico vinculada que se puede utilizar para restablecer la contraseña.

Procedimiento

Paso 1	_{Seleccionar} 💿 > Sistema>Cuenta>Usuario.
	Figura 4-98 Restablecimiento de contraseña
	Password Reset Enable
	If you forgot the password, you can receive security codes through the email address left in advance to reset the password.
	Email Address
	Apply Refresh Default
Paso 2	Hacer clic para permitir Restablecimiento de contraseña .
	Si la función no está habilitada, solo podrá restablecer la contraseña restableciendo la cámara. Ingrese la dirección
<u>Paso 3</u>	de correo electrónico reservada.
	Después de configurar la dirección de correo electrónico reservada, puede establecer una nueva contraseña haciendo clic ¿Has
	olvidado tu contraseña?en la página de inicio de sesión.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Aplicar .

4.8.3.3 Agregar grupo de usuarios

Tiene 2 grupos llamados administrador y usuario de forma predeterminada, y puede agregar un grupo nuevo, eliminar un grupo agregado o editar la autoridad y los comentarios del grupo.

Procedimiento

			Figura 4-99 Nombre del grupo	
User	Group	ONVIF User		
Add	Delete	Grane	Barrada	0
	1	admin	administrator proup	Operation
	*	donari.	administrator group	

<u>Paso 2</u>

Hacer clic**Agregar**.

Paso 3

Ingrese el nombre del grupo de usuarios y los comentarios, y luego seleccione el sistema, las autoridades de vista previa y reproducción para el grupo de usuarios.

La longitud máxima del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres que constan de números, letras, subrayado, guión, punto y @.



Figura 4-100 Agregar grupo

Group				
Remarks				
System	Live	Search		
All				
System		System Info	Manual Control	
🛃 File Backup		Storage	Event	
Metwork		Peripheral	Camera	
		Security	V Maintenance	

Tabla 4-30 Descripción de los parámetros del grupo de usuarios

Autoridad de grupo	Administración	Usuario	Funciones
Sistema	SÍ	N / A	Configuración de la hora del sistema y más.
Información del sistema	SÍ	N / A	Información de versión, registros del sistema y más.
Control manual	SÍ	N / A	Configuración PTZ.
Copia de seguridad de archivos	SÍ	N / A	Copia de seguridad de archivos.
Almacenamiento	SÍ	N / A	Configuración del punto de almacenamiento, configuración del tiempo de grabación de instantáneas, configuración SFTP y más.
Evento	SÍ	N / A	Configuraciones de detección de video, configuraciones de detección de audio, configuraciones de alarma y más.
Red	SÍ	N / A	Configuraciones de IP, configuraciones de SMTP, configuraciones de SNMP, configuraciones de AP Hotspot y más.
Periférico	SÍ	N / A	Configuración de luz externa, limpiaparabrisas y puerto serie.
Cámara	SÍ	N / A	Configuración de propiedades de la cámara, configuración de audio y video y más.
PTZ	SÍ	N / A	Configuraciones preestablecidas, configuraciones de recorrido y más.
Seguridad	SÍ	N / A	Configuraciones HTTPS, configuraciones RTSP sobre TLS y más.
Mantenimiento	SÍ	N / A	Configuraciones de mantenimiento automático y más.

\square

- Cualquier usuario en el**Administración**grupo tiene**Usuario**autoridades para modificar las autoridades del grupo. El **Usuario**El grupo no tiene estas autoridades.
- Las funciones de la Cámara corresponden al control de autoridad respectivamente. Sólo el usuario con autoridad especificada puede utilizar la función correspondiente; elAdministraciónEl grupo tiene todas las autoridades.

<u>Etapa 4</u>

Paso 5 ACUERDOpara finalizar la configuración.

Ingrese el nombre del grupo y los comentarios, y luego seleccione las autoridades del grupo. Hacer clic**DE**



El grupo recién agregado se muestra en la lista de nombres de grupos.

Operaciones relacionadas

• Modificar la información del grupo de usuarios.

Haga clicipara editar contraseña, grupo, comentarios o autoridades.

	-	-	
п		г	г
ш			
ш			
	5	-	6
		_	

Para la cuenta de administrador, solo puede editar la contraseña.

Eliminar grupo de usuarios.

Haga cliepara eliminar los usuarios agregados.



La cuenta de administrador y el grupo de usuarios no se pueden eliminar.

4.8.3.4 Usuario ONVIF

Puede agregar, eliminar usuarios ONVIF y cambiar sus contraseñas. El usuario ONVIF predeterminado es administrador.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar

Figura 4-101 Usuario ONVIF

ser	Group	ONVIF User			
Add	Delete				
	No.	Username	Group	Password Strength	Edit
					0.22217545

Paso 2 Hacer clicAgregar.

Figura 4-102 Agregar usuario ONVIF

1		
Usemame	admin1.	
Password	*****	
Confirm Password		Ø





Tabla 4-31 Descripción de los parámetros de usuario de ONVIF

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	Identificación única del usuario. No puede utilizar el nombre de usuario existente. La longitud máxima del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres que constan de números, letras, subrayado, guión, punto y @.
Contraseña	Ingrese la contraseña y confírmela nuevamente.
confirmar Contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo ' '' ; : &).
Nombre del grupo	El grupo al que pertenecen los usuarios. Cada grupo tiene diferentes autoridades.

Etapa 4 Hacer clicDE ACUERDO.

El usuario recién agregado se muestra en la lista de nombres de usuario.

Operaciones relacionadas

• Modificar la información del grupo de usuarios.

Haga cliopara editar contraseña, grupo, comentarios o autoridades.

 \square

Para la cuenta de administrador, solo puede editar la contraseña.

• Eliminar grupo de usuarios.

Haga cliepara eliminar los usuarios agregados.



La cuenta de administrador no se puede eliminar.

4.8.4 Gestión de periféricos

Procedimiento



Seleccionar Sistema>Periférico>Limpiaparabrisas.

Configurar el modo de trabajo de los limpiaparabrisas.





Figura 4-103 Limpiador

Wiper		
Mode	Manual	\sim
Interval Time	10	sec (0-255)
Duration Limit		
Max Running Time	10	min (10-1440)
	Apply Refresh Default	

Tabla 4-32 Configurar parámetros del limpiador

Parámetro	Descripción
Modo	Seleccione el modo de inicio del limpiaparabrisas. Actualmente solo se admite el modo manual.
Tiempo de intervalo	El intervalo de tiempo entre el modo de parada y el modo de inicio. Por ejemplo, configure el tiempo en 10 segundos y el limpiaparabrisas funcionará cada 10 segundos.
Límite de duración	Permitir Límite de duración y configurar Tiempo máximo de ejecución , y luego el
Tiempo máximo de ejecución	limpiaparabrisas se apagará automáticamente cuando llegue a este tiempo.

Paso 3 Hacer clicAplicar.



5 modo de bajo consumo

El modo de bajo consumo incluye el modo de consumo de energía, hibernación profunda e hibernación ligera. Sólo algunos dispositivos admiten el modo de bajo consumo. Las siguientes páginas son sólo para referencia. Consulte la página real.

Procedimiento

Paso 1 Hacer clic**Modo de bajo consumo**en la página principal de la página web, luego ingrese el**Modo de bajo consumo**página y luego establezca**Límite**.

- 11			
- 11			
- 11			
- 14	_	_	ы.

Alarma de batería bajaestá activado de forma predeterminada.

Se activa una alarma cuando el nivel de la batería cae por debajo del umbral.

Figura 5-1 Alarma de batería baja

Low Battery Alarm		
Threshold	20	%(1-100)

<u>Paso 2</u> Configurar período.

Figura 5-2 Configuración del período

od Config Task Config Other Config		
er Consumption 💿 🛞 Deep Hibernathin 🛛 Ught Hibernathon		
Net Up - Heep	Refresh Clear	
0 4 2 5 4 5 4 7 8 9 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 1	23 29 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Sin .		Сору
Man		Copy
Top	10	Copy
Wad		Capy
The	1	Соду
fil		Copy
Sat .		Copy

1. Seleccione el**Configuración del período**pestaña.

2. SeleccioneModo de consumo de energía.

Puedes hacer clic **Figure 1** para ver significados específicos de**Hibernación profunda**y**Luz Hibernación**.

3. Establezca un plan para despertarse, donde el verde indica despertar y el gris indica dormir.

En la línea de tiempo, mantenga presionado el botón izquierdo y arrastre para seleccionar el período de activación, haga clic en el período seleccionado, ingrese el valor específico en el cuadro de hora de inicio y luego establezca la hora de inicio precisa.

- Hacer clic**Claro**para borrar todos los planes de despertador establecidos.
- Hacer clic**Borrar**para eliminar el plan de despertador correspondiente.
- 4. (Opcional) Haga clic**Copiar**, seleccione la semana y luego haga clic**Aplicar**.

Puede copiar rápidamente el plan de la semana actual a otras semanas.

- 5. Haga clic**Aplicar**.
- Paso 3 Configurar tarea.



1. Seleccione el**Configuración de tareas**pestaña.

2. Haga clic**Agregar plan**a la izquierda de la página.

3. Establecer**Tiempo**,agregar**Observaciones**.

El**Plan de despertar**El área muestra la hora y los comentarios.

- Hacer clic**Agregar lote**para agregar planes por lotes.
- Hacer clic**Eliminar por lotes**al plan de eliminación por lotes.

4. Haga clic**Vinculación de eventos**.

Puedes habilitar**Registro,Instantánea,Enlace PTZ**, y**Puerto de salida de alarma**. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarma".

Habilitando Enlace PTZ requiere configuración Operación de enlacey correspondiente No.

5. (Opcional) Cuando haya dos o más planes, haga clic en**Copiar**,seleccione el plan de despertador, haga clic**Aplicar**.

Puede copiar rápidamente la configuración de vinculación del plan actual a otros planes.

6. Haga clic**Aplicar**.

Wake-up Plan	2/128				
+ Add Plan		Time	01:02:02		
Batch Add	Batch Celete	Remarks	212121		
03:02:04 12121	201	Linkage Configuratio	ан Сору		
01:02:02					
212121		Record Indiated			8
		Post-Record	10	sec (10-300)	
		Snapshot (Stable)			8
		PTZ Linkage Indu	List Contraction of the Contract		
		Unlage Operation	Preset		
		No.	1	(1-300)	
		Warm-out Port	uniat		
		Post-alarm	10	set (10-300)	

Figura 5-3 Configuración de tareas

Etapa 4 Establezca otras configuraciones.

1. Ingrese el número de teléfono del remitente y haga clic en Agregar para agregar varios remitentes.

Hacer clic**Borrar**para eliminar el remitente agregado.

Figura 5-4 Otras configuraciones

Low Battery Alarm			
Threshold	20	96(1-100)	
Low Power Mode		Complete all configurations before enabling low power mode to avoid the configurations failing to take effect due to the device failing askeep.	
Period Config	Task Config	Other Config	
Sender		Add	
		8 8	
Wake-up SMS	wakeup		

2. Establecer el contenido de**SMS de despertador**.

3. Haga clic**Aplicar**.

Paso 5

<u>o 5</u> Haga clic derecho para**Alarma de batería baja**y luego habilite el modo de bajo consumo según las necesidades reales.



6 en vivo

Este capítulo presenta el diseño de la página y la configuración de funciones.

6.1 Página en vivo

Hacer clic**Vivir**en la página web principal para ingresar al**Vivir**página.



Las páginas pueden variar según los diferentes modelos.



Tabla 6-1 Descripción de la página en vivo

Número	Función	Descripción
1	Modo de visualización	Cambia el modo de visualización de vídeo. Incluye modo general, modo rostro y modo metadatos. Para obtener más información, consulte "6.5 Modo de visualización".
2	Lista de canales	Muestra el canal. Puede seleccionar el canal y configurar el tipo de transmisión.
3	Aiuste de imagen	Ajusta las imágenes en la visualización en vivo. Para obtener más información, consulte
4	Ajuste de inlagen	"6.4 Barra de ajuste de ventana".
5	Vista en vivo	Muestra la imagen de monitoreo en tiempo real.
6	Barra de funciones de visualización en vivo	Muestra el acceso directo a las funciones disponibles.

6.2 Configurar la codificación

En el lado izquierdo del**Vivir**página, haga clic en 💙 en el lado derecho del canal de video para seleccionar el video transmitir.



Figura 6-2 Configurar la transmisión de video

🛱 Channel	1 M
	Main Stream
	Sub Stream 1
	Sub Stream 2

- **Convencional**: Tiene un gran valor de flujo de bits e imágenes con alta resolución, pero también requiere un gran ancho de banda. Esta opción se puede utilizar para almacenamiento y monitoreo. Para obtener más información, consulte "4.3.2.1 Codificar".
- Sub corriente: Tiene un valor de flujo de bits pequeño, una imagen fluida y requiere menos ancho de banda. Esta opción normalmente se utiliza para reemplazar la transmisión principal cuando el ancho de banda no es suficiente. Para obtener más información, consulte "4.3.2.1 Codificar".
- Significa que la corriente actual es la corriente principal;

significa que la corriente actual es la subcorriente 1;

S2 significa que la corriente actual es la subcorriente 2.

Haga clic en este icono para elegir si desea mostrar la imagen del vídeo.

6.3 Barra de funciones de visualización en vivo

Esta sección presenta los atajos admitidos al ver videos en vivo.

- Los iconos de **Forzar alarma, Enfoque auxiliar**y **Hablar**están todos arriba **Vivir**página.
- Los iconos para otras funciones se encuentran en la parte superior de la **Vivir**página.

Tabla 6-2 Descripción de la barra de funciones de visualización en vivo

Icono	Función	Descripción
″ <u>a</u>	Fuerza Alarma	 Muestra el estado de salida de alarma del canal correspondiente. Cuando la página de salida de alarma esté conectada al dispositivo de salida de alarma, haga clic en el icono para forzar la activación o desactivación de la salida de alarma. Rojo: Salida de alarma habilitada. Negro: Salida de alarma deshabilitada.



Icono	Función	Descripción				
⊙, ⊕	Digital Zoom	 Amplíe el área seleccionada, arrastre la pantalla en el estado ampliado para ver otras áreas. Puede ampliar la imagen de vídeo mediante dos operaciones. Haga clic en el icono y luego seleccione un área de la imagen en vivo para ampliarla; Haga clic derecho en la imagen para recuperar el tamaño original. Haga clic en el icono y luego desplace la rueda del mouse en la imagen del video para acercar o alejar. 				
0, 🖬	Instantánea	Capture una imagen de la pantalla actual y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".				
3, 🖪	Triple Instantánea	Capture tres imágenes de la pantalla actual y se guardarán en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".				
••••	Registro	Grabe el vídeo y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.				
æ	Manual Posición	Seleccione el área en la pantalla de la cámara panorámica y la pantalla de la cámara detallada se ubicará automáticamente en el área seleccionada.				
18 , 1	Sonido	Activa o desactiva la salida de audio del canal correspondiente.				
Ŷ	Hablar	Activa o desactiva la conversación de audio.				
1	Marca AR Marca los objetos en la pantalla. Los puntos de marca no se mueven cua mueve la pantalla.					

6.4 Barra de ajuste de ventana

6.4.1 Ajuste

Esta sección presenta el ajuste de la imagen.

Icono	Función	Descripción
[::]	Tamaño original	Haga clic en este icono y cuando el icono cambie a 💷, el tamaño real Se muestra la parte de la pantalla. Haga clic en el icono nuevamente para restaurar la pantalla al tamaño apropiado.
€	W:H	Haga clic en el icono para reanudar la proporción original o cambiar la proporción. Es compatible OriginalyAdaptado .



Icono	Función	Descripción
22	Fluidez Ajustamiento	 Haga clic en el icono para ajustar la fluidez de la imagen. Es compatible Tiempo real, FluidoyGeneral. Tiempo real:Garantiza el tiempo real de la imagen. Cuando el ancho de banda no es suficiente, es posible que la imagen no sea fluida. Fluido:Garantiza la fluidez de la imagen. Puede haber un retraso entre la imagen vista en vivo y la imagen en tiempo real. General:Esta entreTiempo realyFluido.
e +>	Regla de la IA	Haga clic en el icono y luego seleccione Permitir para mostrar reglas de IA y cuadro de detección; seleccionar Desactivar para detener la visualización. Está habilitado de forma predeterminada.
\bigcirc	Antialiasing	Haga clic en este icono para habilitar o deshabilitar la función anti-aliasing.

6.4.2 Control PTZ

Puede rotar el dispositivo, ampliar la imagen y ajustar el iris mediante el control PTZ.

Sobre el**Vivir**página, haga clic**Control PTZ**en la esquina inferior izquierda para ajustar la pantalla de vídeo actual.



Figura 6-3 Control PTZ

Tabla 6-4 Descripción de las funciones de control PTZ

Función	Descripción
	Dispositivo de control en ocho direcciones, incluidas arriba, abajo, izquierda, derecha y superior. izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Haga clic en y luego seleccione un área en el marco del monitor; el PTZ girará y hará zoom rápidamente al área especificada.
PER PER	Velocidad: el valor de velocidad cambia la velocidad de rotación del dispositivo. Cuanto mayor es el valor, más rápido gira el dispositivo. Por ejemplo, la rotación con una velocidad de 8 es mucho más rápida que la de 1.
€ Q	Zoom: ajusta el zoom de las imágenes.
\mathfrak{B}	Enfoque: ajusta la distancia focal de la cámara.



Función	Descripción
0	Iris: ajusta el brillo de las imágenes.
₽.	Menú PTZ: haga clic para ingresar al menú PTZ. Configure la configuración de la cámara, la configuración PTZ, la administración del sistema y otras funciones de acuerdo con la interfaz real.
Œ	Área de enfoque: se centra en el área seleccionada. Selecciona el Vivir página, haga clic en el icono y seleccione el área en la Vivir página. Entonces el dispositivo se enfocará automáticamente en esta área.
Φ	Seguimiento manual: seleccione un objetivo de seguimiento en la Vivir página y luego el dispositivo rastrea el objeto seleccionado.

6.4.3 Función PTZ

Sobre el**Vivir**página, haga clic en**Función PTZ**en la esquina inferior izquierda de la página. Antes de usar la función PTZ, consulte "4.5 PTZ" para configurar la función PTZ.

\square

El rango de valores de la función PTZ (como preestablecido y recorrido) depende del protocolo PTZ específico.

PTZ Function	~
Preset	\sim
Preset1	
Preset2	
Preset3	

Figura 6-4 Función PTZ

Tabla 6-5 Descripción de la función PTZ

Parámetros	Descripción
Escanear	Configure el número de escaneo. Hacer clic Comenzar ,y el dispositivo escaneará hacia adelante y hacia atrás a una velocidad determinada según el límite establecido. Hacer clic Detener para finalizar el escaneo.
Preestablecido	Configure el número preestablecido y luego haga clic en Vista para posicionar el dispositivo en el punto correspondiente. El ajuste preestablecido contiene el ángulo horizontal, el ángulo de inclinación, la distancia focal de la lente y otros parámetros de PTZ.
Recorrido	Configurar el número del recorrido. Hacer clic Comenzar y el dispositivo gira automáticamente hacia adelante y hacia atrás en el orden de los puntos preestablecidos establecidos. Hacer clic Detener para finalizar la gira.
Patrón	Configurar el número de patrón. Hacer clic Comenzar y el dispositivo gira automáticamente hacia adelante y hacia atrás según el registro operativo establecido. Hacer clic Detener para terminar el patrón. El registro de operaciones incluye las operaciones manuales que se realizaron en el PTZ y los cambios de enfoque y zoom.



Parámetros	Descripción
Cacerola	Hacer clic Comenzar , y luego la cámara inicia una rotación continua de 360° de forma horizontal a una determinada velocidad.
Ir a	Configure el ángulo horizontal, el ángel vertical y el zoom. Hacer clic Ir a señalar un punto.

6.4.4 Información OSD

Si desea representar información en imágenes de vídeo como puntos preestablecidos, ubicación PTZ/geográfica, zoom y patrón de recorrido, puede habilitar esta función.

Procedimiento

Figura 6-5 Información OSD								
Encode	Overlay	ROI						
			Privacy Masking Channel Title Time Title OSD Info	Preset	PTZ Coordinate RS-485	Zoom Temperatur	North Location	a
- 19 7 × 19 4			Font Properties Picture Overlay Custom Title Exception Overlay Latitude and Longi Target Statistics Fore Statistics	Text Alignment	£ 4			



Tabla 6-6 Descripción del parámetro de información OSD

Parámetro	Descripción
Preestablecido	Hacer clic para habilitar la función preestablecida. Se muestra el nombre preestablecido en la imagen cuando la cámara cambia al ajuste preestablecido y desaparecerá 3 segundos después.
Coordenada PTZ	Hacer clic O para habilitar la función de coordenadas PTZ y el PTZ La información de las coordenadas se muestra en la imagen.
Zoom	Hacer clic O para habilitar la función de zoom y la información de zoom se muestra en la imagen.
Norte	Hacer clic O para habilitar la función norte, y la dirección norte es mostrado en la imagen. Cuando habilita la función de orientación norte, el sistema le pedirá que reinicie el PTZ.
Patrón	Hacer clic Para habilitar la función de patrón y la información del patrón se muestra en la imagen.



Parámetro	Descripción		
RS485	Hacer clic O para habilitar la función RS485, y la información RS485 es mostrado en la imagen.		
Temperatura	Hacer clic O para habilitar la función de temperatura y el Se muestra la temperatura del dispositivo actual.		
Ubicación	Hacer clic Para habilitar la función de ubicación y la ubicación geográfica. La ubicación se muestra en el texto.		
Alineación del texto	Establezca el modo de alineación de la información mostrada en la imagen.		
Texto de entrada	Ingrese el texto y el texto se mostrará en la imagen.		
2aso 3 Mueva el cuadro OSD a la posición que desee en la imagen. Hacer			

Etapa 4 clic**Aplicar**.

6.4.5 Gestión de periféricos

Gestionar los periféricos de la cámara.

Procedimiento

Paso 1

Sobre el**Vivir**página, haga clic en**Gestión de periféricos**en la esquina inferior izquierda de la página.

Figura 6-6 Gestión de periféricos

Peripheral	~
ጭ	

Paso 2

Hacer clic ᅑ para habilitar o deshabilitar la función del limpiador.

6.4.6 Ajuste de imagen

Hacer clic**Ajuste de imagen**en la esquina inferior izquierda de**Vivir**página y haga clic+o-o arrastre el control deslizante para ajustar los parámetros de la imagen, incluidos el brillo, el contraste, el tono y la saturación.

 \square

El ajuste solo está disponible en la página web y no ajusta los parámetros de la cámara.

Figura 6-7 Ajuste de imagen



- 🔅 (Ajuste de brillo): ajusta el brillo general de la imagen y cambia el valor cuando la imagen es demasiado brillante o demasiado oscura. Las áreas claras y oscuras tendrán cambios iguales.
- **O** (Ajuste de contraste): Cambia el valor cuando el brillo de la imagen es adecuado pero el contraste no es suficiente.
- Á (Ajuste de saturación): Ajusta la saturación de la imagen, este valor no cambia el brillo de la imagen.
- Ajuste de tono): Hace que el color sea más profundo o más claro. El valor predeterminado lo establece el sensor de luz y es recomendable.

```
Hacer clicReiniciarpara restaurar el foco al valor predeterminado.
```

Puede restaurar el zoom si la imagen tiene poca claridad o se ha ampliado con demasiada frecuencia.

6.5 Modo de visualización

Incluye modo general, modo rostro y modo metadatos. Para el modo general, consulte "6.1 Página en vivo". Antes de obtener una vista previa con el modo facial y el modo de metadatos, configure la función AI correspondiente de antemano.

Modo de vista previa

• Seleccionar**Modo cara**en la esquina superior izquierda del**Vivir**página y luego la página pasa al modo cara.



Figura 6-8 Página del modo Cara



• Seleccionar**Modo de metadatos**en la esquina superior izquierda del**Vivir**página y luego la página pasa al modo de metadatos.

		Motor W	1		3	í					P	3	Gendi Age Bapre Glass Mout Beard	B	
	Ø	1			, 					2020-09	-22 14:07:08		Vehici Color Logo Plate Annu	le Ty., SUV White Benz No. 36A7 Color Blue al Ins., Yes	e WH75
		23					23	21			23	21			<u>0</u> 2
-	171			27		171	PI	171	PI	171		101	1		# 1
			in and		6	1					fored	-			86 1
		123		83	23		123	23	23			21	6		(m) 2
				THEN.										10.000	0

Figura 6-9 Página del modo Metadatos



Número	Función	Descripción
1	Vista en vivo	Muestra la imagen de monitoreo en tiempo real. Para obtener más información, consulte "6.4.1 Ajuste".
2	Detalles	Muestra la imagen capturada y los detalles.
3	Imagen capturada	 Habilitar estadísticas de rostros de personas, cuerpos humanos, vehículos de motor y vehículos no motorizados. Haga clic en la imagen para ver su información detallada en la "Imagen capturada". Haga clic para cambiar las propiedades que se muestran en la "Imagen capturada". Para obtener más información, consulte "Configurar las propiedades de pantalla".



Configurar propiedades de pantalla

En modo facial o modo de metadatos, haga clic en 0 en la esquina inferior derecha. Seleccione las propiedades a ser mostrado en el**Vivir**página y luego haga clic en**Aplicar**. Las propiedades que se muestran en cuadros azules indican que están seleccionadas y las propiedades que se muestran en cuadros grises indican que no están seleccionadas. Las propiedades de diferentes modos son diferentes.

Figura 6-10 Configurar propiedades de detección (modo facial)

Face Attribute	e(<mark>6</mark> /6)		
Gender	Age	Expressi	Glasses
Face Mask	Beard]	
		Apply	Cancel

Figura 6-11 Configurar propiedades de detección (modo de metadatos)

AI Attribute	Settings(4/4)		
Face	†† Human Body	Non- Motor Vehicle	Motor Vehicle
Face Attribut	te <mark>(6/</mark> 6)		
Gender Face Mask	Age Beard	Expressi	Glasses
Human Body	Attribute(7/	7)	
Gender	Тор	Bottom	Top Color
Bottom	Bag	Hat	Umbrella
Non-motor	/ehicle Attrib	ute(<mark>6/</mark> 6)	
Vehicle	Color	Number	Тор
Top Color	Hat		
Motor Vehic	le Attribute(5	/7)	
Vehicle	Color	Plate No.	Plate Co
Annual I	Sunshield	Ornament	Seatbelt
Calling	Smoking		
		Apply	Cancel



7 registro

Este capítulo presenta las funciones de reproducción de video y las operaciones de control de grabación, plan de grabación y almacenamiento de registros.

7.1 Reproducción

Esta sección describe las operaciones de reproducción y gestión de vídeo. Admite la edición y descarga de videos.

7.1.1 Reproducción de vídeo

Consulta y reproduce archivos de vídeo almacenados en la tarjeta SD.

Requisitos previos

- Esta función está disponible en la cámara con tarjeta SD.
- Antes de reproducir video, configure el rango de tiempo de grabación, el método de almacenamiento de grabación, el cronograma de grabación y el control de grabación. Para obtener más información, consulte "7.2 Configuración del control de grabación", "7.3 Configuración del plan de grabación" y "7.4 Almacenamiento".

Procedimiento

Paso 1

<u>1</u> Seleccionar**Registro>Buscar vídeo**.

Paso 2 Seleccione el tipo de registro y el tiempo de registro y luego haga clic en**Buscar**.

• Hacer clic**Todo**, y luego seleccione el tipo de registro de la lista desplegable, puede seleccionar entre **Todo,General,Evento,Alarma**, y**Manual**.

Al seleccionar**Evento**Como tipo de registro, puede seleccionar los tipos de eventos específicos, como **Detección de movimiento,Manipulación de vídeoyCambio de escena**.

• Las fechas con puntos azules indican que hay vídeos grabados esos días.

	ecord Con	itrol Time Plan	Storage
hannel List		Total 2 record(s) All	≜ Download
® ⊕ CAMI		• Manual-CAM 1	eraa • Manual-CAM 1
	v	2020-09-17 14:30:34	2020-09-17 19:30:30
 Manual 			
 Manual 2020-09-17 00:00:00 			
 Manual 2020-09-17 00:00:00 2020-09-18 23:59:59 	8		

Figura 7-1 Buscar vídeo



Señale el vídeo buscado y luego haga clic en para reproducir el vídeo seleccionado. Paso 3



Figura 7-2 Reproducción de vídeo

Tabla 7-1 Descripción de la página de reproducción de video

No.	Icono	Función	Descripción
1	Lista de videos grabac	los	Muestra todos los archivos de vídeo grabados buscados. Haga clic en cualquier archivo para ver la grabación. Hacer clic Atrás en la esquina superior izquierda para ir a la Buscar vídeo página.
2	Ø	Zoom digital	 Puede acercar o alejar la imagen de vídeo del área seleccionada mediante dos operaciones. Haga clic en el icono y luego seleccione un área en la imagen del video para ampliarla; Haga clic derecho en la imagen para recuperar el tamaño original. En el estado de acercamiento, arrastre la imagen para verificar otra área. Haga clic en el icono y luego desplace la rueda del mouse en la imagen del video para acercar o alejar.
	€	Regla de la IA	Haga clic en el icono y luego seleccione Permitir para mostrar reglas de IA y cuadro de detección; seleccionar Desactivar para dejar de mostrar reglas de IA. Está deshabilitado de forma predeterminada. Las reglas de IA solo son válidas cuando habilitaste la regla durante la grabación.



No.	Icono	Función	Descripción
	Barra de control de reproducción		 Controla la reproducción. I aga clic en el icono para reproducir el vídeo grabado anteriormente en la lista de vídeos grabados. I aga clic en el icono para ralentizar la reproducción. II Haga clic en el icono para detener la reproducción de videos grabados. El ícono cambia a , haga cle en el ícono para reproducir videos grabados. El ícono cambia a , haga cle en el ícono para reproducir videos grabados. I aga clic en el icono para acelerar la reproducción. I aga clic en el icono para reproducir el siguiente vídeo grabado en la lista de vídeos grabados. I aga clic en el icono para reproducir el siguiente fotograma.
	•())	Sonido	 Controla el sonido durante la reproducción. Modo silencio. Stado vocal. Puedes ajustar el sonido.
	Ø	Instantánea	Hacer clic para capturar una imagen de la corriente pantalla y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada. Acerca de ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "7.4.1 Almacenamiento local".
	¥	Clip de vídeo	Haga clicen y recorte un determinado vídeo grabado y guárdelo. Para obtener más información, consulte "7.1.2 Recorte de vídeo".
	к.,	Pantalla completa	Haga cliczen y la imagen se mostrará en pantalla completa; haga doble clic en la imagen o presione la tecla Esc para salir.
3	Barra de progreso	_	 Muestra el tipo de registro y el período correspondiente. Haga clic en cualquier punto del área coloreada y el sistema reproducirá el vídeo grabado desde el momento seleccionado. Cada tipo de registro tiene su propio color y puede ver sus relaciones en la barra "Tipo de registro".

7.1.2 Recorte de vídeo

Procedimiento

<u>Paso 1</u> <u>Paso 2</u> Hacer clic 🛱 debajo del vídeo durante la reproducción.

Arrastre el cuadro de recorte en la barra de progreso para seleccionar la hora de inicio y finalización del video de destino.



Figura 7-3 Recorte de vídeo

1	15:53:15		14	18:36:00	*	►I	►I	•	-	
15:00	6:00	17:00	16:	00	ок	Cancel		21:00	22:00	23:00

Paso 3 Hacer clic**DE ACUERDO**para descargar el vídeo.

Etapa 4

4 Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.

```
Figura 7-4 Recorte de vídeo
```

No.	Туре	Start Time	End Time	Duration
1	Video Clip	2020-08-11 18:49:30	2020-08-11 21:32:15	02:42:45
Download Format	💿 dav 🔿 mş	p4		

<u>Paso 5</u>

Hacer clic**Comienza a descargar**.

La reproducción se detiene y el archivo recortado se guarda en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".

7.1.3 Descarga de vídeo

Información de contexto

Descarga videos a una ruta definida. Puede descargar un solo video o descargar videos en lotes.

 \square

- No se admite la reproducción y descarga al mismo tiempo.
- Las operaciones pueden variar según los distintos navegadores.

Seleccione los vídeos que desea descargar.

Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".

Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Registro**>**Buscar vídeo**.

Paso 2 Seleccione el tipo de registro y el tiempo de registro y luego haga clic en**Buscar**.

Paso 3

• Seleccione en la esquina superior derecha de cada archivo de video para seleccionar uno o más videos. El icono

~

- en la esquina superior izquierda del archivo seleccionado cambia a .
- Seleccione junto a**Seleccionar todo**para seleccionar todos los videos buscados.



Figura 7-5 Seleccionar archivo de vídeo



Etapa 4 Hacer clic**Descargar**.

Paso 5 Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.

Figura 7-6 Descarga de vídeo

No.	Туре	Start Time	End Time	Duration	Size
1	Manual	2020-08-11 04:03:59	2020-08-11 04:15:03	00;11:04	277.8M
2	Event	2020-08-11 04:15:04	2020-08-11 04:15:12	00:00:08	0.6M
3	Event	2020-08-11 10:06:06	2020-08-11 10:07:18	00:01:12	4.6M
4	Event	2020-08-11 19:55:53	2020-08-11 19:55:53	00:00:00	0M
5	Manual	2020-08-11 19:55:59	2020-08-11 20:00:31	00:04:32	102M
6	Manual	2020-08-11 20:00:31	2020-08-11 20:03:58	00:03:27	86.6M
:e471.8M wnload rmat) dav) mp4			
orage Path	C\Users	45363\WebDownloachPlayback8	ecord Browse		

Paso 6 Hacer clic**Comienza a descargar**.

El sistema comienza a descargar el video y muestra el progreso de la descarga. Una vez que el video se descarga correctamente, el archivo de video se guarda en la ruta de almacenamiento configurada.

7.2 Configuración del control de grabación

Información de contexto

Establezca parámetros como la duración del paquete, la grabación previa al evento, el disco lleno, el modo de grabación y la secuencia de grabación.

Cuando se inserta una tarjeta SD inteligente de Dahua en un dispositivo que admite la tarjeta SD inteligente de Dahua, asegúrese de que la tarjeta SD haya sido autenticada antes de usar la función de grabación de video. Para obtener más información, consulte "4.2 Local".

Procedimiento

Paso 1 Hacer clic**Registro**en la página principal y luego haga clic en**Control de registros**pestaña.



Figura 7-7 Control de registro

Max Duration	30		min (1-120)
Pre-Record	5		sec (0-5)
Record Mode	Auto Manual Off		
Record Stream	Main Stream	\sim	
	Apply Refresh Default		

Paso 2 Establecer parámetros.

Tabla 7-2 Descripción de los parámetros de control de registros

Parámetro	Descripción
Duración máxima	El tiempo para empaquetar cada archivo de video.
Enlatar	El tiempo para grabar el vídeo antes de que se active una alarma. Por ejemplo, si la grabación previa al evento está configurada en 5 s, el sistema guarda el vídeo grabado 5 s antes de la alarma.
	Cuando una alarma o detección de movimiento vincula la grabación y la grabación no está habilitada, el sistema guarda la grabación dentro del tiempo de grabación previo al evento en el archivo de video.
Modo de grabación	 Manual:el sistema comienza a grabar. Auto:el sistema comienza a grabar en el período de tiempo configurado del plan de grabación. Apagado:el sistema no registra.
Grabar secuencia	Seleccione la secuencia de grabación, incluida Convencional y Sub corriente .

Paso 3 Hacer clicAplicar.

7.3 Configuración del plan de grabación

Configurar el plan de registro diario y festivos. Después del tipo de alarma correspondiente (**General, Evento**, y **Alarma**) está habilitado, el canal de grabación vincula la grabación.

Información de contexto

Establecer ciertos días como festivos y cuándo**Registro**se selecciona en el programa de días festivos, el sistema graba video como el programa de días festivos.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Hacer clic**Registro**en la página principal y luego haga clic en**Plan de tiempo**pestaña. Establecer un

Paso 2 plan de registro.

- El verde representa el plan de grabación normal (como la grabación cronometrada).
- El amarillo representa el plan de grabación de movimiento (como la grabación activada por eventos inteligentes).
- El rojo representa el plan de grabación de alarma (como la grabación activada por una entrada de alarma).



1. Seleccione un tipo de registro, haga clic izquierdo y arrastre en la línea de tiempo para establecer el período de grabación de cada evento.

El plan de grabación de arriba a abajo es, respectivamente, el plan de grabación normal, el plan de grabación de movimiento y el plan de grabación de alarma.





2. Haga clic en el rango de tiempo seleccionado y luego establezca una hora de inicio y finalización precisa.



	8 1 2 3 4 5 6 7 09-00-00 8 10 11 12 12 00 10 14 13 16 17 18 09 28 21 22 23 24	
Sun		Ce
Mon		C
Tue		co
Wed		co
Thu		C
Fri		c
Sat		Co
Арру	Refresh Default	
	Ц	
Ī		
	Hacer clicCopiary seleccione los dias a los que desea copiar en la página de solicitud.	
(Selecciona el Seleccionar todo casilla de verificación para seleccionar todo el día para copiar la configuración.	
	Puede establecer 6 períodos de tiempo por día.	



nable						Clea
<			Jul			>
Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
				01		<u> </u>

Figura 7-10 Plan de vacaciones

• Hacer clic para habilitar el plan de vacaciones y seleccione los días que necesita establecer como día festivo.

Las fechas seleccionadas se muestran en azul.

• Hacer clic**Claro**para cancelar la selección.

 \square

Cuando la configuración del horario de días festivos no es la misma que la configuración general, la configuración del horario de días festivos es anterior a la configuración general. Por ejemplo, con el horario de días festivos habilitado, si el día es feriado, el sistema toma instantáneas o registra como configuración del horario de días festivos; de lo contrario, el sistema captura o registra como configuración general.

Paso 5 Hacer clicDE ACUERDO.

7.4 Almacenamiento

Esta sección presenta la configuración del método de almacenamiento de los videos grabados.

Procedimiento

Paso 1 SeleccionarRegistro>Almacenamiento.



Figura 7-11 En vivo

Event Type	🧹 General 🔽 Event 🔽 Alarm	
Disk Full	Overwrite O Stop	
Storage Method	Local Storage	. N.C. 1

Paso 2 Seleccione el método de almacenamiento que necesita para diferentes tipos de videos grabados.

Figura 7-12 Almacenamiento

Event Type	🔽 General 🔽 Event 🛃 Alarm	
Disk Full	💿 Overwrite 🔘 Stop	
Storage Method	Local Storage	\sim
	Apply Befresh Default	

Tabla 7-3 Descripción de los parámetros de almacenamiento

Parámetro	Descripción
Tipo de evento	Seleccionar de General,Evento y Alarma .
Disco lleno	 Estrategia de grabación cuando el disco está lleno. Sobrescribir:Sobrescribe el vídeo más antiguo cuando el disco esté lleno. Detener:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.
Método de almacenamiento	 Seleccionar deAlmacenamiento localyAlmacenamiento en red. Almacenamiento local:Guarde los videos grabados en la tarjeta SD interna.
	 Almacenamiento localse muestra solo en modelos que admiten tarjetas SD. Almacenamiento en red:Guarde los videos grabados en el servidor FTP (Protocolo de transferencia de archivos) o NAS (Almacenamiento conectado a la red).

7.4.1 Almacenamiento local

Procedimiento

 Paso 1
 Seleccionar Registro>Almacenamiento.

 Paso 2
 Seleccione la estrategia de grabación en Disco lleno.

 Paso 3
 Seleccionar Almacenamiento localen Método de almacenamiento para guardar los videos grabados en la tarjeta SD interna.



Figura 7-13 Almacenamiento local

Event type	General 💟 Event	Marm	
Disk Full	💿 Overwrite 🔘 Stop		
Storage Method	Local Storage		94) -



7.4.2 Almacenamiento en red

Puedes seleccionar entre**ftp**y**NAS**.

Cuando la red no funciona, puede guardar todos los archivos en la tarjeta SD interna para casos de emergencia.

7.4.2.1 FTP

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el servidor FTP.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar Registro>Almacenamiento .
<u>Paso 2</u>	Seleccione la estrategia de grabación en Disco lleno .
	 Sobrescribir:Sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco esté lleno. Detener:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.
<u>Paso 3</u>	Seleccionar Almacenamiento en red en Método de almacenamiento y seleccione ftp para guardar los videos grabados en el servidor FTP.
<u>Etapa 4</u>	Seleccionar ftp o SFPT de la lista desplegable. SFPT Se recomienda para mejorar la seguridad de la red.
Paso 5	_{Hacer clic} O junto a Permitir para habilitar la función FTP.



Event Type	🗸 General 🔽 Event 🔽 Alarm	
Disk Full	• Overwrite O Stop	
Storage Method	Network Storage \vee	
	FTP V	
Mode	SFTP(Recommended) V	
Enable		
Server IP	0.0.0	
Port	22	(0~65535)
Username	anonymity	
Password	•••••	
Storage Path	share	
Urgently store to local		
	Test	
	Apply Refresh Default	

Figura 7-14 FTP

<u>Paso 6</u> Configure los parámetros de FTP.

Tabla 7-4 Descripción de los parámetros FTP

Parámetro	Descripción
Servidor IP	La dirección IP del servidor FTP.
Puerto	El número de puerto del servidor FTP.
Nombre de usuario	El nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.
Contraseña	La contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.
Ruta de almacenamiento	La ruta de almacenamiento en el servidor FTP.
Estructura de directorios	Seleccione un nivel de directorio para la ruta de almacenamiento y luego establezca el nombre del directorio para el nivel.
Almacenar urgentemente en local	Hacer clic , y cuando el servidor FTP no funciona, se guardan todos los archivos a la tarjeta SD interna.

Paso 7 Hacer clic**Aplicar**.

<u>Paso 8</u>

Hacer clic**Prueba**para probar si la función FTP funciona normalmente.

7.4.2.2 NAS

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el NAS.

Procedimiento

<u>Paso 1</u> SeleccionarRegistro>Almacenamiento.



Paso 2 Seleccione la estrategia de grabación en**Disco lleno**.

- **Sobrescribir**:Sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco esté lleno.
- **Detener**:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.
- Paso 3 Seleccionar Almacenamiento en reden Método de almacenamiento y seleccione NAS para guardar los vídeos grabados en el servidor NAS.
- <u>Etapa 4</u> Seleccione el tipo de protocolo NAS.
 - **NFS**(Sistema de archivos de red): un sistema de archivos que permite que las computadoras en la misma red compartan archivos a través de TCP/IP.
 - **PYME**(Bloque de mensajes del servidor): proporciona acceso compartido para clientes y servidores.

Figura 7-15 NAS

event Type	🗹 General 🔽 Event 🔽 Alarm	
Disk Full	• Overwrite O Stop	
Storage Method	Network Storage	\sim
	NAS	\sim
Enable		
Server IP	0.0.0	
Storage Path		
	Apply Refresh Default	

Paso 5

seleccionar O para habilitar la función NAS y luego configurar los parámetros del NAS.

Tabla 7-5 Descripción de los parámetros NAS

Parámetro	Descripción
Servidor IP	La dirección IP del servidor NAS.
Ruta de almacenamiento	La ruta de destino en el servidor NAS.
Contraseña	Contraseña para iniciar sesión en el servidor NAS.
	Esto es necesario cuando el tipo de protocolo es SMB.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor NAS.
	Esto es necesario cuando el tipo de protocolo es SMB.

Paso 6 Hacer clicAplicar.



8 Imagen

Este capítulo presenta las funciones y operaciones relacionadas con la reproducción de imágenes, incluida la configuración de los parámetros de la instantánea, la configuración del plan de instantáneas y el almacenamiento de instantáneas.

8.1 Reproducción

Esta sección describe la reproducción y descarga de imágenes.

8.1.1 Reproducir imagen

Esta sección presenta el funcionamiento de la reproducción de imágenes.

Requisitos previos

- Esta función está disponible en la cámara con tarjeta SD.
- Antes de reproducir la imagen, configure el rango de tiempo de la instantánea, el método de almacenamiento de la instantánea y el plan de la instantánea. Para obtener más información, consulte "8.2 Configuración de los parámetros de instantánea", "8.3 Configuración del plan de instantánea" y "8.4 Almacenamiento".

Procedimiento

<u>Paso 1</u> Paso 2

Seleccionar**Registro>Consulta de imagen**.

2 Seleccione el tipo de instantánea y la hora de la instantánea y luego haga clic en**Consulta**.

 Hacer clicTodo, y seleccione el tipo de instantánea de la lista desplegable, puede seleccionar entre Todo, General, Evento, yAlarma.

Al seleccionar **Evento**Como tipo de instantánea, puede seleccionar los tipos de eventos específicos, como **Detección de movimiento**, **Manipulación de vídeo**y **Cambio de escena**.

• Las fechas con puntos azules indican que hay instantáneas de esos días.

Figura 8-1 Consulta de imagen



Paso 3 Señale la imagen buscada y luego haga clic en

💟 para reproducir la imagen seleccionada.



Figura 8-2 Imagen de reproducción



Tabla 8-1 Descripción de la página de reproducción

No.	Función	Descripción
1	Lista de instantáneas	Muestra todas las instantáneas buscadas. Haga clic en cualquier archivo para reproducirlo. Hacer clic Atrás en la esquina superior izquierda para ir a la Consulta de imagen página.
2	Visualización manual	 Hacer clic para mostrar la instantánea anterior en la lista de instantáneas. Hacer clic para mostrar la siguiente instantánea en la lista de instantáneas.
3	Diapositivas	Hacer clic para mostrar la lista de instantáneas una por una en la presentación de diapositivas modo.
4	Pantalla completa	Haga clic e n y la instantánea se mostrará en modo de pantalla completa; Haga doble clic en la imagen o presione Esc para salir del modo de pantalla completa.

8.1.2 Descarga de imagen

Información de contexto

Descargue imágenes a una ruta definida. Puede descargar una sola imagen o descargar imágenes en lotes.

 \square

- Las operaciones pueden variar según los distintos navegadores.
- Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".

Procedimiento

Paso 1	Seleccionar Imagen>Consulta de imagen .
<u>Paso 2</u>	Seleccione el tipo de instantánea y la hora de la instantánea y luego haga clic en Consulta
<u>Paso 3</u>	. Seleccione las imágenes a descargar.



- Seleccione en la esquina superior derecha de cada archivo de imagen para seleccionar una o varias imágenes. El icono en la esquina superior izquierda del archivo seleccionado cambia a .
- Seleccione junto a**Todo**para seleccionar todas las imágenes buscadas.



Figura 8-3 Selección de archivo de imagen

Etapa 4 Hacer clic**Descargar**.

Paso 5 Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.

Figura 8-4 Descarga de imagen

				3
No.	Туре	Time	Size	1
1	gq <mark>į</mark>	2021-07-28 10:37:20	0.43M	-
2	gqi	2021-07-28 10:37:21	0.44M	~
ize0.86M Download ormat	 jog 			
ize0.86M Download ormat torage Path	jpg CsUsers\280422\WebDownloa	d\PlaybackSnapst		

Paso 6

Hacer clic**Comienza a descargar**.

Las imágenes descargadas se guardan en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".

8.2 Configuración de parámetros de instantánea

Establezca los parámetros de la instantánea, incluidos el tipo, el tamaño, la calidad y el intervalo.

Procedimiento

Paso 1	Seleccionar Imagen>Instantánea
	Seleccional Ind gen Instanta

<u>Paso 2</u> Seleccione el canal y luego configure los parámetros.


Figura 8-5 Instantánea

Picture Query	Snapshot	Time Plan	Stora	ige
Туре	Schedule	d		~
Size	2560*144	40 (2560x1440)		\sim
Quality	0	• •		0
	1	2 3	4	5 6
Interval	1 sec			~
	Apply	Refresh	Default	

Tabla 8-2 Descripción de los parámetros de la instantánea

Parámetro	Descripción
	Puedes seleccionar entre Programado y Evento .
	• Programado :Captura de imágenes en el periodo definido. Para obtener más información, consulte "8.3 Configuración del plan de instantáneas".
Тіро	 Evento:Capture imágenes cuando se active un evento configurado, comoDetección de movimiento,Manipulación de vídeoyCambio de escena.
	Asegúrese de haber habilitado la detección de eventos correspondiente y la función de instantánea.
Tamaño	Establece el tamaño de la instantánea. Lo mismo ocurre con la resolución de la transmisión principal.
Calidad	Establece la calidad de la instantánea. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la calidad.
Intervalo	Establezca la frecuencia de la instantánea. Puedes elegir Costumbre para configurar la frecuencia.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

8.3 Configuración del plan de instantáneas

Configure el plan de instantáneas diario y festivo. Después del tipo de alarma correspondiente (**General,Evento**, y **Alarma**) está habilitado, el canal de instantáneas vincula la instantánea.

Información de contexto

Establecer ciertos días como festivos y cuándo**Instantánea**se selecciona en el programa de días festivos, el sistema graba video como el programa de días festivos.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Hacer clic**Imagen**en la página principal y luego haga clic en**Plan de tiempo**pestaña.

- Paso 2 Establecer plan de instantáneas.
 - El verde representa el plan de instantáneas normal (como una instantánea de tiempo).
 - El amarillo representa el plan de instantáneas de movimiento (como las instantáneas activadas por eventos inteligentes).
 - El rojo representa el plan de instantáneas de alarma (como la instantánea activada por la entrada de alarma).



1. Seleccione un tipo de instantánea, haga clic izquierdo y arrastre en la línea de tiempo para establecer el período de la instantánea de cada evento.

El plan de instantáneas de arriba a abajo es, respectivamente, el plan de instantáneas normal, el plan de instantáneas de movimiento y el plan de instantáneas de alarma.

Figura 8-6 Configurar a través de la línea de tiempo



2. Haga clic en el rango de tiempo seleccionado y luego establezca una hora de inicio y finalización precisa.



	Clear Clear	
	9 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 7 14 15 16 17 18 19 28 21 22 23 24	
Sun		C.
Mon		C
Tue		C
Wed		co
Thu		C
Fri		c
Sat		C
Apply	leftesh Default	
ſ	<u>]</u>	
•	Hacer clic Copiar y seleccione los días a los que desea copiar en la página de solicitud.	
•	Hacer clic Copiar y seleccione los días a los que desea copiar en la página de solicitud. Selecciona el Seleccionar todo casilla de verificación para seleccionar todo el día para copiar la configuración.	
•	Hacer clic Copiar y seleccione los días a los que desea copiar en la página de solicitud. Selecciona el Seleccionar todo casilla de verificación para seleccionar todo el día para copiar la configuración. Puede establecer 6 períodos de tiempo por día.	



nable						Clea
<			Jul			>
Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Figura 8-8 Plan de vacaciones

• Hacer clic para habilitar el plan de vacaciones y seleccione los días que necesita establecer como día festivo.

Las fechas seleccionadas se muestran en azul.

• Hacer clic**Claro**para cancelar la selección.

 \square

Cuando la configuración del horario de días festivos no es la misma que la configuración general, la configuración del horario de días festivos es anterior a la configuración general. Por ejemplo, con el horario de días festivos habilitado, si el día es feriado, el sistema toma instantáneas o registra como configuración del horario de días festivos; de lo contrario, el sistema captura o registra como configuración general.

Paso 5 Hacer clicDE ACUERDO.

8.4 Almacenamiento

Esta sección presenta la configuración del método de almacenamiento para la instantánea.

Procedimiento

 Paso 1
 Seleccionar Imagen>Almacenamiento.

 Paso 2
 Seleccione el método de almacenamiento que necesita para diferentes tipos de instantáneas.



Figura 8-9 Almacenamiento

Event Type	🥑 General 💟 Event 💟 Alarm	
Disk Full	💿 Overwrite 🔘 Stop	
Storage Method	Local Storage	1947 I.

Tabla 8-3 Descripción de los parámetros de almacenamiento

Parámetro	Descripción
Tipo de evento	Seleccionar de General,Evento y Alarma .
	Estrategia de grabación cuando el disco está lleno.
Disco lleno	• Sobrescribir :Sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco esté lleno.
	• Detener :Deje de grabar cuando el disco esté lleno.
	Seleccionar de Almacenamiento localyAlmacenamiento en red .
Método de almacenamiento	 Almacenamiento local:Guarde las instantáneas en la tarjeta SD interna.
	Almacenamiento localse muestra solo en modelos que admiten tarjetas SD.
	• Almacenamiento en red:Guarde las instantáneas en el servidor FTP o NAS.

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

8.4.1 Almacenamiento local

Procedimiento

<u>Paso 1</u> SeleccionarImagen>Almacenamiento. Paso 2

Seleccione la estrategia de instantánea en**Disco lleno**.

- Sobrescribir:Sobrescribe cíclicamente la primera instantánea cuando el disco está lleno.
- Detener:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.



Seleccionar Almacenamiento localen Método de almacenamiento para guardar las instantáneas en la tarjeta SD interna.

Figura 8-10 Almacenamiento local

Event Type	General 💟 Event 🗹 Alarm	
Disk Full	Overwrite O Stop	
Storage Method	Local Storage	×
	Apply Refresh Default	





8.4.2 Almacenamiento en red

Puedes seleccionar entreftpyNAS.

Cuando la red no funciona, puede guardar todos los archivos en la tarjeta SD interna para casos de emergencia.

8.4.2.1 FTP

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el servidor FTP.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	SeleccionarImagen>Almacenamiento.
Paso 2	Seleccione la estrategia de instantánea en Disco lleno .
	• Sobrescribir :Sobrescribe cíclicamente la primera instantánea cuando el disco está lleno.
	• Detener:Detenga la instantánea cuando el disco esté lleno.
<u>Paso 3</u>	Seleccionar Almacenamiento en red en Método de almacenamiento y seleccione ftp para guardar las instantáneas en el servidor
	FTP.

Puedes elegirftpoSFPTde la lista desplegable.SFPTes recomendado. Haga clic

Etapa 4 al lado de**Permitir**para habilitar la función FTP.

Figura 8-11 FTP

Event Type	Selleral Sevent Alarm	
Disk Full	Overwrite Stop	
Storage Method	Network Storage V	
	FTP	
Mode	SFTP(Recommended)	
Enable		
Server IP	0.0.00	
Port	22	(0~65535)
Username	anonymity	
Password	•••••	
Storage Path	share	
Urgently store to local		
	Test	
	Apply Refresh Default	

<u>Paso 5</u> Configure los parámetros de FTP.

Tabla 8-4 Descripción de los parámetros FTP

Parámetro	Descripción
Servidor IP	La dirección IP del servidor FTP.



Parámetro	Descripción
Puerto	El número de puerto del servidor FTP.
Nombre de usuario	El nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.
Contraseña	La contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.
Ruta de almacenamiento	La ruta de almacenamiento en el servidor FTP.
Estructura de directorios	Seleccione un nivel de directorio para la ruta de almacenamiento y luego establezca el nombre del directorio para el nivel.
Almacenar urgentemente en	Hacer clic , y cuando el servidor FTP no funciona, todos los archivos se guardan en la tarjeta SD interna.
Paso 6 Hacer clicAplicar.	

Paso 7 Hacer clic**Prueba**para probar si la función FTP funciona normalmente.

8.4.2.2 NAS

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el NAS.

Procedimiento

Paso 1	SeleccionarImagen>Almacenamiento.
<u>Paso 2</u>	Seleccione la estrategia de instantánea en Disco lleno .
	• Sobrescribir :Sobrescribe cíclicamente la primera instantánea cuando el disco está lleno.
	• Detener:Detenga la instantánea cuando el disco esté lleno.
<u>Paso 3</u>	Seleccionar Almacenamiento en red en Método de almacenamiento y seleccione NAS para guardar las instantáneas en el servidor NAS.
<u>Etapa 4</u>	Seleccione el tipo de protocolo NAS.
	• NFS(Sistema de archivos de red): un sistema de archivos que permite que las computadoras en la misma
	red compartan archivos a través de TCP/IP.

• **PYME**(Bloque de mensajes del servidor): proporciona acceso compartido para clientes y servidores.

Figura 8-12 NAS

Event Type	🗹 General 🔽 Event 🔽 Alarm
Disk Full	• Overwrite O Stop
Storage Method	Network Storage V
	NAS V
Enable	
Server IP	0.0.0.0
Storage Path	
	Apply Refresh Default

Paso 5

seleccionar O para habilitar la función NAS y luego configurar los parámetros del NAS.



Tabla 8-5 Descripción de los parámetros NAS

Parámetro	Descripción
Servidor IP	La dirección IP del servidor NAS.
Ruta de almacenamiento La ruta de destino en el servidor NAS.	
Nombre de usuario	Nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor NAS.
	Esto es necesario cuando el tipo de protocolo es SMB.
Contraseña	Contraseña para iniciar sesión en el servidor NAS.
	Esto es necesario cuando el tipo de protocolo es SMB.

Paso 6 Hacer clicAplicar.

8.5 Carga automática de imágenes

 \square

La cámara admite la carga automática de imágenes al servidor.

Procedimiento

Seleccionar**Imagen>Carga automática**.

El**Modo de carga**es**HTTP**por defecto.

Figura 8-13 Carga automática de imágenes

Ne. IP/Domini Name Peri HTPS Peth Authentication Vent Type Test 1 Example:	1000								Delete	able
1 tempe: 10 tempe: 10 <t< th=""><th>Delete</th><th>Test</th><th>Event Type</th><th>Authentication</th><th>Path</th><th>HTTPS</th><th>Port</th><th>IP/Domain Name</th><th>No.</th><th></th></t<>	Delete	Test	Event Type	Authentication	Path	HTTPS	Port	IP/Domain Name	No.	
 2 Compte: 10 [10] to mark: 10 [10] to mark: 10 [10] to mark: 10 (10] to mark: 10 (10] to mark So 2 Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Hacer clic (10] para habilitar la función de carga automática. Admite agregar hasta un máximo de dos servidores. SiHTTPSestá habilitado, debe descargar el certificado de CA y cargarlo en el servidor. In la página de inicio, desplácese hacia abajo hasta la página siguiente, haga clic enSeguridad>Certificado de Certificado de Cartificado de dispositivo. 		Test	None	25	Example: /example/		Example: 80	Example: 102,568 1.688	1	
 So 2 Hacer clic Operative para habilitar la función de carga automática. So 3 Hacer clic Agregary configure la IP/nombre de dominio, puerto, HTTPS, ruta, autenticación de evento. Admite agregar hasta un máximo de dos servidores. SiHTTPSestá habilitado, debe descargar el certificado de CA y cargarlo en el servidor. 1. En la página de inicio, desplácese hacia abajo hasta la página siguiente, haga clic enSeguridad>Certificado de Certificado de dispositivo 	8	Test	None	tZ.	Example: /example/		Example: 80	Example: 1017161.010	2	
 Admite agregar hasta un maximo de dos servidores. SiHTTPSestá habilitado, debe descargar el certificado de CA y cargarlo en el servidor. 1. En la página de inicio, desplácese hacia abajo hasta la página siguiente, haga clic enSeguridad>Certificado de Certificado de C			-,,	.,			,gui	evento.	de	
1. En la página de inicio, desplácese hacia abajo hasta la página siguiente, haga clic en Seguridad>Certificado d Certificado de dispositivo						, .			Ļ	
Certificado de dispositivo		o en el	ːA y cargarlo	ores. rtificado de (no de dos servido descargar el ce	un máxir lo, debe	ar hasta u habilitad	Admite agreg Si HTTPS está servidor.	•	
	A >	o en el rtificado de CA	A y cargarlo nSeguridad>Ce	ores. rtificado de (uiente, haga clic e	no de dos servido descargar el cer jo hasta la página sign	un máxir lo, debe e hacia aba	ar hasta u habilitad	Admite agreg Si HTTPS está servidor. En la página de inicio	• • 1. E	



Figura 8-14 Descargar certificado

nce certificate	Trusted CA Cert	nicates						
A device certific	ate is a proof of device leg	gal status. For example, when the !	browser is visiting device (ia HTTPS, the device co	ertificate shall be verified.			
Install Device C	ertificate							
No.	Custom Name	Certificate Serial Number	Validity Period	User	Issued by	Used by	Certificate Status	Defa
1		3363653336626462653339 3419343636363834383730	2030-01-12 00:01:10	5A425GAGYH001	General Device PTZ C Å	HTTPS, RTSP over T	Incomplete (3)	Ø

3. Cargue el certificado en el servidor.

<u>Etapa 4</u> Hacer clic**Prueba**para comprobar si el servidor se ejecuta correctamente.





9 IA

Este capítulo describe cómo configurar eventos de IA del dispositivo, incluido el reconocimiento facial, IVS y metadatos de video.

9.1 Configuración del plan inteligente

Los planes inteligentes incluyen reconocimiento facial, análisis inteligente del comportamiento, metadatos de vídeo, etc. Las funciones inteligentes de la cámara no pueden surtir efecto hasta que se haya habilitado el plan inteligente.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
<u>Paso 2</u>	Habilite las funciones inteligentes del plan global y preestablecido según las necesidades reales y luego haga clic en
	Próximo.

Antes de configurar el plan preestablecido, agregue los ajustes preestablecidos apropiados con anticipación. Para obtener detalles sobre cómo agregar ajustes preestablecidos, consulte "4.5.1 Configuración de ajustes preestablecidos".

Paso 3 Habilite las funciones inteligentes del Globaly Preestablecido según sea necesario y luego haga clic en Próximo.

Figura 9-1 Habilitar la función AI

anoramic Camera				
Face Recognition 🖉 Video Metadata 🐊				
Detail Camera				
Face Recognition				
Preset				
No appropriate preset? Please add a preset fint.				
Panoramic Camera		Preset	1.Preset1	
Video Metadata 💽 IVS 🕥 Face Recognition 🕥				
Detail Camera	Da	Preset	1:Preset1	

4 Configure la regla de función inteligente según sea necesario.

9.2 Configuración de AcuPick

Habilite la función AcuPick para lograr una búsqueda rápida y precisa en el NVR conectado.

 \square

- Asegúrese de que el NVR conectado admita el modo AcuPick.
- AcuPick está habilitado de forma predeterminada. Cuando habilita o deshabilita esta función, el dispositivo se reinicia automáticamente.

Procedimiento

Paso 1

<u>Etapa 4</u>

¹ SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.



Paso 2 _{Hacer clic} Junto a**AcuPick**,y luego haga clic**Próximo**para habilitar la función.

Figura 9-2 Habilitar AcuPick

	1 Smart Plan— Rule Config						
	AcuPick O After AcuPick is enabled, Video Metadata cannot be used for attribute detection.						
	No appropriate preset? Please add a preset first.						
	+ Preset						
	Global						
	Face Detection Video Metadata						
	1:Preset1						
	Face Detection 🕥 IVS 🦲 People Counting 🕥 Video Metadata 💽						
	2:Preset2						
	Face Detection 💿 IVS 💽 People Counting 💽 Video Metadata 💽						
	Next Refresh Default						
Paso 3	Opcional) Configurar IVS como necesidad. Para obtener más información, consulte "9.6 Configuración de IVS".						
Etapa 4	Configurar Metadatos de vídeo . Para obtener más información, consulte "9.8 Configuración de metadatos de vídeo".						
I	Es compatible Detección de personas,Detección de vehículos motorizados y Detección de animales .						
ĺ							
,	 Solo cuando habilite las reglas la cámara enviará la información correspondiente al NVR conectado. 						
4	 DespuésAcuPickestá habilitado, la detección de animales es compatible de forma predeterminada; CuandoAcuPickestá desactivado, la detección de animales no es compatible. 						
1	DespuésAcuPickestá habilitado, se activa una alarma (con un cuadro rojo parpadeante) cuando los objetivos animales ingresan o aparecen en la imagen, y luego un cuadro verde rastreará los objetivos.						
·	 En términos de detección de personas y detección de vehículos motorizados, puede seleccionar el objetivo efectivo en el plan inteligente. 						
Paso 5	Hacer clic Aplicar .						

9.3 Configurar el conteo de personas

Puede configurar el conteo de personas (incluido el número de entrada, el número de salida y el número de estadía en el área), el número de cola y ver los datos del conteo de personas en forma de informe.



Los datos de conteo de personas se sobrescribirán periódicamente cuando se llene el aforo.



9.3.1 Configuración global

Establezca la sensibilidad del conteo de personas.

Procedimiento

Paso 5	Aplicar.
	Cuando la sensibilidad es alta, es más fácil activar una alarma. Hacer clic
<u>Etapa 4</u>	Colocar Sensibilidad .
<u>Paso 3</u>	Hacer clic Configuración global y luego seleccione un ajuste preestablecido en la Preestablecido lista.
<u>Paso 2</u>	Hacer clic Configuración de reglas ,y luego seleccione Conteo de personas .
<u>Paso 1</u>	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.

9.3.2 Conteo de personas

El sistema cuenta el número de personas que entran y salen del área de detección. Cuando el número de personas contadas excede el valor configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.

Requisitos previos

Habilitar el**Conteo de personas**funcionar en**AI>Configuración de IA>Plan inteligente**.

Procedimiento

Paso 1	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
Paso <u>2</u>	Hacer clic Configuración de reglas , y luego seleccione Conteo de personas .
Paso <u>3</u>	Hacer clic Conteo de personas y luego seleccione un ajuste preestablecido en la Preestablecido lista.
Etapa 4	Haga clic en el Conteo de personas y luego seleccione Área de conteo de personas regla o Conteo de personas
	regla según sea necesario.

La regla agregada se muestra en la lista a continuación. Haga clic en el nombre de la regla debajo**Nombre**pestaña para cambiarlo. La regla está habilitada de forma predeterminada.

- Conteo de personas: El sistema cuenta las personas que entran y salen del área de detección. Cuando el número contado de personas que ingresan, salen o permanecen en el área excede el valor configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.
 - 1. Haga clic en , arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área, haga clic derecho y mantenga presionado el mouse y luego mueva el cuadro para ajustar la posición.



Figura 9-3 Agregar una regla de conteo de personas

ND.	Name		туре		On	Delet
1	PC-2		People Counting			
		People Counting Alarm		fleset		
	ACCURITED ON	No. Kerter No.	(*	Human		
		Esit No.	T	Human		
A P	the state	Stay No.	[t. :	Human		
it me		Time Plan	Full Time	Add Schedule		
		+Event Linkage				
		Strapshot : trubber				
O Hease draw a direction line acr	ces the rule area.	Aunty Refresh	Default			
Diagram						
î						
•						

2. Haga clic para dibujar la línea de dirección en la imagen.

Cuando los objetivos entren o salgan del área de detección a lo largo de la línea de dirección, serán contados.

 \square

Consulte las indicaciones y el diagrama a continuación para dibujar el área de detección y la línea de dirección.

3. Configurar parámetros de conteo de personas.

Tabla 9-1 Descripción de los parámetros de conteo de personas

Parámetros	Descripción
Alarma de conteo de personas	Hacer clic Reiniciar para restablecer los resultados del conteo actual.
Ingrese No.	Cuenta el número de personas que entran en dirección A>B. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.
Salida No.	Cuenta el número de personas que entran en dirección B>A. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.
Quédate No.	Es la diferencia entre el Ingrese No .y Salida No. . Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.

 Conteo de personas del área: el sistema cuenta las personas en el área de detección y el tiempo que permanecen en el área. Cuando el número contado de personas en el área de detección o la duración de la estadía excede el valor configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.

 \square

Solo disponible en modelos selectos.

1. Haga clic en , arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área, haga clic derecho y mantenga presionado el mouse y luego mueva el cuadro para ajustar la posición.



Figura 9-4 Agregar una regla de conteo de personas del área

No	Name		Type		On.	Delete
1	PC-1		Area People Count	ing		8
		Area People Counting Alarm	•			
	purch direct	* inside No.	20	Human(0-36)		
1	1	Ф	athraindd			
7	1	Stey Alarm				
		Stay Time	-m	asic(1~1800)		
Carl States	TAR - 1982	Tirre Flan	Tuli Time	Add Schedule		
-		+Event Linkage				
 Please draw a direction lin 	e across the rule area.	Snapskot (mitted)				
Diagram		Aprily Refresh D	efault			
A						
	-					
	1.48					

2. Configurar parámetros de conteo de personas del área.



Parámetros	Descripción
Alarma de conteo de personas del área	Después de habilitar el Alarma de conteo de personas del área
Dentro no.	función, se generan diferentes reglas de alarma basadas en Dentro no. y Tipo .
	Por ejemplo, establezca Dentro no. a 8 y seleccione≥ umbral en Tipo , se activará una alarma cuando el número de personas en el área de detección sea 9.
	a. Hacer clic 🎾 junto a Alarma de conteo de personas del área para permitir la función.
Тіро	b. Establezca el número de personas en el área de detección.
	C. Seleccione el tipo de conteo.
	◇ ≤ umbral
	◊ ≥ umbral
	◊ = umbral
Mantener alarma	Hacer dic 🔘 junto a Mantener alarma para habilitar la función y luego
	colocarTiempo de estancia.
Tiempo de estancia	Cuando el tiempo de permanencia de personas en el área de detección supere el valor configurado, se activará una alarma.

Paso 5 (Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para eliminar la línea de detección y ajustar la imagen.

- _{Hacer clic} ara eliminar la línea de detección.
 - Hacer clic 🗘 para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.

Paso 6

- 5 Seleccione el plan de tiempo y configure la vinculación de eventos.
 - Si el horario agregado no cumple con los requisitos, haga clic en**Agregar horario**para agregar un nuevo plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
 - Hacer clicVinculación de eventospara agregar la acción de vinculación y luego configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".



<u>Paso 7</u>	Hacer clic Aplicar .
	Si necesita hacer clic en la esquina superior derecha de la página para ver la información de la alarma, suscríbase primero al evento de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.4.2 Suscripción a información de
	alarma".

Resultados

Puede ver los resultados del conteo en la**Vivir**página.

- Para**Conteo de personas**regla, se muestran los números de entrada y salida.
- ParaÁrea de conteo de personasComo regla, se muestra el número de personas en el área de detección.

Figura 9-5 Resultado del conteo



9.3.3 Conteo de personas en cola

El sistema cuenta las personas en cola en el área de detección. Cuando el número de personas en la cola excede el número configurado o el tiempo de la cola excede el tiempo configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.

Requisitos previos

Habilitar el**Conteo de personas**funcionar en**AI>Configuración de IA>Plan inteligente**.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
Paso 2	Hacer clic Configuración de reglas ,y luego seleccione Conteo de personas . Hacer
Paso 3	clic Quene y luego seleccione un ajuste preestablecido en la Preestablecido lista.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Agregar regla ,y luego agregar hacer cola regla.
<u>Paso 5</u>	Haga clic para dibujar el área de detección y luego haga clic derecho y mantenga presionado el mouse para completar el dibujo.



Figura 9-6 Agregar una regla de cola

Add Tude				
No	Name	Туре	On	Delete
3	QUE-1	Queuing		e
june e Vexal	accident route	o: Alem	ttymar(0~36)	
	Queue Time Ale Curtue Time Time Pien	m Sid Time	set(1-1800) - Add Schedule	
	+Event United Snapshot Snapshot 8	pe : alludi iafhailt		

<u>Paso 6</u> Configurar parámetros de cola.

rabia 5 5 Bescripcion ac 105 parametros de colo

Parámetros	Descripción		
Cola Personas No. Alarma	Después de habilitar el Cola Personas No. Alarma función, se generan		
Cola de personas No.	diferentes reglas de alarma basadas en Cola de personas No. y Tipo .		
	Por ejemplo, establezca Cola de personas No. a 8 y seleccione≥ umbral en Tipo , se activará una alarma cuando el número de personas en la cola en el área de detección sea 9.		
Τίρο	^{1. Haga} clic		
	2. Establezca el número de personas dentro del área de detección.		
	3. Seleccione el tipo de conteo.		
	● ≤ umbral		
	● ≥ umbral		
Alarma de tiempo de cola	Hacer clic Junto a Alarma de tiempo de cola para habilitar la función, y		
Tiempo de cola	Cuando el tiempo de cola de personas en el área de detección excede el tiempo de cola establecido, se activará una alarma.		

Paso 7 (Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para eliminar la línea de detección y ajustar la imagen.

• Hacer clic para eliminar la línea de detección.

Seleccione el plan de tiempo y configure la vinculación de eventos.



Paso 8

- Si el horario agregado no cumple con los requisitos, haga clic en**Agregar horario**para agregar un nuevo plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clicVinculación de eventospara agregar la acción de vinculación y luego configurar los parámetros de vinculación.
 Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Paso 9 Hacer clicAplicar.



Si necesita hacer clic en la esquina superior derecha de la página para ver la información de la alarma, suscríbase primero al evento de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.4.2 Suscripción a información de alarma".

Resultados

Puede ver los resultados de la cola en el**Vivir**página.

El número de cola y el tiempo de cola de cada objetivo se muestran en la página.

Figura 9-7 Resultado de la cola



9.3.4 Ver el informe de conteo de personas

Busque los resultados del conteo con diferentes reglas y métodos de conteo.

Requisitos previos

Ha configurado la regla antes de buscar el informe.

 \square

Algunos modelos no admiten la visualización de los resultados del recuento en forma de informe para la regla de conteo de personas del área y la regla de cola. Este manual es sólo de referencia y puede diferir de la interfaz real.

Procedimiento

Paso 1	SeleccionarInforme>Informe>Conteo de personas. Seleccione
<u>Paso 2</u>	el tiempo preestablecido y de búsqueda.
	Seleccionar Regla como Conteo de personas y Tipo de estadísticas como personas no. de forma predeterminada y no se puede modificar.
<u>Paso 3</u>	Seleccione el nombre del informe y luego haga clic en Buscar .
	El nombre del informe corresponde al nombre de la regla de conteo de personas.



Figura 9-8 Informe de conteo de personas



Tabla 9-4 Descripción del recuento de personas

Icono/parámetro	Descripción	
th 🗠	Muestra los resultados del conteo de personas en forma de gráfico de barras o gráfico de líneas.	
🗹 Enter 🔽 Exit	Seleccionar Ingresar,Salida , y Valor de visualización al mismo tiempo para ver el número	
✓ Display Value	específico de personas que entran y salen del área de detección durante el período de tiempo establecido.	
● png ◯ csv	Seleccionar PNG o CSV y luego haga clic en Exportar para exportar el informe	
Exportar	de conteo en forma de imagen o tabla.	

9.4 Configurar el reconocimiento facial

Cuando se detecta o reconoce una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma.

- Detección de rostros: cuando se detecta un rostro en el área, el sistema realiza una vinculación de alarma, como grabar y enviar correos electrónicos.
- Reconocimiento facial: cuando se detecta un rostro en el área, el sistema compara la imagen del rostro capturada con la información en la base de datos de rostros y vincula la alarma según el resultado de la comparación.



Figura 9-9 Diagrama de flujo de reconocimiento facial



9.4.1 Configuración de la regla de reconocimiento facial

Cuando se reconoce una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma.

Procedimiento

Etapa 4

- Paso 1 SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
- Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**, y luego seleccione**Reconocimiento facial**.
- Paso 3 Haga clic para habilitar la función.

(Opcional) Haga clic en el icono a la derecha de la pantalla para dibujar un área de reconocimiento, un área de exclusión y un modelo objetivo de filtrado en la pantalla de monitoreo.

• Haga clic para dibujar un área de reconocimiento facial en la imagen y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.

El área de reconocimiento predeterminada es toda la pantalla.

- Haga clicipara dibujar un área de exclusión para el reconocimiento facial en la imagen y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.
- Haga cliten y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo.

Se muestra el tamaño de píxel.

- Haga dic para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic para dibujar el tamaño máximo del objetivo. Solo cuando el tamaño del objetivo esté entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se activará la alarma.
- _{Hacer clic} 💼 para eliminar la línea de detección.
- _{Hacer clic} para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.

Paso 5 Configurar el parámetro de reconocimiento facial.

Figura 9-10 Configuración de la regla de reconocimiento facial

B Face Database Config		
Enable		
Face Enhancement		
🗘 🍳 Target Box Overlay		
Face Cutout	One-Inch Photo	
Property		
Time Plan	Full Time V Add Schedule	
+Event Linkage		
Snapshot Enabled		a a
Channel	1	
Advanced		
Apply Refresh	Default	

Tabla 9-5 Descripción de los parámetros de reconocimiento facial

Parámetro	Descripción
Información OSD	Hacer clic Información OSD para entrar a Cubrir y luego podrá habilitar la superposición de estadísticas faciales. Para obtener más información, consulte "4.3.2.2.11 Estadísticas faciales".



Parámetro	Descripción	
Mejora de la cara	Seleccionar Mejora de la cara para garantizar preferentemente caras despejadas y con poco flujo.	
	Puede agregar un cuadro delimitador al rostro en la imagen capturada para resaltarlo.	
Superposición de cuadro de destino	La imagen del rostro capturada se guarda en la tarjeta SD o en el Ruta de instantánea .Para el Ruta de instantánea , consulte "4.2 Local".	
	Establezca un rango para la imagen del rostro capturado, incluido el rostro y la imagen de una pulgada. Admite configuración personalizada.	
	Al seleccionar Costumbre ,hacer clic on el lado derecho, configure el parámetros en la página de solicitud y luego haga clic en Aplicar .	
Recorte de cara	 Ancho personalizado: Establecer el ancho de la instantánea; introduzca los tiempos del ancho de la cara original. El valor oscila entre 1 y 5. 	
	 Altura de la cara personalizada: Establecer la altura de la cara en la instantánea; introduzca los tiempos de la altura de la cara original. El valor oscila entre 1 y 2. 	
	• Altura del cuerpo personalizada: Establecer la altura del cuerpo en una instantánea; introduzca los tiempos de la altura original del cuerpo. El valor oscila entre 0 y 4.	
	Cuando el valor es 0, recorta solo la imagen de la cara.	
	 Tiempo real:La cámara toma una instantánea inmediatamente cuando detecta rostros. 	
	 Optimizado:La cámara captura las imágenes más claras dentro del tiempo optimizado después de detectar rostros. 	
Modo de instantánea	 Prioridad de calidad:La cámara captura la imagen más clara cuando detecta que la calidad de la imagen capturada excede el umbral de calidad establecido. 	
	El umbral de calidad y la duración optimizada se configuran en Avanzado abajo.	
Propiedad	Hacer clic Propiedad para habilitar las propiedades que se mostrarán durante el reconocimiento facial.	
Avanzado	 Duración optimizada:Establezca un período de tiempo para capturar la imagen más clara después de que la cámara reconozca el rostro. Umbral de calidad:Establezca un umbral de calidad para capturar la imagen más clara después 	
Paso 6 Establezca períodos de armado v acción de vinculación de alarma		

• Hacer clicAgregar horariopara agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

ulletHacer clic+Vinculación de eventospara establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

<u>Paso 7</u> Hacer clic**Aplicar**.



9.4.2 Configurar la base de datos de rostros

Información de contexto

Al configurar la base de datos de rostros, la información de la base de datos de rostros se puede utilizar para comparar con el rostro capturado. El proceso de configuración incluye la creación de una base de datos de rostros, la adición de imágenes de rostros y el modelado de rostros.

Todas las operaciones para configurar las bases de datos de rostros se realizan enConfiguración de la base de datos de rostros.

9.4.2.1 Creación de base de datos de rostros

La base de datos de rostros es el centro de gestión de la información de los datos de los rostros, incluidas las imágenes y los datos de los rostros. También proporciona datos de comparación para las imágenes de rostros capturadas.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
<u>Paso 2</u>	Hacer clic Configuración de reglas , y luego seleccione Reconocimiento facial.
Paso 3	Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de
<u>Etapa 4</u>	rostros. Hacer clic Agregar para configurar el nombre de la base de datos de rostros.

Figura 9-11 Agregar base de datos de rostros

Add		
Name		
	OK	Cance

Paso 5

Hacer clicDE ACUERDO.

La información de la base de datos de rostros agregada se muestra en la página.

Figura 9-12 Base de datos de rostros

Allif Rebesh						ree Space	100%
No.	Name	Register No.	Similarity	Arm Status	emath mth	Details	Delete
1	0	ŏ	82	Connected	Ø		8
z	8	0	K2	Connected	Ø	65	
3	7	0	82	Connected			8

Operaciones relacionadas

• Cambie el nombre de la base de datos de rostros.

Haga clic en el cuadro de texto debajo del nombre para cambiar el nombre de la base de datos de rostros.

Alarma de brazo.

Haga clicipara configurar los parámetros relevantes del control y la alarma de la base de datos facial. Para obtener más información, consulte "9.4.3 Configuración de armado de alarma".

• Administrar la base de datos de rostros.



Hacer clic 🗉 para administrar la base de datos de rostros. Puedes establecer condiciones de búsqueda, registrar personas, modificar personas. información y modelado facial.

• Eliminando base de datos de rostros.

Haga clic 🛱ra eliminar la base de datos de rostros.

9.4.2.2 Agregar imágenes de rostros

Agregue imágenes de rostros a la base de datos de rostros creada. Puedes agregarlos uno por uno o en lotes.

Requisitos en imágenes de rostros:

- El tamaño de una sola imagen es de 50 KB a 150 KB en formato JPEG. La resolución es inferior a 1920 × 1080.
- El tamaño de la cara es del 30 % al 60 % de toda la imagen. Debe haber al menos 100 píxeles entre las orejas.
- Tomada en vista completa, directamente frente a la cámara, sin maquillaje, filtros, gafas ni flecos. Las cejas, la boca y otros rasgos del rostro deben ser visibles.

9.4.2.2.1 Agregar imágenes de caras una por una

Agregar imágenes de caras una por una. Seleccione esta forma cuando necesite agregar una pequeña cantidad de imágenes de rostros.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
<u>Paso 2</u>	Hacer clicConfiguración de reglas, y luego seleccioneReconocimiento facial.
<u>Paso 3</u>	Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros y
	luego haga clic en junto a la base de datos de rostros que se configurará.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Registro .
Paso 5	Hacer clic Subir para seleccionar la imagen de la cara que desea cargar y luego haga clic en Abierto .

Después de cargar la imagen, seleccione un área de la cara y haga clic**DE ACUERDO**para guardar la imagen de la cara. Si hay varias caras en una imagen, seleccione la cara de destino y haga clic en**DE ACUERDO**para guardar la imagen de la cara.



Figura 9-13 Agregar i	imágenes
-----------------------	----------

	* Name			
	Gender	Male	V.	
	Birthday		Ē	
- Upload	Region	AII / AII / AII	×	
	Credent	ID Card	×	
	Credent			
	Address			
	Remark			

Paso 6 Ingrese la información sobre la imagen de la cara de acuerdo con la situación real y luego haga clic en Agregar a la lista de tareas.

Paso 7

_{Hacer clic} Task List 🜒 en la esquina superior derecha y luego haga clic en**Operación**.

- Si la imagen se agrega correctamente, se muestra**Almacenado exitosamente. Modelado exitoso**.
- Si no se puede agregar un usuario, el código de error se muestra en la página. Vea el motivo del error según la tabla de códigos de error. Para detalles. consulte "Descripción del código de error".
- Si el modelado de imágenes falla, el código de error se muestra en la página. Modifique la imagen y remodele la imagen. Para la operación de modelado facial, consulte "9.4.2.4 Modelado facial".

Parámetro	Error	Descripción
0x1134000C		La imagen es demasiado grande y el límite superior es 150 KB.
0x1134000E	Error al importar imágenes	El número de imágenes agregadas está hasta el límite superior.
0x11340019		El espacio de la base de datos de rostros excede el límite superior.
1	Error de modelado de imagen	El formato de la imagen no es correcto. Importa la imagen en formato JPG.

Tabla 9-6 Descripción del código de error



Parámetro	Error	Descripción
2		No hay rostro en la imagen o el rostro no está claro. Cambia la imagen.
3		Varias caras en la imagen. Cambia la imagen.
4		No se pudo decodificar la imagen. Cambia la imagen.
5		La imagen no es adecuada para importarse a la base de datos de rostros. Cambia la imagen.
6		Error de operación de la base de datos. Reinicie la cámara y las caras del modelo nuevamente.
7		No se puede obtener la imagen. Importa la imagen nuevamente.
8		Error del sistema. Reinicie la cámara y las caras del modelo nuevamente.

9.4.2.2.2 Agregar imágenes de rostros en lotes

Importe imágenes de rostros en lotes cuando necesite agregar una gran cantidad de imágenes de rostros.

Requisitos previos

Antes de importar imágenes en lotes, nombre la imagen de la cara en un formato de "Nombre#SGénero#BFecha de nacimiento#NRegión#PProvincia#CCidad#TCredenciales Tipo#MID No.jpg" (por ejemplo, "John#S1#B1990-01-01 #NCN#PZhejiang#CHangzhou#T1#M000000199001010000").

- El tamaño máximo de una imagen de un solo rostro es de 150 KB y la resolución es inferior a 1920p × 1080p.
- Al nombrar imágenes, **Nombre**es obligatorio y otros son opcionales.

Parámetro	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre correspondiente.
Género	"1" es masculino y "2" es femenino.
Fecha de nacimiento	Formato: aaaa-mm-dd, como 2020-10-23.
Región	Ingrese el nombre de abreviatura del país o región, como CN (para China), BR (para Brasil).
Provincia	Ingrese el nombre correspondiente de la provincia. Admite letras (escriba en mayúscula la letra inicial), pero no admite caracteres chinos.
Ciudad	Ingrese el nombre correspondiente de la ciudad.
Tipo de credencial	"1" es cédula de identidad, "2" es pasaporte, "3" es cédula de oficial y "4" son otros.
número de identificación	Ingrese el número de identificación.

Tabla 9-7 Descripción de los parámetros de importación por lotes

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
<u>Paso 2</u>	Hacer clic Configuración de reglas , y luego seleccione Reconocimiento facial .
Paso 3	Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.
<u>Etapa 4</u>	Haga cli📮n al lado de la base de datos de rostros que desea configurar.
Paso 5	Hacer clic Registro de lotes .



Paso 6 Hacer clic**Seleccionar imagen**y seleccione la ruta de almacenamiento del archivo.

Figura 9-14 Lista de tareas

	⊡ Select Picture(.jpg)	
Naming Format Name#SG	ender#BBirthday#NRegion#PProvince#CCity#TCred	ential
Type#Incredential	#B1990-01-01#NCN#T1#M330501199001016222	
Example John#S1		
Example John#S1 Gender 1.Male2.Fe	emale	

Paso 7 Hacer clic**Importar**para importar las imágenes de la cara.

Una vez completada la importación, se mostrará el resultado.

- Si la imagen se importa correctamente, haga clic en**Próximo**para hacer la operación de modelado.
- Si la importación de la imagen falló, haga clic en**Consulta**para ver los detalles de las imágenes y el código de error. Para obtener más información, consulte la Tabla 9-6.

Hacer clic**Exportar**para exportar los detalles del error. Modifique y vuelva a importar la imagen de la cara según el mensaje de error.

Paso 8 Hacer clic**Próximo**para hacer la operación de modelado.

Se muestra el resultado del modelado. Si el modelado falla, haga clic en**Consulta**y los detalles del error se mostrarán en la lista. Señale el estado del modelado para ver los detalles y luego podrá cambiar la imagen según el motivo de la falla. Para obtener detalles sobre el modelado, consulte "9.4.2.4 Modelado de rostros".

9.4.2.3 Gestión de imágenes de rostros

Agregue imágenes de rostros a la base de datos de rostros y luego administre y mantenga las imágenes de rostros para garantizar que la información sea correcta.

9.4.2.3.1 Modificación de la información de la cara

Procedimiento

Paso 1	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
<u>Paso 2</u>	Hacer clic Configuración de reglas y luego seleccione Reconocimiento facial .
Paso 3	Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.
<u>Etapa 4</u>	Haga cli📮n al lado de la base de datos de rostros que desea configurar.



- Paso 5 Hacer clic**Consulta**, establezca los criterios según sea necesario y luego haga clic en**Buscar**.
- Paso 6 Seleccione la fila donde se encuentra la imagen o la información del personal y luego haga clic en Editar 🖆.
- Paso 7 información de la cara según la necesidad real. Hacer clic**Agregar a la lista de tareas**.

Figura 9-15 Registro de información facial

Register				X
	* Name	abc		
	Gender	Male	×.	
)Ë	Birthday		<u></u>	
Reselect	Region	All / All / All	×	
	Credent	ID Card	×	
	Credent			
	Address			
	Remarks			
		Add to task	list	Cancel

Paso 8

Hacer clic Task List 1 y luego haga clic en**Operación**.

9.4.2.3.2 Eliminar datos faciales

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
Paso <u>2</u>	Hacer clicConfiguración de reglas, y luego seleccioneReconocimiento facial.
Paso <u>3</u>	Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.
Etapa <u>4</u>	Haga cli🔄n al lado de la base de datos de rostros que desea configurar.
Paso <u>5</u>	Hacer clic Consulta ,y luego establezca los criterios de búsqueda. Hacer clic Buscar y luego seleccione la información de la cara que debe eliminarse y elimínela.
	• Eliminación única: seleccione la fila donde se encuentra la imagen de la cara o la información del

personal y haga clic patiente eliminar la imagen de la cara.

• Eliminar en lotes: Seleccione en la esquina superior derecha de la imagen del rostro o de la fila donde se encuentra la información del personal. Seleccione la información, haga clic**Borrar**,

luego haga clic Task List **1**. Hacer clic**Operación**para eliminar las imágenes de caras seleccionadas.



• Eliminar todo: al ver imágenes de rostros en una lista, haga clic en la fila donde se encuentra el número de serie; al visualizar en miniatura, seleccione**Todo**para seleccionar todas las imágenes de caras.

Hacer clic**Borrar**, luego haga clic

Task List **1** y luego haga clic en**Operación**para eliminar todas las imágenes de caras.

9.4.2.4 Modelado de rostros

Extraiga e importe la información relevante de las imágenes faciales mediante el modelado facial y cree un modelo de características faciales para la detección inteligente, como el reconocimiento facial.

Información de contexto

Ш

- Cuantas más imágenes de rostros seleccione, más tiempo llevará el proceso de modelado de rostros.
- Durante el proceso de modelado, algunas funciones de detección inteligente (como la comparación de rostros) no están disponibles temporalmente y se pueden reanudar una vez completado el modelado.

Procedimiento

Paso 1	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
Paso 2	Hacer clic Configuración de reglas , y luego seleccione Reconocimiento facial .
Paso <u>3</u>	Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.
Etapa <u>4</u>	Haga cli📮n al lado de la base de datos de rostros que desea configurar.
Paso 5	Empieza a modelar.
	• Modelado de algunas imágenes: seleccione las imágenes de rostros que desea modelar y luego haga clic en

 Modelado de algunas imágenes: seleccione las imágenes de rostros que desea modelar y luego haga clic en Modelado.

 \square

Si hay muchas imágenes de rostros en la base de datos de rostros, puede establecer criterios de búsqueda para seleccionar las imágenes que deben modelarse.

 Modelado de todas las imágenes: haga clicModelando todoy se modelan las imágenes de rostros en estado no válido en la base de datos de rostros.

Paso 6 Ver el resultado del modelado.

Cuando el modelado falló, haga clic en**Consulta**para ver los detalles.

Figura 9-16 Resultado del modelado

Task List	×
Modeling completed.	
⊘ Succeed 0	
▲ Failed 2 Query	
	Close

Hacer clic = para ver la imagen de la cara en formato de lista; hacer clic formato.

- Cuando el estado de modelado es**Válido**en la lista o se muestra en la esquina inferior izquierda de la miniatura, significa que el modelado se realizó correctamente.
- Cuando el estado de modelado es**Inválido**en la lista o se muestra en la esquina inferior izquierda de la miniatura, significa que el modelado falló. Señale el estado del modelado en la lista para ver los detalles del error. Cambia las imágenes según los motivos.



Figura 9-17 Estado de modelado (lista)

V Que	161 29	1038					Delete	ng Aa	Modeling Modeling	unter Enc.
Delet	Modify	Modeling Status	Credential No.	Credential Type	City	Region	Birthday	Gender	Name	Na.
	23	Invelid		Other				Unknown	1	1
0	15	Invalid		Other				Dinknown	т	2

9.4.3 Configuración de alarma de armado

Cuando el reconocimiento facial tiene éxito o falla, la cámara emite alarmas.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
<u>Paso 2</u>	Hacer clicConfiguración de reglas, y luego seleccioneReconocimiento facial.
<u>Paso 3</u>	Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.
<u>Etapa 4</u>	Haga clicen al lado de la base de datos de rostros que desea configurar. Base
<u>Paso 5</u>	de datos de la cara del brazo.

1. Haga clic para habilitar la función de brazo.

La instantánea se comparará con las imágenes de la base de datos de rostros armados.

2. Establecer similitud.

El rostro detectado solo coincidirá con las características del rostro en la base de datos de rostros cuando se alcance la similitud definida. Después de una coincidencia exitosa, el resultado de la comparación se muestra en la **Vivir**página.

Alarm			
Name	a		
Arm			
Similarity		+ 82	
Time Plan	Full Time	V Add Schedule	
Local			
Local Alarm-out Port	Alarm Channel1	×.	
Local Alarm-out Port Alarm Mode	Alarm Channel1 Select None	V	

Figura 9-18 Armar alarma

Paso 6 SeleccionarModo de alarma.

- **Todo**:La cámara emite alarmas si el rostro detectado coincide o no con la imagen del rostro en la base de datos.
- **General:**La cámara emite alarmas cuando el rostro detectado coincide con el de la base de datos de rostros.



- Extraño:La cámara emite alarmas cuando el rostro detectado no coincide con el de la base de datos de rostros.
- No seleccionar ninguno:La cámara no emite alarmas si el rostro detectado coincide o no con la imagen del rostro en la base de datos.

Paso 7

Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clicAgregar horariopara agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Establezca la acción de vinculación y configure los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Paso 8 Hacer clicAplicar.

9.4.4 Ver resultados de reconocimiento facial

Sobre el**Vivir**página, seleccione**Modo cara**desde la lista desplegable del modo de visualización en la esquina superior derecha para ver el**Vivir**página de reconocimiento facial.

- La imagen en vivo se muestra en el lado izquierdo y las imágenes de rostros capturados y la información de atributos se muestran en el lado derecho. Cuando el reconocimiento es exitoso, las imágenes de rostros capturadas, las imágenes en la base de datos y la similitud de las imágenes de rostros y las imágenes en la base de datos se muestran en el lado derecho; el recuento de instantáneas y las miniaturas se muestran en la parte inferior de la imagen en vivo.
- Haga clic para configurar los atributos. Para obtener más información, consulte "Configurar las propiedades de pantalla".

Figura 9-19 Resultado del reconocimiento facial



9.5 Configurar la detección de rostros

9.5.1 Configurar la regla de detección de rostros

Cuando se detecta una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma.

Procedimiento

Paso 1	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente
1 4 5 0 1	Scieccional AP configuración de IA- i fan intengente.

Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**, y luego seleccione**Detección de rostro**.



Paso 3 _{Hacer clic} para habilitar la función.

<u>Etapa 4</u> (Opcional) Haga clic en el icono a la derecha de la pantalla para dibujar el área de detección, el área de exclusión y el modelo objetivo de filtrado en la pantalla de monitoreo.

• Haga clic para dibujar un área de reconocimiento facial en la imagen y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.

El área de reconocimiento predeterminada es toda la pantalla.

- Haga clicopara dibujar un área de exclusión para el reconocimiento facial en la imagen y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.
- Haga cli 🛤 y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo.

Se muestra el tamaño de píxel.

- Haga dic para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic para dibujar el tamaño máximo del objetivo. Solo cuando el tamaño del objetivo esté entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se activará la alarma.
- _{Hacer clic} 💼 para eliminar la línea de detección.
- _{Hacer clic} 💠 para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.

Paso 5 Configure el parámetro de detección de rostros.

Figura 9-20 Configuración de la regla de detección de rostros

Enable	OSD Int	fo .
Face Enhancement		
Face Cutout	One-Inch Photo	
Snapshot Mode	Optimized v	
Property		
Face Snapshot Enhancem	Auto	
Time Plan	Full Time	Add Schedule
+Event Linkage		
Snapshot Enabled		ā
Alarm-out Port Enabled		à
Post-alarm	10	sec (10-300)
Advanced		•
Quality Threshold		+ 70
Optimized Duration	3	sec (1-300)
	Enable Face Enhancement Face Cutour Snapshot Mode Property Face Snapshot Enhancem Time Plan +Event Linkage Snapshot Enabled Alarm-out Port Enabled Post-alarm Advanced Quality Threshold Optimized Duration	Enable OSD In Face Enhancement One-Inch Photo Shapshot Mode Optimized Shapshot Mode Optimized Shapshot Enhancem Auto Sh

Tabla 9-8 Descripción de los parámetros de reconocimiento facial

Parámetro	Descripción
Información OSD	Hacer clic Información OSD para entrar a Cubrir y luego podrá habilitar la superposición de estadísticas faciales. Para obtener más información, consulte "4.3.2.2.11 Estadísticas faciales".
Mejora de la cara	Seleccionar Mejora de la cara para garantizar preferentemente caras despejadas y con poco flujo.



Parámetro	Descripción
Superposición de cuadro de destino	Puede agregar un cuadro delimitador al rostro en la imagen capturada para resaltarlo.
Superposicion de cuadro de destino	La imagen del rostro capturada se guarda en la tarjeta SD o en el Ruta de instantánea .Para el Ruta de instantánea , consulte "4.2 Local".
	Establezca un rango para la imagen del rostro capturado, incluido el rostro y la imagen de una pulgada. Admite configuración personalizada.
	Al seleccionar Costumbre ,hacer clic ^O en el lado derecho, configure el parámetros en la página de solicitud y luego haga clic en Aplicar .
Recorte de cara	• Ancho personalizado:Establecer el ancho de la instantánea; introduzca los tiempos del ancho de la cara original. El valor oscila entre 1 y 5.
	 Altura de la cara personalizada: Establecer la altura de la cara en la instantánea; introduzca los tiempos de la altura de la cara original. El valor oscila entre 1 y 2.
	• Altura del cuerpo personalizada:Establecer la altura del cuerpo en una instantánea; introduzca los tiempos de la altura original del cuerpo. El valor oscila entre 0 y 4.
	Cuando el valor es 0, recorta solo la imagen de la cara.
	 Tiempo real:La cámara toma una instantánea inmediatamente cuando detecta rostros. Optimizado:La cámara captura las imágenes más claras dentro del tiempo optimizado después de detectar rostros. Prioridad de calidad: La cámara captura la imagen más clara cuando detecta
Modo de instantánea	que la calidad de la imagen capturada excede el umbral de calidad establecido.
	El umbral de calidad y la duración optimizada se configuran en Avanzado abajo.
Propiedad	Hacer clic Propiedad para habilitar las propiedades que se mostrarán durante el reconocimiento facial.
Instantánea de la cara Mejora	 Seleccione el modo para mejorar la instantánea. Auto:El sistema mejora automáticamente la calidad de la instantánea. Manual:Puedes ajustarNivel NR,Nivel de afilado,Nivel de brillo yNivel de enrojecimientoa mano. Apagado:Desactive la función.
Avanzado	 Duración optimizada:Establezca un período de tiempo para capturar la imagen más clara después de que la cámara reconozca el rostro. Umbral de calidad:Establezca un umbral de calidad para capturar la imagen más clara después de que la cámara reconozca el rostro.

Paso 6 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

• Hacer clicAgregar horariopara agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

• Hacer clic+Vinculación de eventos para establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Paso 7 Hacer clicAplicar.



9.5.2 Ver los resultados de la detección de rostros

Sobre el**Vivir**página, seleccione**Modo cara**desde la lista desplegable del modo de visualización en la esquina superior derecha para ver el**Vivir**página de reconocimiento facial.

- La imagen en vivo se muestra en el lado izquierdo, las imágenes de rostros capturados y la información de atributos se muestran en el lado derecho, el recuento de instantáneas y las miniaturas se muestran en la parte inferior de la imagen en vivo.
- Haga clic Para configurar los atributos. Para obtener más información, consulte "Configurar las propiedades de pantalla".

9.6 Configuración de IVS

Esta sección presenta los requisitos de selección de escena, la configuración de reglas y la configuración global para IVS (videovigilancia inteligente).

Estos son los requisitos básicos en la escena.

- El objetivo no debe ocupar más del 10% de toda la imagen.
- El tamaño objetivo de la imagen no debe superar los 10 × 10 píxeles. El tamaño del objeto abandonado en la imagen no debe ser inferior a 15 × 15 píxeles (imagen CIF). La altura y el ancho del objetivo no deben ser más de un tercio de la altura y el ancho de la imagen. La altura del objetivo recomendada es el 10% de la altura de la imagen.
- La diferencia de brillo entre el objetivo y el fondo no debe ser inferior a 10 niveles de gris.
- El objetivo debe estar continuamente presente en la imagen durante no menos de 2 segundos, y la distancia de movimiento debe ser mayor que su ancho y no menos de 15 píxeles (imagen CIF) al mismo tiempo.
- Reduzca la complejidad de la escena de vigilancia tanto como pueda. No se recomienda el uso de funciones de análisis inteligente en escenas con objetivos densos y cambios frecuentes de iluminación.
- Evite áreas como vidrio, suelo reflectante, superficie de agua y áreas interferidas por ramas, sombras y mosquitos. Evite escenas con contraluz y luz directa.

9.6.1 Configuración global

9.6.1.1 Creación de una base de datos de experiencias

La base de datos de experiencias es el centro de gestión de la información de datos de falsas alarmas. Una vez que se vuelva a rastrear el objetivo en la base de datos de experiencias, no se activará ninguna alarma.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente . Hacer clic
Paso 2	Configuración de reglas>IVS>Configuración global.
<u>Paso 3</u>	Hacer clic Base de datos de experiencias para ingresar a la página de configuración de la base de datos de experiencia.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Agregar para establecer el nombre y el tipo de muestra.

Solo**Muestra negativa**se puede seleccionar.



Figura 9-21 Agregar base de datos de experiencia

Add		Х
Name	555	
Sample Type	Negative Sample	~
		Cancel OK

Paso 5 Hacer clicDE ACUERDO

La información de la base de datos de experiencias agregada se muestra en la página.

Figura 9-22 Base de datos de experiencias

						Free Sp	ace/Totel Space	10195837102456
No.	Name	Sample Type	Registered Images	Similarity	Arm Status	Arming Alarm	Details	Delete
1.	10	Negative Sample	31	80	Connected	Ø		÷
2	222	Negative Sample	37	80	Connected	Ø	۵	
5	333	Negative Sample	29	00	Constructed	Ø		.a
4	444	Negative Sample	30	80	Contected	Ø	٥	
5	555	Negative Sample	0	0.80	Connected	U	•	

Operaciones relacionadas

• Cambie el nombre de la base de datos de experiencias.

Haga clic en el cuadro de texto debajo**Nombre**para cambiar el nombre de la base de datos de experiencias.

• Alarma de brazo.

Haga clicipara configurar los parámetros relevantes de la base de datos de experiencias. Para obtener más información, consulte "9.6.1.2.1 Configuración de alarma de armado"

• Administrar base de datos de experiencias.

Haga clic 🖫 a administrar la base de datos de experiencias. Para obtener más información, consulte "9.6.1.2.2 Importación de imágenes de destino".

• Eliminando base de datos de experiencias.

Haga clianar a eliminar la base de datos de experiencias.

9.6.1.2 Gestión de la base de datos de experiencias

9.6.1.2.1 Configuración de alarma de armado

Puede habilitar el armado de alarma y configurar la sensibilidad para cada base de datos de experiencia que agregue.

Procedimiento

Р	а	s	0	

SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente. Hacer clic

<u>Paso 2</u> Configuración de reglas>IVS>Configuración global.



Paso 3 Hacer clic**Base de datos de experiencias**para ingresar a la página de configuración de la base de datos de experiencia.

Etapa 4 Hacer clic 🗉 bajo **Armando alarma**para configurar los parámetros de armado de alarma.

Figura 9-23 Configurar alarma de armado

Arming Alarm		Х
Name	111	
Arming Alarm		
Similarity	-	+ 80
		Cancel

Paso 5 H

Habilite la función de armado de alarma y configure la similitud.

Cuanto mayor sea el valor de similitud, más similares serán los objetivos en la base de datos de experiencias con los objetivos reales.

9.6.1.2.2 Importación de imágenes de destino

 \square

Puede importar imágenes de destino a la base de datos de experiencias importando videos.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente. Hacer clic
<u>Paso 2</u>	Configuración de reglas>IVS>Configuración global.
Paso 3	Hacer clic Base de datos de experiencias para ingresar a la página de configuración de la base de datos de experiencia.

Etapa	4

Hacer clic

bajo**Detalles**.

<u>Paso 5</u> Hacer clic**Buscar**y luego seleccione el vídeo que desee.



Figura 9-24 Importar vídeos

5 sdf							
Modeling Status /	All		Search	Import Videos	Modeling All	Modeling	Delete
- 15	Valid	Valid		Valid	-	Valid	
5					Z	2	
							3_4



Figura 9-25 Búsqueda de eventos

Import Videos					
(1) Sear	ch for events		(2) Clip videos	(3) Take target samples	
Search Condition					
Channel		-	and the		
CAM 1	~				
Event		- Call	01'09	T0	
All	V e Ev	ent-CAM 1	Event-CAM 1	Event-CAM 1	
Time	2024	-06-03 20:48:15	2024-06-03 22:15:12	2024-06-03 22-53:10	
2024-06-02 00:00:00	B				
2024-06-05 23:59:59	5				
Search					
Reset					

Paso 7 Recorte no más de 10 segundos del vídeo y haga clic**Próximo**. Hacer clic**Seleccione**

Paso 8 un objetivo, seleccione el cuadro de destino y luego haga clicImportar.



Figura 9-26 Tomar muestras objetivo





9.6.1.3 Configuración de la regla IVS

Establezca reglas globales para IVS, incluidos dibujos de calibración, verificación de calibración y sensibilidad.

Información de contexto

Determine la relación correspondiente entre la imagen 2D capturada por la cámara y el objeto real 3D de acuerdo con una regla horizontal y tres reglas verticales calibradas por el usuario y la distancia real correspondiente.

Aquí están las escenas aplicables.

- Vista media o lejana con altura de instalación superior a tres metros. No se admiten escenas con vista paralela o montadas en el techo.
- Calibre el plano horizontal, no las paredes verticales o superficies inclinadas.
- Esta función no se aplica a escenas con vista distorsionada, como las vistas distorsionadas capturadas por una cámara súper gran angular.

Preste atención a los siguientes puntos.

- Dibujo de calibración
 - Area de calibración: El área de calibración dibujada debe estar en un plano horizontal.
 - Regla vertical: La parte inferior de tres reglas verticales debe estar en el mismo plano horizontal. Seleccione tres objetos de referencia con altura fija en distribución triangular como reglas verticales, como un vehículo estacionado al costado de la carretera o postes de farolas. Organice a tres personas para que dibujen en cada una de las tres posiciones en la escena de monitoreo.
 - Regla horizontal: seleccione un objeto de referencia con una longitud conocida en el suelo, como una señal en la carretera, o use una cinta para medir la longitud real.
- Verificación de calibración

Después de configurar la regla, dibuje una línea recta en la imagen, verifique el valor estimado de la línea recta y luego compare este valor con el valor medido en la escena real para verificar la precisión de la calibración. En caso de una diferencia importante entre el valor estimado y el real, ajuste o restablezca los parámetros hasta que se cumpla el requisito de error.



Procedimiento

- Paso 1 SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
- Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**, y luego seleccione**IVS**.
- Paso 3 Hacer clicConfiguración global.
- Etapa 4

Configure el área de calibración y las reglas en la pantalla izquierda.

1. Haga clicy luego dibuje un área de calibración en la imagen y haga clic derecho para finalizar el dibujo.

- 2. Haga clic en el icono de regla para dibujar una regla horizontal y tres reglas verticales en el área de calibración.
 - indica regla vertical, y indica regla horizontal. para
 - Seleccione una regla agregada y haga clic 🛛 👼 eliminar la regla.
- 3. Configure la longitud real.

Configurar parámetros para IVS de configuración global. Paso 5

> Sensibilidad: Ajusta la sensibilidad global. Con un valor más alto, es más fácil activar una alarma cuando se capturan objetos de bajo contraste y objetos pequeños, y la tasa de detección falsa es mayor.

Figura 9-27 Configuración global (IVS)

Pula Config	Global Config					
itule comig	Clobal Comg					
		Ca 1. Drav	w an area>2. Draw th	ree vertical lines and one horizon	tal line.	
NT/	3/2024-08	Actual	Length	1	m	
AT	EX =	Calibra	tion Verification	Width Verification	~ Calibr	ation Verification
RO		Global	Sensitivity	1 2 3 4 5 6 7 8	9 10	
	T	Feature	Database		Ø	
- PP IZ Canada		Linked	Experience Databa	111 × 222 × 333 × 444	× Exp	erience Database
				555 ×		
			Batast	Default		
		white	wellesn	Delaun		

- Solo se admiten reglas de trampa, intrusión, movimiento rápido, detección de merodeadores y detección de estacionamiento.
- Se pueden importar un máximo de 5 bases de datos.

Operaciones relacionadas

Ш

- 1. Seleccione el tipo de verificación y luego haga clic enVerificación de calibración.
 - Para verificar la regla vertical y la regla horizontal, seleccione respectivamenteVerificación de alturayVerificación de ancho.
- 2. Dibuja una línea recta en la imagen para verificar si las reglas están configuradas correctamente.

En caso de una diferencia importante entre el valor estimado y el real, ajuste o restablezca los parámetros hasta que se cumpla el requisito de error.


9.6.1.4 Modelado en la base de datos de experiencias

Extraiga e importe la información relevante de las imágenes mediante el modelado y cree un modelo de características para la detección de IVS.

Información de contexto



- Cuantas más imágenes selecciones, más tiempo llevará el proceso de modelado.
- Durante el proceso de modelado, algunas funciones de detección inteligente (como el cable trampa) no están disponibles temporalmente y se pueden reanudar una vez completado el modelado.

Procedimiento

Paso 1	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente .
Paso 2	Hacer clic Configuración de reglas ,y luego seleccione IVS .
Paso <u>3</u>	Hacer clic Configuración global para ingresar a la página de configuración de la base de datos de experiencias.
Etapa 4	Haga c debajo Detalles.
Paso <u>5</u>	Empieza a modelar.
	 Modelado de algunas imágenes: seleccione las imágenes que desea modelar y luego haga clic enModelado.

Si hay muchas imágenes en la base de datos de experiencias, puede establecer criterios de búsqueda para seleccionar las imágenes que deben modelarse.

 Modelado de todas las imágenes: haga clicModelando todoy se modelan las imágenes en estado no válido en la base de datos de experiencias.

Paso 6 Ver el resultado del modelado.

Figura 9-28 Resultado del modelado

Results	X
Modeling completed.	
Succeed 22	
	OK

- Cuando el estado de modelado esVálidoen la esquina superior derecha de la miniatura, significa que el modelado se realizó correctamente.
- Cuando el estado de modelado es**Inválido**en la esquina superior derecha de la miniatura, significa que el modelado falló.



Figura 9-29 Estado de modelado



9.6.2 Configuración de reglas

Esta sección presenta las reglas utilizadas en IVS, incluyendo cable trampa, intrusión, objeto abandonado, objeto perdido, movimiento rápido, detección de estacionamiento, reunión de multitudes, cruce de valla virtual y detección de merodeo.

Requisitos previos

Se ha completado la configuración global para IVS.

Información de contexto

Los roles y escenas aplicables de varias reglas son los siguientes. La siguiente sección utiliza tripwire como ejemplo para presentar la configuración de reglas de IVS.

Tabla 9-9	Descripción	de las	funciones	del	IVS

Regla	Función	Escena aplicable
Cruce valla virtual	Cuando un objetivo cruza la valla hacia la dirección definida, se activa la alarma y se ejecuta el enlace.	Escenas como carreteras, aeropuertos y otras zonas de aislamiento.
Cable trampa	Cuando un objetivo cruza la línea hacia la dirección definida, se activa la alarma y se ejecuta el enlace.	Escenas con objetivos escasos y sin
Intrusión	Cuando el objetivo entra, sale o aparece en el área de detección, se activa una alarma y el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	protección perimetral de un área desatendida.
Abandonado objeto	Cuando un objeto se abandona en el área de detección durante el tiempo definido, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	Escenas con objetivos escasos y sin cambios de luz evidentes y frecuentes. Se recomienda una escena sencilla en el área de detección.
Desaparecido Objeto	Cuando un objeto sale del área de detección durante el tiempo definido, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	 La alarma perdida puede aumentar en escenas con objetivos densos, oclusión frecuente y personas quedándose. En escenas con un primer plano y un fondo complejos, es posible que se active una falsa alarma en caso de abandono o objeto faltante.



Regla	Función	Escena aplicable
movimiento rapido	Cuando la velocidad de movimiento es mayor que la velocidad definida, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	Escenas con objetivos escasos y menos oclusión. La cámara debe instalarse justo encima del área de monitoreo. La dirección de la luz debe ser vertical a la dirección del movimiento.
Estacionamiento detección	Cuando el objetivo permanece por encima del tiempo definido, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	Vigilancia de carreteras y gestión del tráfico.
^{Multitud} reunión	Cuando se reúne una multitud o la densidad de la multitud es grande, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	Escenas con media o larga distancia, como plaza al aire libre, entrada de gobierno, entrada y salida de estación. No es adecuado para análisis de vistas de corta distancia.
Merodeando detección	Cuando el objetivo merodea durante el tiempo de alarma más corto, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos. Después de que se activa la alarma, si el objetivo permanece en el área dentro del intervalo de tiempo de la alarma, la alarma se activará nuevamente.	Escenas como parque y salón.

Procedimiento

Paso 1	Seleccionar AI>Configuración de IA>Plan inteligente . Hacer clic
Paso <u>2</u>	Configuración de reglas, y luego seleccioneIVS. Hacer clic
Paso <u>3</u>	Configuración de reglas.
Etapa 4	Hacer clic Agregar regla sobre el Configuración de reglas página y luego seleccione Cable trampa de la lista desplegable.

Las reglas agregadas se muestran en la lista desplegable. Haga clic en el nombre y podrá editar el nombre de la regla; la regla está habilitada de forma predeterminada.

Rule Config	Global Config				
Preset	4:1				
Add Rule					
	No.	Name	Туре	On	Delete
	1	IVS-1	Tripwire		8
	200	B/C . 2	Televater		

Figura 9-30 Cable trampa

<u>Paso 5</u>

Hacer clic 💠 para dibujar líneas de regla en la imagen. Haga clic derecho para terminar de dibujar.

Diferentes reglas tienen requisitos de dibujo ligeramente diferentes. Después de dibujar las reglas, arrastre las esquinas del área de detección para ajustar el rango del área.



Figura 9-31 Regla de dibujo



Tabla 9-10 Descripción de las reglas de dibujo del análisis IVS

Regla	Descripción			
Cruce virtual				
cerca	Dibuja una línea de detección.			
Cable trampa				
Intrusión	Dibuja un área de detección.			
Objeto abandonado	• Durante la detección de objetos abandonados, la alarma también se activa si un peatón o			
Objeto perdido	un vehículo permanecen mucho tiempo. Si el objeto abandonado es más pequeño que un peatón y un vehículo, establezca el tamaño objetivo para filtrar peatones y vehículos o			
movimiento rapido	extienda adecuadamente la duración para evitar falsas alarmas provocadas por la			
Detección de aparcamiento	estancia transitoria de un peatón.			
reunión de multitud	baja altura de instalación, un gran porcentaje de una sola persona en una imagen o una			
Detección de merodeo	oclusión obvia del objetivo, movimiento continuo de la cámara, movimiento de las hojas y la sombra de los árboles, apertura o cierre frecuente de la puerta retráctil. , o tráfico denso o flujo de personas.			



(Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para filtrar objetivos en la imagen.

Hacer clic min para dibujar el tamaño mínimo del objetivo de detección y haga clic tamaño máximo del objetivo de detección.

para dibujar el

Solo cuando el tamaño del objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.

• Cuando se configura la regla de reunión de multitudes, es necesario dibujar el área mínima de reunión. Haga clic para dibujar el área mínima de reunión en la escena. La alarma es



Se activa cuando el número de personas en el área de detección excede el mínimo y el tiempo excede la duración.

- Haga clición y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; se muestra el tamaño en píxeles.
- _{Hacer clic} in para eliminar la línea de detección.
- Hacer clic 🔍 para ajustar la página en vivo a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.
- Hacer clic para bloquear la función PTZ al dibujar las líneas de regla. El tiempo de bloqueo más largo es 180 segundos.

<u>Paso 7</u> Configure los parámetros para IVS de configuración de reglas.

Auto Tracking				
Tracking Duration	30		sec (15-300)	
Target Filter				
Effective Target	🛃 Human 🛃 Motor Vehicle			
Auto Patrol				
Linkage Operation	Preset			
Preset	Preset1 ×			
Time Plan	Full Time	Q.	Add Schedule	
+Event Linkage				
Record Enabled				ġ
Post-Record	30		sec (10-300)	
Snapshot - Enabled				Ō
Snapshot Enabled	bled			ô Ú
Snapshot Enabled Alarm-out Port Ena Alarm Channel	bled			ċ
Snapshot Enabled Alarm-out Port Ena Alarm Channel Post-alarm	bled 1 2 10		sec (10-300)	ċ
Snapshot Enabled Alarm-out Port Ena Alarm Channel Post-alarm Audio Linkage Enab	bled 1 2 10 stest		sec (10-300)	ô ô
Snapshot Enabled Alarm-out Port Ena Alarm Channel Post-alarm Audio Linkage Enat Play Count	tsled 1 2 10 slees 1		sec (10-300) (1-10)	÷ ÷

Figura 9-32 Parámetros IVS

Tabla 9-11 Descripción de los parámetros del IVS

Parámetro	Descripción
Dirección	 Establezca la dirección de detección de reglas. Al configurar el cable trampa, seleccioneA->B,B->A, oA<->B. Al configurar la intrusión, seleccioneIngresar,Salida, oAmbos.



Parámetro	Descripción
Seguimiento automático	Según la situación real, haga clic y luego configurar Duración del seguimiento .
Duración del seguimiento	Después de habilitar la función de seguimiento automático, la cámara rastreará y capturará el objetivo hasta alcanzar la duración del seguimiento.
	Sólo algunos dispositivos admiten la función.
Filtro de destino	Después Filtro de destino está habilitado, no se detectan objetivos efectivos y no se activarán alarmas. Esta función actualmente es compatible con trampas, intrusión y movimiento rápido.
Objetivo efectivo	Los objetivos efectivos incluyen Humano y Vehículo de motor . Entre ellos, vehículo sin motor pertenece a la categoría de Gente .
Patrulla automática	Después Patrulla automática está habilitado, la cámara puede patrullar los alrededores
Preestablecido	automáticamente según los ajustes preestablecidos.
	 La función no está habilitada de forma predeterminada. SeleccionarPreestablecidodesde elOperación de enlacelista desplegable y seleccione la regla preestablecida de laPreestablecido. SeleccionarEscaneardesde elOperación de enlacelista desplegable y seleccione la regla de análisis en laEscanear.
Escanear	 Puede seleccionar uno o más ajustes preestablecidos o no seleccionar el ajuste preestablecido. Si se configuran varios ajustes preestablecidos, la patrulla se ejecutará en el orden de los preajustes. Admite la selección de hasta 5 ajustes preestablecidos. Una vez configurados los ajustes preestablecidos, la detección de movimiento inteligente se abre automáticamente si habilita SMD por adelantado. Para obtener más información, consulte "4.6.4 Configuración de la detección de movimiento inteligente". Todas las reglas de IVS admiten el enlace de escaneo. Debe configurar reglas preestablecidas y de escaneo en PTZ de antemano. Para obtener más información, consulte "4.5 PTZ".
Duración	 Para un objeto abandonado, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que se abandona un objeto. Para un objeto perdido, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que falta un objeto. Para la detección de estacionamiento, reunión de multitudes o merodeo, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que aparece un objeto en el área.



Parámet	ro	Descripción
Sensibilidad		 Para movimientos rápidos, la sensibilidad está relacionada con la velocidad de disparo. Una sensibilidad más baja requiere una velocidad de movimiento más rápida para activar la alarma. Para reuniones de multitudes, la sensibilidad está relacionada con el tiempo de activación de la alarma. Es más fácil activar la alarma con mayor sensibilidad.
Paso 8	Establezca perío	odos de armado y acción de vinculación de alarma.
<u>Paso 9</u>	 Hacer clicA Hacer clic+\ información Hacer clicAplica 	g regar horario para agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación". / inculación de eventos para establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más n, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas". a r .
	Si necesita ł debe suscribir información de	nacer clic 🚺 en la esquina superior derecha de la página para ver la información de la alarma, se al evento de alarma relevante. Para obtener más información, consulte "4.6.1.4.2 Suscripción a e alarma".

9.7 Configuración del monitoreo de construcción

Configuración de la solución global y solución preestablecida para el seguimiento de la construcción. Ш

Sólo algunos dispositivos admiten la función.

9.7.1 Configuración de la solución global

9.7.1.1 Configuración del área

Requisitos previos

Habilitar elMonitoreo de Construcción funcionar enAI>Configuración de IA>Plan inteligente>Global.

Procedimiento

- Paso 1 SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
- <u>Paso 2</u> Hacer clicConfiguración de reglas, y luego seleccioneMonitoreo de Construcción en elGlobal sección. Hacer

Paso 3 clic**Configuración de área**para configurar el**Monitoreo de Construcción**función.

> Toda el área está configurada como área de detección de forma predeterminada y no se puede modificar el área de detección.

- Haga clic en el nombre del área debajo**Nombre**para cambiarlo. •
- Haga clic para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.



Figura 9-33 Configuración del área

	istruction Monito	ring					
rea Config	Rule Config	1					
			۵.	Area List			
		2024-01-15 08 16	122 Mán	No.	Name	Туре	Delete
(inv: 1918.25	0 1000 21	27	2	1	CM-Global_1	Construction Monitoring	
	a de la	N.Y					
		Lists = + Stor	By\$123				
and the state of		n in standing Standard Barbard Standard Barbard	10+\$123 10+\$123 10+\$123				
Liskel	where the second second						

<u>Etapa 4</u>

Hacer clic**Aplicar**.

9.7.1.2 Configuración de reglas

Requisitos previos

- Habilitar el**Monitoreo de Construcción**funcionar en**AI>Configuración de IA>Plan inteligente>Global**.
- Complete la configuración del área de la solución preestablecida para el seguimiento de la construcción. ullet

Información de contexto

Las funciones y escenarios de aplicación de varias reglas son los siguientes. lo siguiente tomaDetección de EPIcomo ejemplo para introducir configuraciones de reglas de monitoreo de construcción.

Tabla 9-12 Funciones de seguimiento de la construcció

Regla	Función	Solicitud escenarios
Detección de EPI	Cuando el personal detectado se viste de forma inadecuada, incluido el uso inadecuado de sombreros, ropa de trabajo, mascarillas y cubrezapatos, el sistema activará una alarma.	Sitios de construcción
Ausencia Detección	Cuando no se detecte personal trabajando en la imagen durante un período de tiempo continuo, el sistema activará una alarma.	y otra construcción escenarios.
Trabajando en solitario Detección	Cuando se detecta que sólo una persona está trabajando en la imagen durante un periodo de tiempo continuo, el sistema activará una alarma.	

Procedimiento

Paso 1

SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.

Paso 2 Hacer clicConfiguración de reglas, y luego seleccioneMonitoreo de Construcción en el Global sección.

Paso 3 Hacer clicConfiguración de reglas, seleccione el preajuste de la Preestablecidolista y seleccione el área de la Área lista.

Admite agregar 3 reglas al mismo tiempo. Las reglas agregadas están habilitadas de forma predeterminada.



Haga clicen y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; se muestra • el tamaño en píxeles.

para eliminar el rectángulo dibujado.

Figura 9-34 Configuración de reglas

d Rule				
No.	Rule Type	On	Attribute Settings	Delete
1	PPE Detection		¢	ŝ
		Arming Database		
	2021411-15-09/21-32 4/2	â Min Duration	3	sec (1-60)
w 185 92507		Repeat Alarm Time	0	sec (0-60)
01	iving is completed.	Time Plan	Full Time	Add Schedule
	Provide Provid	+Event Linkage		
		Record Enabled		Ċ
		Post-Record	30	sec (10-300)

<u>Etapa 4</u> Hacer clic**Agregar regla**, y luego seleccione**Detección de EPI**para agregar la regla.

Admite agregar 3 reglas al mismo tiempo. Las reglas agregadas están habilitadas de forma predeterminada.

- Haga clic en y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; se muestra • el tamaño en píxeles.
- III para eliminar el rectángulo dibujado.



Figura 9-3	5 Config	uración	dь	roal	ac
i iyula J-J	5 Connig	ulacion	uc	rcy	us

eset 1:Preset1	⇒ Ai	OM-1			
Add Rule					
No.	Rule Type	On	Attribute Settin	gs	Delete
1	PPE Detection		0		â
		Arming Database			
	2024-01-19-12-58-23	Min Duration	з	sec (1-60)	
		Repeat Alarm Time	0	sec (0-60)	
		Time Plan	Full Time	V Add Schedule	
HI THE SECONDER		+Event Linkage			
		Record Enabled		Ô	
		Post-Record	30	sec (10-300)	
		Audio Linkage 🗧	abled	Ó	
		Play Count	j	(1-10)	
		File	alarm.wav	×	

Paso 5 Configurar parámetros.

Tabla 9-13 Descripción de parámetros

Parámetro	Descripción
	Establezca la duración mínima. Se activará una alarma cuando la Cámara detecte un evento que no cumple con las reglas y la duración excede la duración mínima.
Duración mínima	Por ejemplo, al establecer la duración mínima de la detección del PPE en 5 segundos, se activará una alarma cuando la cámara detecte continuamente que el personal se viste incorrectamente durante más de 5 segundos durante un período de tiempo continuo.
Repetir hora de alarma	^{Configure la hora de repetición de la alarma.} Si el estado de alarma persiste, al llegar a la hora de repetición de alarma, la alarma se dispara nuevamente.

<u>Paso 6</u>

Hacer clic**Armando Base de Datos**para agregar la base de datos de armado.

1. Haga clic**Agregar**, y luego configurar**Nombre**y**Plan Óptimo**.

Plan ÓptimoincluyeCuerpo completoyMedio cuerpo.

2. Haga clic**De acuerdo**.

La página mostrará la base de datos de armado agregada.



Figura 9-36 Agregar la base de datos de armado

Add	Refresh					Fre	e Space	1005
No.	Name	Optimal Plan	Register No.	Similarity	Arm Status	Arming Alarm	Details	Delete
1	Hat	Full Body	0	75	Unconnected	Ø		
2	Workwear	Half Body	:0	75	Unconnected	0	E	8

3. Haga clic

bajo**Detalles**para configurar la base de datos de armado.

Importar imágenes.

La imagen importada requiere un tamaño no superior a 3 M y una resolución de 1080P. Si la imagen no cumple con los requisitos, la importación fallará. Cargue fotografías de ropa de trabajo desde al menos 4 ángulos: adelante, atrás, izquierda y derecha.

- Hacer clic**Importar**para importar una sola imagen en formato .jpg.
- Hacer clic**Importación por lotes**para importar imágenes en formato .jpg en un lote. Admite la importación de hasta 40 imágenes a la vez.
- Modelado.

Después de actualizar la cámara, las imágenes no válidas en la base de datos de armado se modelarán utilizando la función de modelado.

- Hacer clic**Modelado**para modelar las imágenes seleccionadas.
- Acer clic**Modelando todo**para modelar todas las imágenes en la base de datos de armado.

Pantalla del modelado: seleccioneTodo,Inválido, yVálidode la lista desplegable deEstado de modelado.

Figura 9-37 Configurar información detallada

< Back	ick Workwear				ear 2Human		
Modeling S All	Ŷ	Search	Import	Batch Import	Modeling	Modeling All	Delete
Al	1000 B						
	2						
22							
2 record(s)	Valid						

4. Haga clic bajo**Armando alarma**, configurar los parámetros de alarma de armado y luego hacer clic en de acuerdo.

- Brazo: haga clic para habilitar la función y luego Estado de armadose mostrará como
 Conectado. La base de datos de armado es válida.
- Similitud: admite la configuración 1-100. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el grado de coincidencia de los requisitos para la inspección de herramientas.

Paso 7

Hacer clic ^(Q) bajo**Configuración de atributos**configurar atributos para la detección de PPE, y luego haga clic**Aplicar**.



Admite habilitar hasta 3 atributos.



Figura 9-38 Configuración de atributos

Attribute	Settings						Х
😗 You	can enable up to	3 attributes.					
	Hat		🔘 Sa	fety He 🧿 Ca	p		
	Workwear		Regi	stration Mode	8	/	
		1 The fu	inction takes effec	t after the armin	g database is	configured.	
		O No	Yes				
	Face Mask		No No	O Ye	5		
	Shoe Covers		No	O Ye	S		
						Apply	Cancel

Tabla 9-14 Configuración de atributos para la detección de PPE

Atributo	Descripción
	Seleccionar Casco de seguridad o Gorra . La cámara detectará si el personal detectado usa el sombrero después de habilitar Sombrero .
	Puede seleccionar el color del casco de seguridad al seleccionar Casco de seguridad de Sombrero .
Sombrero	 Si no se selecciona ningún color, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva el casco de seguridad. Si se seleccionan uno o más o todos los colores, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva el casco de seguridad del color seleccionado.
	Seleccionar Modo de registro o Detectar por atributo . La cámara detectará si el personal detectado está usando la ropa de trabajo correctamente de acuerdo con la manera seleccionada después de habilitar Ropa de trabajo .
Ropa de trabajo	 ParaModo de registro, si seleccionasSí, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando la ropa de trabajo correctamente. ParaDetectar por atributo, si se seleccionan uno o más o todos los colores, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva la ropa de trabajo del color seleccionado.
	 Todos los colores están seleccionados de forma predeterminada. Adecuado para situaciones donde el color de las partes superior e inferior es consistente.



Atributo	Descripción
Maggarilla	La cámara detectará si el personal detectado lleva la máscara facial después de habilitar Mascarilla .
Mascarilla	Si Sí Se selecciona, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando la máscara facial.
Cubrozonatos	La cámara detectará si el personal detectado está usando cubrezapatos después de habilitar Cubrezapatos .
Cubrezapatos	Si Sí Se selecciona, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando las cubiertas de zapatos.
Paso 8 Establezca períodos	de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clicAgregar horariopara agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventos para establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Enlace de audio:Seleccione el archivo de alarma correspondiente a la regla y luego configure Recuento de juegos.

Paso 9 Hacer clic**Aplicar**.

9.7.2 Configuración de la solución preestablecida

9.7.2.1 Configuración del área

Requisitos previos

Habilitar elMonitoreo de Construcción función del preset enAI>Configuración de IA>Plan inteligente.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
<u>Paso 2</u>	Hacer clic Configuración de reglas ,y luego seleccione Monitoreo de Construcción en el Preestablecido sección. Hacer
Paso 3	clic Configuración de área , y luego seleccione el preajuste de la Preestablecido lista desplegable.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Área de dibujo para dibujar un área de detección en la página en vivo. Hacer clic Redibujar área para volver a dibujar
	el área de detección.

Admite dibujar múltiples áreas de detección, con la regla habilitada de forma predeterminada después del dibujo.

- Haga clic en el nombre del área debajo**Nombre**para cambiarlo. •
- Haga clic para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**. •



Figura 9-39 Configuración del área

Sol the second		100 5 2					
Area Config	Rule Config	1					
reset	1:Preset1						
			•	Area List			
ALC: COMMON			A CONTRACTOR OF		Manual		Delete
and services		2024-01-19 02 7	2:56 Fm	No.	Name	Type	Delete
nin t	T.R.2. J. T00/07.1		/16 Pr	No.	OM-1	Construction Monitoring	Delete
11	CF23.1700071		/:36 Pri	No. 1	OM-1	Construction Monitoring	
n Car	res25.5 re00 21			1.	OM-1	Construction Monitoring	± Delete
	TERSAT TOPOLO TA		Auto Fr	No. 1	OM-1	Construction Monitoring	1 Delete
di susset	TRACTION 21		2013 23 7.13 23 7.13 23 7.13 23 7.13 23	No. 1	OM-1	Construction Monitoring	± Delete



9.7.2.2 Configuración de reglas

Requisitos previos

Habilitar el**Monitoreo de Construcción**funcionar en**AI>Configuración de IA>Plan inteligente>Global**.

Información de contexto

Las funciones y escenarios de aplicación de varias reglas son los siguientes. lo siguiente toma**Detección de EPI**como ejemplo para introducir configuraciones de reglas de monitoreo de construcción.

Regla	Función	Solicitud escenarios
Detección de EPI	Cuando el personal detectado se viste de forma inadecuada, incluido el uso inadecuado de sombreros, ropa de trabajo, mascarillas y cubrezapatos, el sistema activará una alarma.	Sitios de construcción
Ausencia Detección	Cuando no se detecte personal trabajando en la imagen durante un período de tiempo continuo, el sistema activará una alarma.	y otra construcción escenarios.
Trabajando en solitario Detección	Cuando se detecta que sólo una persona está trabajando en la imagen durante un periodo de tiempo continuo, el sistema activará una alarma.	

Tabla 9-15 Funciones de seguimiento de la construcción

Procedimiento

 Paso 1
 SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.

 Paso 2
 Hacer clicConfiguración de reglas, y luego seleccioneMonitoreo de Construcciónen elGlobalsección. Hacer clic

 Paso 3
 Configuración de reglas, hacer clicAgregar reglay luego seleccioneDetección de EPIpara agregar una regla.

Admite agregar 3 reglas al mismo tiempo. Las reglas agregadas están habilitadas de forma predeterminada.



• Haga clic en y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; se muestra el tamaño en píxeles.

•		<u>ش</u>	
•	Hacer clic	ш	para eliminar el rectángulo dibujado.

Figura 9-40 Configuración de reglas

Rule				
No.	Rule Type	On	Attribute Settings	Delet
1	PPE Detection		\$	â
		88 Arming Database		
	20121-01-15-09523-32-44	di Min Duration	З	sec (1-60)
	Notes Martin	Repeat Alarm Time	0	sec (0-60)
0m	wing is completed.			
a set	Prest 0431	23 Time Plan	Full Time V	Add Schedule
Sec. 1	Last) ()	+Event Linkage		
		Record Enabled		Ċ.
		Post-Record	30	sec (10-300)

Etapa 4 Configurar parámetros.

Tabla 9-16 Descripción de parámetros

Parámetro	Descripción
	Establezca la duración mínima. Se activará una alarma cuando la Cámara detecte un evento que no cumple con las reglas y la duración excede la duración mínima.
Duración mínima	Por ejemplo, al establecer la duración mínima de la detección del PPE en 5 segundos, se activará una alarma cuando la cámara detecte continuamente que el personal se viste incorrectamente durante más de 5 segundos durante un período de tiempo continuo.
Repetir hora de alarma	^{Configure la hora de repetición de la alarma. Si el estado de alarma persiste, al llegar a la hora de repetición de alarma, la alarma se dispara nuevamente.}

Paso 5 Hacer clic**Armando Base de Datos**para agregar la base de datos de armado.

1. Haga clic**Agregar**,y luego configurar**Nombre**y**Plan Óptimo**.

Plan ÓptimoincluyeCuerpo completoyMedio cuerpo.

2. Haga clic**DE ACUERDO**.

La página mostrará la base de datos de armado agregada.



Figura 9-41 Agregar la base de datos de armado

Add	Refresh					Fre	e Space	10016
No.	Name	Optimal Plan	Register No.	Similarity	Arm Status	Arming Alarm	Details	Delete
1	Hat	Full Body	ò	75	Unconnected	Ø		
2	Workwear	Half Body	0	75	Unconnected	Ø	۵	

3. Haga clic

bajo**Detalles**para configurar la base de datos de armado.

Importar imágenes.

La imagen importada requiere un tamaño no superior a 3 M y una resolución de 1080P. Si la imagen no cumple con los requisitos, la importación fallará. Cargue fotografías de ropa de trabajo desde al menos 4 ángulos: adelante, atrás, izquierda y derecha.

- Hacer clic**Importar**para importar una sola imagen en formato .jpg.
- Hacer clic**Importación por lotes**para importar imágenes en formato .jpg en un lote. Admite la importación de hasta 40 imágenes a la vez.
- Modelado.

Después de actualizar la cámara, las imágenes no válidas en la base de datos de armado se modelarán utilizando la función de modelado.

- Hacer clic Modeladopara modelar las imágenes seleccionadas.
- Acer clic**Modelando todo**para modelar todas las imágenes en la base de datos de armado.

Pantalla del modelado: seleccioneTodo,Inválido, yVálidode la lista desplegable deEstado de modelado.

Figura 9-42 Configurar información detallada

Vicdeling S All	V Sear	Import	Batch Import	Modeling	Modeling All	Delete
THE A						
	1					
Vália Va	JII C					

4. Haga clic debajoArmando alarma,configurar los parámetros de alarma de armado y luego hacer clic enDE ACUERDO.

- Armar: Haga clic para habilitar la función y luego Estado de armadose mostrará como Conectado. La base de datos de armado es válida.
- Similitud: admite la configuración 1-100. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el grado de coincidencia de los requisitos para la inspección de herramientas.

Paso 6

Hacer clic ^(a) bajo**Configuración de atributos**configurar atributos para la detección de PPE, y luego haga clic**Aplicar**.

\square

Admite habilitar hasta 3 atributos.



Figura 9-43 Configuración de atributos

Attribute	Settings						Х
😗 You	can enable up to	3 attributes.					
	Hat		🔘 Sa	fety He 🧿 Ca	p		
	Workwear		Regi	stration Mode	8	/	
		1 The fu	inction takes effec	t after the armin	g database is	configured.	
		O No	Yes				
	Face Mask		No No	O Ye	5		
	Shoe Covers		No	O Ye	S		
						Apply	Cancel

Tabla 9-17 Configuración de atributos para la detección de PPE

Atributo	Descripción
	Seleccionar Casco de seguridad o Gorra . La cámara detectará si el personal detectado usa el sombrero después de habilitar Sombrero .
	Puede seleccionar el color del casco de seguridad al seleccionar Casco de seguridad de Sombrero .
Sombrero	 Si no se selecciona ningún color, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva el casco de seguridad. Si se seleccionan uno o más o todos los colores, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva el casco de seguridad del color seleccionado.
	Seleccionar Modo de registro o Detectar por atributo . La cámara detectará si el personal detectado está usando la ropa de trabajo correctamente de acuerdo con la manera seleccionada después de habilitar Ropa de trabajo .
Ropa de trabajo	 ParaModo de registro, si seleccionasSí, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando la ropa de trabajo correctamente. ParaDetectar por atributo, si se seleccionan uno o más o todos los colores, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva la ropa de trabajo del color seleccionado.
	 Todos los colores están seleccionados de forma predeterminada. Adecuado para situaciones donde el color de las partes superior e inferior es consistente.



Atributo	Descripción
Maccarilla	La cámara detectará si el personal detectado lleva la máscara facial después de habilitar Mascarilla .
Mascalina	Si Sí Se selecciona, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando la máscara facial.
Cubrozonatos	La cámara detectará si el personal detectado está usando cubrezapatos después de habilitar Cubrezapatos .
Cubrezapatos	Si Sí Se selecciona, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando las cubiertas de zapatos.

Paso 7 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clicAgregar horariopara agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventospara establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Enlace de audio:Seleccione el archivo de alarma correspondiente a la regla y luego configure **Recuento de juegos**.

Paso 8 Hacer clicAplicar.

9.8 Configuración de metadatos de vídeo

Clasifique personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados en el vídeo capturado y muestre los atributos relevantes en el**Vivir**página.

9.8.1 Configuración global

Configure reglas globales para metadatos de video, incluidos parámetros globales para rostros y escenas.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
<u>Paso 2</u>	Hacer clic Configuración de reglas ,y luego seleccione Metadatos de vídeo . Hacer
Paso 3	clic Configuración global .
<u>Etapa 4</u>	Configure los parámetros de los metadatos de video para la configuración global.

Figura 9-44 Configuración global

are coming	Global Config				
reset	4:1	N.			
		E Ta	rget Box Overlay		
The 7			Face Human	Non-Motor Vehicle Motor Vehicle	
		Fa	ce Enhancement		
		Fa	ce Cutout	One-inch Photo	
The second		Pic	ture Mode	Default	



Parámetro	Descripción
Superposición de cuadro de destino	Superponga el cuadro de destino en las imágenes capturadas para marcar la posición del objetivo. Se admiten cuatro tipos de cuadros de destino. Seleccione el cuadro de destino según sea necesario. Las imágenes capturadas se almacenan en la tarjeta SD o en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener más información, consulte "4.2 Local".
Mejora de la cara	Permitir Mejora de la cara para garantizar preferiblemente una cara limpia con poco flujo.
Recorte de cara	Establezca un rango para la imagen de la cara mate, incluida la imagen de la cara y la imagen de una pulgada.
Modo de imagen	 Predeterminado: aplique parámetros de imagen predeterminados para capturar imágenes. Prioridad de matrícula: aplique los parámetros de imagen correspondientes a la matrícula para capturar la imagen. Prioridad de rostro: aplique los parámetros de imagen correspondientes al rostro para capturar la imagen.

Tabla 9-18 Descripción del parámetro de configuración global

Paso 5 Hacer clic**Aplicar**.

9.8.2 Configuración de reglas

Configure escenas y reglas de detección, incluida la configuración de reglas de personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados.

Requisitos previos

Se ha completado la configuración global para metadatos de vídeo.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
<u>Paso 2</u>	Hacer clic Configuración de reglas ,y luego seleccione Metadatos de vídeo . Hacer clic
Paso 3	Configuración de reglas.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Agregar regla y luego seleccione el tipo de regla en la lista d
	Las reglas agregadas se muestran en la lista desplegable. Haga clic en el cuadro

lesplegable.

de texto debajo**Nombre**para editar el nombre de la regla. La regla está habilitada de forma predeterminada.

Figura 9-45 Configuración de reglas (metadatos de video)

e Config Global Con	fig				
4:1					
Conception of the Institute of the Insti					
Add Rule					
No.	Name	Туре	On	Picture	Delete
No. 1	Name VM-1	Type People Detection	On	Picture	Delete S

Paso 5

Configurar la información de la imagen.

- 1. Haga clic en después de la regla correspondiente.
- 2. Configure la información superpuesta y ajuste su posición.

Esta sección utiliza la configuración de un vehículo sin motor como ejemplo.



Gender Top Color Top Bottom Bottom	Picture Overlay	
	O Drag attributes on th	he left for sequencing.
	Gender	🛃 Тор
11	Bottom	🔽 Top Color
	Bottom Color	Bag
	Hat	Umbrella
A CALL STREET,	Time	
Ref: smart 10 2000	Location	

Figura 9-46 Configurar parámetros de imagen (vehículo sin motor)

3. Haga clic**Aplicar**.

Paso 6

(Opcional) Haga clic en el icono a la derecha de la pantalla para dibujar el área de detección, el área de exclusión y el modelo objetivo de filtrado en la pantalla de monitoreo.

- Después de habilitar la regla, el área de detección se muestra en la pantalla de monitoreo. Hacer clic y luego arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área
- Haga clic para dibujar un área de exclusión de área para la detección de rostros en la imagen y haga clic derecho para finalizar el dibujo.
- Haga de para dibujar el tamaño mínimo del objetivo de detección y haga clic para dibujar el tamaño máximo del objetivo de detección. Solo cuando el tamaño del objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.
- Haga cluppara eliminar la línea o área de detección de reglas de filtrado dibujadas.

<u>Paso 7</u>

Configure los parámetros de los metadatos del video para la configuración de reglas.



e Config	Global Config				
set 1:Preset1	1 💉				
No.	Name	Туре	On	Picture	Delete
1	VM-1	Motor Vehicle Detection		٥	ā
	912 : CA III	Traffic Flow Statistics	Optimized	OSD Info	
	9121 CA 86	Traffic Flow Statistics	Optimized Full Time	OSD Info	edule

Figura 9-47 Configuración de parámetros de reglas (estadísticas de flujo de tráfico)

Tabla 9-19 Descripción del parámetro de metadatos de vídeo

Parámetro	Descripción
Flujo de personas Estadísticas	Hacer clic () junto a Estadísticas de flujo de personas para contar el número de personas en el área de detección.
Flujo de tráfico Estadísticas (no vehículos de motor)	Hacer clic
Flujo de tráfico Estadísticas	Hacer clic () junto a Estadísticas de flujo de tráfico para contar el número de motores vehículos en el área de detección.
Modo de instantánea	 Optimizado: capture las imágenes hasta que el vehículo desaparezca de la imagen y cargue la imagen más clara. Tripwire: Capture las imágenes cuando el vehículo activa el cable trampa en la dirección configurada. Los pasos son los siguientes: SeleccioneCable trampa. Seleccione la dirección desdeDe la A, a la B,B a AyAmbos. Ajuste la posición de la línea de regla según sea necesario.

Paso 8

Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clic Agregar horariopara agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventos para establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Paso 9 Hacer clicAplicar.



9.8.3 Visualización del informe de metadatos de vídeo

Seleccionar**Modo de metadatos**en la esquina superior izquierda del**Vivir**página para ver la imagen de video en vivo de los metadatos del video.

- El lado izquierdo muestra la pantalla en vivo en tiempo real; el lado derecho muestra una vista grande de la instantánea e información detallada de los atributos; la parte inferior muestra las estadísticas de instantáneas de rostros, cuerpos humanos, vehículos no motorizados y vehículos de motor y miniaturas de instantáneas.
- Haga cliceara cambiar los atributos que se muestran en la imagen. Para obtener más información, consulte "Configurar las propiedades de pantalla".



Figura 9-48 Informe de metadatos de vídeo

9.9 Configuración del plan de recorrido

Puede configurar el modo de recorrido y el plan de tiempo para diferentes períodos.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar AI>Plan de viaje .
<u>Paso 2</u>	Seleccionar Permitir para habilitar la función de plan de recorrido.
Paso 3	Seleccione el modo de recorrido y el intervalo de inactividad.
	 Modo Tour Seleccionar: Sólo es compatiblePrioridad de escenaActualmente. La cámara recorre según la duración establecida de la escena. Intervalo inactivo: El tiempo entre que el usuario opera manualmente la cámara y la cámara gira automáticamente a la escena del plan inteligente.
Etapa 4	Configurar el plan de viaje.

1. Establezca la hora de inicio y finalización del recorrido.

2. Seleccione el período y luego haga clic en Configuración para configurar un recorrido de múltiples escenarios.





Figura 9-49 Recorrido por múltiples escenarios

Add	Scenario Clear				
No.	Plan	Stay Time	Priority Sorting	Priority Sorting	Delete
1	Plan2 V	600	\$	*	Ċ
2	Plan2 V	600	*	*	亩

Tabla 9-20 Descripción del parámetro del recorrido multiescenario

Parámetro	Descripción
Tiempo de estancia	Establezca el tiempo que la cámara permanece en la escena. Haga doble clic en el tiempo de permanencia para modificar el tiempo.
Clasificación por prioridad	Establezca la prioridad de múltiples escenas. Haga cli \widehat{c} o 🛛 🖗 para ajustar el orden.
Borrar	Haga c🛱 para eliminar la escena.
Agregar escenario	Hacer clic Agregar escenario para agregar una nueva escena de gira.

3. Haga clic**DE ACUERDO**para completar la configuración del recorrido de múltiples escenarios.

Paso 5 (Opcional) Haga clic**Copiar**para copiar la configuración a la fecha seleccionada. Hacer clic**DE**

Paso 6 ACUERDO.



10 seguridad

10.1 Estado de seguridad

Información de contexto

Detecte el usuario y el servicio, y escanee los módulos de seguridad para verificar el estado de seguridad de la cámara, de modo que cuando aparezca una anomalía, pueda procesarla oportunamente.

- Detección de usuarios y servicios: detecta la autenticación de inicio de sesión, el estado del usuario y la seguridad de la configuración para verificar si la configuración actual cumple con los requisitos.
- Escaneo de módulos de seguridad: escanea el estado de ejecución de los módulos de seguridad, como transmisión de audio/video, protección confiable, advertencia de seguridad y defensa contra ataques, pero no detecta si están habilitados.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

SeleccionarSeguridad>Estado de seguridad.

Paso 2 Hacer clicVolver a escanear para escanear el estado de seguridad de la cámara.

Durante el escaneo, el ícono es gris. Cuando el icono se vuelve azul, el escaneo se completa.

Figura 10-1 Estado de seguridad

Security Star	tus n help you get a whole pictur	e of device security status in sea	time and use the desire in	n miath safer way.			Rescan
User & Service Detection	(Detect whether the current o	configuration comforms to recor	nmendation.)				
Ø	•	0					
Login Authentication	Details	Configuration Security					
	Ø	Ø	•	0	802.1X		0
Audio/Video Transmission Encryption	Trusted Protection	Security Warning	Attack Defense	Firmware Encryption	802.1x	Secure Shell	Configuration Files Securi
		O	8				

Operaciones relacionadas

Después del escaneo, se mostrarán diferentes resultados en diferentes colores. El amarillo indica que los módulos de seguridad son anormales y el verde indica que los módulos de seguridad son normales.

1. Haga clic**Detalles**para ver los detalles del resultado del escaneo.

2. Haga clic**Ignorar**para ignorar la excepción y no se analizará en el siguiente análisis.

3. Haga clic**Optimizar**y se muestra la página correspondiente. Puede editar la configuración para borrar la excepción.



Figura 10-2 Estado de seguridad

Details	×
O Total 2 XX items must be optimized. You are recommended to optimize now.	Ignore
Device Account Status 1.A strong password is not used.	Optimize
ONVIF Account Status 1.A strong password is not used.	Optimize

10.2 Servicio del sistema

Las funciones de servicio solo se pueden utilizar después de que los servicios del sistema estén habilitados.

10.2.1 802.1x

Las cámaras pueden conectarse a LAN después de pasar la autenticación 802.1x.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar Seguridad>Servicio del sistema>802.1x .
<u>Paso 2</u>	Seleccione el nombre de la NIC según sea necesario y haga clic en 🛛 💭 para habilitarlo.
<u>Paso 3</u>	Seleccione el modo de autenticación y luego configure los parámetros.

- PEAP (protocolo EAP protegido).
 - 1. Seleccione PEAP como modo de autenticación.
 - 2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que se han autenticado en el servidor.
 - 3. (Opcional) Haga clic en junto a Certificado de CA y seleccione el certificado de CA confiable en la lista.

\square

Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en**Gestión de certificados**en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "10.4.2 Instalación del certificado de CA confiable".

Figura 10-3 802.1x (PEAP)

	access control protoco	al which can effectively prevent access from	anauthorized hosts.			
IC Name	NICI					
satrie						
thentication Mode	PEAP					
ername	none					
issword		*****				
A Certificate	-					
			- Maria Andrea - Andrea			
Use a Dusted CA ce	ancece to verify the v	andula of beer emperation retret rampos r	r Sadus server).			
Device Contribute	Trusted CA Certifica	firs				
						Centificate Manager
Certificate List		Certificate Seriel Number	Validity Period	User	Issued by	Used by
Certificate List	Dustom Name					
No.	Custom Name	360w2965w33813	2030-03-12 99:46:42			

• TLS (Seguridad de la capa de transporte). Se aplica en dos programas de aplicación de comunicación para garantizar la seguridad e integridad de los datos.

1. Seleccione TLS como modo de autenticación.



- 2. Ingrese el nombre de usuario.
- 3. Seleccione el certificado de la lista de certificados en la página "Certificado de dispositivo".

Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en**Gestión de certificados**en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo".

4. (Opcional) Haga clic 💭 junto a Certificado de CA y seleccione el certificado de CA de confianza en

lista.	
\square	

Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en**Gestión de certificados**en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "10.4.2 Instalación del certificado de CA confiable".

Figura 10-4 802.1x (TLS)

B02.1x is a network a	eccess control pro	tocol which can effectively prevent access from unauthorized h	osts.			
đC Name	NKL					
nable						
uthentication Mode	fills					
Isomame	none					
A Certificate						
Use a trusted CA cer	tificate to verify t	he validity of peer authentication server (switch or Radius serve	1			
Device Centificate	Trusted CA Cert	ificates				
Certificate Likit						Contlicate Manage
No. Cu	stom Name	Certificate Serial Number	Validity Period	User	Issued by	Used by
10 I I		10/00/1111141/MARSHUNGUTIN LITUMASSASSICI	2051-06-04 15:44:18	00:12:34:56:78:9c	States in case of the state	HTTPS, RTSP over TLS



10.2.2 HTTPS

Información de contexto

Cree un certificado o cargue un certificado autenticado y luego podrá iniciar sesión a través de HTTPS con su PC. HTTPS puede proteger la autenticidad de la página en todo tipo de sitios web, proteger cuentas y mantener privadas las comunicaciones, la identidad y la navegación web del usuario.

Ш

- Recomendamos habilitar HTTPS. De lo contrario, es posible que se filtren los datos del dispositivo.
- Una vez habilitado HTTPS, TLSv1.1 y versiones anteriores son compatibles de forma predeterminada. Sin embargo, una versión anterior de TLS puede presentar riesgos de seguridad. Por favor seleccione cuidadosamente.

Procedimiento

Paso 1 SeleccionarSeguridad>Servicio del sistema>HTTPS.

- Paso 2 Haga clic para habilitar HTTPS.
- Paso 3 Seleccione el certificado.



Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en**Gestión de certificados**en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo".





Figura 10-5 HTTPS

HTTPS is a	a service entry based on Tra	insport Layer Security (TLS). HTTPS provides web service, ONVIF acce	ess service and RTSP access service.			
ompatibie	with TLSv1.1 and earlier ver	sions 🔽				
-						
There mig	th be security risks if 115 or	rearlier versions are enabled. Please select carefully.				
*Select a	device certificate					Certificate Manage
	lo. Custom Name	Certificate Serial Number	Validity Period	User	Issued by	Used by
N		ANALY STOLEN PARTIANALY SCOTTAGE MADING	2051-06-04 15:44:18	00:12:34:56:78:9c	Dahua Device PTZ CA	HTTPS, RTSP over TLS
 I 		AND TRANSPORTATION OF A DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA D				



Operaciones relacionadas

Ingresar*http://(dirección IP)*en el navegador.

- Si ya instaló el certificado, se mostrará la página de inicio de sesión normal.
- Si no ha instalado el certificado, el navegador muestra un mensaje de error del certificado.

10.3 Defensa de ataque

10.3.1 Cortafuegos

Configure el firewall para limitar el acceso a la cámara.

Procedimiento



1 SeleccionarSeguridad>Defensa de ataque>Cortafuegos



. Haga clic para habilitar la función de firewall.

Figura 10-6 Cortafuegos

Firewall	Account Lockout Anti-DoS-Attack		
Enable			
Mode	ABowlist Blocklist		
Only source	e hosts whose IP/MAC are in the following list are allowed to access	is corresponding ports of the device.	
Add	Delete		
N	b. Host IP/MAC	Port	Operation
D 1	111391303	All Device Ports	10 N
			Irecord(s)
Analy	Rotroch Default		
when	neiresti Delauti		

Paso 3

SeleccionarLista de permitidosoLista de bloqueoscomo el modo.

- Lista de permitidos: Sólo cuando la dirección IP/MAC de su computadora esté en la lista de permitidos, podrá acceder a la cámara. Los puertos son los mismos.
- Lista de bloqueos:Cuando la dirección IP/MAC de su computadora está en la lista de bloqueo, no puede acceder a la cámara. Los puertos son los mismos.





Figura 10-7 Cortafuegos

Add			×
Add Mode	IP	~	
IP Version	IPv4	~	
IP Address			
All Device P			
		ОК	Cancel



Operaciones relacionadas

- Hacer clic 🖆 para editar la información del host. para
- Hacer clic 💼 eliminar la información del host.

10.3.2 Bloqueo de cuenta

Si ingresa consecutivamente una contraseña incorrecta mayor que el valor configurado, la cuenta se bloqueará.

Procedimiento

Paso 1

Paso 2

Seleccionar**Seguridad>Defensa de ataque>Bloqueo de cuenta**.

- Configure el intento de inicio de sesión y el tiempo de bloqueo para la cuenta del dispositivo y el usuario de ONVIF.
- Intento de inicio de sesión: límite superior de intentos de inicio de sesión. Si ingresa consecutivamente una contraseña incorrecta mayor que el valor definido, la cuenta se bloqueará.
- Tiempo de bloqueo: el período durante el cual no puede iniciar sesión después de que los intentos de inicio de sesión alcancen el límite superior.





Figura 10-8 Bloqueo de cuenta

irewall	Account Lockout	Anti-DoS Attack	
Device Account			
Login Attempt	5time(s)	v	
Lock Time	5		min
ONVIF User			
Login Attempt	30time(s)	V	
Lock Time	5		min
Apply	Refresh Default		



10.3.3 Ataque anti-DoS

Puedes habilitar**Defensa contra ataques de inundación SYNyDefensa contra ataques de inundaciones ICMP**para defender el dispositivo contra ataques DoS (Denial of Service).

Procedimiento

Paso 1

Seleccionar**Seguridad>Defensa de ataque>Ataque anti-DoS**.

```
<u>Paso 2</u>
```

Seleccionar **Defensa contra ataques de inundación SYN**o**Defensa contra ataques de inundaciones ICMP**para defender el dispositivo contra el ataque Dos.

Figura 10-9 Ataque Anti-DoS

/N Flood Atta	ack Defense	
An attacker r which will m message.	night send out repeated SYN ake the device crash. When H	N messages to the device, leaving many half-open TCP connections on the de nit by an SYN flood attack, the device will defend itself by discarding the first
MP Flood Att	tack Defense	



10.4 Certificado de CA

10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo

Cree un certificado o cargue un certificado autenticado; por ejemplo, cuando inicia sesión a través de HTTPS con su computadora, debe verificar el certificado del dispositivo.

10.4.1.1 Creación de certificado

Creando certificado en la Cámara.

Procedimiento

Paso 1	SeleccionarSeguridad>Certificado de CA>Certificado de dispositivo.
Paso 2	Seleccionar Instalar certificado de dispositivo . Seleccionar Crear
Paso 3	certificado, y haga clic Próximo. Ingrese la información del certificado.
<u>Etapa 4</u>	
	\square

La IP o el nombre de dominio de la cámara se ingresa automáticamente en IP/Nombre de dominio.

Figura 10-10 Información del certificado (1)

Custom Name		
* IP/Domain Na	1.36.22	
Organization U		
Organization		
* Validity Perio	Days (1~5000)	
* Region		
Province		
City Name		

<u>Paso 5</u> Hacer clic**Crear e instalar certificado**.



Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página **Certificado de dispositivo**página.

Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Ingrese al modo de edición**, puede editar el nombre personalizado del certificado.
 - _{Hacer clic} 📩 para descargar el certificado.
 - _{Hacer clic} in para eliminar el certificado.

10.4.1.2 Solicitud e importación de certificado de CA

Importe el certificado CA de terceros a la cámara.

Procedimiento

- Paso 1 SeleccionarSeguridad>Certificado de CA>Certificado de dispositivo.
- Paso 2 SeleccionarInstalación del certificado del dispositivo.
- Paso 3 Hacer clicSolicite certificado de CA e importación (recomendado), y luego haga clicPróximo.

<u>Etapa 4</u> Ingrese la información del certificado.

La IP o el nombre de dominio de la cámara se ingresa automáticamente en**IP/Nombre de dominio**.

Figura 10-11 Información del certificado (2)

Step 2: Fill in certifie	cate info	ormati	on.		×
* IP/Domain Na	19.01	9.19			
Organization U Organization					
* Validity Perio		[Days (1	~5000)	
Province					
City Name					
	Back	Crea	ite and I	Download	Cancel

Paso 5 Hacer clic**Crear y descargar**.

Guarde el archivo de solicitud en su computadora.

- <u>Paso 6</u> Solicite el certificado de CA de la autoridad certificadora de terceros.
- <u>Paso 7</u> Importe el certificado de CA firmado.
 - 1. Guarde el certificado de CA en la computadora.
 - 2. SeleccioneInstalar certificado de dispositivo,hacer clicSolicite certificado de CA e importación (recomendado)y luego haga clic enPróximo.



3. Haga clic**Navegar**para seleccionar el certificado de CA firmado.

4. Haga clic**Instalar e importar**.

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página **Certificado** de dispositivopágina.

- Hacer clic**Recrear**para crear el archivo de solicitud nuevamente.
- Hacer clic**Importar más tarde**para importar el certificado la próxima vez.

Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Ingrese al modo de edición**, puede editar el nombre personalizado del certificado.
- Hacer clic 📩 para descargar el certificado.
- _{Hacer clic} in para eliminar el certificado.

10.4.1.3 Instalación del certificado existente

Importe el certificado de terceros existente a la cámara. Al solicitar el certificado de terceros, también debe solicitar el archivo de clave privada y la contraseña de clave privada.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar Seguridad>Certificado de CA>Certificado de dispositivo .
Paso 2	Seleccionar Instalar certificado de dispositivo .
Paso 3	Seleccionar Instalar certificado existente ,y haga clic Próximo .
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Navegar para seleccionar el certificado y el archivo de clave privada, e ingrese la contraseña de clave privada.

Figura 10-12 Certificado y clave privada

Certificate Path] [Browse
	Required		
Private Key			Browse
	Required		
Private Key Pass			
Those Rey 1 uss			

Paso 5 Hacer clic**Importar e instalar**.

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página **Certificado** de dispositivo página.



Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Ingrese al modo de edición**, puede editar el nombre personalizado del certificado.
- Hacer clic 📩 para descargar el certificado.
- _{Hacer clic} in para eliminar el certificado.

10.4.2 Instalación del certificado de CA confiable

El certificado CA es un certificado digital para la identidad legal de la cámara. Por ejemplo, cuando la cámara accede a la LAN a través de 802.1x, se requiere el certificado CA.

Procedimiento

- Paso 1 SeleccionarSeguridad>Certificado de CA>Certificados de CA confiables.
- Paso 2 Seleccionar**Instalar certificado de confianza**. Hacer clic**Navegar**para
- Paso 3 seleccionar el certificado.

Figura 10-13 Instalación de certificado confiable

stall Trusted	Certificate							En	iter Edit Mi
No.	Custom Name	Certificate Serial Number	Validity Period	User	Issued by	Used by	Certificate Status	Download	Delete
1		383ea39e3ee13011	2050-03-12 09:46:42	Dahua Device PTZ CA	Dahua Device Root CA		Normal	۵	
2		distribution and the	2059-05-23 11:05:14	Dahua Device Root CA	Dahua Device Root CA		Normal	۵	

Etapa 4 Hacer clicDE ACUERDO

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página **Certificado** de CA de confianzapágina.

Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Ingrese al modo de edición**, puede editar el nombre personalizado del certificado.
- Hacer clic 📥 para descargar el certificado.
- _{Hacer clic} in para eliminar el certificado.

10.5 Cifrado audiovisual

El dispositivo admite cifrado de audio y video durante la transmisión de datos.

Información de contexto



Le recomendamos habilitar la función de cifrado A/V. Puede haber riesgos para la seguridad si esta función está desactivada.

Procedimiento

Paso 1 SeleccionarSeguridad>Cifrado

<u>Paso 2</u> **audiovisual**. Configure los parámetros.



Figura 10-14 Cifrado A/V

rivate Protocol							
Enable							
Stream transmission	is encrypted by u	ising private protocol.					
*Please make sure th	at the correspond	ding device or software s	apports video decryption.				
Encryption Type	AES256-OFB						
Update Period of Se	12		hr (0-720)				
SP over TLS							
Enable							
RTSP stream is encry	ated by using TL	5 tunnel before transmiss	ion,				
*Please make sure th	at the correspond	ding device or software s	upports video decryption.				
*Select a device certif	cate						Certificate Management
No. Cus	tom Name	Certificate Serial Num	ber	Validity Period	User	Issued by	Used by
1		303031323334353637	18396331.363233343236323538	2051-06-04 15:44:18	00:12:34:56:78:9c	Dahua Device PTZ CA	HTTPS, RTSP over TLS



Área	Parámetro	Descripción
	Permitir	Habilita el cifrado de tramas de flujo mediante el uso de un protocolo privado.
		Puede haber riesgos para la seguridad si este servicio está deshabilitado.
Protocolo privado	Tipo de cifrado	Utilice la configuración predeterminada.
	Período de actualización de la clave secreta	Período de actualización de la clave secreta. Rango de valores: 0–720 horas. O significa nunca actualizar la clave secreta. Valor predeterminado: 12.
	Permitir	Habilita el cifrado de flujo RTSP mediante TLS.
RTSP sobre TLS		Puede haber riesĝos para la seguridad si este servicio esta deshabilitado.
	Seleccione un certificado de dispositivo	Seleccione un certificado de dispositivo para RTSP sobre TLS.
	Gestión de certificados	Para obtener detalles sobre la administración de certificados, consulte "10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo".

Paso 3 Hacer clicAplicar.

10.6 Advertencia de seguridad

Cuando se detecta un evento de excepción de seguridad, la cámara envía una advertencia para recordarle que debe procesarlo oportunamente para evitar riesgos de seguridad.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar Seguridad>Advertencia de seguridad .
<u>Paso 2</u>	Haga clic para habilitar la advertencia de
Paso 3	seguridad. Configurar parámetros.



Figura 10-15 Advertencia de seguridad

Event Monitoring		
nvalid executable programs attempting to run	資 Session ID bruteforcing	
Web directory bruteforcing	Number of session connections exceeds limit	
Security warning can detect device security status in real avoid security risks.	ne, and keep you informed of the security exception events immediately, so that you can deal with them t	timely and
Security warning can detect device security status in real avoid security risks. +Event Linkage	ne, and keep you informed of the security exception events immediately, so that you can deal with them t	timely and
Security warning can detect device security status in real avoid security risks. •Event Linkage	ne, and keep you informed of the security exception events immediately, so that you can deal with them t	timely and
Security warning can detect device security status in real avoid security risks. *Event Linkage Narm-out Port Enabled Alarm Channel 1 2	ne, and keep you informed of the security exception events immediately, so that you can deal with them t	timely and

Hacer clic+Vinculación de eventos para establecer la acción de vinculación.

Paso 5 Hacer clicAplicar.

Etapa 4 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".



11 Informe

Vea el resultado de las estadísticas de los metadatos del video en forma de informe.

Procedimiento

- Paso 1 Hacer clicInforme>Informe>Metadatos de vídeo.
- <u>Paso 2</u> Establezca el período para el informe.

Paso 3 Hacer clic**Buscar**.





Operaciones relacionadas

- Seleccione el formulario de informe.
 - ♦ Hacer clic 🗠 para mostrar el informe en un gráfico de líneas.
 - ♦ Hacer clic III para mostrar el informe en un gráfico de barras.
- Seleccione el tipo de estadística en la esquina superior derecha.
 - No se mostrará el resultado de las estadísticas de los tipos no seleccionados.
- Exportar informes.

Seleccione el formato de archivo y luego haga clic en**Exportar**.

- ♦ Seleccionar**png**:Muestra el informe en formato de imagen.
- ♦ Seleccionar**csv**:Muestra el informe en formato de lista.


12 Centro de mantenimiento

12.1 Diagnóstico con un clic

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Seleccionar**Centro de mantenimiento>Diagnóstico con un clic**.

Paso 2 Hacer clic**Diagnosticar**.

La información de diagnóstico se genera y se muestra en la página.

Figura 12-1 Diagnóstico con un clic

0	One-click Diagnosis One-click diagnosis detects the configurations and status of your device to improve its performance. The tast scanning time: 2023-06-11 14(12:32	Diagnose Again
Network	Candition-3 records	
P	IP Address Config Temmel Checks If the IP address configuration is normal.	
	DHCP [Nermal] Checks If the DHCP function is normal	
8	Network Routing Network Routing Configuration Is normal.	
Working	Candition-1 records	
9	Power Supply Assess	Details

Operaciones relacionadas

Una vez completado el diagnóstico con un solo clic, la página muestra la hora y los resultados del último escaneo. Hacer clic**Diagnosticar de nuevo**para diagnosticar la cámara nuevamente.

Hacer clic**Detalles**para ver la información de diagnóstico correspondiente.

- Hacer clic**Ignorar**para ignorar los resultados del escaneo del módulo. El módulo no se volverá a escanear la próxima vez que se diagnostique la cámara.
- Hacer clic**Procesada**para activar un nuevo diagnóstico basado en el estado actual de la cámara.





Figura 12-2 Detalles

The p	power supply of the de	vice might behave abnor	mally. Please	anore
No.	Contents	Time Error Occurred	End Time	
1	Power off and exit.	2023-08-14 10:31:38	2023-08-14 10:34:28	3

12.2 Información del sistema

12.2.1 Ver información de la versión

Seleccionar**Centro de mantenimiento>Información del sistema>Versión**. Puede ver el modelo del dispositivo, la versión del sistema, la versión web y otra información de la versión.

12.2.2 Visualización del usuario en línea

Seleccionar**Centro de mantenimiento>Información del sistema>Usuario en línea**. Puede ver la información del usuario que inició sesión en la cámara.

12.2.3 Ver información legal

Seleccionar**Centro de mantenimiento>Información del sistema>Información legal**. Puede ver la información correspondiente en diferentes pestañas, incluido el acuerdo de licencia de software, la política de privacidad y el aviso de software de código abierto.

12.3 Información de registro



12.3.1 Ver el registro local

Ver y hacer una copia de seguridad de la información de registro del sistema.

Información de contexto

El tipo de registro incluye**Todo,Sistema,configuración,Almacenamiento,Evento de alarma,Registro,Cuenta,Seguridad**, **Operación PTZ**, y**Borrar registro**.

- **Sistema**:Incluye inicio del programa, cierre anormal, cierre, reinicio del programa, cierre del dispositivo, reinicio del dispositivo, reinicio del sistema y actualización del sistema.
- **configuración**:Incluye guardar la configuración y eliminar el archivo de configuración.
- Almacenamiento:Incluye configuración del tipo de disco, borrado de datos, intercambio en caliente, estado de FTP y modo de grabación.
- Evento de alarma (grabación de eventos como detección de video, inteligente, alarmas y anomalías):Incluye inicio y fin del evento.
- **Registro**:Incluye acceso a archivos, error de acceso a archivos y búsqueda de archivos.
- **Cuenta**:Incluye inicio de sesión, cierre de sesión, agregar usuario, eliminar usuario, editar usuario, agregar grupo, eliminar grupo y editar grupo.
- **Seguridad**:Incluye restablecimiento de contraseña y filtro IP.
- Operación PTZ: Incluye preajuste, grupo de recorrido, escaneo, patrón y otras operaciones básicas de PTZ.
- **Borrar registro**:Borra el registro.

Procedimiento

 Paso 1
 SeleccionarMantenimiento>Información de registro>Registros locales.

 Paso 2
 Configure la hora de inicio y la hora de finalización y luego seleccione el tipo de registro.

 La hora de inicio no debe ser anterior al 1 de enero de 2000 y la hora de finalización no debe ser posterior al

La hora de inicio no debe ser anterior al 1 de enero de 2000 y la hora de finalización no debe ser posterior al 31 de diciembre de 2037.

Paso 3 Hacer clic**Buscar**.

- A12-001
- 🛛 _{Hacer clic} 📃 o haga clic en un registro determinado para ver la información detallada en**Detalles**área.
- Hacer clicRespaldopara hacer una copia de seguridad de todos los registros encontrados en la PC local. Si seleccionasCifrar copia de seguridad de registros y establecerContraseña, debe ingresar una contraseña al abrir un archivo de registro local.
- Hacer clic**Claro**para borrar registros.

Figura 12-3 Buscar registros locales

2003-08-01 09:3300 - 203	E3-08-14 09:33:00 🖂 Type Ec	entg v Search Cea		
Encrypt Log Backup	Password			
No.	Time	Usernäme	Туре	Details
1	2023-08-14 09:32:10	admin	Save Config	
2	2023-08-14 09(21:31	System	Save Config	
3	2023-08-14 09:21:20	System	Save Config	•
¥.	2023-08-11 15(36:15	adrein	Save Config	۵
6	2023-08-11 (5:18:09	admin	Save Config	
6	2023-08-11 15 14:47	System	Save Config	
1	2023-08-11 1514:39	System	Save Config	
4	2023-08-11 1446/22	System	Save Config	10
8	2023-09-11 14:49:11	System	Save Config	
30	2023-09-11 14:30:38	System	Save Config	۵
11	2023-06-11 14:10:26	System	Save Contig	
12	2023-08-11 14/23:14	advin	Save Config	
13	2023-08-11 10:55:06	System	Save Config	
14	2023-04-11 10:3453	System	Save Config	
15	2023-08-11 10:54:28	System	Save Config	



12.3.2 Configuración del registro remoto

Configure el registro remoto y luego podrá obtener el registro relacionado accediendo a la dirección establecida.

Procedimiento

Paso 1 SeleccionarCentro de mantenimiento>Información de registro>Registro remoto.

- Paso 2 Haga clic para habilitar la función de registro remoto.
- Paso 3 Configure la dirección, el puerto y el número de dispositivo.

Figura 12-4 Registro remoto

C HARTE			
Server Address	192,168.0.108		
Port	514	(1-65	5534}
Device No.	22	(0-23	3)
EnableTLS			
RTSP stream is er	ncrypted by using TLS tunnel bef	fore transmission.	
	Apply Refresh	Default	

Etapa 4 Hacer clic Conception correspondiente a **Habilitar TLS** para cifrar la transmisión RTSP mediante el uso del túnel TLS antes de la transmisión para evitar la fuga de datos.

Paso 5 Hacer clicAplicar.

12.4 Gerente

12.4.1 Requisitos

Para asegurarse de que el sistema funcione normalmente, manténgalo según los siguientes requisitos:

- Verifique las imágenes de vigilancia con regularidad.
- Borre periódicamente la información de usuarios y grupos de usuarios que no se utiliza con frecuencia.
- Cambie la contraseña cada tres meses. Para obtener más información, consulte "4.8.3 Cuenta".
- Vea los registros del sistema, analícelos y procese la anomalía a tiempo.
- Haga una copia de seguridad de la configuración del sistema periódicamente.
- Reinicie el dispositivo y elimine los archivos antiguos con regularidad.
- Actualice el firmware a tiempo.

12.4.2 Mantenimiento

Puede reiniciar el sistema manualmente y luego configurar la hora de reinicio automático y eliminación automática de archivos antiguos. Esta función está habilitada de forma predeterminada.

Procedimiento

Paso 1

Seleccionar**Centro de mantenimiento>Gerente>Mantenimiento**.





Figura 12-5 Mantenimiento

Restart System			
Auto Restart			
Restart Time	Fri	Ň	03:42 0
Delete Old Files			
Auto Delete			
Delete File			day(s) ago
Emergency Mainte	nance		
Enable			
For easy access updating, the s	to our after-sales service, en ystem will automatically enat	able this function. If the de ble this function.	vice has any trouble performing functions, such as
Apply Pafrar	h Default		

<u>Paso 2</u>

Configure los parámetros de mantenimiento automático.

- Haga clic al lado de**Reinicio automático**en**Reiniciar el sistema**y configure la hora de reinicio, el sistema se reinicia automáticamente a la hora establecida cada semana.
- Haga clic al lado de Eliminación automática en Eliminar archivos antiguos y configure la hora, el sistema eliminará automáticamente los archivos antiguos a la hora establecida. El rango de tiempo es de 1 a 31 días.

Cuando habilitas y confirmas la**Eliminación automática**función, los archivos eliminados no se pueden restaurar. Opérelo con cuidado.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

12.4.3 Importar/Exportar

Información de contexto

- Exporte el archivo de configuración del sistema para hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema.
- Importe el archivo de configuración del sistema para realizar una configuración rápida o recuperar la configuración del sistema.

Procedimiento

Paso 1

<u>1</u> Seleccionar**Centro de mantenimiento>Gerente>Importación y exportación**.

Figura 12-6 Importación/exportación

File		Select File	Import File

Paso 2 Importar y exportar.

• Importar: seleccione el archivo de configuración local y haga clic en**Importar archivo**para importar el archivo de configuración del sistema local al sistema.



• Exportar: haga clic**Exportar archivo de configuración**para exportar el archivo de configuración del sistema al almacenamiento local.

12.4.4 Predeterminado

Restaure el dispositivo a la configuración predeterminada o a los ajustes de fábrica.

Esta función restaurará el dispositivo a la configuración predeterminada o a los ajustes de fábrica. Opérelo con cuidado.

SeleccionarCentro de mantenimiento>Gerente>Por defecto.

- Hacer clic**Por defecto**y luego todas las configuraciones, excepto la dirección IP y la cuenta, se recuperan a los valores predeterminados.
- Hacer clic**Fallas de fábrica**y todas las configuraciones se restauran a la configuración de fábrica.

Default	
Other con managem	figurations will be recovered to default except network, user ent and so on.
Factory Defa	ults
All the pa	ameters will be restored to factory default settings.

Figura 12-7 Predeterminado

Actualización 12.5

Información de contexto

La actualización al último sistema puede perfeccionar las funciones de la cámara y mejorar la estabilidad.

 \square

Si se utilizó un archivo de actualización incorrecto, reinicie el dispositivo; de lo contrario, es posible que algunas funciones no funcionen correctamente.

Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Centro de mantenimiento>Mejora**.



Figura 12-8 Actualización

ι	/pgrade
	System Version: Build Date: 2023-08-10
	PTZ Version:
	Online Update
	Auto Check for Updates:
	Manual Check
	You are using the latest version.
F	ile Update
	Path Browse Update
2	Hacer clic Navegar y luego cargue el archivo de actualización.
	El archivo de actualización debe ser un archivo .bin.
	• Haga clical ado de Comprobación automática de actualizaciones , el sistema busca periódicamente una pue

• Hacer clic**Verificación manual**, el sistema busca inmediatamente una nueva versión.

Paso 3 Hacer clic**Mejora**.

Comienza la actualización.

12.6 Mantenimiento Avanzado

12.6.1 Exportar

Exporte el número de serie, la versión del firmware, los registros de funcionamiento del dispositivo, la información de configuración y otra información.

Procedimiento

Paso 1

<u>1</u> Seleccionar**Centro de mantenimiento>Mantenimiento avanzado>Exportar**.

Figura 12-9 Exportar

Click	to export the serial number, firmware version, device operation
logs a	and configuration information.

Paso 2 Hacer clic**Exportar**, la página muestra el progreso de la exportación. Hacer clic**Finalizar exportación**para cancelar la exportación actual.



Una vez completada la exportación, la página le indicará**Exportado exitosamente**.

12.6.2 Captura de paquetes

Recupere datos de interacción de red entre la cámara y una tarjeta de red específica en el cliente y guárdelos en la PC.

Procedimiento

Paso 1 SeleccionarCentro de mantenimiento>Mantenimiento avanzado>Captura de paquetes.

Figura 12-10 Captura de paquetes

NIC	Device Address		IP 1: Port 1			IP 2: Port 2		Packet Sniffer Size	Pecket Sniffer Backup
ethū	172.31.98.98	Optional		Пртина	Gattonal		Certinual	0.00MB	

Paso 2 (Opcional) En el**Captura de paquetes**área, configure las direcciones IP y los puertos para**IP 1: Puerto 1**y **IP 2: Puerto 2**respectivamente.

Obtenga los datos de interacción de red entre la cámara y el cliente especificado.

- Las direcciones y puertos deIP 1: Puerto 1yIP 2: Puerto 2no puede ser exactamente igual.
- IP 1: Puerto 1yIP 2: Puerto 2son opcionales, puede ingresar una dirección IP y un puerto o dejarlos en blanco.

Paso 3 Captura.

Hacer clic 🕨 para comenzar a capturar. **Tamaño del rastreador de paquetes**mostrará el tamaño del paquete.

Hacer clic III para finalizar la captura. El archivo de captura se guardará localmente.

12.6.3 Ejecutar registro

El registro de ejecución se refiere a la información del puerto serie que la cámara registra automáticamente durante el funcionamiento. Ver el registro de ejecución ayuda a localizar problemas y mejorar la eficiencia del trabajo.

Procedimiento

Paso 1

1 SeleccionarCentro de mantenimiento>Mantenimiento avanzado>Ejecutar registro.

Figura 12-11 Registro de ejecución

		d Refresh Delete
Date	Size	Download
SD_2023_08_26	0.019M	ك.
2023_08_22	0.001M	<u>ل</u>
	Date SD_2023_08_26 2023_08_22	Date Size 50,2023_08,26 0.019M 2023_08,22 0.001M

Paso 2 Exportar el registro.

- Seleccione un registro y luego haga clic en . Puede exportar el registro uno por uno.
- Seleccione más de un registro y luego haga clic en**Exportar**. Puede exportar los registros por lotes.

Si hay una tarjeta SD instalada, haga clic en junto a**Almacenar registros de ejecución localmente**. Los registros se almacenarán en tiempo real en la tarjeta SD.

Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Actualizar**para actualizar la información que se muestra en la página.
- Seleccione uno o más registros y luego haga clic en**Borrar**para eliminar el registro.



\square

Después de eliminar el registro, no se puede recuperar.



13 Centro de aplicaciones

Este capítulo presenta la información básica del centro de aplicaciones.

13.1 Descripción general de la aplicación

Seleccionar**Centro de Aplicaciones>Descripción general de la aplicación**. Puede ver la información básica del dispositivo, la descripción general de los recursos de la aplicación, la descripción general de ejecución de la aplicación y la información de la aplicación.

 \square

En el**Información de la aplicación**,hacer clic**Ir a**, y luego podrá ingresar el**Solicitud**página.

Jevice Basi	ic Info						
	lodika Iatlaren 😸 🕅	28 attiven 828, Vension	S 104 ventoo		🗃	te outp	
pplication	n Resource Overview			Application Runnir	ng Overview		
×	System Memory		254m/512m				
-	Multimedia Memory		014/0404			Ram Skog	ring opplications aped Applications
0	Flash		105M/991M		L.2		
oplication	n Info						
No.	Application Name	Running Status	Application Version	License Status	Manufacturer	Occupied Capacity	Operation
1	ΔĮ	• Running	V/1.001.0000000.0.R	ellistiae	1014	88,2374	Gom
2	Al	• Running	V1.001.0000002.0.R	Effective	1000	88.23t/l	60 80

Figura 13-1 Descripción general de la aplicación

13.2 Aplicación

Hacer clic**Centro de Aplicaciones>Solicitud**. Puede ver la información básica de la aplicación, detenerla e iniciarla.

- Hacer clic**Actualizar**para actualizar la información de la página.
- Hacer clic**Actualizar**para importar la licencia y evitar su vencimiento.
- 🕨 _{Hacer clic} 📕 para detener la aplicación y hacer clic 🛛 🕨 para iniciar la aplicación.

Cuando detienes la aplicación:

- ♦ Las estadísticas de objetivos y de rostros no están disponibles en**Cámara>Codificar>Cubrir**.
- Inteligenteno está disponible en la página principal.
- _{Hacer clic} 🝳 para entrar a**Plan inteligente**y luego podrá configurar el plan inteligente.



Figura 13-2 Aplicación

Refresh	Intelligent				
Kunning	Manufacturof Application Version Occupied Capacity Effective	90.72M 2106-02-06 16:36:27 Update			
	Instance info-Intelligent				
	No.	Video Channel	Running Status	Operation	
	1	CAM 1	 Running 	•	
	Refresh	Refresh Intelligent Maeutacturer Application Version Cleanpied Capacity Effective Instance Info-Intelliger No. 1	Refresh Intelligent Manufacturer AppRatian Venior Cocapied Explanty 99072M Effective 2106-02-06 16:3627 Update Instance info-Intelligent Instance info-Intelligent 1 CAM 1	Refresh Intelligent Funning Menutacturer Application Venior Occupied Capacity Occupied Capacity 90.72M Itective 2106-02-05 16:3627 Update Instance Info-Intelligent No. Video Channel I CAM 1	Refresh Intelligent Remain States Meantacturer Application Version Occupied Capacity Occupied Capacity 90.72M Intective 2106-02-06 16:3627 Instance Info-Intelligent No. Video Channel Running Status Operation 1 CAM 1 * Running © 0



Apéndice 1 Compromiso de seguridad y Recomendación

Dahua Vision Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Dahua") concede gran importancia a la ciberseguridad y la protección de la privacidad, y continúa invirtiendo fondos especiales para mejorar integralmente la conciencia y las capacidades de seguridad de los empleados de Dahua y proporcionar una seguridad adecuada para los productos. Dahua ha establecido un equipo de seguridad profesional para brindar potenciación y control de seguridad del ciclo de vida completo para el diseño, desarrollo, prueba, producción, entrega y mantenimiento de productos. Si bien se adhieren al principio de minimizar la recopilación de datos, minimizar los servicios, prohibir la implantación de puertas traseras y eliminar servicios innecesarios e inseguros (como Telnet), los productos Dahua continúan introduciendo tecnologías de seguridad innovadoras y se esfuerzan por mejorar las capacidades de garantía de seguridad del producto, brindando servicios globales. usuarios con alarma de seguridad y servicios de respuesta a incidentes de seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana para proteger mejor los derechos e intereses de seguridad de los usuarios. Al mismo tiempo, Dahua alienta a los usuarios, socios, proveedores, agencias gubernamentales, organizaciones industriales e investigadores independientes a informar cualquier riesgo o vulnerabilidad potencial descubierto en los dispositivos Dahua a Dahua PSIRT. Para conocer métodos de informes específicos, consulte la sección de seguridad cibernética de Dahua. página web oficial.

La seguridad del producto requiere no sólo la atención y los esfuerzos continuos de los fabricantes en I+D, producción y entrega, sino también la participación activa de los usuarios que pueden ayudar a mejorar el entorno y los métodos de uso del producto, a fin de garantizar mejor la seguridad de los productos después de su fabricación. se ponen en uso. Por este motivo, recomendamos que los usuarios utilicen el dispositivo de forma segura, lo que incluye, entre otros:

Administración de cuentas

1.Utilice contraseñas complejas

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

- La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres;
- Incluir al menos dos tipos de caracteres: letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos;
- No contener el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta en orden inverso;
- No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc.;
- No utilice caracteres repetidos, como 111, aaa, etc.

2. Cambiar contraseñas periódicamente

Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña del dispositivo para reducir el riesgo de que la adivinen o la descifren.

3. Asigne cuentas y permisos adecuadamente

Agregue usuarios adecuadamente según los requisitos de servicio y administración y asigne conjuntos de permisos mínimos a los usuarios.

4. Habilitar la función de bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada. Se recomienda mantenerlo habilitado para proteger la seguridad de la cuenta. Después de varios intentos fallidos de contraseña, la cuenta correspondiente y la dirección IP de origen se bloquearán.

5. Establecer y actualizar la información de restablecimiento de contraseña de manera oportuna

El dispositivo Dahua admite la función de restablecimiento de contraseña. Para reducir el riesgo de que esta función sea utilizada por actores de amenazas, si hay algún cambio en la información, modifíquelo a tiempo. Al establecer preguntas de seguridad, se recomienda no utilizar respuestas fáciles de adivinar.



Configuración del servicio

1.Habilitar HTTPS

Se recomienda habilitar HTTPS para acceder a servicios web a través de canales seguros. 2.**Transmisión cifrada de audio y vídeo.**

Si el contenido de sus datos de audio y video es muy importante o confidencial, le recomendamos utilizar la función de transmisión cifrada para reducir el riesgo de que sus datos de audio y video sean interceptados durante la transmisión.

3.Apague los servicios no esenciales y use el modo seguro

Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SSH, SNMP, SMTP, UPnP, punto de acceso AP, etc., para reducir las superficies de ataque.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente elegir modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

- SNMP: elija SNMP v3 y configure contraseñas de autenticación y cifrado seguras.
- SMTP: elija TLS para acceder al servidor de buzones.
- FTP: elija SFTP y configure contraseñas complejas.
- Punto de acceso AP: elija el modo de cifrado WPA2-PSK y configure contraseñas complejas.

4.Cambiar HTTP y otros puertos de servicio predeterminados

Se recomienda cambiar el puerto predeterminado de HTTP y otros servicios a cualquier puerto entre 1024 y 65535 para reducir el riesgo de que los actores de amenazas lo adivinen.

configuración de la red

1.Habilitar lista de permitidos

Se recomienda activar la función de lista de permitidos y solo permitir que IP en la lista de permitidos acceda al dispositivo. Por lo tanto, asegúrese de agregar la dirección IP de su computadora y la dirección IP del dispositivo compatible a la lista de permitidos.

2.Enlace de dirección MAC

Se recomienda vincular la dirección IP de la puerta de enlace a la dirección MAC del dispositivo para reducir el riesgo de suplantación de ARP.

3.Construya un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad de los dispositivos y reducir los posibles riesgos cibernéticos, se recomienda lo siguiente:

- Deshabilite la función de mapeo de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de la intranet desde la red externa;
- Particione la red de acuerdo con las necesidades reales de la red: si no hay demanda de comunicación entre las dos subredes, se recomienda utilizar VLAN, puerta de enlace y otros métodos para particionar la red y lograr el aislamiento de la red;
- Establecer un sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso ilegal de terminales a la red privada.

Auditoría de seguridad

1.Verificar usuarios en línea

Se recomienda comprobar periódicamente a los usuarios en línea para identificar a los usuarios ilegales.

2.Verificar el registro del dispositivo



Al ver los registros, puede obtener información sobre las direcciones IP que intentan iniciar sesión en el dispositivo y las operaciones clave de los usuarios registrados.

3.Configurar el registro de red

Debido a la capacidad de almacenamiento limitada de los dispositivos, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante un período prolongado, se recomienda habilitar la función de registro de red para garantizar que los registros críticos estén sincronizados con el servidor de registro de red para su seguimiento.

Seguridad del software

1.Actualice el firmware a tiempo

De acuerdo con las especificaciones operativas estándar de la industria, el firmware de los dispositivos debe actualizarse a la última versión a tiempo para garantizar que el dispositivo tenga las últimas funciones y seguridad. Si el dispositivo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función de detección automática de actualización en línea, para obtener la información de actualización del firmware publicada por el fabricante de manera oportuna.

2.Actualice el software del cliente a tiempo

Le recomendamos descargar y utilizar el software de cliente más reciente.

Protección física

Se recomienda llevar a cabo protección física para los dispositivos (especialmente los dispositivos de almacenamiento), como colocar el dispositivo en una sala de máquinas y un gabinete dedicados, y tener control de acceso y administración de claves para evitar que personal no autorizado dañe el hardware y otros equipos periféricos. (por ejemplo, disco flash USB, puerto serie).

ENABLING A SMARTER SOCIETY AND BETTER LIVING