

Centro móvil

Manual de usuario

V1.00.0

TECNOLOGÍA CO., LTD DE LA VISIÓN DE ZHEJIANG DAHUA

General

Este manual presenta las funciones y operaciones del Administrador y Cliente del Centro Móvil (en adelante, podría denominarse el "sistema" según la operación).

Las instrucciones de seguridad

Palabras de advertencia	Significado
	Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría resultar en daños a la propiedad, pérdida de datos, menor rendimiento o resultados impredecibles.
Солд соляејоя	Proporciona métodos para ayudarlo a resolver un problema o ahorrarle
	tiempo. Proporciona información adicional como énfasis y suplemento. al texto.

Las siguientes palabras de advertencia categorizadas con significado definido pueden aparecer en el manual.

Revisión histórica

Versión Número de versión		Contenido de la revisión	Tiempo de liberación	
V1.00.0	V3.010.000002	Primer lanzamiento	Oct. De 2019	

Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otras personas, como rostro, huellas dactilares, número de placa del automóvil, dirección de correo electrónico, número de teléfono, GPS, etc. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: proporcionar una identificación clara y visible para informar al sujeto de los datos la existencia de un área de vigilancia y proporcionar información relacionada. contacto.

Acerca del manual

El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre el manual y el producto real, prevalecerá el producto real.

No nos hacemos responsables de ninguna pérdida ocasionada por las operaciones que no cumplan con el manual. El manual se actualizaría de acuerdo con las últimas leyes y regulaciones de las regiones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si existe inconsistencia entre el manual en papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.

Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria. Todavía puede haber desviaciones en los datos técnicos, las funciones y la descripción de las operaciones, o errores en la impresión. Si tiene alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final. Actualice el software del lector o pruebe con otro software de lectura convencional si no puede abrir el manual (en formato PDF).

Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de empresas que aparecen en el manual son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el proveedor o el servicio de atención al cliente si se produce algún problema al utilizar el dispositivo.

Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.

Advertencias y medidas de seguridad importantes

Este capítulo describe el contenido que cubre el manejo adecuado del dispositivo, la prevención de peligros y la prevención de daños a la propiedad. Lea atentamente estos contenidos antes de usar el dispositivo, cúmplalos al usarlos y guárdelos en un lugar seguro para futuras consultas.

Requisito de operación

No coloque ni instale el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar o cerca de una fuente de calor.

Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, el polvo o el hollín.

Mantenga el dispositivo instalado horizontalmente en un lugar estable para evitar que se caiga.

No deje caer ni salpique líquido sobre el dispositivo, y asegúrese de que no haya ningún objeto lleno de líquido sobre el dispositivo para evitar que el líquido fluya hacia el dispositivo.

Instale el dispositivo en un lugar bien ventilado y no bloquee la ventilación del dispositivo. Opere el dispositivo dentro del rango nominal de entrada y salida de energía.

No desarme el dispositivo.

Transporte, utilice y almacene el dispositivo en las condiciones de humedad y temperatura permitidas.

Eléctrico Seguridad

El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión o una inflamación.

Cuando reemplace la batería, asegúrese de que se use el mismo modelo.

Utilice los cables de alimentación recomendados en la región y cumpla con la especificación de potencia nominal.

Use el adaptador de corriente provisto con el dispositivo; de lo contrario, podrían producirse lesiones personales y daños al dispositivo.

La fuente de alimentación debe cumplir con el requisito de la norma de seguridad de voltaje muy bajo (SELV) y suministrar energía con un voltaje nominal que cumpla con el requisito de fuente de energía limitada de acuerdo con IEC60950-1. Tenga en cuenta que el requisito de suministro de energía está sujeto a la etiqueta del dispositivo.

Conecte el dispositivo (estructura tipo I) a la toma de corriente con toma de tierra de protección.

El acoplador del aparato es un dispositivo de desconexión. Cuando utilice el acoplador, mantenga el ángulo para facilitar la operación.

Tabla de contenido

Prefacio	I
Salvaguardias y advertencias importantes	III 1
Resumen	
1.1 Introducción	
1.2 Reflejos	
2 Diagrama de flujo de negocios	2
3 Instalación e implementación del servidor	
3.1 Requisito de configuración	
3.2 Servidor maestro	
3.2.1 Instalación	
3.2.2 Desinstalación	6
3.3 Servidor esclavo	7
3.3.1 Instalación	8
3.3.2 Registro en el servidor maestro	10
3.3.3 Inicio del servidor esclavo	
3.4 Configuración del sistema	11
3.5 Modificación del puerto de servicio	13
3.6 Configuración de LAN / WAN	
3.6.1 Configuración del enrutador	14
3.6.2 Configuración del servidor	14
4 Operaciones del administrador	17
4.1 Iniciar sesión en el Administrador	17
4.2 Autorización	
4.2.1 Acerca de la licencia de senderos	18
4.2.2 Solicitud de licencia	
4.2.3 Carga de licencia	20
4.3 Ajustes del sistema	22
4.3.1 Configuración de los parámetros del sistema	
4.3.2 Configuración del servidor de correo	
4.4 Añadiendo organización	25
4.5 Agregar rol y usuario	
4.5.1 Agregar rol de usuario	
4.5.2 Agregar usuario	
4.5.3 Configuración de usuario de dominio	
4.6 Agregar dispositivos	
4.6.1 Agregar dispositivo manualmente	
4.6.2 Búsqueda de dispositivo añadido	
4.6.3 Importación del dispositivo de videoportero	
4.6.4 Dispositivo de edición	
4.6.5 Recurso vinculante	
4.7 Configuración del plan de registro	44

	5.6.2 Configuración de parámetros de alarma	
	5.6.1 Preparativos	
	5.6 Centro de eventos	
	5.5.4 Etiqueta	
	5.5.3 Lista de archivos	
	5.5.2 Cronograma	
	5.5.1 Preparación	
	5.5 Descarga de registros	
	5.4.4 Buscar miniatura	
	5.4.3 Reproducción de grabación	
	5.4.2 Grabación durante la visualización en vivo	¡Error! Marcador no definido.
	5.4.1 Preparativos	109
	5.4 Registro	
	5.3.8 Región de interés (RoI)	
	5.3.7 Ver recorrido	iError! Marcador no definido.
	5.3.6 Smart Track	¡Error! Marcador no definido.
	5.3.5 Smart Track	¡Error! Marcador no definido.
	5.3.4 PTZ	
	5.3.3 Configuración del dispositivo	¡Error! Marcador no definido.
	5.3.2 Vista en vivo	
	5.3.1 Preparativos	
	5.3 Vista en vivo	
	5.2 Configuración local	
	5.1.3 Iniciar sesión en el cliente	
	5.1.2 Descarga e instalación del cliente	
	5.1.1 Requisitos de la PC	
	5.1 Instalación e inicio de sesión del cliente	87
5 Fι	unciones del cliente	
	4.12 Configurando Cascade	
	4.11.4 Resumen	
	4.11.3 Registro	
	4.11.2 Copia de seguridad y restauración	
	4.11.1 Gestión del servidor	
	4.11 Mantenimiento del sistema	
	4.10 Agregar Video Wall	
	4.9.3 Dispositivo de marcado	
	4.9.2 Agregar zona activa	sesenta y cinco
	4.9.1 Editar mapa GIS	
	4.9 Configurando Mapa	
	4.8.2 Agregar esquema de alarma	
	4.8.1 Configuración de la fuente de alarma	
	4.8 Configuración de evento	
	4.7.5 Agregar plantilla de tiempo	
	4.7.4 Agregar plan de registro de respaldo	
	4.7.3 Agregar plan general	
	4.7.2 Configuración de la cuota del grupo de discos	
	4.7.1 Configuración del disco de almacenamiento	

5.6.3 Búsqueda de registro de alarma	125
5.7 Pared de video	126
5.7.1 Preparativos	126
5.7.2 Salida a la pared	127
5.7.3 Plano de pared de video	129
5.8 Mapa electrónico	132
5.8.1 Preparativos	132
5.8.2 Abrir mapa electrónico en la vista previa en tiempo real	132
5.8.3 Visualización del mapa	
5.8.4 Alarma parpadeando en el mapa	
5.9 Móvil	137
5.9.1 Gestión de información básica	
5.9.2 Información en tiempo real	
5.9.3 Estadísticas de vehículos	
5.9.4 Valla electrónica	158
Appendix 1 Introducción al módulo de servicio	165
Appendix 2 Recomendaciones de ciberseguridad	167

1.1 Introducción

Mobile Center es un sistema de administración central flexible, escalable, altamente confiable y poderoso. Mobile Center puede satisfacer los requisitos de proyectos grandes y medianos a través de la extensión distribuida. Con la arquitectura cliente-servidor, Mobile Center proporciona administración central, conexión conveniente y cooperación multiservicio. Puede proporcionar funciones básicas como administración de permisos de usuario, administración de dispositivos, administración de alarmas, almacenamiento central, mapa, etc. También es una plataforma profesional para administrar vehículos móviles.

1.2 Reflejos

Fácilmente ampliable

* Soporta entension del rendimiento del sistema.

Más profesional

- Admite la operación y el mantenimiento del sistema, adquiere fácilmente el servicio, el sistema, el dispositivo, la hora y otra información del sistema.
- Extremo de administración web separado, hace que la administración sea más conveniente y profesional.

Altamente fiable

- * Admite doble modo de espera en caliente, hace que el sistema Mobile Center sea más estable.
- Admite la copia de seguridad automática de datos del sistema y la copia de seguridad manual, reduce la pérdida causada por el por bloqueo del sistema.

Más abierto

* Open SDK, la plataforma de terceros se puede conectar a través de SDK.

Diagrama de flujo empresarial



3 Instalación y despliegue del servidor

Nuevo Testamen

Mobile Center admite la implementación de un solo servidor y la implementación distribuida maestro / esclavo.

3.1 Requisito de configuración

Consulte la Tabla 3-1 para conocer los requisitos de configuración del servidor.

Table 5 Thequisitos de comiguración del servición			
	Requisito de hardware		
	• CPU: E5-2640 v3@2.60GHz 2.60GHz RAM de 8		
	• núcleos: 16 GB		
Configuración recomendada	• Tarjeta de red: 1Gps		
	• Tipo de disco duro: HDD 1 TB		
	• Espacio de directorio de instalación de Mobile Center: Más de		
	• 500G CPU: E3-1220 v5@3.00GHz 3.00GHz 4core RAM: 16GB		
	•		
Configuración mínima	• Tarjeta de red: 1Gps		
	• Tipo de disco duro: HDD 1 TB		
	• Espacio de directorio de instalación de Mobile Center: Más de 500G		

Tabla 3-1	Requisitos	de	config	uración	del	servidor
10010 2-1	Requisitos	ue	COLLIC	ulacion	uei	Serviuur

3.2 Servidor maestro

3.2.1 Instalación



Se muestra la interfaz de instalación. Vea la Figura 3-1.

 \square

El nombre del programa incluye el número de versión y los datos del programa. Confirme la versión antes de la instalación.

Figure 3-2 Instalación (maestro)



<u>Step 2</u> Hacer clic **convenio** para leer el acuerdo sobre el uso de este software, seleccione el **tengo** leer y aceptar el DSS casilla de verificación y luego haga clic en **Próximo.** Se muestra la interfaz de selección del tipo de servidor. Vea la Figura 3-2.



<u>Step 3</u> Seleccione el tipo de servidor como Maestría, y compruebe si el servidor admite el modo de espera activo y, a continuación, haga clic en Próximo.

Maestría significa modo maestro; Esclavo significa modo esclavo; Soporte HA significa que admite el modo de espera en caliente.

Se muestra la interfaz de selección de ruta de instalación. Vea la Figura 3-3.



Figure 3-4 Selección de ruta de instalación (maestra)



Después de seleccionar el directorio de instalación, el sistema muestra información sobre el espacio necesario y el espacio libre de instalación.

 \square

Si el **Instalar en pc** El botón se muestra en gris, compruebe si el directorio de instalación es correcto o si el espacio disponible del directorio de instalación es mayor que el espacio necesario.

Step 5 Hacer clic Instalar en pc.

Se muestra la interfaz de progreso de la instalación. Vea la Figura 3-4. El proceso de instalación tarda entre 3 y 5 minutos. Espere pacientemente. La interfaz se muestra en la Figura 3-5 una vez completada la instalación.

Figure 3-5 Instalación en progreso



Figure 3-6 instalación completa





Se muestra la interfaz de configuración del servicio Mobile Center. Vea la Figura 3-6.

Figure 3-7	Interfaz de configuración del servicio del centro móvil (maest	ro)
------------	--	-----

🐌 Mobile Center			G	5 🗘 🛈 – ×
💿 Restart All 🗼 Start All	O Refresh			Starting
Server 🗳				
DSS_WEB	HTTP:80 HTTPS:10443(Login Port) CMS:9000 SHUTDOWN:8005 REDIRECT:9005	• Stopped		,
DSS_VMS				
DSS_VehicleSaas		 Stopped 		
DSS_SS				1
DSS_SOSO				1
DSS_SC	SIP:5080 RTP:554			1
DSS_REDIS				1
DSS_PTS	LISTEN:9115 PICTURE:8081 RTP:40000-49999			1
DSS_PES				1
DSS_PCPS	REGISTER:9550 SIP:5060			1
DSS_OSS	HTTP:50000 HTTPS:50001	 Stopped 		1
MySQL				1
🍰 Open Administrator Client				

3.2.2 Desinstalación

<u>Step 1</u> En su PC, seleccione **Inicio> Todos los programas**, despliegue la carpeta Mobile Center y luego hacer clic **Desinstalación de Mobile Center**.

Se muestra la interfaz de confirmación de desinstalación. Vea la Figura 3-7.

Figure 3-8 Confirmación de desinstalación

Dobile Center	- ×
DSS Pro Server is about to be uninstalled, are you sure to proceed with the uninstall?	
Yes	incel



El sistema muestra el progreso de la desinstalación; la interfaz que se muestra en la Figura 3-8 es se muestra una vez completada la desinstalación.





<u>Step 3</u> Hacer clic Terminar para completar la desinstalación.

3.3 Servidor esclavo

 \square

Omita esta sección si solo necesita implementar un servidor.

3.3.1 Instalación





Figure 3-11 Selección del tipo de servidor (esclavo)



<u>Seleccione el tipo de servidor como Esclavo, y luego haga clic en Próximo.</u>

Nobile Center Installation path: C:Mobile Center C:Mobile Center



Figure 3-12 Selección de ruta de instalación (esclavo)



Después de seleccionar el directorio de instalación, el sistema muestra información sobre el espacio necesario y el espacio libre de instalación.

Si el **Instalar en pc** El botón se muestra en gris, compruebe si el directorio de instalación es correcto o si el espacio disponible del directorio de instalación es mayor que el espacio necesario.

Step 5 Hacer clic Instalar en pc.

Se muestra la interfaz de progreso de la instalación. Vea la Figura 3-12. El proceso de instalación tarda entre 3 y 5 minutos. Espere pacientemente. La interfaz se muestra en la Figura 3-13 una vez completada la instalación.

Figure 3-13 Instalación en progreso



Figure 3-14 instalación completa



Step 6 Hacer clic Correr para comenzar de inmediato.

Se muestra la interfaz de configuración del servicio Mobile Center. Ver la Figura 3-14 **Figure 3-15** Interfaz de configuración del centro móvil (esclavo)

Ď Mobile Center			ĩ	
⑦ Restart All Stop All	O Refresh			O Unavailable
Server 🛟	Port			
DSS_WEB	HTTP:80 HTTPS:10443 SHUTDOWN:8005 REDIRECT:9005	 Stopped 		,
DSS_SS				1
DSS_PTS	LISTEN:9115 PICTURE:8081 RTP:40000-49999	 Stopped 		,
DSS_PES				1
DSS_PCPS	REGISTER:9550 SIP:5060	 Stopped 		1
DSS_OSS	HTTP:50000 HTTPS:50001			1
DSS_MTS		 Stopped 		1
DSS_MCDRader				
DSS_MCDPos		 Stopped 		1
DSS_MCDLed				
DSS_MCDDoor		 Stopped 		
DSS_MCDAlarm				
DSS_HRS		 Stopped 		

3.3.2 Registro en el servidor maestro

En el servidor esclavo, solo necesita ingresar la IP y el puerto del servidor maestro para registrarse en el servidor maestro.

<u>Step 1</u> Haga doble clic **b** en el servidor esclavo.

Se muestra la interfaz de configuración de Mobile Center. Vea la Figura 3-14.

Step 2 Hacer clic en la esquina superior derecha de la interfaz.

La **Configuración** se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-15.

	<u> </u>		
Ď Mobile Center		Ē	• • • • • •
Restart All II Stop All	C Refresh		🧧 Unavailable
Server 🗘	Port Setting		Operation
DSS_WEB	HTTP:80 HTTPS:1 SHUTDC Center IP REDIRE(,
DSS_SS	9320 Local IP		1
DSS_PTS	LISTEN: Mapping IP PICTURE RTP:400 CMS Port	: • 9000	,
DSS_PES	9400 Mysal Port	= 3306	1
DSS_PCPS	REGISTE SIP:5060 MQ Por	t 61616	1
DSS_OSS	HTTP:50 HTTPS:5		1
DSS_MTS			1
DSS_MCDRader		<u> </u>	
DSS_MCDPos		OK Cancel	1
DSS_MCDLed			
DSS_MCDDoor			
DSS_MCDAlarm			
DSS_HRS		Running	
		Service IP changed, please check	your network Modify



<u>Step 3</u> Ingrese la IP central, la IP local y cada número de puerto, y luego haga clic en **está bien.**

El sistema detecta automáticamente si la IP y los puertos del servidor maestro son válidos.

Si es válido, el sistema reinicia todos los servicios del servidor esclavo y el servidor se recargará.

Si no es válido, el sistema muestra un mensaje que indica la información de falla y debe repetir este paso para ingresar la información correcta.

3.3.3 Inicio del servidor esclavo

Puede iniciar el servidor esclavo y comprobar el estado de cada servicio. Para las operaciones en el esclavo interfaz principal del servidor, consulte "3.4 Sistema".

3.4 Configuración del sistema

Esta sección presenta las operaciones en la interfaz de configuración de Mobile Center.

Figure 3-17	Interfaz principal del servidor
-------------	---------------------------------

Ď Mobile Center			[⊡ ≎ 0 – ×
⑦ Restart All II Stop All	C Refresh			7 • Running
Server \$	Port	Status	Exception Info	Operation
DSS_WEB	HTTP:80 HTTPS:10443 SHUTDOWN:8005 REDIRECT:9005	Running		,
DSS_SS				1
DSS_PTS	LISTEN:9115 PICTURE:8081 RTP:40000-49999			1
DSS_PES				1
DSS_PCPS	REGISTER:9550 SIP:5060			1
DSS_OSS	HTTP:50000 HTTPS:50001			1
DSS_MTS				1
DSS_MCDRader				
DSS_MCDPos				1
DSS_MCDLed				
DSS_MCDDoor				
DSS_MCDAlarm				
DSS_HRS				

Tabla 3-2 Descripción de las operaciones de la interfaz de configuración de Mobile Center

No.	Función	Descripción
1	Servicio Gestión	 Hacer clic Hacer clic Hacer clic Hacer clic Hacer clic Refresh para refrescar servicios.
2	Idioma	Se admiten dos idiomas: chino e inglés. Haga clic en el icono para cambiar de idioma y luego reinicie para que la configuración entre en vigor.
3	Configuración	Configure la IP de CMS como la dirección IP del servidor que instala Mobile Center. Si está en el entorno LAN / WAN, configure la dirección de mapeo como IP WAN habla a.
4	Acerca de	Haga clic en el icono para ver la versión del software y la fecha de lanzamiento.
5	Minimizar	Haga clic en el icono para minimizar la interfaz.
6	Cerca	Cierre la interfaz principal.
7	Servicio Estado	 Starting Unavailable : Anormalidad del servicio. Stopping Running : Todos los servicios se ejecutan con normalidad. Stopped

Sin fu	ınción	Descripción	
8	Servicios Detalles	Muestra cada servicio y los detalles del servicio. Hacer clic para modificar el servicio número de puerto y el sistema se reinicia automáticamente después de la modificación.	

3.5 Modificar el puerto de servicio

Step 1_Haga doble clic 💽 para iniciar sesión en la interfaz de configuración de Mobile Center.

Se muestra la interfaz de configuración de Mobile Center. Vea la Figura 3-17.

Figure 3-18 Interfaz de configuración de Mobile Center

i Mobile Center			e	¶¢0 – ×
Restart All Stop All	O Refresh			O Unavailable
				Operation
DSS_WEB	HTTP:80 HTTPS:10443 SHUTDOWN:8005 REDIRECT:9005	 Stopped 		1
DSS_SS				1
DSS_PTS	LISTEN:9115 PICTURE:8081 RTP:40000-49999	 Stopped 		1
DSS_PES				1
DSS_PCPS	REGISTER:9550 SIP:5060	 Stopped 		1
DSS_OSS	HTTP:50000 HTTPS:50001			1
DSS_MTS		 Stopped 		1
DSS_MCDRader				
DSS_MCDPos		 Stopped 		1
DSS_MCDLed				
DSS_MCDDoor		 Stopped 		
DSS_MCDAlarm				
DSS_HRS				
				1 × 4

Step 2 Hacer clic Modificar la información del puerto del servicio correspondiente. Vea la Figura 3-18.

Si hay configuración LAN / WAN, modifique el puerto LAN / WAN al valor personalizado por los usuarios.

 \square

El puerto predeterminado del servicio DSS_PTS es 8081, que a menudo está ocupado. Le recomendamos que modifique este puerto.

El sistema le solicita un mensaje para modificar el puerto cuando está ocupado.

♪ Mobile Center 國 ✿ ④ - ×							
🔊 Restart All II Stop All 📿 Refresh							Running
Server 🛟				itus			
DSS_WEB	HTTP:80 HTTPS:11 SHUTDO REDIREC	Edit Service Port	er:	DSS_PTS		×	,
DSS_SS		LISTEN Old Po	ort:				1
DSS_PTS	LISTEN:9 PICTURE RTP:4000	LISTEN New Po	ort:	* 9115			
DSS_PES		PICTURE Old Po	ort:				1
DSS_PCPS	REGISTE SIP:5060	PICTURE New Po	ort:	8081			1
DSS_OSS	HTTP:500 HTTPS:50	RTP Po	ort:				1
DSS_MTS							1
DSS_MCDRader				OK	Cancel		
DSS_MCDPos							1
DSS_MCDLed							
DSS_MCDDoor							
DSS_MCDAlarm							
DSS_HRS							

Figure 3-19 Modificación del servicio

Step 3 Hacer clic **OK** para guardar la modificación.

El servicio se reinicia después de que se haya modificado correctamente.

3.6 Configuración de LAN / WAN



La configuración del servidor de Mobile Center no distingue entre el puerto LAN y el puerto de servicio WAN, y las opciones de configuración del puerto son las mismas y los puertos son los mismos en LAN y WAN.

3.6.1 Configuración del enrutador

Le recomendamos que haga un mapeo de DMZ, pero si no puede hacerlo debido al entorno, puede hacer un mapeo de puertos. Los puertos que deben usarse incluyen, entre otros, 9500, 9200, 21, 990, 9090, 61616, 9100, 3306, 9550, 9400, 80, 5080. Consulte el "Apéndice 1 Introducción al módulo de servicio" para obtener más detalles sobre el puerto.

Si hay un puerto ocupado por otra asignación, por ejemplo, se han ocupado 80 puertos, puede modificarlo a 81 consultando "3.5 Modificación del puerto de servicio" y luego agregar la asignación. regla en el enrutador.

3.6.2 Configuración del servidor

<u>Step 1</u> Haga doble clic para iniciar sesión en la interfaz de configuración de Mobile Center. Se muestra la interfaz de configuración de Mobile Center. Vea la Figura 3-19.

Ď Mobile Center			Ē	፱ ፡፡ - ×
Restart All Stop All	O Refresh			O Unavailable
Server 🖨	Port			
DSS_WEB	HTTP:80 HTTPS:10443 SHUTDOWN:8005 REDIRECT:9005	 Stopped 		1
DSS_SS				1
DSS_PTS	LISTEN:9115 PICTURE:8081 RTP:40000-49999	 Stopped 		1
DSS_PES				1
DSS_PCPS	REGISTER:9550 SIP:5060	 Stopped 		/
DSS_OSS	HTTP:50000 HTTPS:50001			1
DSS_MTS		 Stopped 		1
DSS_MCDRader				
DSS_MCDPos		 Stopped 		1
DSS_MCDLed				
DSS_MCDDoor		 Stopped 		
DSS_MCDAlarm				
DSS_HRS		 Stopped 		
k				

Figure 3-20 Interfaz de configuración de Mobile Center

Step 2_Hacer clic

La **Configuración** se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-20.

```
Figure 3-21 Configuración de IP
```

Dobile Center					⊡ ≎ ⊕ – ×
⑦ Restart All II Stop All	O Refre				Unavailable
Server 🛟		Setting			
DSS_WEB	HTTP:80 HTTPS:1 SHUTDC REDIREC	Center IP:	*[
DSS_SS		Local IP:			1
DSS_PTS	LISTEN:9 PICTURE RTP:400	Mapping IP: CMS Port	₽ 9000		1
DSS_PES		Mysql Port:	• 3306		1
DSS_PCPS	REGISTE SIP:5060	MQ Port	• 61616		1
DSS_OSS	HTTP:50 HTTPS:5				1
DSS_MTS					1
DSS_MCDRader					
DSS_MCDPos			OK	Cancel	1
DSS_MCDLed					
DSS_MCDDoor					
DSS_MCDAlarm					
DSS_HRS			Running		
				Service IP ch	anged, please check your network Modify

<u>Step 3</u> Ingrese la dirección WAN en el Mapeo de IP cuadro y luego haga clic en está bien.

Se muestra el cuadro de diálogo de solicitud. Vea la Figura 3-21.

Figure 3-22 Inmediato





El sistema reinicia todos los servicios.

4 Gerente de operaciones

Mobile Center Manager (en lo sucesivo, "el Administrador") admite configuraciones tales como información del sistema, información del usuario y plan de registro. Se recomienda utilizar Google Chrome 40 y la versión posterior, y Firefox 40 y la versión posterior.

4.1 Iniciar sesión en el Administrador

<u>Step 1</u> Abra un navegador compatible con el servidor, ingrese la dirección IP y luego presione Intro. Se muestra la interfaz de inicio de sesión. Vea la Figura 4-1.



<u>Step 2</u> Ingrese el nombre de usuario y la contraseña, y luego haga clic en Acceso.



El nombre de usuario predeterminado es system.

La interfaz de modificación de contraseña aparece si es la primera vez que inicia sesión en el sistema.

Puede continuar iniciando sesión después de que la contraseña se modifique a tiempo.

Agregue la dirección IP de Manager en los sitios confiables del navegador si es la primera vez que hora inicia sesión en Mobile Center Manager.

La página de inicio se muestra después de iniciar sesión. Vea la Figura 4-2.

Dia Mobile Center	Home	+					Hi, system 🔻
	De				Event	Storage	
	Add a device an channel bonding channel.	d configure video for the device		Add user, and authorize the user with system permission.	Add device or system events, and configure the corresponding link actions.	Configure the record plan of cameras.	
	Overview Status:	Online	Offline	License	icense Detail	Help User Manual	
	Device: User: Service: HDD:	0 1 16	980 1 1 1896/9316	Step 1: Export the licens Step 2: Contact salesper Step 3: Import the licens	e request file. son to get a license. e.	E-Mail: dss_support@dahuatech.com Version: V7.002.0000002.1.R.20190710.1268238	

Figure 4-2 Casa

Coloque el puntero del mouse en el nombre de usuario de la esquina superior derecha y luego podrá cambiar la contraseña o cerrar la sesión del usuario actual.

Los accesos directos de los módulos generales se muestran en la parte superior de la interfaz. Hacer clic



Casa para mostrar todos los módulos.

Descripción general: muestra el estado en línea y fuera de línea del dispositivo, el usuario y el servicio, y la proporción de uso de HDD.

Licencia: Haga clic en **Detalles de la licencia**, luego compre el documento de autorización siguiendo las instrucciones. Consulte "4.2 Autorización" para obtener más detalles.

Ayuda: busque el manual del usuario, la información de la versión y el correo electrónico de contacto.

4.2 Autorización

4.2.1 Acerca de la licencia de senderos

Consulte la Tabla 4-1 para obtener información sobre el período de licencia de prueba. No hay límite para módulos y canales (como entrada y salida de alarma) que no están incluidos en la tabla.

El período de prueba solo dura 90 días, por lo que se recomienda comprar una licencia para continuar usando los módulos, incluidos **Dispositivo, evento, almacenamiento** o **Pared de TV** después del período de prueba. Sin licencia no puedes iniciar sesión al cliente o la aplicación móvil también.

Tabla 4-1 Acerca de 🛛	icencia de prueba
-----------------------	-------------------

Función		Capacidad
Canal	Video (codificación)	32

4.2.2 Solicitud de licencia

Debe solicitar una licencia para un uso prolongado y volver a solicitarla cuando actualice la licencia. La cantidad de todos los canales autorizados comienza desde 0 para la primera aplicación y el estado inicial

de la autorización del módulo es de prueba. El estado de la autorización pasa a ser comprado cuando se vuelve a comprar.

La segunda cantidad de compra representa la cantidad recién agregada. Por ejemplo, si desea aumentar el canal total a 10 de los 5 canales originales comprados, solo necesita compra otros 5 canales.

<u>Step 1</u> Adquirir archivo de solicitud de autorización.

- 1) Inicie sesión en Mobile Center Manager.
- 2) Haga clic en el Paso 1 en la interfaz de la página de inicio. Vea la Figura
 - 4-3. La**Potenciar** se muestra la interfaz. Vea la Figura 4-4.

Figure 4-3 Exportación de archivo de solicitud de licencia

i Mobile Cente	er Home	• +					Hi , system ▪
	Device Device			User User	Event Add device or system events, and configure the corresponding link actions.	Storage	
	Overview Status: Device:	Online	Offline 980	License ✓ Activated Version L Step 1: Export the licens	Icense Detail	Help User Manual E-Mall: dss_support@dahuatech.com	
	User: Service: HDD:	1	1 1 189G/931G	Step 2: Contact salespe Step 3: Import the licens	rson to get a license.	Version: V7.002.0000002.1.R.20190710.1268238	

Figure 4-4 Potenciar

lpgrade	2					:
Cha	nnel					
	Channel Type	Total	Used	Expiry date	Operation(Channels)	
	Video Video Video	10000	4000	20	- 0 +	
	Domain V Purchased	20	2		- 0 +	
Add	-on					
	Channel Type		Expiry date		Operation(Channels)	



- 3) Ingrese el número de canal y seleccione el módulo que necesite. Hacer clic**Exportar**, y luego se
- genera un archivo .zip y se guarda con el valor predeterminado ruta de descarga del navegador.

Puede abrir, guardar o guardar como archivo de exportación una vez finalizada la

<u>Step 2</u> exportación. Envíe el archivo .zip exportado a ventas para solicitar el archivo de autorización.

4.2.3 Carga de licencia

Asegúrese de haber solicitado y recibido el archivo de licencia antes de cargar la licencia.

<u>Step 1</u> Inicie sesión en Mobile Center Manager. Haga clic en el paso

<u>Step 2</u> 3 en elCasa interfaz. Vea la Figura 4-5. LaImportar se

muestra la interfaz. Vea la Figura 4-6.

D Mobile Center	Home	+					Hi , systen
				2		۲	
	Dev Add a device and channel bonding channel.	vice d configure video (for the device vice		User Add user, and authorize the user with system permission. User	Event Add device or system events, and configure the corresponding link actions: Event	Storage Configure the record plan of cameras. Storage	
	Overview			License		Help	
	Status:	Online	Offline	 Activated version 	Jicense Detail	User Manual	
	Device: User: Service:	0 1 16	980 1 1	Step 1: Export the licens Step 2: Contact salespe	se request file. rson to get a license.	E-Mail: dss_support@dahuatech.com Version: V7.002.0000002.1.R.20190710.1268238	
	HDD:	-	■ 189G/931G	Step 3. Importure idents	50.		

Figure 4-6 Importar

Import		:	×
	License Update :	Browse	
		Import	

<u>Step 3</u> Hacer clic Navegar y seleccione el archivo de licencia

<u>Step 4</u> cargado. Hacer clic**Importar** y carga completa de licencias.

El sistema indica que la información de autorización ha cambiado después de la carga y, a continuación, el programa se inicia de nuevo.

<u>Step 5</u> Inicie sesión en Mobile Center Manager nuevamente. Puede verificar la licencia haciendo clic en**Detalles de la licencia** sobre el **Casa** interfaz. Vea la Figura 4-7.

\square

Hacer clic Actualizar ahora ir a Potenciar interfaz, entonces puede exportar el archivo de autorización.

Figure 4-7 Detalles de la licencia

ense Detail				
	Upgrade License More featur	es, More Channels. Upgrade Now	>	
Channel				
Channel Type	Total	Used	Expiry date	
Video Video	10000	4007	-	
Domain	20	1	-	
Add-on				
Channel Type		Expiry date		

4.3 Ajustes del sistema

4.3.1 Configuración de los parámetros del sistema

Necesita configurar los parámetros del sistema cuando es la primera vez que inicia sesión en el sistema Mobile Center, que es para asegurarse de que el sistema funcione normalmente.

<u>Step 1</u> Haga cittan, y luego seleccione Sistema sobre el Nueva pestaña

interfaz. El sistema muestra la interfaz. Vea la Figura 4-8.

۲	Message Storage Time							
•	Time Sync	Message Storage Time	Setup					
	Mail Server	Log:	* 1	Day				
	Active Directory	Alarm Info:	* 30	Day				
	HTTPS	GPS Info:	* 30	Day				
	POS End	POS:	* 30	Day				
D	1 OO ENG	Face Recognition:	* 180	Day				
		Passed Vehicle Record:	* 180	Day				
		Access Snapshot Device:	• 180	Day				
		Customer Analysis:	* 180	Day				
		Time Sync						
		Enable						
		Start Time:	00:00:00		Sync Interval:	24	Hour	Immediately
		Save						

Figure 4-8 Tiempo de almacenamiento de mensajes

Tabla 4-2 Configuración del tiempo de almacenamiento de mensajes

Parámetro		Descripción
	Tronco	Establece el tiempo de mantenimiento más largo del registro, 30 días por defecto.
	Información de alarma	Establece el tiempo de mantenimiento más largo de la información de alarma, es 30 días por defecto.
	Información GPS	Establece el tiempo de mantenimiento más largo de la información del GPS; por defecto, es de 30 días.
	POS	Establece el tiempo de mantenimiento más largo de la información de POS, es 30 días por defecto.
Monsaio	Cara	Establece el tiempo de mantenimiento más largo de la información de reconocimiento facial; es 180 días
wiensaje	Reconocimiento	por defecto.
Almacenamiento Hora Configuración Aprobado Vehículo Registro	Aprobado Vehículo Registro	Establece el tiempo de mantenimiento más largo del récord del vehículo pasado; es 180 días por defecto.
	Acceso Instantánea	Establece el tiempo de mantenimiento más largo del registro de instantáneas de entrada.
	Cliente Análisis	Establece el tiempo de mantenimiento más largo del registro de estadísticas de flujo de personas.
	Permitir	Márquelo para habilitar la función de sincronización horaria. Establece
	Hora de inicio	la hora de inicio de la sincronización horaria.
Sincronización de tiempo	^{Sincronizar} Intervalo	El tiempo de servidor prevalecerá; sincronizar la hora del dispositivo y el servidor. Son 2 horas por defecto, el sistema se basa en la hora del servidor cada 2 horas, y luego sincroniza la hora tanto del dispositivo como del servidor. NOTA El tiempo entre el dispositivo y el servidor se sincroniza a través de SDK. Haga clic en el
	Inmediatamente	botón para iniciar la sincronización de la hora inmediatamente.

Parámetro		Descripción				
		Sirve para configurar la IP del servidor de correo, el puerto, el tipo de cifrado, el				
		nombre de usuario / contraseña, el remitente, el destinatario de prueba, etc.				
Servidor de correo	-	Puede seleccionar enviar correo electrónico a los usuarios cuando el administrador				
		configura el enlace de la alarma y el cliente maneja la alarma. En este momento,				
		primero debe configurar el servidor de correo.				
Actividad						
Directorio	-	Establecer información de dominio.				
HTTPS	-	Habilite la verificación de seguridad HTTPS.				
		Después de establecer la marca de finalización de POS, se mostrará en la ubicación del final de los				
Punto de venta final	-	recibos de POS.				
	Imagen					
Imagen	Almacenamiento	Establece el tiempo de almacenamiento de la imagen, unidad: día.				
Almacenamiento	Hora					
Configuración	Max	Cuando el espacio de almacenamiento es menor que el valor establecido, se habilitará la				
	Capacidad	superposición cíclica.				

<u>Step 2</u> Configure los parámetros correspondientes. Hacer

Step 3 clicAhorrar.

4.3.2 Configuración del servidor de correo

4.3.2.1 Escenarios de aplicación

Enviar correo al usuario cuando el administrador esté configurando el enlace de alarma y el cliente manejando la alarma, en este momento, primero debe configurar el servidor de correo.

4.3.2.2 Método de configuración

Step 1 Hacer clic 🛨 y seleccione Sistema en la interfaz Nueva pestaña.

Step 2___Selecciona el Servidor de correo pestaña, comprobar Permitir para habilitar la configuración de correo. Vea la Figura 4-9.

Figure 4-9 Servidor de correo

🚱 Message Storage Time						
🚱 Time Sync	Mail Server					
🧧 Mail Server	C Enable					
C Active Directory	SMTP Server Type:	UserDefined	*	Sender Mail Address:	*	
U HTTPS	SMTP Server:	•		Password:	*	
POS End	Port:	* 25		Test Recipient:	xxxx@xxx.com	
	Encryption Type:	TLS Encrypt	•			Mail Test

<u>Step 3</u> Seleccione el tipo de servidor de correo en el cuadro desplegable. Vea la Figura 4-10.

Figure 4-10 Selección del tipo de servidor de correo

UserDefined	÷
Yahoo	
Gmail	
Hotmail	
UserDefined	

<u>Step 4</u> Sirve para configurar la IP del servidor de correo, el puerto, el tipo de cifrado, el nombre de usuario / contraseña, el remitente y el destinatario de prueba, etc.

de prueba, etc.

Save

<u>Step 5</u> Hacer clic **Prueba de correo** para probar si la configuración del servidor de correo es válida. Se recibirá un mensaje de

prueba si la prueba es exitosa y la cuenta de prueba recibirá el correo electrónico correspondiente.

Step 6 Hacer clic

después de que la prueba sea exitosa, y luego puede guardar la información de configuración.

4.4 Agregar organización

Agregar organizaciones es implementar la jerarquía de organización o dispositivo, lo que facilita su administración. No tiene que agregar organizaciones, los usuarios o dispositivos agregados se clasifican en la organización predeterminada.

La organización predeterminada de primer nivel del sistema es Root, la organización recién agregada es se muestra en el siguiente nivel de raíz.

Step 1 Haga c seleccione Organización sobre el Nueva pestaña interfaz.

El sistema muestra la interfaz de organización. Ver la Figura 4-11 **Figure 4-11** Organización

🐌 Mobile Ce	enter	Home	Organizati	on × ·	+							Hi , system 🔻
	+ Add	💼 Delete		+ Mo	we To					Q, Search		
	Q, Search				Device Name +	Device ID	IP Address +	Туре е	Home Server +	Port	Status +	
	📊 root					1001003		MDVR	Center Server		Online	
					-	1001001		MDVR			Online	
					test1000	1001000		MDVR			Online	
					test999	1000999	1000	MDVR			Online	
					test998	1000998	1000	MDVR			Online	
					test997	1000997		MDVR			Online	
					test996	1000996		MDVR			Online	
					test995	1000995		MDVR			Online	
					test994	1000994		MDVR			Online	
					test993	1000993	1000	MDVR			Online	
					test992	1000992	1000	MDVR			Online	
					test991	1000991		MDVR			Online	
					test990	1000990		MDVR			Online	
					test989	1000989		MDVR			Online	
					test988	1000988	1000	MDVR			Online	
				Total 100	03 record(s).			4 1 2 3	4 5 67	► Go to pa	ge 1 Go	

<u>Step 2</u> Seleccione la organización raíz, haga clic en Agregar.

Es agregar nuevas organizaciones bajo la organización raíz. Vea la Figura 4-12.

🕂 Add 💼 Delete
Q Search
▼ 🛄 root
tipc
Hik
▶ s
see KL
Face
NVR
DVR
📅 POS 🍬
TV WALL
ANPR
💼 pt
New Organization0
New Organization 1

Figure 4-12 Agregar organización

<u>Step 3</u> Ingrese el nombre de la organización, presione Enter.

Operaciones



4.5 Agregar rol y usuario

4.5.1 Agregar rol de usuario

Puede crear un rol de usuario y agregar un usuario. El usuario creado puede iniciar sesión tanto en administrador como en cliente. Los diferentes roles de usuario deciden que los usuarios tengan diferentes permisos de operación.

El permiso de operación del rol de usuario incluye el permiso del dispositivo, el permiso del menú de administración y el permiso del menú de operación. Primero necesita otorgar permisos a estos operaciones y luego puede implementar las operaciones correspondientes.

Step 1 Haga c seleccione Usuario sobre el Nueva pestaña interfaz.

El sistema muestra el**Usuario** interfaz. Vea la Figura 4-13.

Figure 4-13 Papel

Ď Mobile Center Home User 🗙	+			Hi , system 🔹
🔒 Role	🕂 Add 🍵 Delete		Q, Search	
🤱 User	Role	Remark	Operation	
	Operator		1	
	Administrator		1	
	lotal 2 record(s).	4	1 ► Go to page 1 Go	
Hacer clic Agreg	gar bajo la Papel pestaña. El	sistema		
muestra el Agreg	gar rol interfaz. Ingrese el n	ombre del		
Step 3 rol.				
Si selecciona Co	opiar de junto al Nombre c	lel rol y seleccione al	gún rol en el menú d	esplegab
list, luego puede cop	piar la información de configuració	ón en los roles seleccionado	os y realizar una configurac	ión rápida.
Step 4 Seleccione Perr	miso de dispositivo y Perm	iso de operación. El		
sistema muestra	a la interfaz. Vea la Figura	4-14.		

Figure 4-14	Agregar rol
-------------	-------------

Basic Info			
Name:	•	Copy from	Ŧ
Remark:			
Device Permissions	Control Permissions	User	
Q, Search	▼ ■ All Permissions		Username
🔻 🔲 🛄 root	Control Permissions		system
► □ 📩 IPC	Record Lock		lmx
► □ ☆ s	Record Tag		21396
► 🗆 📩 KL	D PTZ		chenjie
Face	Audio Talk Menu Permissions		A

Ш

Si no selecciona el permiso del dispositivo o el permiso de menú correspondiente, los usuarios bajo el rol no tiene permiso de operación de menú o dispositivo correspondiente. Hacer clic

<u>Step 5</u> OK para agregar el rol.

4.5.2 Agregar usuario

Puede agregar el usuario de la función si ha agregado la función de usuario.

<u>Step 1</u> Hacer clic Usuario pestaña.

El sistema muestra la interfaz. Vea la Figura 4-15.

8 Role	+ Add 💼 Delete 🛃 Import Domain User					Search
🔋 User		Username	Role	Status	User Type	Operation
		ym	Administrator	Online	Normal User	<u> </u>
		asd		Offline	Normal User	≙ ≠ ×
		778888111	Administrator	Offline	Normal User	≙ ∕ ×
		778888	Administrator	Offline	Normal User	≙ ∕ ×
		1		 Offline 	Normal User	≙ ∕ ×
		Ш	Administrator,II	 Offline 	Normal User	≙
		zhhq	Administrator	 Offline 	Normal User	≙
		testfx	Administrator, Operator, II	 Offline 	Normal User	≙ / ×
		А	A-role	 Offline 	Normal User	≙ / ×
		chenjie	Administrator	 Offline 	Normal User	≙ / ×
		21396	Administrator	 Offline 	Domain User	<mark>≙</mark> / ×
		Imx	П	Online	Normal User	<mark>≙</mark> / ×
		system	Administrator,99,100,120,121	Online	Normal User	1
	Total 13 rec	ord(s).			◀ 1 ▶	Go to page 1 Go

Figure 4-15 Usuario

Step 2 Hacer clic Agregar.

El sistema sacará el Agregar usuario interfaz.
Figure 4-16 Agregar usuario

Basic Info			
Username:	*	Password Expiry:	
Password:	*	Email Address:	
Confirm:	*	PTZ Control Permission:	* 5
MAC Address:		Remark	
Role		Device Permissions	Control Permissions
Rolen	ame	Q Search	 All Permissions
Administ	trator	▼ III root	 Control Permissions
Opera	tor		Menu Permissions Administrator Menu
			 Client Menu
A-rol	e		
A-rol	e		



 \square

El usuario no tiene **permiso del dispositivo** o **Permiso de operación** si falla al seleccionar **Papel.**

Puede seleccionar varios roles al mismo tiempo.

<u>Step 4</u> Hacer clic **ok** para agregar el usuario.

Operaciones



4.5.3 Configuración Usuario de dominio

La configuración de este capítulo es opcional; seleccione si desea configurar el usuario del dominio de acuerdo con la situación real.

4.5.3.1 Escenario de aplicación

Para las empresas con información de dominio y que desean utilizar usuarios de dominio como usuarios de inicio de sesión del sistema, el uso de la importación de usuarios de dominio puede mejorar la conveniencia de la implementación del proyecto.

4.5.3.2 Configuración de la información del dominio

	i pestaña de Directorio Act F	Figure 4-17	mación del dominio. Vea la Fig	ura 4-17.
Active Directory				
Enable	SSL Encrypt			
Domain Name:	xxxx,xxxx.com	Username:	2000	
		Password:	******	Test
n Mulicos.				

<u>Step 3</u> Después de configurar la información del dominio, haga clic en **Obtener DN** y adquirirá información DN básica automáticamente. Después de obtener <u>Step 4</u> la información de DN, haga clic en **Prueba** para probar si la información del dominio está disponible. Hacer clic**Ahorrar** para guardar config. <u>Step 5</u>

Puede importar usuarios de dominio en la interfaz de **Usuario** después de que se le solicite con éxito. Consulte el capítulo siguiente para obtener más detalles sobre la operación.

4.5.3.3 Importar usuario de dominio

<u>Step 1</u>_{Hacer clic} + y seleccione **Usuario** en la interfaz Nueva pestaña.

<u>Step 2</u> Seleccione Usuario pestaña, haga clic en Importar usuario de dominio a la derecha de la interfaz. El sistema mostrará la interfaz deImportar usuario de dominio. Vea la Figura 4-18.

Figure 4-18 Importar usuario de dominio

nport Domain L	Jser		×
1.Import do	main user		1.Import domain user 2.Assign Role
			Q, Search
	SN	Domain User	Username
	1	16946	0.6
	2	32622	433
	3	32021	10
	4	33438	URR.
	5	36687	HEG
	6	27922	
			Total 1929 record(s)
			Next Cancel

<u>Step 3</u> Seleccione los usuarios que deben importarse de los usuarios de dominio adquiridos. Admite la

búsqueda de usuarios ingresando palabras clave en el cuadro de búsqueda. Hacer clic**Próximo.**

Step 4

El sistema muestra la interfaz de **Importar usuario de dominio.** Vea la Figura 4-19.

Figure 4-19 Asignar rol

Assign F	Role		1.Import domain user 2.Assign
Role		Device Permissions	Control Permissions
	Rolename	Q Search	▼ All Permissions
	Administrator	▼ III root	Control Permissions
	Operator		Menu Permissions Administrator Menu
	I.		 Client Menu
	A-role		
	1		
	111111		

<u>Step 5</u> Seleccione la función para el usuario del dominio, muestra la información del dispositivo correspondiente y la información del permiso de función a la derecha de la interfaz, haga clic en **OK** después de que se confirme. Asegúrese de que el usuario del dominio se haya importado correctamente en**Información de usuario.** Vea la Figura 4-20.

Nobile Center Home User ×	+					Hi , system 🔹
8 Role	🕂 Add 💼 Delete 🛃 Imp	ort Domain User		Q, s	learch	
9 User	Username	Role	Status	User Type	Operation	
	system	Administrator	Online	Normal User	1	
	Total 1 record(s).			◀ 1 ▶	Go to page 1 Go	

Figure 4-20 Informacion del usuario

4.5.3.4 Iniciar sesión en el usuario del dominio

Puede utilizar un usuario de dominio para iniciar sesión en el cliente.

cliente. Vea la Figura 4-21.

<u>Step 1</u> Seleccione Usuario de dominio en el cuadro desplegable de Tipo de usuario en la interfaz de inicio de sesión del

	Figure 4-21 Cliente de inicio de sesió	'n
D Mobile Center		×
	Domain User	
	💄 system	
	•	
an estat 1		
	Login	
	E 443	

<u>Step 2</u> Ingrese el nombre de usuario del dominio, la contraseña, la IP del servidor, el puerto y otra información, haga clic en Acceso. La interfaz y la función son las mismas que las del inicio de sesión a través del usuario general después de iniciar sesión correctamente, lo que no se repetirá aquí.

4.6 Agregar dispositivos

Puede agregar diferentes tipos de dispositivos de acuerdo con los diferentes requisitos comerciales. Estos dispositivos incluyen codificador, descodificador, pantalla grande, matriz, etc. En este capítulo, se toma como ejemplo la adición de codificador para introducir la configuración. Para otros dispositivos, la configuración real prevalecerá la interfaz.

4.6.1 Agregar dispositivo manualmente

<u>Step 1</u> Sobre el Casa interfaz, haga clic en dispositivo.

Se muestra la interfaz del dispositivo. Vea la Figura 4-22.

Figure 4-22 Dispositivo

Device		onnect 🖌	3 Refresh	() Initialize Device	e 🅜 Change	IP		,	Network Segme	nt Config	Pack Up
Bind Resource		Ir	nit Status	IP Add	dress ¢	Type •		Port		MAC Ad	Jdress
			Initialized			Unknown		37777		***	
		•	Initialized		-	Unknown		37777		-	
			Initialized			Unknown		42199			
		•	Initialized			DVR		37779			
	+ ^	dd 🧰 🛙	Delete 🔒 M	lod 🛓 li	np	Org:	root		• Q, Seard	h	
	All	Encoder									
		Device ID	IP/Domain +	Home Server	Device Name +	Type ¢	Org	Status •	Offline Cause	0	peration
		1001002		Center Server	NVR真实设备	MDVR	root	 Offline 	Network anoma	aly. d	< x
		1000900			test900	MDVR	root	 Offline 	Network anoma	aty. d	2 X
		1000899			test899	MDVR	root	 Offline 	Network anoma	aly. Ø	×
		1000898			test898	MDVR	root	 Offline 	Network anoma	aty. d	×
		1000897			test897	MDVR	root	 Offline 	Network anoma	aly. d	×
		1000896			test896	MDVR	root	 Offline 	Network anoma	aly. 🥖	5 . 3K
	_						100000	CONTRACTOR IN IN	the second s		11 12 12

Step 2 Hacer clic Agregar.

La Información de registro se muestra la interfaz. Vea la Figura 4-23.

Add All			×
1. Login Information.	1.Login Information	2.Device Informatio	n
Protocol:	Dahua	•	
Manufacturer:	Dahua	*	
Add Type:	Auto Register	•	
Device Category:	Encoder	•	
Registration ID:	*		
User:	* admin		
Password:			
Org:	root	•	
Home Server:	Center Server	•	
	A	dd Cancel	
Configure la información de inicio de sesión.			
Configure la información de inicio de sesión. Protocolo: seleccione Dahua.			
_Configure la información de inicio de sesión. Protocolo: seleccione Dahua. Fabricante: Seleccionar Da	ihua.		
_Configure la información de Inicio de sesión. Protocolo: seleccione Dahua. Fabricante: Seleccionar Da Agregar tipo: seleccione Au	ihua. to Regeister.		
_Configure la información de inicio de sesión. Protocolo: seleccione Dahua. Fabricante: Seleccionar Da Agregar tipo: seleccione Au Categoría de dispositivo: seleccion	ihua. to Regeister. e Codificador.		
Configure la información de Inicio de sesión. Protocolo: seleccione Dahua. Fabricante: Seleccionar Da Agregar tipo: seleccione Au Categoría de dispositivo: seleccion Ingrese el ID de registro del disp	I hua. to Regeister. le Codificador. positivo correspondiente, el nombr	e de usuario, la contra	iseña, la

Figure 4-23 Información Entrar

La **información del dispositivo** se muestra la interfaz. Vea la Figura 4-24.

2. Device Information.	1.Login Information 2.Dev	vice Informa
Device Name:	*	
Туре:	MDVR	•
Device SN:		
Role:	Administrator, Operator	
Video Channel:	٠	
Alarm Input Channel:		
Alarm Output Channel:		

Figure 4-24 Información del dispositivo

<u>Step 5</u> Configure la información del dispositivo.

Ingrese el nombre del dispositivo, el número de serie del dispositivo, el canal de video, el canal de entrada de alarma y el canal de salida, y seleccione la función del usuario.

Tipo: Seleccionar **MDVR** o **MPT.**

<u>Step 6</u> Hacer clic OK, o haga clic en Continuar agregando si desea continuar agregando más dispositivos.

4.6.2 Búsqueda de dispositivo agregado

Los canales en la LAN con el servidor de la plataforma se pueden agregar usando la función de búsqueda automática.

Step 1_Hacer clic y seleccione dispositivo sobre el Nueva pestaña interfaz.

<u>Step 2</u> Hacer clic **Busca de nuevo** sobre el **dispositivo** interfaz.

 \square

Hacer clic **Configuración de segmento de red** para volver a configurar el segmento IP, haga clic en **Busca de nuevo** a busque los dispositivos cuyas direcciones IP estén dentro del rango.

<u>Step 3</u> Seleccione el dispositivo que debe agregarse y haga clic en**Conectar.**

El sistema sacará el **Agregar lote** interfaz. Vea la Figura 4-25.

Figure 4-25 Agregar lote

Org:	root	
Video Server:	Center Server	
User:	* admin	
Password:		

<u>Step 4</u> Seleccione Organización y servidor de video, ingrese Usuario y Contraseña.

Usuario y **Contraseña** son el nombre de usuario y la contraseña que se utilizan para iniciar sesión en el dispositivo; ambos son**Administración** por defecto. Hacer clic**está bien.**

Step 5

El sistema agregará los dispositivos a la organización correspondiente.

4.6.3 Importación del dispositivo de videoportero

Complete la información del dispositivo de intercomunicación en la plantilla, puede agregar dispositivos de intercomunicación por lotes a través de importando plantilla.

Step 1_Haga cl seleccione dispositivo en la interfaz de Nueva pestaña.

Se muestra la interfaz de administración de dispositivos.

Step 2 Hacer clic Importar.

Se muestra la interfaz del dispositivo Import Intercom. Vea la Figura 4-26.

Figure 4-26 Importar dispositivo de intercomunicación

Import Intere	com Device	×
Import	Download Intercom Device Template	
	No Import file	
		ОК

- <u>Step 3</u> Hacer clic **Descargar plantilla de dispositivo de intercomunicación** y guarde la plantilla en la PC de acuerdo con los consejos de interfaz.
- <u>Step 4</u> Complete la plantilla de acuerdo con la situación real de la red y luego guarde la información.
- <u>Step 5</u> Haga clic en Importar y seleccione la plantilla completa de acuerdo con las sugerencias de la interfaz.

Consulte la Figura 4-27 para ver el progreso y el resultado de la importación. Puede ver el dispositivo agregado en la lista de

dispositivos.

 \square

Si el dispositivo ya está agregado a Mobile Center en la plantilla, el sistema le preguntará si debe cubrir el dispositivo existente. Puede seleccionar de acuerdo con el situación.

Import Inte	rcom Device	
Import	Download Intercom Device Template	
	Prompt	×
	import Successfully 1 Record(s). Import Failed 0 Record(s).	
		O
1		

Figure 4-27 Resultado de la importación de la licencia

Step 7 Hacer clic está bien.

4.6.4 Dispositivo de edición

Necesita editar el dispositivo después de agregar dispositivos, configurar la información del canal relevante.

Step 1_Haga classeleccione dispositivo en la interfaz Nueva pestaña.

<u>Step 2</u> Haga clic en el correspondiente

de la lista de dispositivos.

El sistema muestra la interfaz de **Editar dispositivo.** Vea la Figura 4-28.

Hacer clic **Conseguir información** y el sistema sincronizará la información del dispositivo.

Figure 4-28 E	Editar dispositivo
---------------	--------------------

Input Info					
Protocol:	Dahua	×	Manufacturer:	Dahua	×
IP Address:	* 88.88.88.88		User:	* admin	
Device Port:	* 37777		Password:		
Video Server:	Center Server	٣	Org:	root	•
Device Details					
Device Name:	* 88.88.88.88		Device SN:		
Туре:	NVD	٣			
	Input Info Protocol: IP Address: Device Port: Video Server: Device Details Device Name: Type:	Input Info Protocol: Dahua IP Address: * 88.88.88.88 Device Port: * 37777 Video Server: Center Server Device Details Device Name: * 88.88.88.88 Type: NVD	Input Info Protocol: Dahua * IP Address: * 88.88.88.88 Device Port: * 37777 Video Server: Center Server * Device Details Device Name: * 88.88.88.88 Type: NVD *	Input Info Protocol: Dahua Manufacturer: IP Address: 88.88.88.88 User: Device Port: 37777 Password: Video Server: Center Server Org: Device Details Device Name: 88.88.88.88 Device SN: Type: NVD *	Input Info Protocol: Dahua Manufacturer: Dahua IP Address: • 88.88.88 User: • admin Device Pott: • 37777 Password: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

<u>Step 3</u> Es para modificar la información básica del dispositivo en el Información básica interfaz. Hacer clicCanal de video ,

<u>Step 4</u> configure el nombre del canal del dispositivo, la función del canal, el tipo de cámara, el SN, el código del teclado y la función de la cara.

La interfaz se muestra en la Figura 4-29.

 \square

Los diferentes tipos de dispositivos tienen diferentes interfaces de configuración de canal; Consulte la interfaz real para obtener más detalles. Consulte la Figura 4-29, la Figura 4-30, la Figura 4-31 y la Figura 4-32.

Figure 4-29 Canal de video (1)

				>
Channel Amount: - 1	Stream T	ype: Main Stream •		
Name	Camera Type	Features	SN	KeyBoard Code
 Channel0 	Fixed Camera *	Intelligent Alarm, Elec		
	Channel Amount: • 1 Name • Channel0	Channel Amount: • 1 Stream T Name Camera Type • Channel0 Fixed Camera *	Channel Amount: 1 Stream Type: Main Stream Name Camera Type Features Channel0 Fixed Camera Intelligent Alarm,Elec	Channel Amount: 1 Stream Type: Main Stream Name Camera Type Features SN Channel0 Fixed Camera Intelligent Alarm,Elec

Figure 4-30 Canal de video (2)

Edit Device					×
Basic Info	Channel Amount: 1	Stream Ty	pe: Sub Strea •		
Video Channel	Name	Camera Type	Features	SN	KeyBoard Code
Alarm Input Channel	• 111	Fixed Camera	Face Detection		
Alarm Output Channel					
				Total 1 record(s)	4 4 1/1 b b
Get Info					OK Cancel

Figure 4-31 Canal de video (3)

Edit Device					×
Basic Info	Channel Amount: - 1	Stream Typ	e: Sub Strea •		
Video Channel	Name	Camera Type	Features	SN	KeyBoard Code
Alarm Input Channel	• xxxxxxxxx_1	Speed Dome		Total 1 record(s)	
Get Info				1	OK Cancel

Figure 4-32 Canal de video (4)

Edit Device					×
Basic Info	Channel Amount: - 1	Stream Typ	e: Sub Strea •		
Video Channel	Name	Camera Type	Features	SN	KeyBoard Code
Alarm Input Channel	DH_IP_EVS_14	Fixed Camera	Intelligent Alarm, Fish		
Alarm Output Channel					
				Total 1 record(s)	
Get Info					OK Cancel

Step 5_Haga clic en la pestaña de Canal de entrada de alarma, configurar el nombre del canal y el tipo de alarma de entrada de

alarma. Vea la Figura 4-33.

 \square

Omita el paso solo cuando sea necesario configurar dispositivos adicionales durante la entrada de alarma.

El tipo de alarma incluye alarma externa, detección de infrarrojos, desarmado de zona, PIR, sensor de gas, sensor de humo, sensor de vidrio, botón de emergencia, alarma de robo, movimiento de perímetro y prevención.

El tipo de alarma admite personalizado. Seleccione**Personalizar el tipo de alarma** en el **Tipo de alarma** la lista desplegable. Hacer clic**Agregar** para agregar un nuevo tipo de alarma. Admite un máximo de 30 tipos de alarmas personalizadas recién agregadas.



La alarma personalizada admite modificación y eliminación.

Si el plan de alarma utiliza un tipo de alarma personalizado, no se permite eliminarlo, sino modificarlo.

Admite la eliminación si no es utilizado por el plan de alarma, después de la eliminación, el tipo de alarma del canal de entrada de alarma configurado con este tipo de alarma se restaura al valor

predeterminado.

Cuando se modifica el nombre del tipo de alarma personalizada, los datos del historial siguen siendo el nombre original, mientras que los nuevos datos adoptan el nombre modificado.

El canal de entrada de alarma del host de alarma es **Alarma de host de alarma** por defecto, los tipos de otros canales de entrada de alarma son **Alarma externa** por defecto.

Edit Device			×
Basic Info	Channel Amount:	2	
Video Channel		Name	AlarmType
Alarm Input Channel	*	86_1	External Alarm 💌
80 1			External Alarm
Alarm Output Channel	*	86_2	Infrared Detect
and the state of the second second second			Zone Disarm
			PIR
			Gas Sensor
			Smoke Sensor
			Glasses Sensor
			Emergency Button
			Stolen Alarm
			Perimeter
			Preventer Move
			Total 2 record(s)
Get Info			OK Cancel

Figure 4-33 Canal de entrada de alarma

<u>Step 6</u> Haga clic en el **Canal de salida de alarma** pestaña y luego modifique el nombre del canal de salida de alarma.

Figure 4-34 Canal de salida de alarma

Edit Device	×	
Basic Info	Channel Amount: 2	
Video Channel	Name	
Alarm Input Channel	* 86_1	
Alarm Output Channel	* 86_2	_
	Total 2 record(s)	
Get Info	OK Cancel	

<u>Step 7</u> Hacer clic **OK** para terminar la modificación.

4.6.5 Recurso vinculante

La plataforma admite la configuración de canal de video, canal de entrada de alarma, canal ANPR, canal POS, canal frontal, canal de control de acceso y enlace de recursos del canal de video. Puede comprobar encuadernado

vídeo mediante enlace de recursos para empresas como mapas, alarmas, inteligencia comercial, cara etc.

Agregar enlace de recursos

<u>Step 1</u> Haga clic en Enlace de recursos.

El sistema muestra el **Enlace de recursos** interfaz. Vea la Figura 4-35.

Figure 4-35 Vincular fuente

Device	🛉 Add	💼 Delete Source Cha	ann All	• Org: root	۲ ۹ ۵	Search
Bind Resource		Org	Device Channel	Channel Type	Bound Channels	Operation
		pt		Video Channel	80	1 X
		pt	IPC59httvm	Video Channel	IPC59httvm	1 X
		pt	IPC	Video Channel	IPC	1 X
		pt	CAM 1	Video Channel	CAM 1	1 X
		pt	CAM 1	Video Channel	CAM 1	× ×
		pt	IPC22	Video Channel	IPC22	/ X
		pt	80-	Video Channel	80	2 X
		pt	IPC	Video Channel	IPC	/ ×
		root	<u>gg_</u> 64	Video Channel	gg_64	/ X
		root	<u>99_</u> 63	Video Channel	gg_63	/ X
		root	<u>99_</u> 62	Video Channel	gg_62	1 X
		root	<u>gg_</u> 61	Video Channel	gg_61	1 ×
		root	<u>99_</u> 60	Video Channel	<u>gg_</u> 60	/ X
		root	gg_59	Video Channel	gg_59	/ X
		root	gg_58	Video Channel	gg_58	/ X
	Total 373 reco	ord(s).		4 1 2 3 4	5 25 🕨	Go to page 1 Go

Step 2 Hacer clic Agregar.

La interfaz se muestra en la Figura 4-36.

Figure	4-36	Agregar enla	ce de recursos
--------	------	--------------	----------------

Source Channel Type:	Video Channel	
All	Q Search	
Q Search	▼ 🗋 🖬 root	
noot		
	► □	
▶ 📩 Hik	▶ □ ☆ s	
▶ 📩 s	▶ □ m KL	
▶ 📩 KL	Face	
Face	▶ □ m NVR	
NVR	DVR	
DVR	D 📅 POS	
POS	TV WALL	
	ANPR	

<u>Step 3</u> Seleccione el canal de origen y el canal de video respectivamente, haga clic en está bien.

4.7 Configuración del plan de registro

La gestión de la plataforma admite la configuración del plan de grabación para el canal de video, que consiste en realizar una grabación del dispositivo de front-end durante el período que se ha establecido.

4.7.1 Configuración del disco de almacenamiento

Agregue un disco de almacenamiento que pueda usarse para almacenar imágenes y videos. El sistema admite la adición de disco de red y disco local.

4.7.1.1 Configuración de Net Disk



Es necesario implementar el servidor de almacenamiento.

Un volumen de usuario del disco de red actual solo puede ser utilizado por un servidor al mismo tiempo. Es

necesario formatear el volumen de usuario al agregar un disco de red.

Step 1 Haga clisseleccione Almacenamiento en la interfaz de Nueva pestaña.

El sistema muestra la interfaz de **Almacenamiento.** Vea la Figura 4-37.

Figure 4-37 Plan de registro

a Record Plan	🔶 Add	+ Add 💼 Delete				
Backup Record Plan		Plan Name	Time Template	Position	Status	Operation
4 Group Quota		1231	All-Period Template	Store on Server	Enable	ON / X
G Storage Config		GDPR	All-Period Template	Store on Server	Enable	ION / X
		123	All-Period Template	Store on Server	Enable	ON / X

<u>Step 2</u> Seleccione Configuración de almacenamiento> Disco de red. El sistema muestra la

interfaz de**Net Disk.** Vea la Figura 4-38.

Figure 4-38 Configuración de almacenamiento

🔯 Record Plan					Net C	Local Disk						
Backup Record Plan	🔶 Add	Format						į.	AJI			•
Group Quota		Server Name	IP	Volume Name	Capacity(GB)	Free Capacity(GB)	Disk Type	Disk status		Oper	ation	
Storage Config		Center Server		20-pic	50.00	49.97	Picture	Normal	Φ	\$		×
		Center Server		20-video	50.00	26.66	Video	Normal	¢	4'		×
		Center Server		26-1	100.00	38.44	Video	Normal	-@-	4'		×
		Center Server		26-2	100.00	0.00	Video	Normal	¢	4'		×
		Center Server		26-3	100.00	0.00	Video	Normal	Φ	4'		×
		Center Server		26-4	100.00	19.55	Video	Normal	Φ	\$		×
		Center Server		26-5	100.00	95.95	Picture	Normal	Φ	4'		×
		Center Server		4004-s2-1	300.00	250.67	Video	Normal	ф	4'	۵	×
		Center Server		4004-s2-2	300.00	299.97	Video	Normal	Φ	41'		×
		Center Server		e1	32.00	4.05	Video	Normal	ф	4'		×
		Center Server		e10	80.00	0.00	Video	Normal	ф	\$		×
		Center Server		e13	110.00	0.00	Video	Normal	-¢ŀ	\$*		×
		Center Server		e15	110.00	0.00	Video	Normal	邸	4"		×
		Center Server		e16	120.00	0.00	Picture	Normal	ው	4'		×
	Total 60	record(s).				٩ 1	2 3 4	5	Go to page	e 1		Go

<u>Step 3</u> Hacer clic Agregar.

El sistema muestra la interfaz de **Agregue Net Disk.** Vea la Figura 4-39.

Figure 4-39 Agregar disco de red

Ť

Step 4 Seleccione el nombre del servidor, complete la dirección IP del disco de red y haga clic en está bien.

El sistema mostrará información de todos los volúmenes de usuario en el servidor de almacenamiento.

- <u>Step 5</u> Seleccione el disco y haga clic en **Formato** o haga clic en junto a la información del disco, que es para formatear el disco correspondiente.
- Step 6_Seleccione el tipo de disco de formato de acuerdo con la situación real, haga clic en OK para implementar el formato.
- **<u>Step 7</u>** Hacer clic**ok** en el cuadro de aviso para confirmar el formateo.

Puede comprobar los resultados del formateo del disco una vez finalizado el formateo; asegurarse

tanto el tamaño del disco como el espacio disponible son correctos.

Un volumen de usuario solo puede ser utilizado por un servidor al mismo tiempo. Si la lista se información del disco muestra en rojo, significa que ya está agregada y utilizada por otro servidor. Hacer clic del y tomar el derecho de uso, es necesario formatear el disco. No podrá tomar el derecho de uso si el administrador de tareas está habilitado.

4.7.1.2 Configuración del disco local

Configure el disco local para almacenar diferentes tipos de archivos, incluidos videos, imágenes ANPR e imágenes generales. Las imágenes generales se utilizan para almacenar todas las instantáneas excepto las imágenes ANPR. Mientras tanto, Mobile Center admite un disco externo que se puede usar después de formatear.

Step 1_Haga clatan y seleccione Almacenamiento en la interfaz de Nueva pestaña. El

sistema muestra la interfaz de**Almacenamiento.** Vea la Figura 4-40.

Figure 4-40 Plan de registro

24 Record Plan	🕈 Add	💼 Delete			Q	
Backup Record Plan		Plan Name	Time Template	Position	Status	Operation
Group Quota		1231	All-Period Template	Store on Server	Enable	ON / X
Storage Config		GDPR	All-Period Template	Store on Server	Enable	ON / X
		123	All-Period Template	Store on Server	Enable	ON / X

Step 2 Seleccione Configuración de almacenamiento> Disco local. El sistema muestra la

interfaz de**Disco local.** Vea la Figura 4-41.

			Figure	94-41 C	oisco local				
Record Plan					Net Disk Loca	al Disk			
Backup Record Plan	💰 For	rmat						All	¥
Group Quota		Server Name	Disk Name	Capacity(GB)	Free Capacity(GB)	Disk Type	Health Status	Disk status	Operation
Storage Config		Center Server	C:\	731.00	562.00	Not set	ок	Normal	Φ
		Center Server	D:\	200.00	84.00	Not set	ок	Normal	盘
		Center Server	E1	465.00	456.00	Common picture	OK	Normal	办

Step 3 Configure el disco local.

Hacer clic 🏾 y configure el tipo de disco de acuerdo con el indicador de la interfaz.

Seleccione el disco y haga clic en Formato, o haga clic en 🚺 junto a la información del disco y formatee el disco

de acuerdo con el indicador de la interfaz y configure el tipo de disco. Solo el disco externo admite el formateo.

4.7.2 Configuración de la cuota del grupo de discos

Opere en un solo servidor, divida los discos de almacenamiento en varios grupos y designe la ruta de almacenamiento del canal de video a un disco de paquetes fijo. Por un lado, el almacenamiento direccional se realiza mediante el método de agrupamiento y encuadernación; Por otro lado, el almacenamiento temporizado se realiza a través de la relación proporcional entre la capacidad del disco y el canal.

Step 1 Haga clic en la pestaña de Cuota de grupo.

El sistema mostrará el estado en línea del servidor. Vea la Figura 4-42.

Figure 4-42 Cuota de grupo

🔯 Record Plan	Name	Status	Operation
Backup Record Plan)	Online	/
4 Group Quota		Offline	
Storage Config		Offline	
	Center Server	Online	/

<u>Step 2</u>_{Hacer clic} *j*unto al servidor de estado en línea.

El sistema abrirá la interfaz de **Editar grupo de discos.** Vea la Figura 4-43.

	Set Group.						1.Set Group	Anocate Channel
Not	Allocated				Grou	p List		
	Disk Name	Total Capacity(GB)	Used capacity (GB)			Group Name	Total Capacity(GB)	Contain
	\\.\PhysicalDrive6	150	150					
	\\\PhysicalDrive16	500	500					
				\sum				
				$\overline{\langle}$				
							Next	Cancel

la derecha.

<u>Step 4</u> Hacer clic **próximo** para distribuir canales para el grupo de

discos. La interfaz se muestra en la Figura 4-44.

Allocated	Group List	
 in root in ipc in ANPR in TV WALL in pt in onvif in NVR in alarm in ARS in POS in GDPR in hik 	Image: Constraint of the second se	~

4.7.3 Agregar un plan general

<u>Step 1</u> Haga clic en la pestaña de **Plan de registro**, hacer clic **Agregar**.

Es para agregar plan de registro. Vea la Figura 4-45.

Figure 4-45 Agregar plan de registro

				×
Available Video Channels	Record Plan			
Q. Search				
▼ 🔲 🖬 root				
	Plan Name:	*		
🕨 🗖 📅 Hik	Stream Type:	Main Stream	•	
▶ 🗋 📩 s	Time Template:	All-Period Template	•	
▶ 🗔 📩 KL				
Face	Position:	Store on Server	•	
NVR	Remark:			
		Z Enable		
TV WALL				
ANPR				
<u>Step 2</u> Seleccione el canal de Arroyo, Seleccione P LLL El tipo de transmisión ir	video que necesita configu Iantilla de tiempo y Pos cluye: transmisión principal, transmision	irar el plan de grabació ición. ^{in secundaria 1, transmisión secu}	n, establezca N o ndaria 2.	ombre del pla
La plantilla de hora i	ouede seleccionar la biantilla brei	determinada del sistema o ui	na nueva plantilla ci	reada por los usua
La plantilla de hora j consulte "4.7.5 Agre	gar plantilla de hora" para obten	determinada del sistema o ui er detalles sobre cómo agreg	na nueva plantilla ci jar una plantilla de	reada por los usua hora.
La plantilla de hora j consulte "4.7.5 Agre La posición de almace	gar plantilla de hora" para obten namiento puede seleccionar servido	determinada del sistema o ul er detalles sobre cómo agre <u>c</u> or o grabador.	na nueva plantilla ci Jar una plantilla de	reada por los usua hora.
La plantilla de hora j consulte "4.7.5 Agre La posición de almace <u>Step 3</u> _{Hacer clic} está bien.	gar plantilla de hora" para obten namiento puede seleccionar servido	determinada del sistemà o ul er detalles sobre cómo agreg or o grabador.	na nueva plantilla ci	reada por los usua hora.
La plantilla de hora j consulte "4.7.5 Agre La posición de almace <u>Step 3</u> Hacer clic está bien .	gar plantilla de hora" para obten namiento puede seleccionar servido	determinada del sistema o ul er detalles sobre cómo agreg or o grabador.	na nueva plantilla ci	reada por los usua hora.
La plantilla de hora j consulte "4.7.5 Agre La posición de almace <u>Step 3</u> Hacer clic está bien .	gar plantilla de hora" para obten namiento puede seleccionar servido	determinada del sistema o un er detalles sobre cómo agreg or o grabador.	na nueva plantilla ci	reada por los usua
La plantilla de hora p consulte "4.7.5 Agre La posición de almace <u>Step 3</u> Hacer clic está bien. ONES Activar / desactivar plan ge	gar plantilla de hora" para obten namiento puede seleccionar servido	determinada del sistema o un er detalles sobre cómo agreg or o grabador.	na nueva plantilla ci	reada por los usua
La plantilla de hora p consulte "4.7.5 Agre La posición de almace <u>Step 3</u> Hacer clic está bien. Ones Activar / desactivar plan ge En la columna de operació	gar plantilla de hora" para obten namiento puede seleccionar servido eneral n, signific	determinada del sistemà o un er detalles sobre cómo agreg or o grabador. a que el plan se ha ha	na nueva plantilla de Jar una plantilla de abilitado, haga	reada por los usua hora. a clic en el
La plantilla de hora p consulte "4.7.5 Agre La posición de almace Step 3_Hacer clic está bien. ONES Activar / desactivar plan ge En la columna de operació y se convierte en Editar plan general	gar plantilla de hora" para obten namiento puede seleccionar servid eneral n, significa y significa que el pla	aterminada del sistema o u er detalles sobre cómo agreg or o grabador. a que el plan se ha ha n se ha desactivado	na nueva plantilla de Jar una plantilla de abilitado, haga o.	reada por los usua hora. a clic en el
La plantilla de hora p consulte "4.7.5 Agre La posición de almace Step 3 Hacer clic está bien. ONES Activar / desactivar plan ge En la columna de operació y se convierte en Editar plan general Haga clic en el plan corre	eneral n, significa que el pla spondiente para editar e	a que el plan se ha ha n se ha desactivado	ha nueva plantilla de Jar una plantilla de abilitado, haga	reada por los usua hora. a clic en el

- Seleccione el plan general, haga clic en Haga clic en para aligeinaralplamespen diates. para eliminar el
- * plan general individual.

4.7.4 Agregar plan de registro de respaldo

El sistema admite la grabación de respaldo en los dispositivos hace 3 días, el tiempo de implementación del plan de respaldo puede abarcar el día, la condición del registro de respaldo es tiempo / Wi-Fi opcional.

 \square

El video de respaldo viene para el registro local de la cámara.

La condición de copia de seguridad puede seleccionar la hora y la conexión Wi-Fi. Si selecciona la hora, establece la hora del plan de respaldo, hará un registro de respaldo automáticamente después de que llegue el tiempo; Si selecciona Wi-Fi, entonces hacer un registro de respaldo automáticamente después de que el dispositivo esté conectado al modo Wi-Fi.

<u>Step 1</u> Haga clic en la pestaña de Plan de respaldo.

La interfaz se muestra en la Figura 4-46.

Figure 4-46 Plan de registro de respaldo

🖾 Record Plan	🕂 Add	â Delete	Q. Search		
Backup Record Plan		Plan Name	Backup Record Length	Condition	Operation
Group Quota		PC_NVR	6	18:00 - 17:59 跨天	OFF / X
Storage Config		98	24	00:00 - 23:59	ON. / X
		NEW	1	02:00 - 00:01 跨天	OFF / X

Step 2 Hacer clic Agregar para agregar un plan de respaldo.

Step 3_Seleccione los dispositivos correspondientes en el árbol de dispositivos de la izquierda e ingrese el nombre del plan.

Step 4 Establecer condiciones de respaldo.

Tómese el tiempo como condición.

Figure 4-47 Parámetros del plan de registro de respaldo

Add Backup Record Plan		×
Available Video Channels	Backup record plan parameter.	
Q. Search		
▼ □ □ root	Plan Name:	
	Condition: Time	
▶ □ s ▶ □ KL	00:00 23:59	
Face	0 12 24 12	24
	Backup Record Length: Hour	
ANPR	Backup record plan is to back up record stored on IPC and NVR in accordance to DSS center with se condition. For time condition, you can make up record within 1-24 prior to time of makeup plan execution WiFi,you can make up record three days ago(not contain the day of plan execution).	t ion.For
	ок	Cancel

- 1) Seleccione **Hora** en la condición de respaldo.
- 2) Arrastre la línea de tiempo y establezca el período de tiempo del plan de registro de respaldo. Ingrese la
- 3) longitud del registro de respaldo, haga clic en**está bien.**

El intervalo de tiempo es de 1 a 24 horas.

Toma el wifi como condición.

Figure 4-48 Plan de Wi-Fi

Add Backup Record Plan		×
Available Video Channels	Backup record plan parameter.	
Q Search		
▼ 🔲 🖬 root		
IPC	Plan Name. *	
🕨 🗔 🌧 Hik	Condition: WIFI 💌	
▶ 🗆 📩 s		
▶ 🗋 📩 KL		
🕨 🗋 📩 Face		
NVR		
DVR		
D 📅 POS		
TV WALL	Barkup record plan is to bark up record stored on IPC and NVR in accordance to DSS center with set	
ANPR	 condition. For time condition, you can make up record within 1-24 prior to time of makeup plan execution. For WiFi,you can make up record three days ago(not contain the day of plan execution). 	ŝ
· · · ·		
	OK Cancel	

1) Seleccione Wi-Fi en la condición de registro de respaldo. Hacer clic

2) está bien.

Hará un registro de respaldo automáticamente cuando la red del dispositivo de respaldo se cambie a Wi-Fi.

Operaciones

Habilitar / deshabilitar el plan de grabación de respaldo.
En la columna de operación, significa que el plan ha sido habilitado; haga clic en el icono y verá
se convierte, significa que el plan ha sido deshabilitado.
Editar plan de registro de respaldo
Haga clic en el plan Eliminar registro de 🖉 del plan, y luego puede editar el plan de registros de respaldo.
copia de seguridad correspondiente
 Seleccione el plan de registro de respaldo, hacer clic Delete para eliminar el plan en lote.
* Haga clic en el plan de registro de copia de seguridad, luego puede eliminar la copia de seguridad
correspondiente individualmente.

4.7.5 Agregar plantilla de hora

<u>Step 1</u> Seleccione Nueva plantilla de hora en el cuadro desplegable de Plantilla de tiempo. El sistema muestra la interfaz de Nueva plantilla de tiempo. Vea la Figura 4-49.

Figure 4-49 Nueva plantilla de hora





Presione el botón izquierdo y arrástrelo para dibujar un período de tiempo en la línea de tiempo. Vea la Figura 4-50.



Figure 4-50 Configuración de plantilla

Haga clic en el del día correspondiente, establezca el período de tiempo en la interfaz de Period

Configuración. Vea la Figura 4-51.



<u>Step 3</u> Hacer clic**ok** para ahorrar tiempo plantilla.

```
\square
```

Seleccione **Dupdo** y seleccione la plantilla de tiempo en el cuadro desplegable, luego puede copiar directamente la configuración de la plantilla de tiempo.

4.8 Configurar evento

Después de configurar el plan de alarma en el extremo de la administración, admite la visualización y el manejo de los eventos de informes correspondientes en el cliente.

4.8.1 Configuración de la fuente de alarma

La fuente de alarma puede ser un canal de video, un canal térmico y un canal de entrada de alarma, etc. Se configuran diferentes codificaciones con diferentes tipos de alarma, aquí es para tomar IPC como un ejemplo para presentar.

 \square

Asegúrese de que el canal de entrada de alarma IPC se haya conectado al dispositivo de alarma externo antes de la configuración; de lo contrario, no se cargará ninguna alarma.

Diferentes dispositivos necesitan configurar diferentes tipos de alarmas; se basa en los requisitos de negocios reales. Consulte el manual de usuario de cada dispositivo para la configuración del extremo del dispositivo.

<u>Step 1</u> Inicie sesión en la interfaz de configuración WEB de IPC o haga clic en

dispositivo del extremo de la gestión del Mobile Center.

<u>Step 2</u>_Seleccione Configuración> Alarma.

El sistema muestra la interfaz de **Configuración de alarma.** Vea la Figura 4-52.

junto a la línea de información de IPC en la interfaz de

Figure 4-52 Ajuste de alarma de IPC

IP Camera			Live	Playback	Setting	Alarm	Logout
 Camera Camera Network PTZ Event Video Detection Audio Detection Smart Plan IVS Heat Map Stereo Analysis Alarm Abnormality Storage 	Alarm Enable Relay-in Period Anti-Dither Record Record Delay Relay-out Alarm Delay Send Email PTZ	Alarm1 • Setting 0 s (0~100) Sensor 10 s (10~300) 1 2 10 s (10~300)	Live Type NO •	Playback	Setting	Alarm	Logout
System	✓ Snapshot	Default Refresh	Save				

Step 3_Establecer información de entrada de alarma, haga clic en está bien. Consulte la Tabla 4-3 para obtener más detalles.

Tabla 4-3 Configuración de los	parámetros de alarma
Tublu 4 5 configuración ac los	purunicu os uc ulurniu

Parámetro	Descripción
Permitir	
Entrada de alarma	Seleccione la casilla de verificación; habilitar el canal de entrada de alarma seleccionado.
Armar / Desarmar	
Período	Configure la nora de la alarma que se informa al IPC.
tipo de dispositivo	Seleccione NO / NC; asegúrese de que esté de acuerdo con el dispositivo de alarma.
Es necesario configu	urar otros parámetros de acuerdo con los requisitos reales.

4.8.2 Agregar esquema de alarma

Es para configurar los eventos informados que se muestran en el Centro móvil, admite la configuración de registro de enlace,

enviar por correo electrónico, capturar, mostrar en la pared, etc., y configurar el período de alarma.

<u>Step 1</u> Haga c

interfaz. El sistema muestra la interfaz de**Evento.** Vea la Figura 4-53.

🔶 Add	Delete					Q	Search
	Name	Plan	Туре	Priority	Remark	Scheme Status	Operation
	duanxian	All-Period Template	Channel Disconnected	High		Enable	
	lmx	All-Period Template	Tripwire,Intrusion	Medium		Enable	<u>on</u> / X
	fx196	All-Period Template	Tampering	High		Enable	I IN <i>I</i> X
	fx195	All-Period Template	Tampering	High		Enable	I I X
	fx194	All-Period Template	Tampering	High		Enable	💿 🖌 🗙
	fx193	All-Period Template	Tampering	High		Enable	ON / X
	fx192	All-Period Template	Tampering	High		Enable	IIN / X
	fx191	All-Period Template	Tampering	High		Enable	<u>on</u> / ×
	fx190	All-Period Template	Tampering	High		Enable	<u>on</u> / ×
	fx189	All-Period Template	Tampering	High		Enable	
	fx188	All-Period Template	Tampering	High		Enable	<u>on</u> / ×
	fx187	All-Period Template	Tampering	High		Enable	<u>on</u> / ×
	fx186	All-Period Template	Tampering	High		Enable	ON / X
	fx185	All-Period Template	Tampering	High		Enable	ON / X
	fx184	All-Period Template	Tampering	High		Enable	ON / X
Total 200 re	cord(s).			[4 1 2 3 4 5	- 14	Go to page 1 Go

Figure 4-53 Evento

Step 2 Hacer clic Agregar.

El sistema muestra la interfaz de **Agregar esquema de alarma.** Vea la Figura 4-54.

Figure 4-54 Agregar esquema de alarma

Edit Alarm Scheme	×
1. Select Alarm Source	1.AlarmSource 2.Alarm Link 3.Alarm Attribute
AlarmType 0	AlarmSource
Device Image: Video Loss Video Channel Image: Video Loss Alarm Input Channel Image: Video Loss Intelligent Channel Image: Tampering Intelligent Channel Image: Channel Disconnected Access Control Normal Image: Channel Disconnected MCS Device Image: Channel Disconnected Traffic Blacklist Access Control Abnormal Access Control Alarm Image: Channel Disconnected Traffic Violation Image: Channel Disconnected Person Type Matched Image: Channel Disconnected Face Matched Image: Channel Disconnected	



- 1) Seleccione el tipo de alarma y la fuente de alarma. Haga
- 2) clic en Enlace de alarma.

El sistema muestra la interfaz de **Agregar esquema de alarma.** Vea la Figura 4-55.



Add Alarm Scheme	×
2. Select Link Action	1.AlarmSource 2.Alarm Link 3.Alarm Attribute
There is nothing here. Try to add one!	
The remaining 1 steps	Back Alarm Attribute Cancel

<u>Step 4</u> Configure el enlace de alarma.

1) Hacer clic +, el sistema muestra la lista de Acciones de enlace. Vea la Figura 4-56.

Figure 4-56 Vincular acciones

+	Link Actions
Link	Cameras
Link	PTZ
Alar	m Output
Link	Video Wall
Link	Email
Link	User
Link	Door

2) Seleccione la acción de enlace, admite varias acciones de enlace.

Hacer clic **Cámaras de enlace**, establecer parámetros. Vea la Figura 4-57. Consulte la Tabla 4-4 para obtener más detalles sobre los parámetros.

Figure 4-57 Vincular cámaras

Add Alarm Scheme				×
2. Select Link Action		1.A	larm Source	2.Alarm Link 3.Alarm Attribute
Link Cameras 🕂				
O Link Bind Camera				
🔘 Select Camera 🕕				
ink bind camera prompt	Position:	Store on Server	•	
Il video channels bind themselves, you an configure the source binding on the	Stream Type:	Main Stream	٠	
levice config page.	Record Time:			S
	Prerecord Time:			S
		Capture a picture of carr	nera when alar	m is triggered.
		Open camera video on c	lient when ala	rm is triggered.
The remaining 1 steps			Back	Alarm Attribute Cancel

Tabla 4-4 Configuración de parámetros de cámaras de enlace

Parámetro	Descripción
 Link Bind Camera Select Camera (1) 	 Enlace de cámara de enlace: el canal de vídeo se ha enlazado con la fuente de alarma. Se trata de configurar rápidamente el esquema mediante la vinculación de recursos de la gestión de dispositivos. Seleccionar cámara de enlace: necesita cámara de enlace para seleccionar manualmente la fuente de alarma.
Posición	Sirve para configurar si se almacena el video en el servidor.
Tipo de flujo	Sirve para configurar el tipo de transmisión de video de grabación. La transmisión principal y secundaria son claras pero requieren muchos recursos.
Tiempo record	Sirve para establecer la duración de la grabación de video.
Tiempo de pregrabación	Es el tiempo de grabación antes de configurar la cámara de enlace, el dispositivo seleccionado es necesario para admitir la grabación y ya existe en la grabación del dispositivo.
Capture una imagen de la cámara cuando se active la alarma.	Confirme si captura la imagen de la cámara.
Abra el vídeo de la cámara en el cliente cuando se active la alarma. motivado.	Confirme si abre la ventana de video de la cámara en el cliente durante la alarma.

Hacer clic Enlace PTZ, seleccione los canales que necesitan PTZ para vincular el dispositivo, configure las

acciones de pregrabación. Vea la Figura 4-58.

Figure 4-58 Enlace PTZ Add Alarm Scheme × 1.Alarm Source 2.Alarm Link 3.Alarm Attribute 2. Select Link Action Link PTZ Link Cameras ÷ Operate Channel(s) Preset 前 × 🗆 🖾 👘 🕨 🗔 📩 PTZ ▶ 🗌 📩 NVR ▶ 🗌 🃩 IPC FACE ARS I :: SOSO Image: Total 0 record(s) |4 4 1/1 |> |>| . Back Alarm Attribute The remaining 1 steps Cancel

Hacer clic Salida de alarma, seleccione el canal de salida de alarma, establezca la duración. Vea la Figura 4-59.

dd Alarm Scheme			×
2. Select Link Action		1.AlarmSource	2.Alarm Link 3.Alarm Attribute
Link Cameras Link PTZ Alar	m Output		
2	Output	Duration	Operate 💼
		Total 0	record(s) 4 4 1 / 1 >> >>

Figure 4-59 Configuración de salida de alarma

Hacer clic **Enlace Video Wall**, seleccione la cámara de enlace a la izquierda de la interfaz, seleccione la pared de video a la derecha de la interfaz. Vea la Figura 4-60. Al seleccionar **Vincular vincular cámara** y **Cámara de enlace**, las interfaces se mostrarán de manera diferente, por favor, base en la pantalla real. Hacer clic**Configuración de ventana de alarma de pared de video** para establecer la duración y seleccionar el canal de video que debe mostrarse en la pared. Vea la Figura 4-61.

Figure 4-60 Vincular pared de video

Add Alarm Scheme			×
2. Select Link Action		1.AlarmSour	ce 2.Alarm Link 3.Alarm Attribute
Link Cameras Link PTZ Ala	rm Output Link Video Wall	+1	
 Link Bind Camera Select Camera (1) 	Video Wall: 1-4	•	Video Wall Alarm Window Setup
Link bind camera prompt All video channels bind themselves, you can configure the source binding on the device config page.		Screen0	
The remaining 1 steps		Back	Alarm Attribute Cancel

Figure 4-61 Editar pared de video

Edit Video	Wall Alarm Wind	low Setup			>
√ideo Wall:	1-4	•	Duration: * 30		(30-3600)s
			Screen0		
			16 25 36 6	4	<i>i</i> ,

Hacer clic Enlace de correo electrónico, seleccione la plantilla de correo electrónico y el destinatario. Vea la Figura 4-62.

La plantilla de correo se puede configurar, haga clic en seleccionar **ijueva plantillacde correo** y establecer nueva plantilla de correo. Vea la Figura 4-63. Hacer clic**Hora de alarma, Organización** y otros botones para insertar botones en

Tema de correo electrónico o Contenido de correo electrónico.

Figure 4-62	Enlace de correo electrónico
0	

Add Alarm Scheme		×
2. Select Link A	ction	1.Alarm Source 2.Alarm Link 3.Alarm Attribute
Link Cameras	Link PTZ Alarm Output Link Video Wall Link Email	+
Email Template:	Default •	
Address:	•	♦
Subject:	Event time Event source Event type	* *
	Send event image	
	Please pay attention, there is alarm. The following is the details Time: Event time	E
	Location: Org name	
	Event Source	-
The remaining 1 steps		Back Alarm Attribute Cancel

Figure 4-63 Plantilla de correo electrónico

dd Alarm Scheme		×
Template Name	Mail Content:	
Default	Template Name:	
test 🖉 🗶		
12 🥒 🗶	Event time Org name Event source Event type	
New Template	Subject	
	Mail Content:	
	OK Can	ol

Hacer clic Usuario de enlace, seleccione los usuarios que necesitan ser informados. Vea la Figura 4-64.

Add Alarm Scheme						×
2. Select Link Action				1.Alarr	n Source 2.Alarm I	ink 3.Alarm Attribute
Link Cameras Link PTZ	Alarm Output	Link Video Wall	Link Email	Link User	+	
Q		User			Operate	ŵ
 Administrator system Sector <l< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l<>						
۲ <u> </u>	Þ				Total 0 record(s)	
The remaining 1 steps				Back	Alarm Attribu	Cancel

Figure 4-64 Vincular usuario

Hacer clic **Puerta de enlace**, seleccione el dispositivo de control de acceso y configure la acción de Ver enlace. Figura 4-65.

Figure 4-65 Puerta de enlace

Add Alarm Scheme							×
2. Select Link Action				1.Alar	mSource 2.Alam	1 Link 3.Alam	n Attribute
Link Cameras Link PTZ	Alarm Output	Link Video Wall	Link Email	Link User	Link Door		
٩		Door		Reaction		Operate	â
 ➡ PTZ ➡ PTZ ➡ NVR ➡ IPC ➡ FACE ➡ ARS ➡ ONVIF ➡ SOSO ➡ test 	E				Total 0 record(s)	4	/1
The remaining 1 steps				Back	Alarm Attrib	Can	cel

Step 5 Haga clic en Atributo de alarma.

El sistema muestra la interfaz de **Atributo de alarma.** Vea la Figura 4-66.

Figure 4-66 Atributo de alarma

Add Alarm Schem	10			×
3. Alarm Inf	io	1.Ala	arm Source 2.Alarm Li	nk 3.Alarm Attribute
	Name	B: +		
	Time Template	a: All-Period Template	•	
	Priorit	Y: High	*	
	Remark	k:		
The remaining 0 str	eps	Ва	ck OK	Cancel
<u>Step 7</u> En el _{dentro}	Deración columna, haga clic en	a de alarma agregado. para habil quema ha sido habilita	itar el esquema do.	Cuando el icono ca
Editar				
Haga clic en e	🤌 🍭 del esquema correspon	idiente, y luego puede eo	ditar el esquem	na de alarma.
Borrar				
卷 Selec	cione esquema de alarma, haga clic en	Delete para elimina	ir el esquema ei	n lotes.
卷 Hag	a clic en el correspondiente	del esquema de alarma, ent	onces puede elir	minar el esquema de
indiv	/idualmente.			
Deshabilita	ar esquema			
En la colu	mna Operación, haga clic en	. Cuando el icon	io cambia a	OFF , signi

4.9 Configurar mapa

Antes de usar la función de mapa electrónico, debe seleccionar la categoría del mapa en el lado administrativo, incluido el mapa evaluador y el mapa GIS, y luego arrastrar el dispositivo de video, el dispositivo de alarma, etc. al mapa en el lado de administración del Centro móvil antes de poder utilice la función de mapa en el lado del cliente. E-map admite avisos de alarma, visualización de video y reproducción de video.

Mapa de trama

Una imagen mostrada, es más adecuada para escenarios en interiores. Coloque la cámara en un lugar fijo en el interior, como un estacionamiento (escena plana), control de acceso, recuento de personas, venta minorista y algunos otros escenarios interiores. El servidor habilita el mapa ráster de forma predeterminada. Mapa en línea de Google

Mapa en línea de Google, necesita permiso de red para acceder al mapa de Google para acceder al cliente de mapas, es mostrar el mapa de toda la ciudad a través de la red y usar la información del mapa de Google en línea, puede acercar y alejar, presentar la imagen magnífica ciudad y también puede ser precisa para algún lugar de la ciudad.

Mapa sin conexión de Google

Mapa fuera de línea de Google, implemente el mapa fuera de línea en otros servidores. Se puede acceder al mapa sin conexión accediendo al cliente del mapa y a la red del servidor de Google sin conexión Servicio.

4.9.1 Editar mapa GIS

<u>Step 1</u>_{Hacer clic} **J** y seleccione **Mapa** sobre el **Nueva pestaña** interfaz.

El sistema muestra la interfaz del mapa. Vea la Figura 4-67. Figure 4-67 Mapa



Step 2 Después de hacer clic en el 🖉 encima del mapa de Google.

El sistema muestra la interfaz de configuración del mapa. Vea la Figura 4-68.

Figure 4-68 Modificar mapa

Modify Map		×
© Google	• Google Offline Map	
Import Offline Map :	Import	
Latitude :	* 30.1892863586331	
Longitude :	* 120.178299258354	
Map Initial Zoom Level :	* 10	
Map Spot Display Level :	* 10	
Min Map Display Level :	* 3	
Max Map Display Level :	* 21	
	OK Cance	

Mapa en línea de Google

1) Seleccione el mapa en línea de Google. Configure la

2) información del mapa, haga clic en**está bien.**

- Mapa sin conexión de Google
- 1) Seleccione el mapa sin conexión de Google.
- 2) Haga clic en Importar e importar mapa sin conexión. Configure
- 3) la información del mapa, haga clic en**está bien.**

4.9.2 Agregar zona activa

Puede agregar un mapa ráster como área activa, lo cual es conveniente para verificar la imagen detallada de la escena. Para Por ejemplo, se puede utilizar en una escena plana como un estacionamiento.

<u>Step 1</u> Hacer clic Agregar mapa ráster sobre el Mapa interfaz. El sistema muestra la interfaz

de**Agregar mapa principal.** Vea la Figura 4-69.
Figure 4-69 Agregar mapa principal

Name:	*	
Picture:	Browse	
Preview:		
	Import raster map, support PNG, JPG, JPEG	
Remark:		

<u>Step 2</u> Ingresar Nombre, seleccione cargar imagen, haga clic en está bien.

Puede continuar agregando varios mapas ráster. Agregue

Step 3 área caliente.

1) Haga clic en el mapa de Google o en el mapa ráster a la izquierda, se mostrará la zona activa agregada módulo a la derecha. Vea la Figura 4-70.



Map Relationship	Main Map	The selected map is main map
Q Search		
▶ 🕅 Google		
Dahua Dahua Parking		
	Google	
	Hot Zone	Displayed main map includes hot zone
	+	
	Add Hot Zone	

2) Haga clic en Agregar área activa.

El sistema muestra la interfaz de **Agregar zona caliente.** Vea la Figura 4-71.

Figure 4	1-71 Agregar zona caliente	
Add Hot Zone		×
Name:	*	
Picture:	Browse	
Preview:	dbd	
	Import raster map, support PNG, JPG, JPEG	
Remark:		

3) Ingrese el nombre de la zona activa y cargue la imagen, haga clic en **Próximo.**

4) Arrastre el icono y confirme la ubicación de la zona activa, y luego haga clic en **está bien.**

4.9.3 Dispositivo de marcado

Puede vincular el dispositivo al mapa arrastrando el dispositivo a la ubicación o mapa correspondiente n el de acuerdo con su ubicación de instalación real.

oĸ

Next

Cancel

<u>Step 1</u> Haga clic en el mapa principal agregado en el árbol de navegación en el Mapa interfaz. El

sistema mostrará la información del mapa. Vea la Figura 4-72.



Figure 4-72 Información detallada del mapa

Tabla 4-5 Configuración del mapa

Parámetro	Descripción			
Monitor	Visualizaciones de mapa de trama: video; control de acceso; entrada de alarma; dispositivo de			
WOTILOF	inteligencia			
	Visualizaciones de mapas GIS: video; entrada de alarma; ITC; dispositivo de inteligencia			
Eliminar dispositivo	Haga clic para mover la ubicación del dispositivo en el mapa.			
Seleccione	Seleccione el dispositivo haciendo clic en él.			
Cristal	Seleccione el dispositivo a través de la selección de			
Claro	caja. Borre el rastro de boxeo en la pantalla.			
	Haga clic en Agregar zona activa, seleccione la ubicación en el mapa y agregue el mapa de zona activa.			
Agrogar zona activa	Después de ingresar a la zona activa, también puede continuar agregando un mapa de zona activa de nivel			
Agregal zona activa	inferior. Haga clic en la zona activa en el mapa del cliente, el sistema vinculará automáticamente el mapa al			
	mapa de la zona activa.			
	Incluye longitud, área, marca y reinicio.			
	• Longitud: sirve para medir la distancia real entre dos puntos del mapa.			
Herramienta	• Área: Sirve para medir el área real del área anterior en el mapa.			
	• Marca: Es marcar en el mapa.			
	• Restablecer: se restaura a la ubicación predeterminada inicial del mapa. Haga clic en la			
	• zona activa y podrá modificar la información del mapa de la zona activa.			
Otros	• Haga doble clic en la zona activa, el sistema saltará automáticamente al mapa de la			
	zona activa y luego podrá arrastrarlo al canal en el mapa de la zona activa.			

<u>Step 2</u> Arrastre el canal del dispositivo desde el árbol de dispositivos de la izquierda a la ubicación correspondiente del mapa. La interfaz se muestra en la Figura 4-73.



Figure 4-73 Cambio de ubicación

4.10 Agregar pared de video

Puede consultar el contenido del capítulo siguiente si desea realizar el negocio de exhibiendo en la pared.

Step 1 Hacer clic
y seleccione Pared de video sobre el Nueva pestaña interfaz.

Vea la Figura 4-74.

Figure 4-74 Pared de video

Video Wall

There is no video wall right now, please click the button to setup.





El sistema muestra la interfaz de **Agregar nuevo mural de videos.** Vea la Figura 4-75.





<u>Step 3</u> Ingresar Nombre del muro de videos, seleccione la distribución de la ventana.

Step 4 Haga clic en Seleccionar canal.

El sistema mostrará la interfaz de **Seleccione el canal de decodificación.** Vea la Figura 4-76.



Figure 4-76 Seleccione el canal de decodificación

4.11 Mantenimiento del sistema

4.11.1 Gestión del servidor

La gestión del servidor admite la gestión de la información del servidor, el ajuste del servidor o servidor superior del dispositivo.

4.11.1.1 Gestión del servidor

La administración del servidor admite una serie de operaciones, como cambiar el modo maestro / auxiliar del servidor, modificar el nombre del servidor, habilitar o deshabilitar el servicio, etc.

<u>Step 1</u> Haga y seleccione **Gestión del servidor** en la interfaz de **Nueva pestaña.**

<u>Step 2</u> Haga clic en la pestaña de Administración del servidor. El sistema muestra la interfaz de **Gestión del servidor.** Vea la Figura 4-77.

Figure 4-77 Gestión del servidor

U Server Management	C Refresh					
Resource Allocation	Server Name	IP	Device ID	Туре	Server Status	Operation
	Center Server	10.35.93.25	video#master	Home Server	Running Status: Running Server Status: Enabled	ø
	10.35.93.21	10.35.93.21	video#90:e2:ba:46:b2:78	Home Server	Running Status: Running Server Status: Enabled	<u>on</u> / ¢ ×

<u>Step 3</u> El servidor de administración admite las siguientes operaciones:

Hacer clic y editar la información del servidor.	
off significa que el servidor no está habilitado; Haga clic en el icono y se convierte en	ON
medio el servidor ya está habilitado.	
Hacer clic 🗼 y asigne el tipo de servidor. y	
Hacer clic 🕺 elimine la información del servidor.	

4.11.1.2 Asignación de recursos

Ajuste el servidor de dispositivos durante la implementación distribuida.

<u>Step 1</u> Haga y seleccione **Gestión del servidor** en la interfaz de **Nueva pestaña.**

Step 2 Haga clic en Asignación de recursos.

El sistema muestra la interfaz de **Asignación de recursos.** Vea la Figura 4-78.

Ш

Haga clic en Predeterminado y los servidores se ordenarán según el momento en que se agreguen.

Haga clic en Ordenar por cantidad de dispositivos y los servidores se ordenarán según la cantidad de dispositivos conectados a ellos.

Figure 4-78 Asignación de recursos

Server Management	🛎 Auto Distribution 🛛 💭	Refresh	
Resource Allocation	All Device	O Default 11 Sort by device quantity	Q
	Q	Center Server (1)	
	▼ IIII Encoder	<u>.</u> 1	
	PYL		
	▼ III ANPR		
	The PYL		
	÷. Terry		
	Access Control		
	Terry		
	▼ Emergency		
	THE PYL		
	terry		
	▼ min POS		
	terry		

<u>Step 3</u> Ajuste el servidor adjunto.

Ajuste manual

Seleccione el dispositivo de la izquierda y arrástrelo al servidor de la derecha. La cantidad de dispositivos del servidor conectado aumentará mientras que la cantidad de dispositivos del servidor original disminuirá.

Distribución automática

Distribuya en promedio el mismo tipo de dispositivo al servidor que se implementa por distribución.

1) Haga clic en Distribución automática.

El sistema muestra la interfaz de **Distribución automática.** Vea la Figura 4-79.

Figure 4-79 Distribución automática

Auto Distribution				×
Device	Гуре :			
Select Server			Q.	
		Server Name		
		Center Server		
Distribute c	evices evenly to selected server.			
			ок	Cancel

- 2) Seleccione el tipo de dispositivo, se pueden seleccionar varios tipos.
- 3) Seleccione el servidor donde se distribuirá el dispositivo, se pueden seleccionar varios servidores.
- 4) Hacer clic está bien.

4.11.2 Copia de seguridad y restauración

Mobile Center admite la copia de seguridad de la información configurada y la guarda en la PC local, mientras tanto, admite la restauración del sistema a través de un archivo de copia de seguridad, lo que es conveniente para el mantenimiento del sistema y garantiza la seguridad del sistema.



Solo el usuario del sistema admite la copia de seguridad y la restauración. Puede implementar la copia de seguridad y la restauración del sistema solo cuando inicia sesión en la administración de Mobile Center a través de la cuenta del sistema.

4.11.2.1 Copia de seguridad del sistema

Para garantizar la seguridad de los datos del usuario, el sistema Mobile Center proporciona respaldo de datos función. La copia de seguridad incluye una copia de seguridad manual y una copia de seguridad automática.

Copia de seguridad manual



<u>Step 2</u> Haga clic en Copia de seguridad manual.

La Configurar la contraseña del archivo de copia de seguridad se muestra la interfaz. Vea la Figura 4-81.

Figure 4-81 Configurar la contraseña del archivo de copia de seguridad

Config backup file password		×
Encrypted password:	*]
	ок	Cancel



El resultado de la copia de seguridad se muestra en la Figura 4-82.

D Backup		
© Restore		
	U.	
	Manual Backup	Automatic Backup
		Period: Day
		Time: 00:00:00
	The system periodically back up	ustem ornanization user storage device event and
	etc. When system data is lo	st, you can restore system data via backup file.

Copia de seguridad automática

Step 1 Hacer clic
y seleccione Copia de seguridad y restaurar sobre el Nueva pestaña interfaz.

Step 2 Haga clic en Copia de seguridad automática.

El sistema muestra la interfaz de **Copia de seguridad automática.** Vea la Figura 4-83.

Figure 4-83 Copia de seguridad automática

Automatic Backup		×
Backup Path:	Automatically backup to the server.	
Period:	Day	
Time:	00:00:00	
Encrypted password:	*	
	or	Canaal
	OK	Cancel

<u>Step 3</u> Seleccione el período de respaldo, incluye: nunca, día, semana y mes. Vea la Figura 4-84.

Figure 4-82 Resultado de la copia de seguridad

Figure 4-84 Periodo de respaldo

Day	Y
Never	
Day	
Week	
Month	

Step 4 Hacer clic OK para guardar config.

El sistema realizará automáticamente una copia de seguridad del archivo en el servidor de acuerdo con el período y la hora que se hayan establecido.

<u>Step 5</u> Compruebe el archivo de copia de seguridad automática en el servidor, la ruta de copia de seguridad predeterminada es -Servers-

bakdb_backup. Vea la Figura 4-85.

Figure 4-85 Verificar archivo de respaldo

		Name	Date modified	Type	Size
🖌 🖈 Quick access		D			
Desktop	*	127.0.0.1_dss_20180901_1.sql	9/1/2018 1:00 AM	SQL File	15,758 KB
	+	127.0.0.1_dss_20180901_dml_1.sql	9/1/2018 1:00 AM	SQL File	15,460 KB
	2	127.0.0.1_dss_20180902_1.sql	9/2/2018 1:00 AM	SQL File	18,001 KB
Documents	×	127.0.0.1_dss_20180902_dml_1.sql	9/2/2018 1:00 AM	SQL File	17,704 KB
E Pictures	A	127.0.0.1_dss_20180903_1.sql	9/3/2018 1:00 AM	SQL File	22,702 KB
PosSimulator		127.0.0.1_dss_20180903_dml_1.sql	9/3/2018 1:00 AM	SQL File	22,408 KB
Servers		127.0.0.1_dss_20180904_1.sql	9/4/2018 4:44 PM	SQL File	32,510 KB
SmallDic		127.0.0.1_dss_20180904_dml_1.sql	9/4/2018 4:44 PM	SQL File	32,217 KB
This PC Desktop Desktop Documents Documents Documents Music Pictures Videos					
Local Disk (C:)					
•4 Homegroup					

4.11.2.2 Restaurar sistema

Puede usar la función de restauración del sistema para restaurar los datos en el momento de la última copia de seguridad cuando la base de datos del usuario se vuelve anormal. Puede restaurar rápidamente el sistema Mobile Center del usuario y reducir la pérdida de usuarios.



Debe evitar que otros usuarios utilicen el sistema Mobile Center al implementar la restauración del sistema. Tenga cuidado al utilizar la función porque puede cambiar la información de los datos.

Local

En general, la restauración de archivos locales significa restaurar copias de seguridad manuales en el servidor.

Step 1 _____Seleccione Restaurar pestaña.

El sistema entra en la interfaz de **Restaurar.** Vea la Figura 4-86.

Figure 4-86 Restaurar

Backup Image: Constraint of the second sec	Local Server
	* Restore the system, event, device, user and organization data, etc. By backing up files.

<u>Step 2</u> Hacer clic Local.

La **Restauración manual** se muestra la interfaz. Vea la Figura 4-87.

Figure 4-87 Restauración manual (1)

Manual Restore		×
Select Restore File:	Browse	
	OK Cance	H

<u>Step 3</u> Hacer clic Navegar, seleccione el archivo y luego haga clic en está bien.

<u>Step 4</u> Ingrese el inicio de sesión del administrador **Contraseña** y archivo de respaldo **Contraseña encriptada.** Vea la Figura 4-88.

Figure 4-88 Restauración manual (2)

Manual Restore		×
Password:	*	
1 0350010.		
Encrypted password:	*	
	This operation will clear existing data, to continue, enter login password.	
	ОК Салсе	ł

Step 5 Hacer clic está bien.

Se están restaurando los datos; mostrará el porcentaje de restauración a través de la barra de progreso. El sistema se iniciará de nuevo después de que se complete.

Servidor

Selecciona restaurar los datos del archivo de respaldo en el lado del servidor. La condición previa es que debe habilitar la función de copia de seguridad automática, el servidor hace una copia de seguridad de la base de datos de acuerdo con el período establecido y el archivo de copia de seguridad del formulario.

Step 1 Seleccione Restaurar pestaña.

El sistema entra en la interfaz de **Restaurar.** Vea la Figura 4-89.



<u>Step 3</u> Ingrese la contraseña de administrador, haga clic en **OK** y restaurar.

El sistema se reiniciará después de que los datos se hayan restaurado correctamente.

4.11.3 Registro

El sistema admite el registro de configuración de gestión de consultas, la configuración de configuración del cliente y el registro del sistema. Puede filtrar el tipo, seleccionar el período y buscar mediante la palabra clave durante la consulta. También puede consultar la exportación de registros (es PDF por defecto).

Llevar Gestión de configuración de registro para un ejemplo.

Step 1 Hacer clic
y seleccione Iniciar sesión en el Nueva pestaña interfaz.

<u>Step 2</u> Seleccione Tipo de registro, Tipo de evento o Hora de consulta.

El sistema muestra los resultados de la consulta; mostrará los registros totales en la esquina inferior izquierda. Vea la Figura 4-90.

Figure 4-90 Tronco

Log Type: Web Manager Opera	ation • Event Type: All	▼ Period: 2	2019-03-26 📰 🔍	🗠 Export
Time	Username	Event Type	Event Contents	IP
2019-03-26 16:18:34	system	Login	Login	
2019-03-26 16:13:46	#54#	Login	Exit	
2019-03-26 16:07:46	system	Login	Exit	
2019-03-26 15:52:13	system	Login	8.0	
2019-03-26 15:52:08	system	Login	24	
2019-03-26 15:38:29	system	Device	100-01 171 MARK	
2019-03-26 15:38:23	system	Device	10010-00300	
2019-03-26 15:37:04	Test	Device	Add Device : 2	
2019-03-26 15:31:46	system	Login	Login	
2019-03-26 15:23:29	system	Login	8.0	
2019-03-26 15:17:37	system	Login	24	
2019-03-26 14:51:42	system	Role	Delete Role : Terry	
2019-03-26 14:50:17	system	Role	Add Role : Terry	
2019-03-26 14:49:15	system	Organization	Modify New Organization0 organization name to be Terry.	
Total 38 record(s).			◀ 1 2 3 ▶	Go to page 1 Go

<u>Step 3</u>Hacer clic **Exportar** y exportar información de registro.

<u>Step 4</u> El registro exporta los resultados para verificar, el paquete de registro actualmente exportado se muestra en la esquina inferior izquierda del navegador, y también puede verificarlo en la sección de descargas de su navegador.

<u>Step 5</u> Verifique los resultados del registro final del registro. Vea la Figura 4-91.

Figure 4-91 Registrar registros finales

Time	Username	Event Type	Event Contents	IP
2018-09-04 16:48:43	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:48:20	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:47:29	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:46:50	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:45:45	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04 16:45:17	system	Preview	Request Main Stream video of IPC channel.	10.18.121.52
2018-09-04	system	Preview	Request Main Stream video of	10.18.121.52

4.11.4 Resumen

Mobile Center admite la función de consultar las estadísticas de operación y mantenimiento del sistema, que es conocer la situación de funcionamiento del sistema a tiempo.

4.11.4.1 Resumen

Step 1 Hacer clic **b** y seleccione **Descripción general** sobre el **Nueva pestaña** interfaz.

Se muestra la interfaz de descripción general del sistema. Vea la Figura 4-92.

Figure 4-92 Descripción general



4.11.4.2 Estado de ejecución

Verifique la CPU, el almacenamiento, el ancho de banda, etc. hacer clic**Estado de ejecución** o el icono de abajo y vaya a la interfaz de detalles. Vea la Figura 4-93.

Figure 4-93 Estado de ejecución

Running Status			ت ا
CPU(17.8%)	Slave CPU		
	Name	IP	CPU Usage
			28.2%
Storage(14.9%)	Detail		
	Name	IP	Storage Usage
			100%
Bandwidth			Down e Un
Mbps			Bown • Op
14:24:22			14:24:27

4.11.4.3 Información de estado

Verifique las estadísticas de estado del servidor, dispositivo, usuario en línea / fuera de línea, haga clic en Información de estado o en el ícono de abajo para ir a la interfaz detallada.

Información sobre el estado del servicio

Hacer clic 🕨 en la interfaz Estado del servicio y, a continuación, la interfaz muestra los detalles del servicio. Ver

Figura 4-94.

00	Server Status	Server Status					ت.
8	Device Status						
2	User Status		Name	IP Address	Device ID	Туре	Server Status
6	Device Health Report	•	Center Server		Master	Home Server	Running Status: 🔷 Running Enable Status: • Enable
		•				Home Server	Running Status: Running Enable Status: Enable

Figure 4-94 El estado del servidor

Información de estado del dispositivo

<u>Step 1</u> Haga clic en la pestaña de estado del dispositivo.

El sistema mostrará el estado del dispositivo en tiempo real de forma predeterminada. Vea la Figura 4-95.

Figure 4-95 Estado del dispositivo

U Server Status	Device Status		Real Time History		ت ت
Device Status	Org: root			Q	Export
1 User Status	Device ID	Status	Device Name	Org	IP/Domain
Device Health Report	1000050	Online	NVR51	Terry	
	1000049	Online	VTO63	Тегту	
	1000001	Online	FR Access Standalone	PYL	1000
	1000048	Offline	2	root	
	1000024	Offline	Decoder	root	

Step 2 Verifique el estado del dispositivo.

Haga clic en el **Tiempo real** pestaña en la interfaz de información de estado del dispositivo, verifique la información de estado en tiempo real del dispositivo.

Haga clic en el **Historia** pestaña en la interfaz de información de estado del dispositivo, verifique la información de estado del historial del dispositivo. Vea la Figura 4-96.

Server Status	Device Status		Real Time History		C L
Device Status	Period: 2019-09-26	2019-09-26 📰	Org: root	• Q. Search	Export
2 User Status	Time	Status	Device Name	Org Name	IP/Domain
Device Health Report	2019-09-26 19:35:35	 Offline 	test10	root	
	2019-09-26 18:57:15	• Online	mpt	220	10.35.92.235
	2019-09-26 18:57:06	Offline	mpt	220	10.35.92.235
	2019-09-26 18:57:02	Offline	mpt	220	10.35.92.235
	2019-09-26 18:56:12	• Online	mpt	220	10.35.92.235
	2019-09-26 13:36:46	• Online	test454	root	10.35.92.217
	2019-09-26 13:36:45	• Online	test453	root	10.35.92.217
	2019-09-26 13:36:45	• Online	test449	root	10.35.92.217
	2019-09-26 13:36:45	• Online	test442	root	10.35.92.217
	2019-09-26 13:36:45	• Online	test324	root	10.35.92.217
	2019-09-26 13:36:45	• Online	test315	root	10.35.92.217
	2019-09-26 13:36:44	 Online 	test291	root	10.35.92.217
	2019-09-26 13:36:44	• Online	test283	root	10.35.92.217
	2019-09-26 13:36:44	• Online	test278	root	10.35.92.217
	Total 4640 record(s).		4 1 2 3	4 5 332 🕨	Go to page 1 Go

Figure 4-96 Búsqueda de estado del dispositivo

<u>Step 3</u> Hacer clic Exportar.

Exporta información de estado del dispositivo en tiempo real (formato PDF). Hacer clic**Estado de usuario** y Informe de

<u>Step 4</u> estado del dispositivo pestañas para comprobar los detalles correspondientes.

4.11.4.4 Información del evento

Verifique el número total de eventos de alarma y eventos procesados según el mes. Vea la Figura 4-97.





4.11.4.5 Fuente de información

Es para verificar las estadísticas del canal de codificación y el canal de alarma, haga clic en Información de origen o el icono de abajo para saltar a la interfaz detallada.

Verifique los detalles del canal de video. Vea la Figura 4-98.

Alarm	Org: root	•		Q, Search
	Name	Device	Org	SN Camera Type
	10.35.92.10IPC	10.35.92.10	KL	Fixed Camera
	ONVIF协议_大维_FE_1	LL-91	ANPR	Fixed Camera
	37722_1	37722	ANPR	Speed Dome
	10.35.92.11IPC	1 <mark>0.35.92.11</mark>	KL	Fixed Camera
	37723_1	37723	ANPR	Speed Dome
	Slot04-01	M70-E	TV WALL	Speed Dome
	Slot04-02	M70-E	TV WALL	Speed Dome
	Slot04-03	M70-E	TV WALL	Speed Dome
	Slot04-04	М70-Е	TV WALL	Speed Dome
	Slot06-01	M70-E	TV WALL	Speed Dome
	Slot06-02	M70-E	TV WALL	Speed Dome
	Slot06-03	M70-E	TV WALL	Speed Dome
	Slot06-04	М70-Е	TV WALL	Speed Dome
	10.35.164.140_1	M70-E	TV WALL	Speed Dome

Figure 4-98 Canal de video

Haga clic en la pestaña Alarma para verificar los detalles del canal de alarma.

4.12 Configurar Cascade

El sistema admite la conexión en cascada. Después de la conexión en cascada, la plataforma de nivel superior puede ver el video en vivo y la grabación de video de las plataformas de nivel inferior. La configuración en cascada se refiere a agregar plataformas de nivel inferior a las de nivel superior. Soporta hasta 3 niveles.

 \square

Antes de configurar, asegúrese de que la plataforma esté implementada.

Actualmente, los sistemas admiten la conexión en cascada entre las plataformas Pro y Express. Rápido solo puede ser una plataforma de nivel inferior.

Step 1 Haga clisteleccione Dominio sobre el Nueva pestaña pestaña.

La **Dominio** se muestra la interfaz. Vea la Figura 4-99.

Figure 4-99 Dominio

<u>Step 2</u> Hacer clic Agregar, y el Agregar en cascada se muestra la interfaz. Vea la Figura 4-100.

Name :	*
Org :	root 🔹
Domain Protocot :	Dahua 🔻
IP Address :	*
Port :	*
Username :	*
Password :	*
Remark :	

Figure 4-100 Agregar en cascada

<u>Step 3</u> Configure los parámetros y haga clic en **OK** para guardar la configuración. **Org** se refiere a la plataforma de nivel superior a la que pertenece la plataforma

<u>Step 4</u> agregada. Si hay más de un nivel de plataforma, repita este proceso.

5 Funciones del cliente

Configure varias funciones y reglas por el cliente de Mobile Center y luego muestre los resultados, como la gestión de asistencia, soporte para configurar las reglas de asistencia y buscar el informe de asistencia. El cliente de Mobile Center incluye el cliente de PC y la aplicación de teléfono móvil. En este capítulo, se toma el cliente de Mobile Center (en lo sucesivo, cliente) como ejemplo para presentar cada función.

5.1 Instalación e inicio de sesión del cliente

5.1.1 Requisitos de la PC

Para instalar el cliente de Mobile Center, la PC debe cumplir con los siguientes requisitos que se muestran en la tabla 5-1.

Parámetros	Descripción		
	• CPU: i5-6500		
	Frecuencia principal: 3,20 GHz		
Pacamandada	Memoria: 8GB		
Config	Gráficos: Adaptador de red Inter		
Coning	HD Graphics 530: 1Gbps		
	• Tipo de HDD: HDD 1T		
	• Espacio de instalación del cliente de Mobile Center: 200 GB		
	• CPU: i3-2120		
	Memoria: 4GB		
Min Config	• Gráficos: Adaptador de red Inter (R)		
Min. Coning	Sandbridge Desktop Gra: 1 Gbps		
	• Tipo de HDD: HDD 300GB		
	• Espacio de instalación del cliente de Mobile Center: 100 GB		

Tabla 5-1	Reauisitos	de instalación

5.1.2 Descarga e instalación del cliente

5.1.2.1 Instalación de PC Client

<u>Step 1</u> Ingrese la dirección IP de Mobile Center en el navegador y luego presione **Ingresar.** La **Acceso** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-1.

Figure 5-2 Administrador de inicio de sesión

Mobile Center Web Manager
Normal User Username Description
Logn

Step 2 Hacer clic para descargar el cliente.

El sistema muestra el **Descargas de archivos** cuadro de diálogo. Hacer clic**Ahorrar** para descargar y <u>Step 3</u> guardar el software cliente de Mobile Center en la PC. Haga doble clic en el archivo setup.exe del <u>Step 4</u> cliente y comience la instalación.



Figure 5-3 Instalación del cliente



<u>Step 6</u> Seleccione la ruta de instalación. Vea la Figura 5-3.

у

Figure 5-4 Instalación del cliente



Step 7 Hacer clic Instalar en pc para instalar el cliente.

El sistema muestra el proceso de instalación. Tarda de 3 a 5 minutos en completarse. Por favor, se paciente. La interfaz completa se muestra como en la Figura 5-4.





Step 8 Hacer clic Correr para ejecutar el cliente.

5.1.2.2 Aplicación de teléfono móvil

<u>Step 1</u> Ingrese la dirección IP de Mobile Center en el navegador y luego presione Ingresar.

<u>Step 2</u> Haga clic para ver el código QR de la aplicación de teléfono móvil. Actualmente es compatible con iOS y Android.

Vea la Figura 5-5.

Figure 5-6 Descarga de la aplicación

	Mobile Center
	Normal User
	Usemane Password
	Logn
Create A	

<u>Step 3</u> Escanee el código QR en la interfaz real y luego descargue la aplicación de teléfono móvil.

5.1.3 Iniciar sesión como cliente

<u>Step 4</u>	_Haga doble clic en el icono Se muestra la interfaz de inicio de	en el escritorio. esesión del cliente. Vea la Figura Figure 5-7 Acceso de clientes	5-6.
	Dobile Center		×
		Normal User	
		Remember Auto login Login	
		Please input server address.	

<u>Step 5</u> Ingresar Nombre de usuario, contraseña, IP del servidor y Puerto. IP del servidor significa la dirección IP para instalar el servidor Mobile Center o la PC, el puerto es 443 de forma predeterminada.



La **Vivir** La interfaz se muestra de forma predeterminada. Vea la Figura 5-7.





Tabla 5-2 Introducción a la interfaz de visualización en vivo

No.	Nombre	Función
1	Pestaña	Muestra todas las pestañas válidas. Haga clic en y puedes abrir el módulo que querer.

No.	Nombre	Función		
		Consulte el siguiente contenido para ver la definición de los iconos.		
		Audio de alarma de apertura / cierre.		
		• . Muestra la cantidad de la alarma. Haga clic en una alarma; puede ir a la		
		interfaz del centro de eventos.		
		• 📓 : Información del usuario: haga clic en el icono y luego seleccione el		
		función correspondiente, puede iniciar sesión en el administrador de la plataforma, modificar la contraseña,		
		bloquear el cliente, ver el archivo de ayuda y cerrar la sesión del usuario.		
		Seleccione la dirección IP de la plataforma, el sistema va a la interfaz de inicio de sesión del		
	Sistema	administrador de la plataforma.		
2	operación	Seleccione Modificar contraseña, puede cambiar la contraseña de usuario. Seleccione		
	cristal	Bloquear cliente, es para bloquear el sistema, no puede operar en el cliente. Ingrese la		
		contraseña de inicio de sesión nuevamente para desbloquear. Seleccione Acerca de, es		
		para ver la información de la versión, fecha de lanzamiento. Seleccione Cerrar sesión,		
		es cerrar la sesión del sistema. El sistema vuelve a la interfaz de inicio de sesión del		
		cliente.		
		• E : Configuración local. Es para configurar general, video, reproducción, instantánea,		
		grabación, configuración de atajos de alarma. Consulte 5.2 Configuración local para		
		obtener información detallada.		
		• Sirve para ver el estado del sistema. Incluye el estado de la red, el estado de la		
		CPU y el estado de la memoria.		
3	Operación área	Es operar las funciones.		

5.2 Configuración local

Después de iniciar sesión en el cliente por primera vez, debe configurar los parámetros del sistema. Eso incluye General, Video, Reproducción, Instantánea, Grabación, Alarma y Tecla de acceso directo.

Step 1 Haga clission en la esquina superior derecha de la página de inicio. La

Configuración local se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-8.

Local Config					×
Basic Setting	Basic Setting				
😧 Video Setting	Language	English 🔫	(Effective after reboot)		
🕑 Record Playback	Theme	Dark 👻	(Effective after reboot)		
Snapshot Setup	Client Size	1440*900 -			
Recording		Enable net time (Same as platform			
🐥 Alarm		Auto restart after reboot			
🖽 Video Wall		Display previous live image when			
👼 Shortcut Key		Self-adaptive audio talk paramete			
		Show device node			
	Video Setting				
	Default Solit				
				Default Save	Cancel

Figure 5-9 Configuración básica

<u>Step 2</u> Hacer clic **Configuración básica** y establecer los parámetros relevantes. Consulte la Tabla 5-3 para obtener más detalles.

Parámetros	Descripción	
Idioma	Modificar el idioma que se muestra en el cliente; reinicie el cliente para que sea válido después de la configuración.	
Tema	El color del tema incluye oscuro y blanco. Reinicie el cliente para que sea válido después de la configuración.	
Tamaño del cliente	Sirve para configurar el tamaño de visualización del cliente.	
Habilitar tiempo neto	Si está marcado, el cliente comienza a sincronizar la hora de la red con el servidor. Es para completar la sincronización horaria.	
Ingreso automático	Si se marca, se permite el inicio de sesión automático cuando el cliente comienza a ejecutarse.	
Reinicio automático	Si se marca, se permite el reinicio automático del Cliente cuando la PC está encendida.	
Monitor Anterior En Vivo Imagen cuando arranca	Si está marcado, el sistema muestra el último video en vivo automáticamente después de reiniciar el cliente.	

Parámetros	Descripción
Charla de audio autoadaptable Parámetro	Si está marcado, el sistema se adaptará a la frecuencia de muestreo, Bit de muestreo y formato de audio al dispositivo automáticamente durante la conversación de audio.
Mostrar nodo de dispositivo	Marque la casilla, el sistema muestra el nodo del dispositivo.

Step 3 Hacer clic Configuración de vídeo para configurar los parámetros. La Configuración de vídeo La interfaz se muestra como en la

Figura 5-9. Consulte la Tabla 5-4 para configurar

parámetros.

Local Config		×
Basic Setting	Video Setting	
😧 Video Setting	Default Split	
Record Playback	Stream Type 9 When split exceeds threshold, open sub stream	
Snapshot Setup	Play Mode Balance Priority 👻	
Cecording	Instant Plavback Time 30s	
🐥 Alarm		
🖽 Video Wall		
菌 Shortcut Key	Double click video to maximize window and exchange to main stream	
	Silent close video	
	Record Playback	
	Default Split	
	Default Save	Cancel

Figure 5-10 Configuración de vídeo

Tabla 5-4 Parámetros de configuración de video

Parámetros	Descripción
División predeterminada	Configure el modo dividido de la ventana de video.
Tipo de flujo	Define el tipo de flujo de bits para la transmisión de video. Con el flujo de bits principal por defecto, el flujo de bits auxiliar se utilizará cuando el número de divisiones de ventana sea mayor que el valor seleccionado aquí.
Modo de juego	El modo de reproducción se seleccionará según sea necesario, incluida la prioridad en tiempo real, la prioridad de fluidez, la prioridad de equilibrio, así como los modos definidos por el usuario.
Tiempo de búfer de video	Sirve para configurar el tiempo de búfer de video. Solo es válido cuando el modo de reproducción está personalizado.

Parámetros	Descripción
	Seleccione el tiempo de reproducción instantánea y luego haga clic en Reproducción
Tiempo de reproducción instantáneo	instantánea en la interfaz de visualización en vivo, puede ver el registro del período
	actual.
Habilitar hardware	Menure la casilla para babilitare la función. Es utilizar el reódulo de
aceleración (efectiva después	hardue la casilla para nabilitar la función. Es utilizar el modulo de
de reabrir el video) Haga	nardware para mejorar las funciones de aceleración.
doble clic en el video para	
maximizar la ventana y	Marque la casilla para habilitar la función.
cambiar a la corriente principal	
	Después de habilitarse, si el tiempo de inactividad de la interfaz
Video de cierre lento	Live excede el valor establecido, el sistema cerrará Live
	automáticamente.

Step 4 Hacer clic Reproducción de grabación para configurar los parámetros. La Reproducción de grabación La interfaz se muestra en la

Figura 5-10. Consulte la Tabla 5-5 para configurar

parámetros.

Figure 5-11 Grabar reproducción

Record Playback				
Default Split				
Deradicopite				
Dev Record Stream	Main Stream 🔻			
	Enable high definition adjustment			

Tabla 5-5

Parámetros	Descripción
División predeterminada	Establece el modo de división predeterminado de la ventana de
flujo de grabación del dispositivo	reproducción. Sirve para seleccionar el flujo de bits de reproducción de
	grabación. Marque la casilla para habilitar la función.
Habilitar alta definición	En el modo de reproducción de flujo de bits grande de alta definición, el sistema reserva I
ajustamiento	fotogramas solo para garantizar la fluidez del video y reducir la alta presión de
	decodificación.

<u>Step 5</u> Hacer clic **Configuración de instantáneas** para configurar los parámetros. La**Configuración de instantáneas** La interfaz se

muestra como en la Figura 5-11. Consulte la Tabla 5-6 para configurar los parámetros.

Figure 5-12	Configuración de instantánea
-------------	------------------------------

Snapshot Setup			
Format	JPEG		
Picture Path	C:\DSS Pro\Client\Picture\		Browse
Picture Name	ChannelName_Time		
Snapshot Interval	2	(Not less 1s)	
Continuous Amount		(2-10)	

Tabla 5-6 Parámetros de configuración de instantáneas

Parámetros	Descripción	
Formato	Establece el formato de la imagen de la instantánea.	
Ruta de la imagen	Establecer ruta de almacenamiento de instantáneas. El Centro \	ruta: C: \ Móvil
	Cliente \ Imagen \ predeterminado.	
Nombre de la imagen	Seleccione la regla del nombre de la imagen.	
	Establecer intervalo de instantáneas. Instantánea del sistema	después de lo especificado
Intervalo de instantáneas	una vez.	
Cantidad continua	Cantidad de instantáneas en cada momento.	

<u>Step 6</u> Hacer clic Grabación para configurar los parámetros. La Grabación La interfaz se

muestra como en la Figura 5-12. Referirse a

Mesa 5-7 para configurar

parámetros.

Figure 5-13 Grabación

Recording		and the set by the set	
Record Path	C:\DSS Pro\Client\Record\		Browse
Record Name	ChannelName_Time		
Max Size of Record	1024	(10-1500M)	

Tabla 5-7 Parámetros de grabación

Parámetros	Descripción	
Ruta de registro	Establecer récord almacenamiento camino. La defecto camino: C: \ Móvil	
	Centro \ Cliente \ Registro \.	
Nombre de registro	Establecer la regla de nombre de archivo de registro.	
Max. tamaño de registro	Establecer el tamaño del archivo de grabación.	

Step 7 Hacer clic Alarma para configurar los parámetros.

La **Alarma** La interfaz se muestra como en la Figura 5-13. Consulte la Tabla 5-8 para

establecer parámetros.

Figure 5-14 Alarma

Alarm	
	Playalarm sound 🛛 Loop
Alarm Type	Video Loss 🗸
Sound Path	\Sound\sound_en\video lost.wav Browse Play
	Map flashes when alarm occurred
Alarm Type	Video Loss
	✓ Display alarm link video when alarm occurred
Viceo Opening Type	Pop Up In Preview

Tabla 5-8 Configuración de alarma

Parámetros	Descripción
Reproducir sonido de alarma	Marque la casilla, el sistema genera un sonido cuando ocurre una
	alarma.

Parámetros	Descripción
Círculo	Revisa la caja; El sistema reproduce el sonido de la alarma repetidamente cuando ocurre una alarma. IIII
	Este elemento solo es válido cuando la función Reproducir sonido de alarma está habilitada.
Tipo de alarma	Establecer el tipo de alarma. El sistema puede reproducir sonido cuando se produce la alarma correspondiente. Este elemento solo es válido cuando la función Reproducir sonido de alarma está habilitada.
Ruta de sonido	Seleccione la ruta del archivo de audio de alarma.
El mapa parpadea cuando se produce la alarma	Marque la casilla y luego seleccione el tipo de alarma. Cuando ocurre la alarma correspondiente, el dispositivo en el emap puede parpadear. Marque la casilla,
Mostrar video de enlace de alarma cuando ocurrió la alarma	el sistema abre automáticamente el video de enlace cuando ocurre una alarma.
Tipo de apertura de video	El sistema abre automáticamente el video de enlace cuando ocurre una alarma. Puede ver en la ventana emergente o en la interfaz de vista previa.

Step 8 Hacer clic Pared de video para configurar los parámetros. La Pared de video La interfaz se muestra en la Figura 5-14. Consulte la

Tabla 5-9 para configurar los parámetros.

Figure 5-15 Pared de video

Video Wall				
Stream Type			-	When split exceeds threshold, open sub stream
Binding Mode	 Tour 	🔘 Tile		Inquiry
	Double click	video to maxin	nîze wi	ndow and exchange to main stream

Tabla 5-9 Configuración de la pared de video

Parámetros	Descripción	
Tipo de flujo	Cuando la división excede el umbral, abre el subflujo.	
Modo de encuadernación	Tour: los nodos del dispositivo se muestran en 1 ventana por tour. Mosaico: los nodos del dispositivo se muestran en las ventanas de la pantalla actual por mosaico. Consulta: Al arrastrar los nodos del dispositivo a la ventana, el sistema pregunta si gira o mosaico.	
Haga doble clic en el video para maximizar la ventana y cambiar a la corriente principal	Haga doble clic en la pantalla de video para maximizar la ventana y cambio de flujo a flujo principal.	

Step 9 Hacer clic Tecla de acceso directo para configurar los parámetros. La Tecla de

acceso directo La interfaz se muestra como en la Figura 5-15.

Shortcut Key Keyboard Type 🛛 J	oystick USB NKB 💿	PC Keyboard	اروه این که این به این به اور این به این این این که این به این ا
Function	Shortcut Key	Function	Shortcut Key
Move Window Up	Up	Lock Client	Ctrl+L
Move Window Down	Down	Snap Single Window	
Move Window Left	Left	One-click Snapshot	Ctrl+P
Move Window Right	Right	Local Record	Ctrl+R
Aperture-	Insert	Preset 1	
Aperture+	Delete	Preset 2	
Focus-	Home	Preset 3	
Focus+	End	Preset 4	
Zoom-	PgUp	Preset 5	
Zoom+	PgDn	Preset 6	
Open Single Window	Enter	Preset 7	
Close Single Window	Enter	Preset 8	
Open Full Screen	Ctrl+F	Preset 9	9
Exit Full Screen		Preset 10	
			alahan Bayaka atalah s
			Default Save Cancel

Figure 5-16 Tecla de acceso directo

Step 10 Hacer clic Ahorrar.

5.3 Vista en vivo

5.3.1 Preparativos

Antes de la operación, consulte 4.6 Agregar dispositivo para agregar un dispositivo de decodificación en el administrador.

Consulte la Figura 5-16 para obtener información sobre los flujos de vista previa de video.



5.3.2 Vista en vivo

5.3.2.1 Vista de video en vivo

Step 1 Hacer clic
y luego en el Nueva pestaña interfaz, seleccione Live View, el sistema muestra Live

ver la interfaz de forma predeterminada.

<u>Step 2</u> Ver video en tiempo real por:

5-10 para configurar los parámetros.

- Seleccione el canal de la lista de dispositivos en el lado izquierdo de la interfaz de visualización en vivo. Haz doble clic o arrástralo a la ventana de video. Si hace doble clic en el dispositivo, se abrirán todos los canales del dispositivo.
- Seleccione las ventanas de vista previa en el lado derecho de la interfaz.
- En la lista de dispositivos, haga clic con el botón derecho para seleccionar Tour y podrá elegir la hora. El sistema reproducirá (en bucles) videos de todos los canales para dispositivos seleccionados dentro del tiempo establecido, que es el tiempo de reproducción.

La interfaz de monitoreo en tiempo real se muestra en la ventana de video. Vea la Figura 5-17. Consulte la tabla

Figure 5-18 Vivir

Tabla 5-10 Introducción a la interfaz en vivo

No.	Nombre	Función
-----	--------	---------

No.	Nombre	Función
1	Favoritos y búsqueda de árbol de dispositivos	 Desde Configuración local> General, si habilita Mostrar nodo de dispositivo, el árbol de dispositivos muestra todos los canales del dispositivo actual. Si cancela la casilla, el sistema mostrará todos los canales de todos los dispositivos. La búsqueda es compatible con el nombre del dispositivo de entrada o el canal nombre en Search. Q aquí. Search. Favorito. Tour favorito el nombre.
2	POS	Abra POS y su canal de video correspondiente en la interfaz de visualización en vivo.
3	Recurso de mapa	El mapa se puede abrir en la ventana de vista previa, tanto el mapa GIS como el mapa ráster.
4	Vista	La ventana de video en vivo se puede guardar como Ver. Se adopta un directorio de tres niveles para la vista, con el nivel uno como nodo raíz, el nivel dos para el grupo y el nivel tres para la vista. El recorrido en video es compatible desde el nodo raíz y el nodo de grupo, con intervalos de recorrido seleccionados de 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min y 10 min. Se pueden crear un máximo de 100 vistas.
5	PTZ	Más información sobre PTZ de la cámara PTZ, consulte 5.3.4 PTZ.
6	Guardar vista	Hacer clic para guardar la ventana de video actual como una vista.
7	Reproducción de video	Muestra la reproducción de video en tiempo real. Coloque el mouse en la ventana de reproducción de video y podrá desplazarse hacia adelante para acercar y hacia atrás para alejar.
8	Modo de visualización	Relación de aspecto de la ventana de video, seleccionada entre dos modos para la reproducción de video: escala real y ajuste en la ventana.
9	Modo de división de ventana	Seleccione entre los modos 1 a 64 para configurar el modo de división de ventana, o haga cli for definir el modo de división. Si el canal en tiempo real es mayor que el número de ventanas, puede pasar la (s) página (s) en la parte inferior central de la interfaz.
10	Pantalla completa	Cambia la ventana de video al modo de pantalla completa. Para salir de la pantalla completa, presione la tecla Esc o haga clic derecho para seleccionar salir de la pantalla completa.
11	Bit Stream y Inicio rápido	Muestra el formato de codificación, la información de flujo de bits y el inicio rápido. Consulte 5.3.2.3 Menú contextual de la ventana para obtener información detallada.

5.3.2.2 Menú contextual del botón derecho

Sobre el Vista en vivo ventana de video, haga clic con el botón derecho del mouse, la interfaz se muestra como en la Figura 5-18. Consulte la Tabla 5-11 para configurar los parámetros.



Figure 5-19 Menú breve

Tabla 5-11 Introducción al menú contextual

Parámetros	Descripción
Cerca	Cierre la ventana de video activa.
Cierra todo	Cierre todas las ventanas de video.
Habilitar audio	Igual que par bilitar o deshabilitar el audio de la cámara.
Iniciar local Registro	Igual que 🛄, para grabar audio / video de la ventana de video activa y guardar ellos en la PC local.
Instantánea	Igual que, pa guardar la imagen de la ventana de video activa como imagen (una imagen para cada instantánea).
Continuo Instantánea	Para guardar la imagen de la ventana de video activa como imagen (tres instantáneas cada vez por defecto).
Modo ventana	Admite modo estándar, modo 1 + 3, modo 1 + 5.
Agregar a los favoritos	Puede agregar el canal activo o todos los canales a Favoritos.
Pantalla completa	Cambia la ventana de video al modo de pantalla completa. Para salir de la pantalla completa, haga doble clic en la ventana de video o haga clic con el botón derecho para seleccionar salir de la pantalla completa.
Cambiar a Reproducción	Puede cambiar entre la interfaz de visualización en vivo y la interfaz de reproducción rápidamente, sin tener que volver primero a la página de inicio.

5.3.2.3 Menú contextual de la ventana

Mueva el mouse a la ventana de video, puede ver el menú de acceso directo en la parte superior derecha. Vea la Figura 5-19. Consulte la Tabla 5-12 para obtener información detallada.
Figure 5-20 Ventana en vivo



Tabla 5-12 Funciones de la ventana en vivo

Icono	Nombre	Descripción
Ø	Instante reproducción	Abrir / cerrar reproducción instantánea. Vaya a Configuración local> General para establecer el tiempo de reproducción instantánea. Asegúrese de que haya un registro en la plataforma o el dispositivo.
×	Audio	Abrir / cerrar audio.
۹	Charla de audio	Charla bidireccional abierta / cerrada.
	Registro local	Haga clic en él, el sistema comienza a grabar el archivo local y puede ver el tiempo de registro en la parte superior izquierda. Haga clic nuevamente, el sistema detiene la grabación y guarda el archivo en la PC.
0	Instantánea	Haga clic para tomar una instantánea una
×	Cerca	vez. Haga clic para cerrar el video.

5.3.3 PTZ

5.3.3.1 PTZ Interfaz de operación

<u>Step 1</u> En la interfaz de vista previa, abra el video de la cámara PTZ, puede ver la interfaz de operación PTZ a la izquierda. Vea la Figura 5-20.

Figure 5-21 Operación PTZ



Step 2 Hacer clic

en la parte inferior de la interfaz para operar. Vea la Figura 5-21.



Tabla 5-13 Introducción al panel PTZ

Parámetros	Descripción
------------	-------------

Parámetros	Descripción
	Hacer clic para bloquear el PTZ actual. El estado bloqueado se muestra como
	El control sobre PTZ varía según el nivel de usuario.
	Cuando el usuario de nivel bajo bloquea PTZ, el usuario de nivel alto puede desbloquear y
<u>-</u>	habilitar el PTZ haciendo clean.
	Cuando el usuario de nivel alto bloquea PTZ, el usuario de nivel bajo no puede desbloquear el PTZ, a menos que PTZ se desbloquee automáticamente.
	Los usuarios del mismo nivel pueden desbloquear PTZ bloqueados entre sí.
	El tiempo predeterminado para desbloquear PTZ automáticamente es de 30 segundos.
9	Controle el domo de velocidad con el mouse.
Directio n Key	Configure la dirección de rotación de PTZ; hay ocho direcciones disponibles en total: arriba, abajo, izquierda, derecha, superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha.
G	Ubicación 3D y Acercar parcialmente (para Speed Dome PTZ), para acercar o alejar el área seleccionada.
	Esta función solo se puede controlar con el mouse.
4	De arriba a abajo para ajustar la velocidad de rotación de PTZ, para establecer el tamaño de paso elegido de 1 a 8.
ପ୍ ପ୍	Zoom, para controlar el funcionamiento del zoom del domo Speed.
\odot	Enfoque, para ajustar el enfoque.
0 0	Apertura, para ajustar el brillo.
►, 욛, ⊆, ···	Es para configurar preestablecido, recorrido, patrón, escaneo, rotación, limpiaparabrisas, luz, función de luz IR, etc. Consulte 5.3.4.2 Configuración de PTZ para obtener más información.

5.3.3.2 PTZ Ajustes

5.3.3.2.1 Configuración de preajustes

Al agregar un ajuste preestablecido, puede girar la cámara a la posición especificada.

<u>Step 1</u> Haga clic en la tecla de dirección del PTZ para girar la cámara al lugar necesario.

<u>Step 2</u>_{Hacer clic}

<u>Step 3</u> Coloque el mouse sobre 1 y haga clic

<u>Step 4</u> Ingrese el punto predeterminado SN y haga clic en





5.3.3.2.2 Configurando Tour

Configure Tour para permitir que la cámara vaya y venga entre diferentes ajustes preestablecidos.

Elija puntos preestablecidos de la lista desplegable de la izquierda. Vea la Figura 5-22.

Figure 5-23 Configuración del tour

Tour Set	×
No: 1	Name:
Preset Point	Operation
	+ ×
	+×
	+×
	+×
	+×
	+ ×
	+×
	+×
	+×
	+×
	+×
	OK Cancel

Step 4 Hacer clic está bien.

El sistema muestra el recorrido guardado con éxito. Hacer clic

Step 5_está bien.

Para iniciar el recorrido, coloque el mouse sobre 1 y haga clic entre



los ajustes preestablecidos del recorrido 1.

5.3.3.2.3 Configuración de patrón

El patrón es equivalente a un proceso de registro.

Step 1 Haga cli



5.3.3.2.9 Menú PTZ



Tabla 5-14 Introducción al menú PTZ

Parámetros	Descripción	
\sim	Botón arriba / abajo. Mueva el cursor al elemento correspondiente. Izquierda	
$\langle \rangle$	derecha. Mueva el cursor para configurar los parámetros.	
—	Hacer clic para habilitar la función del menú PTZ. El sistema muestra el menú principal en la	
	el monitor ventana.	
-•	Hacer clic para cerrar la función del menú PTZ.	
	Es el botón de confirmar. Tiene las siguientes funciones.	
	• Si el menú principal tiene el submenú, haga clic en Aceptar para ingresar al	
ОК	• submenú. Mueva el cursor a Atrás y luego haga clic en Aceptar para volver a la	
	menú anterior.	
	• Mueva el cursor a Salir y luego haga clic en Aceptar para salir del menú.	

Step 2 Hacer clic está bien.

La ventana del monitor muestra el menú principal. Vea la Figura 5-25.

Figure 5-26 Menú OSD



Tabla 5-15 Introducción al menú PTZ

Parámetros	Descripción
	Mueva el cursor a Cámara y luego haga clic en Aceptar para ingresar a la interfaz del submenú de
Cámara	configuración de la cámara. Sirve para configurar los parámetros de la cámara. Incluye imagen, exposición,
	luz de fondo, modo día / noche, enfoque y zoom, desempañado, predeterminado, etc. Mueva el cursor a
	PTZ y luego haga clic en Aceptar para ingresar a la interfaz del submenú PTZ. Sirve para configurar las
PTZ	funciones PTZ. Incluye preajuste, recorrido, escaneo, patrón, rotación, reinicio PTZ, etc.
Sistema	Mueva el cursor a Sistema y luego haga clic en Aceptar para ingresar a la interfaz del submenú del sistema. Es
	para configurar el simulador PTZ, restaurar la configuración predeterminada de la cámara, video
	versión del software de la cámara y versión de PTZ.
Degrade	Mueva el cursor a Retorno y luego haga clic en Aceptar, es para volver al
кеgreso	menú anterior.
Salida	Mueva el cursor a Salir y luego haga clic en Aceptar, es para salir del menú PTZ.

5.3.4 Región de interés (RoI)

La ventana de visualización en vivo del cliente admite el modo Normal, el modo 1 + 3 y el modo 1 + 5.

Haga clic derecho para seleccionar el modo de pantalla en la ventana de visualización en vivo. Vea la Figura 5-26.



Figure 5-27 Selección de modo de pantalla

Por ejemplo, seleccione el modo 1 + 3. Vea la Figura 5-27.

Figure 5-28 Modo 1 + 3



5.4 Registro

El sistema puede buscar y reproducir registros desde el dispositivo o medio de almacenamiento central, lo que le permite buscar, reproducir y descargar registros de diferentes canales, diferentes horas y diferentes tipos del Cliente. Si hay registros, el sistema muestra diferentes colores en la región de selección de fecha.

Almacenamiento del dispositivo: Grabe para almacenar en una tarjeta SD frontal o en discos como DVR o NVR. El plan de almacenamiento está configurado en el dispositivo.

Centro de almacenamiento: registro que se almacenará en el servidor de almacenamiento de red o en los discos de Mobile Center. Para obtener una configuración detallada, consulte Configuración de almacenamiento en Introducción al sistema. Para reproducir el disco, primero debe configurar el plan de registro, y luego el sistema almacenará el período especificado de de El registro en el servidor de almacenamiento de red.

5.4.1 Preparativos

Asegúrese de haber establecido un horario de grabación en el administrador. Comuníquese con el administrador o consulte hasta 4.7 Configuración del programa de grabación para obtener información detallada.

Consulte la Figura 5-28 para obtener información sobre los flujos de reproducción.

Figure 5-29 Flujo de reproducción



5.4.2 Reproducción de grabación

5.4.2.1 Buscar registro

Registro de búsqueda de hoy, fecha especificada o período especificado.

Step 1 Haga clizza el Nueva pestaña interfaz y seleccione Reproducción de grabación.

Step 2_Hacer clic

La **Reproducción de grabación** interfaz mostrada. Vea la Figura 5-29.

Figure 5-30 Grabar reproducción

Dive View 2	🐠 🗪 🗅 🗢 🧑 – 🗗 🗙
Precource IDI ★ ■ ★ >	
> - > -	
Record direct to server 00 02:00 04:00 06:00 08:00 0	20:00 22:00 00
Search 🔒 😹 🛧 🐨	 FullScreen 👻 👬 🗰 📶 🔽 💽

<u>Step 3</u> Seleccione un canal en el árbol de dispositivos.

<u>Step 4</u> Seleccione la fecha y registre la posición de almacenamiento. Hacer clic**Buscar.**

<u>Step 5</u> Seleccione una ventana de video que tenga el registro y luego haga clic en



La ventana correspondiente comienza a reproducir el registro del canal actual. Vea la Figura 5-30. **Figure 5-31** Reproducción del canal actual



5.4.2.2 Control de registros

Consulte la Tabla 5-26 para ver los botones en la parte inferior de la interfaz de reproducción de grabaciones y la descripción.

Icono	Descripción
A	Bloquea el video almacenado en el servidor dentro de un período de tiempo del canal designado. El video bloqueado no se sobrescribirá cuando el disco esté lleno.

Tabla 5-16 Introducción al control de registros

Icono	Descripción
*	Cortar video
÷.	Descargar video
T	Filtra el video según el tipo de grabación.
	Realice un análisis de detección dinámica en alguna área de la
國	imagen de grabación, solo reproduce el video con imagen dinámica
	en el área de detección.
	Reproducción de archivos de grabación del mismo período de diferentes
	canales en las ventanas seleccionadas.
	Detener / pausar la reproducción
	Reproducción cuadro a cuadro / cuadro a cuadro hacia atrás.
< 1x 🔊	Reproducción rápida / lenta. Max. admite 64X o 1 / 64X. Durante la
	reproducción, puede arrastrar la barra de progreso del tiempo para
10:00 12:00 14:00 16:00 2018-07-18 12:16:09	reproducir el registro en el momento específico.

5.4.2.3 Filtro de tipo de registro

Filtra el video de acuerdo con el registro de tipo, el tipo de registro incluye el registro programado; registro de alarma y detección de movimiento.

<u>Step 1</u> En Grabar Playback interfaz, haga clic en **X**. Vea la Figura 5-31.

El sistema muestra la interfaz de **Filtro de tipo de registro.** Vea la Figura 5-32.



Figure 5-32 Grabar reproducción

Figure 5-33 Filtro de tipo de registro



<u>Step 2</u>_Seleccione un tipo (o tipos) de registro y luego haga clic en **está bien.**

El sistema solo muestra el video del tipo seleccionado.

5.4.2.4 Búsqueda inteligente

Realiza análisis de detección dinámica en un área y solo reproduce el video con imagen dinámica dentro del área de detección. El dispositivo frontal agregado es necesario para admitir la búsqueda inteligente; de lo contrario, el resultado de la búsqueda será nulo.

<u>Step 1</u> Haga clutan la interfaz de **Reproducción de grabación.** Vea la Figura 5-33.

El sistema muestra la interfaz de Smart Search. Vea la Figura 5-34. Se muestran 22 × 18 cuadrados en la ventana.



Figure 5-34 Grabar reproducción

Figure 5-35 Busqueda inteligente





Seleccione el área de detección; mueva el mouse a la imagen, presione el botón izquierdo del mouse y arrastre el ratón para seleccionar el cuadrado.

Para el área seleccionada, haga clic nuevamente o seleccione un cuadrado para cancelarlo.

Step 3 Haga Sinicie un análisis de búsqueda inteligente.

Ш



5.4.2.5 Bloquear registro

Bloquea el video almacenado en el servidor dentro de un período de un canal específico. El video bloqueado no se sobrescribirá cuando el disco esté lleno.

 \square

Solo puede bloquear el video central almacenado en el servidor.

Step 1_Haga cli a en la parte inferior de la **Reproducción de grabación** interfaz (asegúrese de que la ventana tenga

el record).

Coloque el puntero del mouse en la barra de progreso del tiempo. Vea la Figura 5-35.

Figure 5-36 Barra de progreso



Step 2 Haga clic en la barra de progreso del tiempo para seleccionar la hora de inicio del bloqueo, luego arrastre el mouse y luego haga clic para seleccionar la

hora de finalización.

Aparece el sistema **Guardar bloqueo** cuadro de diálogo. Vea la Figura 5-36.

Figure 5-37 Guardar bloqueo

Save Lock		×
Start Time :	2017-03-24 00:49:46	\$
End Time :	2017-03-2402:41:53	\$
Reason :	abcdefg	
	ОК	Cancel



5.4.2.6 Agregar marca

Puede marcar los registros que le interesan mediante Agregar marca para una búsqueda y ubicación posteriores. <u>Step 1</u> En **Reproducción de grabación** interfaz, mueva el puntero del mouse a la ventana que se está reproduciendo

registro. Haga clic en

La **Agregar marca** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-37.







Avisos del sistema **Creación de etiquetas exitosa.** Puede buscar registros mediante una marca en el **Centro de descargas.**

5.4.2.7 Grabación de clips

Step 1 Hacer clic en la parte inferior de la **Reproducción de grabación** interfaz (asegúrese de que haya un registro

en la ventana).

el clip.

Step 2_Durante la línea de tiempo, haga clic para iniciar el clip y luego arrastre el mouse, haga clic para detener

La Guardar descarga se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-	38	8
---	----	---

Save Download		×
Start Time :	2017-03-2400:37:25	¢
End Time :	2017-03-2401:14:12	¢
File Format :	.dav	•
		Carrol
	UK.	Cancel

Figure 5-39 Guardar descarga

Step 3 Establezca el formato de archivo y luego haga clic en está bien.

5.4.2.8 Descarga de grabaciones

El sistema admite la descarga del registro en el servidor o el dispositivo al cliente.



en la parte inferior de la **Reproducción de grabación** interfaz, y el **Centro de descargas**

se muestra la interfaz. Para obtener más información, consulte 5.5 Descarga de registros.

5.4.3 Buscar miniatura

Divida el video buscado en niveles y visualícelo en forma de miniatura, que es el ROI seleccionado. Puede ver el video buscado y el cambio de imagen del ROI en diferentes momentos y darse cuenta búsqueda rápida.

<u>Step 1</u> En Reproducción de grabación interfaz, haga clic en



El sistema muestra la interfaz. Vea la Figura 5-39.

🖒 Mobile Center Record Playtack 🖬	💀 🚥 🔺 🌣 🧀 – 🗗 🗙
O Resources	
🖬 \star Seech. Q	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	i i
▶ ∴	i i
▶ @	i i
• ©	
	i i
	i i
	i i
	i i
	i i
	i i
0.927 00.09 0.937 23.39	
Record diverts server	
α είχα είχα είχα το μετά τη	22:00 00.

<u>Step 2</u> En el árbol de la organización, seleccione un canal de video y luego configure el período de búsqueda y la posición



				-									
Star	rt.						End						
4		Se	p 201	8		•							
SU		N TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
26	27	28	29	30	31	1	26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8	2		4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3		5	6	30	1	2		4	5	6
2	018-0	9-06	00:00):00		\$	20	18-09	7-06	23:59	:59		¢

Figure 5-41 Configuración del período de búsqueda

Figure 5-42 Reproducción



<u>Step 3</u> Arrastre el marco amarillo a la derecha para establecer el rango de las miniaturas.



 \square



Haga doble clic en la miniatura, el sistema buscará nuevamente el registro entre la imagen actual y la siguiente.

Step 4_Haga clic en el en la esquina inferior derecha de la miniatura, puede ver la

correspondiente video relacionado con la miniatura. Vea la Figura 5-42.

Figure 5-43 Reproducción de vídeo



<u>Step 5</u> Descargar registro

Si existen videos de diferentes tipos de transmisión en el período de descarga, solo se pueden guardar como .dav.

Ł en la esquina derecha de la miniatura, el sistema descarga el registro 1) Hacer clic

imagen actual y la imagen siguiente. Vea la Figura 5-43. Entre

Figure 5-44 Descarga de registros

Record Download		×
Start Time:		
End Time:		
Saving format:	.dav 🔻	
	ОК Са	ncel

2) Seleccione el formato de archivo y luego haga clic en Aceptar.

Vaya al Centro de descargas para ver información detallada sobre la descarga. Consulte 5.5 Descarga de registros para obtener información detallada.

5.5 Descarga de registros

 \square

El sistema admite tres formas de descarga: línea de tiempo, lista de archivos y etiqueta.

5.5.1 Preparación

Asegúrese de que el registro se haya guardado en el servidor, la tarjeta SD o el disco duro del dispositivo.

5.5.2 Cronograma

Descargue el video dentro de un período de tiempo.

Si existen videos de diferentes tipos de transmisión en el período de descarga, solo se pueden guardar como .dav.

<u>Step 1</u> Vaya al Centro de descargas.

Hay dos formas de acceder al centro de descargas.

Haga cliter en la parte inferior de la reproducción.



Hacer clic 📕, sobre el **Nueva pestaña** interfaz, seleccione Centro de descargas.

La Descargar se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-44.

Figure 5-45 Descargar

Ď Mobile Center	Download Center	0			، ہ	• • 🧑	- 🗆 ×
Resources			Tag				
* Search Q	Chann e l:						
▼ □ 🖬 Video (17/36) ▶ □ 🚓							
▶ இ . я ▶ இ . с							
▶ □ <u>Q</u> ▶ □ <u>Q</u> 3'							
▶ □ =							
▶ □ = ▶ □ <u>Q</u> →				Downloading Downloader			
							_
							Operation
09/04:00:00-09/04:23:59							
Record direct to server 🔹							
Search					 		

- <u>Step 2</u> Haga clic en Línea de tiempo.
- <u>Step 3</u> Seleccione el canal del dispositivo, establezca el período de búsqueda y grabe la posición de almacenamiento. Hacer clic**Buscar.**
- <u>Step 4</u> Seleccione el período en la línea de tiempo, el sistema muestra un cuadro de diálogo de descarga. Vea la Figura 5-45.



Record Download		×
Start Time:		
End Time:		
Saving format:	.dəv	-
	OK.	Cancel



Puede ver el proceso de descarga en la parte inferior de la interfaz. Vea la Figura 5-46.

Figure 5-47 Proceso de descarga

Ď Mobile Center	Download Center			•••••	- 🗆 ×
Resources	Timeline File Tag				
* Search Q					Ĩ
			16 17 17	8 19 20 21 22	23
 □					
 ► aRS (1/1) ► ace (4/6) 		Downloading Downloaded			
▶ 🗌 📩 NVR (2/2)	11 Pause All 🝵 Delete All				
▶ 🗆 📅 pt (0/1)					Operatio
 □ □ dh_123 □ □ 192.168.1.9 	IPC_1_20180905175329_20180905183308.dav		7.4MB/s 364.0M	IB Downloading	11 💼
09/05 00:00-09/05 23:59 🔄 Record direct to server 🔹					

El sistema muestra el siguiente cuadro de diálogo una vez que se completa la descarga. Ver figura 5-47.

Figure 5-48 Descarga completa



5.5.3 Lista de archivos

<u>Step 1</u> En Descargar interfaz, haga clic en el Archivo pestaña. El

sistema muestra archivos de registro. Vea la Figura 5-48.

Figure 5-49 A	Archivos grabados
---------------	-------------------

Ď Mobile Center	Live 1 Download	d Playback × 🚦	3	€ 9 <mark>99+</mark>	≛ ¢⁄0/ – □×
Device		File			
🚖 Search Q	Channel: All	🔽 🕹 Download Selec	ted File		
🔻 🔲 🖬 root (28/29)					
▶ 📃 📩 NewGroup1 (8/{				25.8MB	₽
🔲 📑 channel1					£
Channel2					£
Channel3					Ŧ
Channel4				4.0MB	Ŧ
Channel5					£
Channel6					Ŧ
Channel7					Ŧ
Channel8					
Simulator 37777					
Simulator 37777		Dow	mioading Downio		
simulator37777	Stop all				
Simulator 37777	Nat				State Operation
Simulator 37778	channel1 20170324032903	20170324083714 day	4	0% 133.7MB	Downloa II X
☐ ♀ simulator37778				0.0 200.7702	
03/24 00:00-03/24 23:59					
Record On Center 🔹					
Search					

Step 2 Haga clic directamente

en la lista de archivos de registro, o verifique varios archivos y haga clic en Descargar

Archivos seleccionados

El sistema muestra el proceso de descarga en la parte inferior de la interfaz. Aparece el sistema cuadro de diálogo una vez que se complete la descarga.

5.5.4 Etiqueta

<u>Step 1</u> En **Descargar** interfaz haga clic en el **Etiqueta** pestaña.

₽

El sistema muestra los archivos de registro marcados. Vea la Figura 5-49.

Figure 5-50 Archivos grabados

D	Mobile Center		Download	Playback	Ð	• • • •	. •	(%) - □ ×
Dev					Label			
*	Search Q	Channel:	All	🕹 Download S	elected Label			
•	🖬 root (28/29)				bel			
•	🔲 📩 NewGroup1 (8/{							Ŧ
	📃 📑 channel1							₽
	Channel2							₽
	channel3							
	Channel4							
	Channel5							
	Channel6							
	Channel7							
	channel8							
	Simulator 37777				Downloading			
	Simulator 37777				Jowinioading			
	Simulator 37777	Stop a	al					
	Simulator37777							
	Simulator37778							
	Simulator37778							
03/2	24 00:00-03/24 23:59							
Rec	ord On Center 🔻							
	Search							

Step 2_Haga clic directamente en la lista de archivos de registro, o verifique varios archivos y haga clic en Descargar

Archivos seleccionados

El sistema muestra el proceso de descarga en la parte inferior de la interfaz. El sistema muestra un cuadro de diálogo una vez que se completa la descarga.

5.6 Centro de eventos

5.6.1 Preparativos

Asegúrese de haber agregado los dispositivos correspondientes en el administrador. Consulte 4.6 Agregar dispositivo para obtener información detallada.

Ha completado la configuración de gestión de eventos en el administrador. Consulte 4.8 Configuración de eventos para obtener información detallada.

Consulte la Figura 5-50 para conocer los flujos de gestión de eventos.

Figure 5-51 Flujo de gestión de eventos



5.6.2 Configuración de parámetros de alarma

Configure el modo de alarma en el cliente, incluido el audio de la alarma, la alarma parpadeando en el mapa, etc.

<u>Step 1</u> Haga cliefen en la esquina superior derecha, seleccione **General> Alarma**, la interfaz se muestra como debajo. Vea la Figura 5-51.

Alarm	
	🗹 Playalarm sound 🛛 Loop
Alarm Type	Video Loss 🔹
Sound Path	\Sound\sound_en\video lost.wav Browse Play
	Map flashes when alarm occurred
Alarm Type	Video Loss 🔹
	Display alarm link video when alarm occurred
Display Type	Pop Up In Preview





Consulte la Tabla 5-27 para obtener información detallada.

	Tabla 5-17 Parámetros de alarma						
	Parámetro	Descripción					
	Desarduris encide de elemen	Marque la casilla, el sistema genera un sonido cuando al	arma				
керг	Reproducir sonido de alarma	ocurre un.					

Parámetro	Descripción
	Revisa la caja; El sistema reproduce el sonido de la alarma repetidamente cuando
Círculo	ocurre una alarma.
	Este elemento solo es válido cuando la función Reproducir sonido de alarma está
	habilitada.
	Establecer el tipo de alarma. El sistema puede reproducir sonido cuando se produce la alarma
	correspondiente.
Tipo de alarma	
	Este elemento solo es válido cuando la función Reproducir sonido de alarma está
	habilitada.
Camino del sonido	Seleccione la ruta del archivo de audio de alarma.
El mapa parpadea cuando se	Marque la casilla y luego seleccione el tipo de alarma. Cuando ocurre la alarma
produce la alarma	correspondiente, el dispositivo en el emap puede parpadear. Marque la casilla,
Mostrar video de enlace de	el sistema abre automáticamente el video de enlace cuando ocurre una alarma.
alarma cuando ocurrió la alarma	
	El sistema abre automáticamente el video de enlace cuando ocurre
Tipo de visualización	una alarma. Puede ver en la ventana emergente o en la vista previa
	interfaz.

5.6.3 Búsqueda de registros de alarma

Figure 5-53 Buscar

Ď Mobile Center		Event Center	0				🗪 🕹 🗢 🧄 – 🗗 🗙
All							
Search Q							
🕨 🔲 🖬 test8 👘							
🕨 🗔 🖼 test9							
🕨 🔲 🖼 test10							
🕨 🔲 🖬 testl1							
🕨 🔲 🖬 test12							
🕨 🔲 🖬 test13							
🕨 🔲 🖼 test14							
▶ 🔲 🖬 test15							
🕨 🔲 🛱 test16							
▶ 🔲 🛱 test17							
🕨 🔲 🛱 test18							
▶ 🔲 🚍 test19							
🕨 🔲 🚍 test20							
🕨 🔲 🛱 test21							
🕨 🔲 🛱 test22							
🕨 🔲 🖬 test23							
🕨 🔲 🖬 test24							
🕨 🔲 🖬 test25							
🕨 🔲 🖬 test26							
Time							
09/26 00:00-09/26 23:59							
Hith Medium Low							
Handlinguser							
All							
Pending, Processed							
-							
Search	10 🔻 Perpa	ge					



Step 2 Hacer clic Buscar.

El sistema muestra la información de alarma correspondiente. Vea la Figura 5-53.

Figure 5-54 Resultados de la búsqueda

Ď Mobile Center	Mobile Event Cen	tor 🖪					ii) 🚥 🕹 🔹 🔿 – ठा 🗙
Search Q	2019-09-26 21:28:09	Mobile	Over speed	test9	High	system	Pending	•
h 🗖 🗖 tarti					High			8
Figure 10					High			3
					High			3
					High			3
					High			2
► □ test12					High			3
F L La test13					High			۵
• 🔲 🖬 test14					High			3
Image:	2019-09-26 21:27:21				High			2
▶ □ 🖬 test16								
🕨 🔲 🖬 test17								
🕨 🔲 🖬 test18								
🕨 📰 🖬 test19								
🕨 🔲 🔚 test20								
🕨 🔲 🖬 test21								
🕨 🔲 🔚 test22								
🕨 🗔 🔛 test23								
🕨 🔲 🖬 test24								
🕨 🗔 🖬 test25								
🕨 🔲 🔛 test26								
Time								
09/26 00:00-09/26 23:59								
Priority								
High, Medium, Low								
All								
Alarm Status								
Pending Processed								
Search	10 - Perpage							

Operaciones

Seleccione la cantidad en Por página, es para configurar la cantidad de mensajes de alarma mostrados cada vez. Haga clic en Estadísticas, es para mostrar la cantidad total de mensajes de alarma del dispositivo correspondiente. Haga clic en Exportar, es para exportar el mensaje de alarma del dispositivo.

Haga clic para reclamar la alarma, haga clic para procesar la alarma.

5.7 Pared de video

5.7.1 Preparativos

Vea el video en la pared de video del cliente. Necesita completar la siguiente configuración.

Adición del dispositivo correspondiente: Incluye decodificador, codificador o dispositivo matricial. Consulte Agregar hasta 4.6 dispositivo para obtener información detallada.

Consulte 4.10 Agregar pared de video para agregar la pared de video primero.

Consulte la Figura 5-54 para ver los flujos de la pared de video.

Figure 5-55 Flujo de pared de video



5.7.2 Salida a la pared

<u>Step 1</u>, sobre el **Nueva pestaña** interfaz seleccione Video wall, el sistema muestra Video wall interfaz. Vea la Figura 5-55.



No.	Nombre	Función
		Desde Configuración local> General, si habilita Mostrar nodo de dispositivo, el árbol de
		dispositivos muestra todos los canales del dispositivo actual. Si cancela la casilla, el sistema
		mostrará todos los canales de todos los dispositivos.
1	árbol de dispositivos	Haga diapara ver los canales en la carpeta de favoritos.
		La búsqueda es compatible con el nombre del dispositivo de entrada o el nombre del canal en
		aquí.
2	Avance	Ver video del canal.
		Haga clic para ver la información de la pantalla, la ventana y el canal.
		• Haga clicera obtener una vista previa del video en el panel inferior izquierdo. Se trata de
		comprobar si el canal actual es lo que quieres o no.
		• Hacer clic para ajustar la secuencia.
3	Detallado información	• Hacer clic a d Elija el canal de video que se agrega a la ventana actual.
		• Haga clic en la columna Tiempo de estancia o Haga clic en la columna Tiempo de estancia o
		haga clic en el canal actual cuando esté de gira.
		• Haga clic en la columna Stream o Agenta es para modificar el flujo de bits de video.
4	Ventana separar	Sirve para configurar el modo de división de
5	Claro	ventana. Es para borrar la información sobre todos pantallas.
6	Iniciar / detener todos los tours	los inicios o paradas de todos los recorridos.
7	Cerrar con llave Ventana	Haga clic para bloquear la ventana. No puede operar con la ventana bloqueada. Puede hacer
8	Agregar cuadro	clic para agregar un cuadro y hacer clic nuevamente para cancelar el cuadro. Es para ver el
9	atrás monitor	diseño actual.
10	Pantalla	En el modo Pantalla encendida, el sistema mostrará automáticamente el video después
10	Encendido apagado	de configurar las tareas.
0	A 11	Si habilita la función, el sistema envía automáticamente el video a la pared
9	Aplica ya	después de configurar la tarea.
10	Decodificar a	Haga clic para enviar manualmente el video a la pared.
11	Ojo de águila	Ver el diseño actual de la pared de video
12	Pared de video	Área del muro de video.
12	Pared de video	Es para programar tareas y realizar recorridos. Consulte 5.7.3 Plan de pared de video para
13	tarea	información detallada.
	Tarea	
14	administrar	Es agregar, guardar eliminar tarea.
	panel de entrada	

No.	Nombre	Función					
15	Pared de video selección	Es seleccionar un mural de video para configurar.					
Step 2	<u>2</u> Seleccione una pared de video y luego seleccione una ventana.						
Step 3	Haga doble clic en el canal de video o arrastre el canal de video a la ventana.						
	La muestra de	e ventana enlazada una fuente de video					
	Ingrese el n	ombre del dispositivo o el nombre del canal para buscar.					
	Uno Lav	ventana puede enlazar varios canales de video al mismo tiempo.					
<u>Step 4</u>	_Hacer clic pa	ara enviar el video a la pared.					
	Una vez uno ventana ha enlazado varios canales de video al mismo tiempo, la ventana						
	comienza automáticamente la operación de recorrido después de enviar el video a la pared.						
	Haga clic con el botón derecho del mouse o en el panel de detalles, puede modificar el tiempo de permanencia del canal y el bit						
	Arroyo.						
	Hacer clic	para cambiar la secuencia del recorrido.					
	Haga clic con el botón dere	echo del mouse y luego seleccione Detener todo el recorrido, o haga clic en para detener todo el recorrido.					

5.7.3 Plano de pared de video

5.7.3.1 Configuración del plan de programación

Después de establecer el plan de programación, puede reproducir el archivo de video en la pared de video a la hora especificada.

<u>Step 1</u> En la interfaz de Video Wall, haga clic en en esquina superior derecha.



Ingrese a la interfaz del plan de programación. Vea la Figura 5-56.

	Figure 5-57 ⊢	lorario	
Schedule Plan-Wall11			×
Plan Name plan 1			
Task: task2 🔻	Start Time: 18:59:59 🖨	End Time: 23:59:59	÷ 📑
Task Name	Start Time	End Time	Operation
task2	00:00:00	23:59:59	÷.
01 02 03 04 05 0	6 07 08 09 10 11 12	13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23
Enable Remaining Time	task2 💌		Save Cancel



Step 4 Seleccione una tarea de video y luego configure la hora de inicio y la hora de finalización, haga clic en

La lista muestra información detallada del plan. El período especificado en la línea de tiempo se resalta en azul. Vea la Figura 5-57.

 \square

Marque la función Habilitar horario restante y configure la tarea. La pared de video muestra el video correspondiente si no está en el período del plan programado.

Figure 5-58 Período especificado resaltado										
Task Name	Start Time	End Time	Operation							
1	05:00:00	10:59:59	â							
1	10:59:59	19:59:59	i							
01 02 03 04 05 06	6 07 08 09 10 11 12	13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23							
Step 5 Hacer clic Ahorrar.										
Ingresar video	interfaz de pared.									

Operaciones

Step 6 Hacer clic

Modificar plan: haga clic enImage: del plan correspondiente, es para modificar plan.Eliminar plan: haga clic enImage: del plan correspondiente, es eliminar el plan.

5.7.3.2 Configuración del plan de viaje

Después de configurar el plan de viaje, puede enviar varios planos a la pared de TV.

para iniciar el plan.

Step 1 En la interfaz de Video Wall, haga clic en en la esquina superior derecha.



Ingrese a la interfaz del plan de viaje. Vea la Figura 5-58.

Tour Plan-Wall11 × Plan Name plan1 Task: task2 Stay Time + 💼 Cancel <u>Step 3</u>Ingrese el nombre de la tarea. Seleccione una tarea de video y luego configure el tiempo de permanencia. Hage clic en La lista muestra la información del recorrido. Vea la Figura 5-59. Ш para ajustar la secuencia de tareas, haga clic en para eliminar la tarea. Hacer clic Figure 5-60 Ê 1 00:30 ÷ Step 5 Hacer clic Ahorrar. Ingresar video interfaz de plano de pared. Step 6 Hacer clic para iniciar el plan. Operaciones del plan correspondiente, Modificar plan: haga clic en es modificar el plan. Eliminar plan: haga clic en el del plan correspondiente, es eliminar el plan.

Figure 5-59 Plan de viaje

5.8 Emap

En el cliente de Mobile Center, puede ver el mapa electrónico configurado y la información del dispositivo correspondiente.

5.8.1 Preparativos

Consulte 4.9 Configuración de Emap para agregar emap y zona activa en el administrador de la plataforma y marcar el dispositivo en el mapa. Consulte la Figura 5-60 para obtener información sobre los flujos.



Figure 5-61 Flujo de emap

5.8.2 Abrir mapa electrónico en la vista previa en tiempo real

Step 1 En la interfaz de visualización en vivo, haga clic en el mapa en la parte inferior del árbol de dispositivos a la izquierda.

El sistema muestra un mapa y un mapa de puntos de acceso en el administrador. Vea la Figura 5-61.





En el mapa, puede grabar videos en tiempo real, reproducir archivos de grabación, cancelar la alarma, etc. en. Vea la Figura 5-103.

Figure 5-63 Vista en vivo del mapa



<u>Step 3</u> Haga clic en el canal marcado.

El sistema muestra información del canal. Vea la Figura 5-63.



Figure 5-64 Información del canal

Step 4_Hacer clic Para reproducir video en tiempo real en la ventana. Vea la Figura 5-64.

Figure 5-65 Reproducción



5.8.3 Visualización del mapa

Muestre la configuración del mapa en el administrador. El mapa electrónico y el mapa ráster no son lo mismo. Aquí usamos el mapa de Google para continuar.

Step 1_Haga claten el Nueva pestaña interfaz seleccione Emap.

<u>Step 2</u> Seleccione mapa de Google o mapa ráster. La**Emap** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-65.

Figure 5-66 Emap



Tabla 5-19 Introducción a Emap

No.	Nombre	Descripción					
1	Dispositivo de demostracion	Filtro para mostrar dispositivo de video, canal de entrada de alarma. Use					
2	Use el marco para	arco para seleccionar un dispositivo.					
2	seleccionar Borrar datos	Perror nisto de selessión en la pontella					
3 en l	en la pantalla	Borrar pista de selección en la paritalla.					
4		Incluye marca, reinicio y retransmisión de video.					
		• Marca: Es dar una marca en el mapa. Restablecer: el mapa					
	Herramientas	• restaura la posición predeterminada. Retransmisión de					
		• video: esta función es nula en este momento.					

<u>Step 3</u> Haga doble clic en el canal en el árbol de dispositivos a la izquierda, puede ver la posición del canal en el mapa.

<u>Step 4</u> Haga clic en el canal en el mapa.

El sistema muestra el SN del dispositivo, el nombre del canal, la fabricación, la información del canal y otra información. Vea la Figura 5-66.

I Iguio o or inte	indefort der earlar
771111	
Device No.:	1000024
Name:	771111
Manufacturer:	Dahua //1111
Channel No. :	1
Operation	
o 😵 💁	



Hacer clicImage: para reproducir video del canal actual.Hacer clicImage: para reproducir la grabación.Hacer clicImage: para cancelar la alarma.

5.8.4 Alarma Parpadeando en el mapa

5.8.4.1 Configuración de la alarma intermitente en el cliente

Step 1 Hacer clic en la esquina superior derecha, es para abrir la interfaz general.

<u>Step 2</u> Haga clic en el **Alarma** pestaña, seleccione El mapa parpadea cuando se produce una alarma y luego configure el tipo de alarma de la lista desplegable. Vea la Figura 5-67.

Figure 5-68 Tipo de alarma

Local Config					×	
🧔 General	Alarm					
🚱 Video	v F	Yay alarm sound	🗹 Loop			
🕑 Playback	Alarm Type Vide	ro Loss	*			
O Snapshot Setup	Sound Path ASo	ind\sound_en\video los	twav Browse	Play		
Record	1 💟	/lap flashes when alarm	occurred			
🔔 Alarm	Alarm Type Vide	to Loss	•			
🧱 Shortcut Key	🗹 🛙	Display alarm link video v Pop Up 💿 In Previo	when alarm occurred			
Shortcut Key Keyboard Type NKB • PC Keyboard						
		Shortcut Key				
	Move Window Up		Snap Single Window			
	Move Window Down			Ctrl+P		
	Move Window Left	Left	Local Record	Ctrl+R		
				Default Save Cancel		

Step 3 Hacer clic Ahorrar.

5.8.4.2 Alarma activada por el cliente

Step 1 Hacer clic **H**, sobre el **Nueva pestaña** interfaz seleccione Emap.

Se muestra la interfaz de Emap.

<u>Step 2</u> Haga clic para ir al mapa de Google o al mapa ráster.

Aquí usamos un mapa ráster para continuar.

<u>Step 3</u> El canal parpadea cuando se produce una alarma. Vea la Figura 5-68.

Figure 5-69 Mapa de trama



5.9 Móvil

Puede administrar la información básica del vehículo, como la información del conductor, ver información en tiempo real en video y mapa, ver y exportar estadísticas de GPS del vehículo y agregar una valla electrónica para conocer el movimiento y la ubicación de los vehículos.

En la página de inicio de Mobile Center, haga clic en **Móvil**, la **Móvil** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-69 y la Figura 5-70.



Figure 5-70 Página de inicio del cliente
Figure 5-71 Móvil

D	Mebile Center	Mobile +				4 3 0	≛ ♦ @ – □ ×
E	Driver Management	Car Management			anagement		
	Search	🕇 Add 🗎	Delete				
ã							
ړ ا	Keywords						2 🕯
							2
	Gender						
	Please select •						
	Organization						
	Search	J					
		Total 2 record(s).					

5.9.1 Gestión de información básica

Puede agregar información sobre el conductor y el vehículo, respectivamente, y vincular al conductor con el vehículo para una gestión integrada. También puede conocer la ubicación de cada vehículo configurando el intervalo de carga del GPS y dando un ícono de tipo para cada vehículo para un fácil reconocimiento.

5.9.1.1 Agregar información del controlador

Puede agregar información del conductor, como el nombre, el número de la tarjeta IC, la información del permiso de conducir y la información del certificado de servicio, y editar o eliminar información cuando sea necesario.

Step 1_Haga cli

La **Manejo del conductor** interfaz en el **Gestión de información básica** pestaña es desplegado. Vea la Figura 5-71.

Figure 5-72	Manejo del conductor
-------------	----------------------

D	Mobile Center	Mobil	• •						4 9	• • •	- m	
	Driver Management	Car M	lanagement	t Bind Driver a	nd Vehicle		lanageme					
	Search	4	Add	â Delete								
ã												
ø	Keywords										2	
											2	
	Gender											
	Please select	•										
	Organization											
		-										
	Search											
												-
		Total	2 record(s).							Go to	page 1	Go
		100										
<u>St</u>	ep 2 Hacer cli	c I	Ad	ld								

La **Agregar controlador** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-72.

Figure 5-73 Agregar drvier

Add	Driver				;	×
	Required					
	Organization :					
	Name :		IC Card No. :			
	Basic Information					
	ID :		Blood Type :	Please select 🔹		
	Mobile Phone :		Education :	Please select 🔹		
	Date of Birth :		Phone :			
	Starting Date :		Contact Person :			
	Certification Time :		Relation :			
	Gender :	Please select 🗸	Postal Code :			
	Address :					
	Driver's License Info	ormation				
				ОК	Cancel	

<u>Step 3</u> Ingrese la información del controlador y luego haga clic en **está bien**.

Se muestra el controlador agregado. Vea la Figura 5-73.



Figure 5-74 Drvier añadido

Búsqueda de información sobre el conductor: puede buscar información sobre el conductor por palabras clave, género y organización. Puede buscar por una de estas opciones o una combinación de ellas.

5.9.1.2 Agregar información del vehículo

Puede agregar información del vehículo, como el número de placa, el tipo de vehículo y el color del vehículo, y editar o eliminar información cuando sea necesario.

Step 1_Seleccio

La Gestión de coches se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-74.

D	Mobile Center	Mobile	8				• •	1 0 0 - 🗆 X
	Driver Management	Car Managem	ent Bind Driver	and Vehicle GPS Ti	ime Interval Vehicle	e Type Icon Management		
	Search	🕂 Add	🛱 Delete					
ĩ								
ر ات	Keywords							2
_								2
	Organization							
	Please select organization.							
	and the second second							
	Search							
		Total 2 record						
St	ep 2 Hacer clic	+ A	dd					

Figure 5-75 Gestión de coches



Figure 5-76 Agregar vehículo

Add	Vehicle					
	Required					
	Organization :					
	Vehicle No. :		Plate No. :			
12	Basic Information					
	Vehicle Type :	Please select	Registered Address :			
	Vehicle Color :	Please select	Second Plate :			
	Plate Color :	Please select	Plate Type :	Please select 👻		
	Vehicle Model :		Manufacture Date :			
	Remarks :					
1	Vehicle Information	n				
	Certificate Number :		Valid Date :			
				ОК	Cance	

<u>Step 3</u> Ingrese la información del controlador y luego haga clic en **está bien**.

Se muestra el vehículo agregado. Vea la Figura 5-76.

	Figure 5-77 Vehículo agregado											
Mobile	٥					•	<u>.</u>					
Car Manage	ement Bind Driver			icle Type Icon Management								
🕂 Add	🖨 Delete											
				Large-sized Motor Vehicle								

Editar la información del vehículo: haga clic en

Eliminar información del vehículo: haga clic en

I

para borrar el vehículo correspondiente

1

🛅 Delete a

información; Seleccione la casilla de verificación de la información del vehículo y luego haga clic en

elimine uno o varios archivos de información del vehículo de acuerdo con sus necesidades. Búsqueda de información del vehículo: puede buscar información del vehículo por palabras clave y organización. Puede buscar por cualquiera de las opciones o una combinación de ellas.

5.9.1.3 Vinculación de Drvier y Vehículo

🖒 Mebile Cente

Puede vincular el conductor y el vehículo agregados para la gestión. Asegúrese de que se haya agregado la conductor información requerida y del vehículo antes de la vinculación.

Step 1 Seleccio

La Vincular Drvier y Vehículo se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-77.

D	Mobile Center	Mobile	æ				4) 3	⊥ ≎
	Driver Management	Car Manage	ement Bind Driver and	Vehicle GPS Time Inter	val Vehicle Type Icon M	anagement		
	Search	🕂 Add	🛱 Delete					
ã								
Ø	Keywords							2
-								2
	Organization							
	Search							
	John							
		Total 2 recor						

Figure 5-78 Atar conductor y vehículo

Step 2_Hacer clic + Add

La **Vincular conductor y vehículo** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-78.

Figure 5-79 Atar conductor y vehículo

Bind Driver and Vehicle	×
Device Name :	•
Plate No. :	
Driver Name :	•
	OK Cancel

<u>Step 3</u> seleccione el nombre del dispositivo, el número de placa y el nombre del controlador, y luego haga clic en **está bien**. Entonces se muestra la relación enlazada. Vea la Figura 5-79.

D	Mebile Center	Mobile	+				() <mark>3</mark>	≛ ≎ <i>@</i> - ⊡ ×
	Driver Management	Car Manageme	nt Bind Driver and W	ehicle GPS Time Interval	Vehicle Type Icon Ma	nagement		
	Search	+ Add	🛱 Delete					
ส								
ш,	Keywords							2
-								2
	Organization							2
	Search	-						
		Total 3 record(s).					U <u>i</u> U	Go to page 1 Go
		Editor lo inf	ormación dol vok	vículo: baga clic op				
		Earrain	ormación del ver	liculo: haga clic en				
					-	2		
Eliminar información de encuadernación; baga dic en para eliminar e						minar el enla	ca correspo	
		Eliminar ini	ormación de enc	uademación: naga c	licen			ice correspo
🛅 D								
información; Seleccione la casilla de verificación de la información vinculante y luego haga clic en								
		elimine u	uno o varios	archivos de info	ormación vin	culante según	sus necesidad	les.
		Búsaued	la de informa	ación vinculante	e: puede buse	car informació	ón vinculante p	or palabras cl

Figure 5-80 Conductor y vehículo con destino

у organización. Puede buscar por cualquiera de las opciones o una combinación de ellas.

5.9.1.4 Configuración del intervalo de carga de GPS

Puede configurar el intervalo de carga de información del GPS para conocer oportunamente la ubicación del vechile

> Intervalo de tiempo GPS. Step 1 Seleccione

> La GPS Intervalo de tiempo se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-80.

> > Figure 5-81 Configuración de intervalo de tiempo de GPS

D	Mebile Center	Mobile +			•	♦ 🦚 - 🗆 ×
E	Driver Management	Car Management	GPS Time Interval	Vehicle Type Icon Managemer		
ณ์						
			PS Upload Time Interval :			
				Save		

<u>Step 2</u> Establezca el intervalo y luego haga clic en Ahorrar. El valor mínimo es de 6 s.

5.9.1.5 Configuración del icono del tipo de vehículo

Puede configurar un icono para identificar el vehículo fácilmente.

Step 1 Seleccion Gestión de iconos de tipo de vehículo.

La Gestión de iconos de tipo de vehículo se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-81.

Figure 5-82 Gestión de iconos de tipo de vehículo

D	Mebile Center	Mobile 🔹				● <mark> ● ● </mark>
Ē	Driver Management	Car Management		Vehicle Type Icon Management		
Ĩ,						
Ц		Ν	IIDVR		MP	T
			Offline		Online	
		UnLine	Olicine			

<u>Step 2</u> Mueva el puntero del mouse al área de iconos. La**Cambiar el ícono** botón y **Defecto** se muestran los botones. Vea la Figura 5-82.

Figure 5-83 Configuración de icono

٥	Mebile Center	Mobile 🔳					4) 💼 🕹 🗢 🗠 – 🗆 X
€,	Driver Management	Car Management			Vehicle Type Icon Management		
8							
						мот	F
			NDVK				
		Channe Ican		Debuff		Onl ine	Off ine
				R		8	A



La **Cambiar el ícono** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-83.

Figure 5-84 Cambiar el ícono





Los iconos se muestran para representar el estado en línea y fuera de línea.

5.9.2 Información en tiempo real

Puede conocer el estado en tiempo real del vehículo a través de tres modos (video en tiempo real, mapa o video y mapa) y realizar operaciones como llamadas de voz con el dispositivo, manejar la información de alarma cargada desde el dispositivo, monitoreo de teclas y ver ruta de conducción del vehículo.

5.9.2.1 Cambio de modos de visualización

Se le proporcionan tres modos de visualización para ver información en tiempo real del dispositivo.

Modo de vídeo



La Video interfaz en el Información en tiempo real se muestra la pestaña. Vea la Figura 5-84.

Figure 5-85 Video



<u>Step 2</u> Seleccione el dispositivo en el que desea ver el video en vivo.

Modo mapa

seleccione > Mapa, la Mapa se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-86. Puede ver el

ubicación en tiempo real del vehículo al encontrar el icono del tipo de vehículo configurado.



Figure 5-87 Mapa

Modo de video y mapa

Seleccione

> Video y mapa, la Video y mapa se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-87. Usted puede

ver tanto la vista en tiempo real como la ubicación del vehículo.



5.9.2.2 Operación con dispositivo desde plataforma

La plataforma proporciona las siguientes operaciones que puede realizar con el dispositivo en el modos de visualización descritos.

Vista en tiempo real

Habla de audio

Interruptor de transmisión principal /

auxiliar Enviar información

Reproducción de locus del vehículo

Supervisión de claves

No todas las operaciones están disponibles en cada modo de visualización. Esta sección toma el modo Video y Mapa como ejemplo porque este modo cubre todas estas operaciones.

Para mostrar estas operaitons, en el Video y mapa interfaz, botón derecho del ratón en el dispositivo, se muestra el menú de acceso directo, alternativamente, haga clic en el icono del tipo de vehículo en el mapa, se muestra el menú con los iconos de funcionamiento correspondientes. Vea la Figura 5-88. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 5-30.



Tabla 5-20 Iconos y opciones de operaciones

Opciones	Iconos	Función
Vista previa en tiempo real	0	Muestra todas las transmisiones de video en vivo en el dispositivo.
Habla de audio	•	Inicie la llamada de voz con el dispositivo desde la plataforma.
MainAssistStream	-	Cambie la transmisión de video entre transmisión principal y transmisión secundaria.
Enviar información	۵	Envíe información de la plataforma al dispositivo si es necesario.
Reproducción de locus	പ	Muestra la ruta de conducción del vehículo.
Monitor de Keynote	Q	Mostrar solo este vehículo en el mapa.

Iniciar una llamada de voz

Seleccione Habla de audio o hacerdic **Mabla de Audio** se muestra la interfaz. Ver figura 5-89.

Puede iniciar una llamada de voz con el dispositivo.

Figure 5-90 Llamada de voz



Envío de información al dispositivo



Vea la Figura 5-89. Puede iniciar una llamada de voz con el dispositivo. **Figure 5-91** Cuadro de diálogo enviar información

Information Dissemination		×
▼ ■ 🖬 Video (3/6) ▶ 🛛 🛱 ▶ 🗌 🙀	Device C1	
▶ □ 🖬 ▶ □ 🔜 ▶ □ ≔ mpt200	Content	
▶ 🗌 🖶 mpt310		
	Send	

<u>Step 2</u> En el **Contenido** , ingrese la información que desea enviar al dispositivo. Hacer <u>Step 3</u> clic**Enviar.**

Luego, la información se puede recibir y ver en el dispositivo en el vehículo.

Visualización de la ruta de conducción del vehículo

Seleccione **Reproducción de locus** o haga clic en

, se muestra la información de la ruta de conducción del vehículo. Ver

Figura 5-91.

Figure 5-92 Información de la ruta de conducción del vehículo

Video Map VideoSMap Image: Serieth and the serie series of the		
Image: Section		
Control 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10		Exit
Image: Second		
Collision 2019-07-13 143 Mediane. 9-07-13 142.24 PTZ Collision 2019-07-13 143 Mediane. 9 Motion Detect 2019-07-13 143 Mediane. 9 0 1: 120 168338 Motion Detect 2019-07-13 143 Incert 9 0: 1: 120 168338 9 Motion Detect 2019-07-13 143 Incert 9 0: 1: 120 168338 9 Motion Detect 2019-07-13 143 Incert 9 0: 1: 120 168338 9 1: 120 168338 Motion Detect 2019-07-13 143 Incert 9 1: 120 168338 9 1: 120 168338 Motion Detect 2019-07-13 143 Incert 9 1: 120 168338 9 1: 120 168338 Motion Detect 2019-07-13 143 Incert 9 1: 120 168338 9 1: 120 168338 Motion Detect 2019-07-13 143 Incert 9 1: 120 168338 9 9 1: 120 168338 9 9 1: 120 168338 9 9 1: 120 168335 9		

5.9.2.3 Manejo de información de alarma desde el dispositivo

Step 1 Hacer clic > Video y mapa.

La **Video y mapa** La interfaz se muestra con la información de la alarma en el área inferior central. Vea la Figura 5-92. Puede ver la fuente de la alarma, el tipo de alarma, la hora de la alarma y prioridad de manejo.



Figure 5-93 Video y mapa

La **Oferta de alarma de vehículo** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-93.

Figure 5-94 Manejo de alarmas de vehículos

Vehicle Alarm Deal			×
Alarm Type : T Remarks :	ampering		
Handle Message :			
		ок	Cancel

<u>Step 3</u> En el **Manejar mensaje**, ingrese el contenido que indica al dispositivo que maneje las alarmas, y luego haga clic en **está bien.**

5.9.3 Estadísticas de vehículos

Puede buscar la información de estadísticas, como alarmas de dispositivos, alarmas de vallas, kilometraje GPS, error de GPS y detalles de GPS, y exportar las estadísticas si es necesario.

5.9.3.1 Visualización de estadísticas de alarmas del dispositivo

Step 1 Hacer clic Stadísticas de vehículos.

La **Dispositivo móvil** interfaz en el **Estadísticas de vehículos** se muestra la pestaña. Vea la Figura 5-94.

D	Mobile Center	м	obile 🗜							•	. • •	
Ē	Mobile Alarm			GPS Mileage Statistics	GPS Erro	or GPS	S Details Statistics					
	Alarm Type :		ය Export									
ñi,	All											Operation
	Alarm Start Time :							e High				
	2019-07-09 00:00:00							📕 High				ø
	Alarm End Time :							e High				an .
	2019-07-17 23:59:59							i High				ø
	Handling Start Time :					Over speed		ligh				an a
		me. 🗊				Over speed		e High				den .
	Handling End Time :					Over speed		e High				an an
		me. 💷				Over speed		ligh 🔴				e e
	Handle Status -					Over speed		🖲 High				
	All					Over speed		🦲 High				ø
	Search							e High				an a
	Contra t					Over speed		ligh 🔴				.er
								🛑 High				an a
						Over speed		e High				ø
						Over speed		e High				an a
								ligh 🗧				<i>ø</i>
						Over speed		ligh				
								e High				e.
						Over speed		e High				
			Total 20595 reco						2 3	• 1030 •	Go to page 1	Go

Figure 5-95 Dispositivo móvil

<u>Step 2</u> Establezca las condiciones de búsqueda.

En el Tipo de alarma lista, seleccione el tipo de alarma, por ejemplo, seleccione Sobre velocidad. Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización de la alarma, gestionando la hora de inicio y la hora de finalización respectivamente. En el**Manejar estado** lista, seleccione el estado de manejo de alarmas, por ejemplo, seleccione Procesando.

Step 3 Hacer clic Buscar.

Se muestra el resultado de la búsqueda. Vea la Figura 5-95.

Figure 5-96 Resultado de búsqueda de alarmas

D	Mobile Center	Mc	obile 🛨								1 2	200	
Ð	Mobile Alarm		ic Fence Alarm	GPS Mileage Statistics		GPS De	etails Statistics						
<u>_</u>	Alarm Type :		ය Export										
í	Over speed												
	Alarm Start Time :		1000094	test94	Alarm Occur	Over speed	2019-07-10 21	\varTheta High	Processing	system	2019-07-11 08		ø
	2019-07-08 00:00:00							ligh 🧶					
	Alarm End Time :							🧶 High					
	2019-07-17 23:59:59							ligh					
	Handling Start Time :							🔎 High					
	2019-07-10 11:28:50												
	Handling End Time :												
	2019-07-17 11:28:55												
	Handle Status :												
	Processing												
	Search												
			Total 5 record(s).								x 🚺 🕅		
				2									
		Hace	er clic	para m	hanejar la	s alarm	as.						
			1	Export									
		Hace	er clic	Capon	para e>	(portar l	la informa	ición de	las alarm	as busca	idas a su	almacen	amier

5.9.3.2 Visualización de estadísticas de alarmas de vallas electrónicas

<u>Step 1</u>______ > Alarma de valla electrónica.

La Alarma de valla electrónica interfaz en el Estadísticas de vehículos se muestra la pestaña. Ver Figura 5-96.

Figure 5-97 Alarma de valla electrónica

D	Mobile Center	M	obile +								• •	1 0 M	
Ē	Mobile Alarm	Electron	ic Fence Alarm	GPS Mileage Statis	lics Gi	GPS Details Statistic							
	Alarm Source :		₫ Export										
ĩí,													Operation
	Alarm Type :												
	All												ø
	Alarm Start Time :												
	2019-07-17 00:00:00												ø
	Alarm End Time :												(M)
	2019-07-17 23:59:59												ø
	Handling Start Time :												
		me. 📰		test27		Over Speed	Alarm Occur	Unprocessed	2019-07-17				
	Handling End Time :		1000051			Over Speed	Alarm Occur		2019-07-17				
		me. 🗊	1000037			Over Speed	Alarm Occur	Unprocessed	2019-07-17				
	Handle Status :		1000069	testo9		Over Speed	Alarm Occur	Unprocessed	2019-07-17				~
	All		1000037	tect51		Over Speed	Alarm Occur	Unprocessed	2019-07-17				
	Search		1000051	testo i		Over Speed	Alarm Occur	Unprocessed	2019-07-17				
				test30		Over Speed	Alarm Occur	Unprocessed					
			1000027	test27		Over Speed	Alarm Occur	Unprocessed	2019-07-17				
						Over Speed	Alarm Occur		2019-07-17				
						Over Speed		Unprocessed					
			Total 176 record						1 2 3	4 5 …		Go to page	1 Go

Step 2 Establecer condiciones de búsqueda.

En el **Fuente de alarma**, ingrese el nombre del dispositivo, por ejemplo, ingrese test59. En el**Tipo de alarma** lista, seleccione el tipo de alarma de cerca, por ejemplo, seleccione **Sobre velocidad**. Ingrese la hora de inicio y finalización de la alarma de la cerca, manejando la hora de inicio y la hora de finalización respectivamente.

En el **Manejar estado** lista, seleccione el estado de manejo de la alarma de la cerca, por ejemplo, seleccione

Sin procesar.

<u>Step 3</u> Haga clic en Buscar.

Se muestra el resultado de la búsqueda. Vea la Figura 5-97.

Figure 5-98 Resultado de búsqueda de alarma de valla

D	Mobile Center	Mc	obile 💽									۰ 🚺	 .	- 🗆 ×
Ē		Electroni	ic Fence Alarm	GPS Mileage Statis	stics GF	'S Error G	iPS Details Statistic							
	Alarm Source :		ය Export											
ĩ,	test59													Operation
Ø	Alarm Type :													
	All													A ²
	Alarm Start Time :													
	2019-07-10 00:00:00													æ
	Alarm End Time :													
	2019-07-17 23:59:59													
	Handling Start Time :													
		me. 🖽												
	Handling End Time :													
		me. 🖽												
	Handle Status :													
	Unprocessed													
	Search													
			Total 4 record(s).											Go
	Hager clic													
		naci			····aricje	105 0101								

Hacer clic Export para exportar la información de las alarmas buscadas a su almacenamiento local.

5.9.3.3 Visualización de estadísticas de kilometraje por GPS

Step 1______ > Estadísticas de kilometraje GPS.

La Estadísticas de kilometraje GPS interfaz en el Estadísticas de vehículos se muestra la pestaña. Ver Figura 5-98.

D	Mobile Center	Mobile +	1				00 ≜ ≎ % - ⊡ X
Ē	Mobile Alarm E		GPS Mileage Statistics	GPS Details	Statistics		
	Device Name :	ය Export					
ñí,							Mileage(km)
\square	Device ID :						4619593.53
							4620460.60
	Start Time :						4619669.55
							4619643.01
	End Time :						4619618.31
							4621564.42
	GPS Mileane Statistics (km) :						4620553.50
	_						4619660.71
		-					4620531.96
	Search						4620519.08
							4619602.35
							4619635.96
							4619645.15
							4609205.29
							4619616.61
							4619627.11
							4621515.61
							4620466.17
		Total 2180 recor				2 3 4 5 … 109	Go to page 1 Go

Figure 5-99 Estadísticas de kilometraje GPS

<u>Step 2</u> Establecer condiciones de búsqueda. Solo puede buscar un dispositivo a la vez.

En el nombre del dispositivo, ingrese el nombre del dispositivo, por ejemplo, ingrese test59. Haga clic en el ID de Devie y seleccione el nombre del dispositivo que acaba de ingresar (test59 en este ejemplo), luego la ID del dispositivo correspondiente se muestra en el **ID del dispositivo** caja.

Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización

respectivamente. Ingrese el rango de kilometraje que desea buscar.

<u>Step 3</u> Hacer clic Buscar.

Se muestra el resultado de la búsqueda. Vea la Figura 5-99.

D	Mobile Center	M	obile 🔛	I			۰ (ا	▲ ◊ (@) - □ ×
ē	Mobile Alarm			GPS Mileage Statistics		Statistics		
	Device Name :		ය Export					==
ã,	test59							
Ø	Device ID :							
	1000059							
į.	Start Time :							
	2019-07-09							
	End Time :							
	2019-07-17							
	GPS Mileage Statistics (kn	n):						
	200000 - 50000	00						
	Search							
Ş.								
i.								
			Total 3 record(s).					
	1							jar − ar st er − 1 5

Figure 5-100 Resultado de la búsqueda de estadísticas de kilometraje

Hacer clic 📃, las estadísticas se muestran en el gráfico. Ver la Figura 5-100

Figure 5-101 Visualización de la carta



5.9.3.4 Visualización de GPS Estadísticas de error

Puede buscar los dispositivos con información de GPS que no se cargan a tiempo.

<u>Step 1</u> Seleccion Error de GPS.

La **Error de GPS** interfaz en el **Estadísticas de vehículos** se muestra la pestaña. Vea la Figura 5-101.

D	Mobile Center	м	lobile 🔳	1	-			● ● ▲ � @ - □ ×
Ē	Mobile Alarm			GPS Mileage Statistics	GPS Error	GPS Details Statistic		
	Duration without Data :		₫ Export					
ĩ,	All							Duration without Data(Hour)
	Device Name :							2
								2
	Device ID ;							2
								2
	Start Time :							2
	2019-07-17 00:00:00							2
	End Time -							2
	2019-07-17 23:59:59	a						2
	Search							2
	Contrait							2
í.								2
								2
								2
								2
								2
								2
								2
								2
							2019-07-17 10:52:56	
			Total 00 record/					Colongeo 1 Go

Figure 5-102 Error de GPS

<u>Step 2</u> Establecer condiciones de búsqueda. La duración de la búsqueda que puede buscar es de 24 horas.

En el **Duración sin datos** lista, seleccione un valor de duración, por ejemplo, seleccione **2 horas).**

En el **Nombre de Devie**, ingrese el nombre del dispositivo, por ejemplo, ingrese test37. Haga clic en el**ID del dispositivo** y seleccione el nombre del dispositivo que acaba de ingresar (test37 en este ejemplo), luego la ID del dispositivo correspondiente se muestra en el **ID del dispositivo** caja. Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización respectivamente.

Step 3 Hacer clic Buscar.

Hacer clic

Se muestra el resultado de la búsqueda. Vea la Figura 5-102.

Export para exportar la información de estadísticas de kilometraje buscada a su local

almacenamiento.

Figure 5-103 Resultado de búsqueda de error de GPS

D	Mobile Center	Mc	bile 🗜	I				 0 	. • «	- 🗆 ×
ē	Mobile Alarm			GPS Mileage Statistics	GPS Error	atistics				
	Duration without Data :		ය Export							
ĩí,	2Hour(s)									(Hour)
☑	Device Name :									
	test37									
	Device ID :									
	1000037									
	Start Time :									
	2019-07-17 00:00:00									
	End Time :									
	2019-07-17 23:59:59									
	Search									
			Total 1 record(s).						Go to page	f Go

5.9.3.5 Visualización de estadísticas de detalles de GPS

Puede ver la lista de detalles del GPS para conocer el tiempo, la longitud, la latitud, la velocidad y la dirección del informe de todos los vehículos.



Hacer clic Setadísticas de detalles de GPS, la Estadísticas de detalles de GPS interfaz en el Vehículo

Estadísticas se muestra la pestaña. Vea la Figura 5-103.

D	Mobile Center	M	obile 🛨					 • • 	≗ ≎ 		
Ē	Mobile Alarm		ic Fence Alarm GPS Mileag	e Statistics GPS Erro	GPS Details Statist	lics					
	Start Time :		ය Export								
ĩí,	2019-07-17 00:00:00								Direction		
☑	End Time :								Southwest		
	2019-07-17 23:59:59								Southwest		
	Search								Southwest		
									Southwest		
									Southwest		
									Southwest		
											Southwest
											Southwest
										Southwest	
									Southwest		
									Southwest		
									Southwest		
									Southwest		
									Southwest		
									Southwest		
										Southwest	
									Southwest		
									Southwest		
			Total 646470 record(s).				1 2 3 4	5 32324 +	Go to page 1 Go		

Figure 5-104 Estadísticas de detalles de GPS

5.9.4 Valla electrónica

Puede agregar vallas electrónicas en el mapa para definir como diferentes zonas, y cuando el vehículo se activa la alarma. Hay un total de cinco zonas que puede configurar, y para ingresa a estas zonas, un detalle, consulte la Tabla 5-31.

Tipo de valla	Función		
Zona de salida	• Se activa una alarma cuando el vehículo entra en la zona. Se		
Zona de llegada	• activa una alarma cuando el vehículo abandona la zona. El		
Zona de conducción	• dispositivo no sigue cargando alarmas durante el		
Zona de restricción de tráfico	movimiento del vehículo dentro de la zona.		
	Después de que el vehículo ingresa a esta zona, si la velocidad excede el		
Zona de límite de velocidad	límite, el dispositivo sigue cargando una alarma de exceso de velocidad en		
	la plataforma hasta que el vehículo abandona esta zona.		

5.9.4.1 Colocación de una valla electrónica



Se muestra la interfaz de valla electrónica. Vea la Figura 5-104.

Figure 5-105 Valla electronica



<u>Step 2</u> Haga clic derecho en el **Raíz** área de organización. La**Agregar valla** Se muestra el botón. Vea la Figura 5-105.



<u>Step 3</u> Hacer clic Agregar valla, y luego dibuja un área en el mapa. Vea la Figura 5-106.

Figure 5-107 Dibujo de valla



Una vez completado el dibujo, el **Agregar valla** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-107. **Figure 5-108** Nombre de la cerca y configuración del tipo

Add Fence			×
Fence Name :			
Fence Type :	Departure Zone	•	
		ОК	Cancel

<u>Step 4</u> Ingrese el nombre de la cerca (249, por ejemplo) y seleccione un tipo de cerca (**Zona de límite de velocidad**, por ejemplo) según sus necesidades, y luego haga clic en **está bien.**

Se agrega una nueva valla. Vea la Figura 5-108. Puede continuar agregando tantas vallas como desee.

Figure 5-109 Se agregó una nueva valla



5.9.4.2 Dispositivos vinculantes con zonas electrónicas

<u>Step 1</u> Haga clic derecho en el nombre de la cerca, se muestra el menú de acceso directo. Vea la Figura 5-109.



Figure 5-110 Menú de acceso directo de valla

<u>Step 2</u> Haga clic en Editar valla.

La **Agregar vehículo** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-110.



Figure 5-111 Agregar vehículo

<u>Step 3</u> Seleccione el dispositivo que desea vincular con esta cerca y luego haga clic en **Agregar.** Los dispositivos agregados se enumeran en el área de la columna derecha. Hacer clic

Step 4_está bien.

5.9.4.3 Gestión de zonas electrónicas

Visualización de zonas electrónicas

Haga doble clic en el nombre de la cerca, por ejemplo, cerca 249 y 101, las cercas electrónicas se muestran en el mapa. Vea la Figura 5-111. El color de la valla corresponde al tipo de valla.



Figure 5-112 Valla mostrada en el mapa

Cambio de nombre de zonas electrónicas

<u>Step 1</u> Haga clic derecho en el nombre de la cerca, se muestra el menú de acceso directo. Vea la Figura 5-112. Figure 5-113 Menú de acceso directo de valla



<u>Step 2</u> Hacer clic Rebautizar.

La **Rebautizar** se muestra la interfaz. Vea la Figura 5-113.

Figure 5-114 Cambiar el nombre de la valla

Rename		×
Fence Name : 🔒		
	ОК	Cancel

<u>Step 3</u> Ingrese el nombre de la cerca y luego haga clic en **está bien**.

Se cambia el nombre de la cerca.

Eliminar vallas electrónicas

En el menú de acceso directo de la cerca (Figura 5-112), haga clic en Eliminar valla.

Appendix 1 Introducción al módulo de servicio

Nombre del Servicio	Nombre del Servicio	Función descriptiva	Puerto	Tipo de protocolo
	DSS_WEB	Gestión del centro		
Gestión del centro		servicio es gestionar cada		P
Servicio		servicio y proporcionar	ППР3. 445 IC	F
		acceder al puerto.		
Cola do monsaios	DSS_MQ	El servicio de cola de mensajes es		
Convicio		para transferir mensajes	61616	ТСР
		entre las plataformas.		
		gestión de dispositivos		
DMS		El servicio consiste en registrar el		
(dispositivo		codificador frontal, recibir alarmas,	9200	тср
Gestión	232_010	transferir alarmas y enviar la hora de	9200	
Servicio)		sincronización.		
		mando.		
	DSS_MTS	Transmisión de medios		
MTS		el servicio es obtener el flujo	9100	
		de bits de audio / video		
(Medios de comunicación		desde el dispositivo front-end		ТСР
Servicio)		y luego transfiera estos datos		
		al SS, el cliente y el		
		decodificador.		
ss		El servicio de almacenamiento es el registro		
	DSS_SS	de almacenamiento / búsqueda /	9320	ТСР
(Servicio de almacenamiento)		reproducción.		
		El servicio de matriz de video es	No arreglado, hazlo	
VMS		iniciar sesión en el decodificador	no es necesario	
(Matriz de video	DSS_VMS	y enviar la tarea al	ser mapeado	ТСР
Servicio)		decodificador para salida a la	hacia	
		pared de TV.	fuera de.	
MGW		El servicio de pasarela de		
(Puerta de enlace de medios	DSS_MGW	medios es enviar el servicio MTS	9090	ТСР
Servicio)		al decodificador.		
ARS		El servicio de registro automático		
(Registro automático	DSS_ARS	consiste en escuchar, iniciar sesión u	9500	ТСР
Servicio)		obtener flujos de bits para enviar a MTS.		

Apéndice Tabla1-1 Módulos de servicio

Nombre del Servicio	Nombre del Servicio	Función descriptiva	Puerto	Tipo de protocolo
	DSS_PCPS	ProxyList control Proxy		
DCDS		Service es para iniciar sesión		
FCF3		Dispositivo Hikvision,	5060	UDP
		dispositivo Onvif, y luego	14509	ТСР
Servicio de proxy)		obtenga la transmisión y		
		transfiera los datos a MTS.		
		El servicio de despacho de		
ANUNCIOS	DSS_ADS	alarmas es enviar alarmas.		
(Despacho de alarma		información a diferentes	9600	ТСР
Servicio)		objetos según los planos.		

Appendix 2 Recomendaciones de ciberseguridad

La ciberseguridad es más que una palabra de moda: es algo que pertenece a todos los dispositivos que están conectados a Internet. La videovigilancia IP no es inmune a los riesgos cibernéticos, pero tomar medidas básicas para proteger y fortalecer las redes y los dispositivos en red los hará menos susceptibles a los ataques. A continuación, se muestran algunos consejos y recomendaciones sobre cómo crear un sistema de seguridad más seguro.

Acciones obligatorias a tomar para la seguridad de la red de equipos básicos:

1. Utilice contraseñas seguras

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres;

Incluya al menos dos tipos de personajes; los tipos de caracteres incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos;

No incluya el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta en orden inverso; No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc .; No utilice caracteres superpuestos, como 111, aaa, etc .;

2. Actualice el firmware y el software cliente a tiempo

De acuerdo con el procedimiento estándar en la industria tecnológica, recomendamos mantener actualizado el firmware de su equipo (como NVR, DVR, cámara IP, etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con los últimos parches y correcciones de seguridad. Cuando el equipo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función de "búsqueda automática de actualizaciones" para obtener información oportuna de las actualizaciones de firmware publicadas por el fabricante.

Le sugerimos que descargue y utilice la última versión del software cliente.

Recomendaciones "Es bueno tener" para mejorar la seguridad de la red de su equipo:

1. Proteccion fisica

Le sugerimos que realice protección física a los equipos, especialmente a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, coloque el equipo en una sala de computadoras especial y gabinete, e implemente permisos de control de acceso bien hechos y administración de claves para evitar que el personal no autorizado lleve a cabo contactos físicos como daños en el hardware, conexión no autorizada de equipos extraíbles (como un disco flash USB , puerto serie), etc.

2. Cambie las contraseñas con regularidad

Le sugerimos que cambie las contraseñas con regularidad para reducir el riesgo de ser adivinado o descifrado.

3. Establecer y actualizar contraseñas Restablecer información a tiempo

El equipo admite la función de restablecimiento de contraseña. Configure la información relacionada para restablecer la contraseña a tiempo, incluido el buzón del usuario final y las preguntas sobre protección de contraseña. Si la información cambia, modifíquela a tiempo. Al configurar las preguntas de protección por contraseña, se sugiere no utilizar aquellas que se puedan adivinar fácilmente.

4. Habilitar bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada y le recomendamos que la mantenga activada para garantizar la seguridad de la cuenta. Si un atacante intenta iniciar sesión con la contraseña incorrecta varias veces, la cuenta correspondiente y la dirección IP de origen se bloquearán.

5. Cambiar HTTP predeterminado y otros puertos de servicio

Le sugerimos que cambie el HTTP predeterminado y otros puertos de servicio en cualquier conjunto de números entre 1024 ~ 65535, reduciendo el riesgo de que personas ajenas puedan adivinar qué puertos está utilizando.

6. Habilitar HTTPS

Le sugerimos que habilite HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicación seguro.

7. Habilitar lista blanca

Le sugerimos que habilite la función de lista blanca para evitar que todos, excepto aquellos con direcciones IP específicas, accedan al sistema. Por lo tanto, asegúrese de agregar la dirección IP de su computadora y la dirección IP del equipo adjunto a la lista blanca.

8. Enlace de dirección MAC

Le recomendamos que vincule la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al equipo, reduciendo así el riesgo de suplantación de ARP.

9. Asignar cuentas y privilegios de forma razonable

De acuerdo con los requisitos comerciales y de administración, agregue usuarios de manera razonable y asígneles un conjunto mínimo de permisos.

10. Deshabilite los servicios innecesarios y elija modos seguros

Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir los riesgos.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

SNMP: elija SNMP v3 y configure contraseñas de cifrado y contraseñas de autenticación seguras.

SMTP: elija TLS para acceder al servidor de buzones de

correo. FTP: elija SFTP y configure contraseñas seguras.

Punto de acceso AP: elija el modo de cifrado WPA2-PSK y configure contraseñas seguras.

11. Transmisión encriptada de audio y video

Si su contenido de datos de audio y video es muy importante o sensible, le recomendamos que utilice la función de transmisión encriptada, para reducir el riesgo de robo de datos de audio y video durante la transmisión.

Recordatorio: la transmisión cifrada provocará una pérdida en la eficiencia de la transmisión.

12. Auditoría segura

Verificar usuarios en línea: le sugerimos que verifique a los usuarios en línea con regularidad para ver si el dispositivo está conectado sin autorización.

Verifique el registro del equipo: al ver los registros, puede conocer las direcciones IP que se utilizaron para iniciar sesión en sus dispositivos y sus operaciones clave.

13. Registro de red

Debido a la limitada capacidad de almacenamiento del equipo, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante mucho tiempo, se recomienda que habilite la función de registro de red para asegurarse de que los registros críticos estén sincronizados con el servidor de registro de red para su seguimiento.

14. Construya un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad de los equipos y reducir los posibles riesgos cibernéticos, recomendamos:

Desactive la función de asignación de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de la intranet desde una red externa.

La red debe dividirse y aislarse de acuerdo con las necesidades reales de la red. Si no hay requisitos de comunicación entre dos subredes, se sugiere usar VLAN, red GAP y otras tecnologías para dividir la red, a fin de lograr el efecto de aislamiento de la red.

Establezca el sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso no autorizado a redes privadas.