


## Adaptador USB inalámbrico

Las imágenes pueden diferir del producto real.

©2023 MERCUSYS 7107500301 REV1.2.0


# 1 Conectarse a una computadora

Opción 1: Directamente



Opción 2: A través del cable de extensión USB

(Si se proporciona)



# 2 Instalar controlador

Seguir Método 1 Si el adaptador es compatible con la función Plug and Play, si no es así, inténtelo. Método 2.

Método 1: conectar y listo

- Este adaptador admite Conectar y usar Característica. Conecte el adaptador y estará listo para usar.
- Si su sistema operativo no admite esta función, siga los pasos a continuación:
  - a. Descargue el controlador o consulte la nueva versión en [www.mercusys.com/support](http://www.mercusys.com/support).
  - b. Descomprima la carpeta descargada y ejecute Setup.exe.
  - c. Siga las instrucciones para completar la instalación.

Consejos:

- Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software antivirus y el firewall, luego inténtelo nuevamente.
- Si aparece un mensaje de editor desconocido, seleccione Sí para continuar.
- Si el Control de cuentas de usuario de Windows requiere credenciales de administrador, escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de administrador de Windows.

Para obtener más ayuda para la instalación del controlador, consulte Solución de problemas > T2.

Método 2: mediante la instalación del controlador interno

- a. Ir a Mi computadora o Esta PC.
- b. Averiguar Mercusys disco y luego ejecute el Instalación Install.exe para iniciar la instalación del controlador.  
Nota:  
Si no puede encontrar el disco Mercusys, descargue el controlador en [www.mercusys.com/support](http://www.mercusys.com/support).
- c. Siga las instrucciones para completar la instalación.

## 3 Unirse a una red inalámbrica

a. Haga clic en el icono de red ( ) en la barra de tareas.

b. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en **Conectar** e ingrese la contraseña cuando se le solicite.



## Solución de problemas

Si tiene problemas durante la instalación, consulte las siguientes preguntas frecuentes en línea.

T1. Compruebe si el controlador se ha instalado correctamente:

<https://www.mercusys.com/faq-262>

T2. No se puede instalar el controlador en los sistemas Windows:

<https://www.mercusys.com/es/faq-817>

T3. No se puede encontrar la versión de hardware del adaptador:

<https://www.mercusys.com/es/faq-813>

T4. Cómo instalar o actualizar manualmente los adaptadores en

Ventanas 10: <https://www.mercusys.com/faq-265>

## Información de seguridad



· No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.

• No utilice el dispositivo donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.

• Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calientes.

• Este producto solo puede funcionar con fuentes de alimentación que cumplan con la clase de fuente de alimentación 2 (PS2) o la fuente de alimentación limitada (LPS) de IEC 62368-1.

Mercusys declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de equipos de radio de 2017.

La declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.mercusys.com/support/ukca/>

Mercusys declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La declaración de conformidad UE original se puede encontrar en <https://www.mercusys.com/en/ce>



## Apoyo

Para obtener asistencia técnica, guías de usuario, el controlador y más información, visite <https://www.mercusys.com/support>.