



Guía de Instalación Rápida


Adaptador USB inalámbrico

Las imágenes pueden diferir de los productos reales.


Arabic

1 التوصيل بجهاز الكمبيوتر

الخيار 1: التركيب المباشر



الخيار 2: التركيب من خلال كابل USB



ملاحظة: في نظام التشغيل Windows XP أو Vista، معالج البحث عن جهاز جديد سيظهر عندما يُكتشف المحول . الرجاء الضغط على الغاء .

2 تثبيت برنامج التشغيل

لنظام التشغيل ويندوز

أ. ادخل اسطوانة التشغيل CD وقم بفتح الملف **Autorun.exe** .

ملاحظة : يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من صفحة دعم المنتجات www.tp-link.com .

ب. قم باختيار المحول الخاص بك واتبع التعليمات لانتهاء التركيب .

ملاحظة : اذا لم تتمكن من تثبيت برنامج التشغيل بنجاح ،قم بإيقاف برنامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية ، وعد المحاولة.

لنظام التشغيل ماك OS X

أ. قم بتحميل برنامج التشغيل والادوات من صفحة دعم المنتجات www.tp-link.com .

ب.قم بك الضغط للمجلد الذى قمت بتحميله وقم بفتح الملف **Install.pkg** .
ج. قم باتباع التعليمات لانتهاء التركيب .



3 الانضمام للشبكة اللاسلكية


لنظام التشغيل ويندوز

الخيار 1: من خلال ادوات الشبكة اللاسلكية للويندوز

أ.اضغط على رمز الشبكة اللاسلكية (او) على شريط المهام .

ب. اختار شبكة الواى فای الخاصة بك ،اضغط على توصيل

وادخل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب ادخالها .




Arabic

الخيار 2 : من خلال ادوات WPS

اذا كان لا يوجد زر WPS فى المحول الخاص ،الرجاء تجاهل هذه الخطوة .

أ. اضغط الزر WPS على الراوتر .

ب. فى خلال دقيقتين من بعد الضغط على زر WPS فى الراوتر ،اضغط ضغطة مستمرة على الزر WPS على المحول حتى تفتح ادوات WPS .



ج. عند ظهور الرسالة "نجاح!" ،فان جهاز كمبيوترك يكون قد اتصل بشبكة الواى فای .

لنظام التشغيل ماك OS X

الخيار 1: من خلال ادوات TP-LINK

أ. اضغط (أدوات TP-LINK) على شريط القائمة او قم باختيار

التبويب البحث عن الموقع وذلك على النافذة المنبثقة للادوات .

ب. اختار شبكة الواى فای الخاصة بك ، ادخل كلمة مرور الشبكة

اللاسلكية عندما يُطلب ادخالها .




الخيار 2: من خلال اعدادات حماية الواى فای (WPS)

اذا كان لا يوجد زر WPS فى المحول الخاص ،الرجاء تجاهل هذه الخطوة .

أ. اضغط الزر WPS على الراوتر .

ب. فى خلال دقيقتين ،اضغط ضغطة مستمرة على الزر WPS على المحول حتى تفتح ادوات WPS .




ج. عند مطابقتك او ظهور " الانتهاء من برتocol WPS" او " PBC" تحصل على ملف WPS بنجاح"،هذا يعنى اكتمال الاعداد .


للتعليمات بمزيد من التفصيل ،الرجاء الرجوع الى دليل المستخدم من صفحة الدعم للمنتجات www.tp-link.com .

1 Conexión a una computadora

Opción 1: Directo



Opción 2: mediante cable de extensión USB



Nota: En Windows XP o Vista, la ventana Asistente para hardware nuevo encontrado aparece cuando se detecta el adaptador. Por favor haga clic en Cancelar.

2 Instalación del controlador

Para ventanas

A. Inserte el CD y ejecute Autorun.exe.

Nota: Puede descargar el controlador desde la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.tr.

B. Seleccione su adaptador y siga las instrucciones para completar la instalación.

Nota: Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el antivirus y el firewall y vuelva a intentarlo.

Para MacOS X

R. Descargue el controlador y la utilidad desde la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.tr.

B. Abra la carpeta descargada y ejecute Install.pkg.

C. Siga las instrucciones para completar la instalación.



3 Unirse a una red inalámbrica


Para ventanas

Opción 1: Usar la utilidad inalámbrica de Windows A.

Haga clic en el ícono Red en la barra de tareas (o



B. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en Conectar e ingrese la contraseña cuando se le solicite.




Opción 2: Instalación mediante la herramienta WPS

Si tu adaptador no tiene un botón WPS, puedes ignorar esta opción.

A. Presione el botón WPS en su enrutador.

B. Dentro de 2 minutos, presione y mantenga presionado el botón WPS en el adaptador hasta que se abra la herramienta WPS.



C. "¡Conectado!" Cuando aparece el mensaje, su computadora está conectada a Wifi.

para MacOS X

Opción 1: a través de la utilidad TP-Link

A. Haga clic en (Utilidad TP-Link) en la barra de menú o seleccione la pestaña Estudio de campo de la ventana emergente del programa.

B. Seleccione su red Wi-Fi e ingrese la contraseña de Wifi cuando se le solicite.




Opción 2: Instalación mediante la herramienta WPS

Si tu adaptador no tiene un botón WPS, puedes ignorar esta opción.

A. Presione el botón WPS en su enrutador.

B. Dentro de 2 minutos, presione y mantenga presionado el botón WPS en el adaptador hasta que aparezca la siguiente ventana.



C. Cuando se le pregunte "Protocolo WPS listo" o "PBC - Recibir WPS", el perfil se completó exitosamente.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario en la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.tr.