

Guía de inicio rápido

Seguridad de casa Cámara wifi



Video de configuración

Escanea el código QR o visita

<https://www.tp-link.com/support/>



PASO 1

DESCARGAR APLICACIÓN

Obtén la aplicación Tapo en Apple App Store o Google Play.



Escánear para descargar

PASO 2


ENCENDER

Conecte su cámara y espere hasta que el LED parpadee en rojo y verde.



PASO 3

compartir



Indicación LED

Rojo sólido	Empezando
Parpadeando en rojo y verde	Listo para la configuración
Parpadea en rojo lentamente	Conexión a wifi
Ámbar sólido	Conectado a wifi
Verde sólido	Conectado a TP-Link servidor en la nube
Parpadea en rojo rápidamente	Restablecimiento de la cámara
Parpadea en verde rápidamente	Actualización de la cámara

Kit de montaje



acción-vídeo
o/#cámara
s-nube



*Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

CONFIGURACIÓN

Toca el botón en la aplicación y selecciona tu modelo. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

Cámara

Plantilla de montaje

Tornillos


Anclajes (para montaje en pared)

Instrucciones de montaje

1. Marcar posición

Coloque la plantilla de montaje donde desee la cámara.


Para montaje en pared, taladre dos agujeros a través de dos círculos.



2. Coloque los tornillos


Coloque dos tornillos de montaje con la ayuda de la plantilla de montaje.

Para montaje en pared, inserte dos anclajes en los orificios y atornille los tornillos en los anclajes.



3. Cámara segura

Cuelga tu cámara en los tornillos.




Apariencia

Botón de reinicio

Mientras la cámara está encendida, presione y mantenga presionado el botón Restablecer durante al menos 5 segundos hasta que el LED parpadee en rojo. La cámara se reiniciará y se reiniciará.

Ranura para tarjeta microSD

Inserte una tarjeta microSD e inícialcela en la aplicación Tapo para grabación local.



Para obtener soporte técnico, la guía del usuario y más información, visite <https://www.tapo.com/support/>



- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calurosos.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde no se permitan dispositivos inalámbricos. • El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.
- Utilice únicamente fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. • Sólo para uso en interiores.



- No desmonte, repare ni modifique el producto.
- No utilice el producto si la carcasa está rota. Peligro de descarga eléctrica.
- Nunca toque el producto con las manos mojadas. • No exponer a lluvias intensas ni a ningún tipo de humedad. • No lo coloque cerca de dispositivos controlados automáticamente, como alarmas contra incendios. Ondas de radio Las emisiones emitidas por este producto pueden causar que dichos dispositivos funcionen mal y provoquen un accidente.
- Respete las restricciones sobre el uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o cuando se estén llevando a cabo operaciones de voladura.
- No utilice líquidos para limpiar el producto. Utilice únicamente un paño seco. • Nunca coloque objetos metálicos dentro del producto. Si un objeto metálico entra en el producto, apague el disyuntor y póngase en contacto con un electricista autorizado.
- Este producto no está diseñado para usarse al brindar atención médica. Consulte con el fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para determinar si están protegidos adecuadamente contra la energía externa de RF (radiofrecuencia).
- No utilice este producto en centros de atención médica. Los hospitales o centros de atención médica pueden ser utilizando equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.
- No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o un lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- El producto debe mantenerse libre de humo excesivo, polvo o altas temperaturas y vibraciones.

- Este producto no debe exponerse a la luz solar directa. • No coloque objetos pesados encima del producto.
 - Cuando deje el producto sin utilizar durante un periodo prolongado, desconéctelo de la toma de corriente salida.
 - El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor como radiadores, cocinas, etc. - no debe colocarse en habitaciones donde la temperatura sea inferior a 0 grados o superior a 40 grados. También se deben evitar los sótanos húmedos.
 - Este producto puede interferir con otros productos electrónicos como TV, radios, computadoras personales, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Humedad de funcionamiento: 10%~90%RH, sin condensación
- Lea y siga la información de seguridad anterior cuando opere el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y utilícelo bajo su propia responsabilidad.

Por la presente, TP-Link declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de equipos de radio de 2017. La declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.tapo.com/support/ukca/>